





Ŧ

#### 2. Einführung 6 2. Einführung auf das bzw. vom Gerät gespielt werden. Beim Anschluss des Players an einen PC als Wechseldatenträger können Dateien ohne Verwaltungssoftware einfach geladen und ausgelesen werden. Daten können so bequem Musikdateien und Daten verfügbar. Mit der 20 GB bzw. der 40 GB Festplatte ist ausreichend Kapazität zum Speichern von (1) Hohe Speicherkapazität (3) Professionelle Klangeffekte 1) | Funktionen (2) USB-Massenspeicher Die GUI wurde für die größtmögliche Benutzerfreundlichkeit entwickelt (6) Direkte Encodingfunktion

Neben der Standard-Voreinstellung des Equalizers kann der Benutzer das Klangbild über Exzellente SRS WOW-Klangeffekte: SRS, TruBass und FOCUS! Eine große Auswahl von Voreinstellungen für den wahren Musikfan.

### (4) Multi-Codec-Player

den 5-Band-Equalizer anpassen.

Als Multi-Codec-Player unterstützt das Gerät die Formate MP3, WMA, OGG und ASF.

### (5) UKW-Radiofunktion

gespeichert und beim Radio hören aufgenommen werden. UKW-Sendungen können bequem mit Hilfe der Kanal- und Frequenzsuche automatisch

Mit dem HD300 können Encoding- (Aufnahme-) Dateien von einem normalen CD-Player oder Kassettenrekorder sofort und ohne PC-Anschluss erstellt werden.

# (7) Anwenderfreundliche Benutzeroberfläche zur einfachen Bedienung.

Die Bedienung erfolgt über übersichtliche Menüs und ermöglicht den einfachen Zugriff

#### (8) Navigation

Menüstruktur, wie z. B. beim Windows Explorer, gespeichert und gesucht sowie in Künstler/Album/Genre/Titel unterteilt werden. Zur größtmöglichen Übersichtlichkeit können Musikdateien mithilfe einer dreistufigen

## (9) Sprachaufnahme-Funktion

Zur Sprachaufnahme stehen MP3-Aufnahme, ein direktionales Mikrofon, Einstellungen der Aufnahmequalität sowie viele weitere Funktionen zur Verfügung.

### (10) Firmware-Aktualisierung

des Players kontinuierlich zu steigern. Ein verbessertes HD300-Modell ist schon bald erhältlich. Wir bemühen uns, durch regelmäßige Firmware-Aktualisierungen den Leistungsumfang

7

### 2. Einführung

Æ

#### 2) Technische Daten

œ

20GB=60(W)×104(H)×17(D)/159g 40GB=60(W)×104(H)×20(D)/174g	Abmessungen/Gewicht
45dB	Geräuschspannungsabsta nd UKW
R: 6 mW, L: 6 mW	UKW-Ausgang
76-108.0MHz	UKW-Frequenzgang
Max. 16 Stunden (Wiedergabe MP3-Dateien mit 128 Kbps, Lautstärke 20)	Maximale Spielzeit
Lithium-Ionen-Batterie (wieder aufladbar)	Batterie
20Hz-20KHz	Frequenzgang
90dB	Geräuschspannungsabstand
R: 30 mW, L: 30 mW (mit SRS) R: 6 mW, L: 6 mW (ohne SRS)	Kopfhörerausgang
Max. 128Mbps	Datenübertragungsrate
Koreanisch, Englisch, Chinesisch (S/T), Japanisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Deutsch	Menüsprache
55 Sprachen	Unterstützte Sprachen
Blaue LED-Hintergrundbeleuchtung, 8-zeiliges grafisches LCD mit 4 Graustufen	Flüssigkristallanzeige
20 bzw. 40GB	Verfügbare Speicherkapazität
MP3(8-320kpbs), WMA(5-192kpbs), QGG(Q1-Q10), ASF	Unterstützte Kompressionsformate

2. Einführung

#### <u>ω</u> Systemanforderungen

#### (1) PC IBM

Hauptkomponenten: USB-Schnittstelle (Rev 1.1, 2.0) Standard-System und CD-ROM-Laufwerk

ဖ

- S e CPU: Pentium 133 MHz oder höher
- ω Speicher: 64 MB oder höher
- Ð Festplattenspeicher: 20 MB oder höher
- 9 Unterstützte Betriebssysteme: Windows 98/Me/2000/XP

#### (2) Macintosh

0

- Hauptkomponenten: USB-Schnittstelle (Rev V1.1, 2.0) Standard-System und CD-ROM-Laufwerk
- Beispiel) Power Mac G3 (Blue & White)/G4/G4 Cube, iMac/iBook, Powerbook, Powerbook G4
- $\bigcirc$ Speicher: 64 MB oder höher
- 0 Festplattenspeicher: 20 MB oder höher
- Unterstützte Betriebssysteme: Mac OS 9.04-10.x

Ð

- Nach der Speicherformatierung kann die aktuelle Speicherkapazität geringer sein,
- als oben angegeben. Die Datenübertragungsrate ist von den technische Daten des Computers abhängig. Die Spielzeit is von den Gebrauchsgewohnheiten sowie vom Geräte-Setup abhängig Bei schwacher Batterie oder einer Firmware-Aktualisierung muss beim Anschluss des
- USB-Kabels der enthaltene Netzadapter verwendet werden.
- Es sollte das mitgelieferte USB-Kabel verwendet werden, da der Player ansonsten bei der Verbindung zu einem PC über ein Erweiterungskabel häufig nicht funktioniert. Akku-Batterien können nur begrenzt häufig wieder aufgeladen werden und müssen ggf, ausgetauscht werden.
- Die Lebensdauer der Batterie sowie die Anzahl der Aufladungen sind
- von den Gebrauchsgewohnheiten und den Einstellungen abgängig.

Betriebstemperatur

0°C-40°C

Đ



HD300-0817-GERMAN 2004.8.24 11:19 AM Page 6















HD300-0817-GERMAN 2004.8.24 11:20 AM Page 12

# 4. Funktionen des Players

Œ

# 1) Tabelle der Tastenfunktionen

24

Kurz drücken: Taste kurz drücken. Gedrückt halten: Taste länger als eine Sekunde lang gedrückt halten.

Tas	stenfunktic	pnen während de	<b>er Wiedergabe</b> Wiedergabe	≤	Tastenfunkti Navigatio
		Pause	Wiedergabe	Wie	dergabe Stop
	Kurz drücken	Wiedergabe	Pause	Wi	edergabe
	Gedrückt halten	Ausschalten	Ausschalten	V	usschalten
MENII	Kurz drücken	Vorheriger Eintrag (Menü)	Vorheriger Eintrag (Menü)	<	orheriger Eintrag
micino	Gedrückt halten	Wechseln zu UKW-RADIO	Wechseln zu UKW-RADIO	ľ	JKW-RADIO
	Kurz drücken		Abschnittswiederh olung		
nec	Gedrückt halten	Sprachaufnahme Start/Stop			Sprachautnahme Start/Stop
	Scroll	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen		In der Liste nach oben
	Gedrückt halten	Lautstärke schnell erhöhen	Lautstärke schnell erhöhen		In der Liste schnell nach oben
•	Scroll	Lautstärke ver- ringern	Lautstärke ver- ringern		In der Liste nach unten
	Gedrückt halten	Lautstärke schnell verringern	Lautstärke schnell verringern		In der Liste schnell nach unten
	Kurz drücken	Wiederholen	Wiederholen	2	Ordner bzw. Menü aufrufen
Enter	Gedrückt halten				
	Kurz drücken	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel		
	Gedrückt halten	Schneller Rücklauf	Schneller Rücklauf		
•	Kurz drücken	Nächster Titel	Nächster Titel		
	Gedrückt halten	Schneller Vorlauf	Schneller Vorlauf		

4. Funktionen des Players

	Taste	nfunktionen bei U	KW-Radio	Tastenfunkt Navigatic	ionen bei der m im Menü
	Vore	instellungsmodus	Suchmodus	Kein UKW- Radio hören	UKW-Radio hören
	Kurz drücken				
	Gedrückt halten	Ausschalten	Ausschalten	Ausschalten	Ausschalten
MENU	Kurz drücken	Vorheriger Eintrag	Vorheriger Eintrag	Vorheriger Eintrag	Vorheriger Eintrag
	Gedrückt halten	Zur MP3-Wieder- gabeanzeige wechseln	Zur MP3-Wieder- gabeanzeige wechseln		
	Kurz drücken		Frequenz speichern		Frequenz speichern
REC	Gedrückt	UKW-Aufnahme	UKW-Aufnahme	Sprachaufnahme	UKW-Aufnahme
	halten	starten/beenden	starten/beenden	Start/Stop	starten/beenden
	Scroll	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen	In der Liste nach oben	In der Liste nach oben
-	Gedrückt halten	Lautstärke schnell erhöhen	Lautstärke schnell erhöhen	In der Liste nach unten	In der Liste nach unten
•	Scroll	Lautstärke ver- ringern	Lautstärke ver- ringern	In der Liste schnell nach oben	In der Liste schnell nach oben
-	Gedrückt halten	Lautstärke schnell verringern	Lautstärke schnell verringern	In der Liste schnell nach unten	In der Liste schnell nach unten
Enter	Kurz drücken	Suchmodus	Zum Voreinstellungsmod us wechseln	Ordner bzw. Menü aufrufen	Ordner bzw. Menü aufrufen
	Gedrückt				
	Kurz drücken	Vorheriger Kanal	Kanalsuche		
	Gedrückt halten	Schnell zum Vorherigen	Autom. Suchlauf		
•	Kurz drücken	Nächster vor- eingestellter Kanal	Kanalsuche		
	Gedrückt halten	Schnell zum Nächsten	Autom. Suchlauf		

#### 4. Funktionen des Players

Ŧ

#### 4. Funktionen des Players

Та							Ē	•	•	1		K	Enter	K			
stenfunk		ırz drücken	Gedrückt halten	ırz drücken	Gedrückt halten	ırz drücken	Gedrückt halten	Scroll	Gedrückt halten	Scroll	Gedrückt halten	ırz drücken	Gedrückt halten	ırz drücken	Gedrückt halten	novorish en	
ttionen während d	Pause	Aufnahme wiederholen	Ausschalten				Aufnahme beenden	Lautstärke erhöhen	Lautstärke schnell erhöhen	Lautstärke verringern	Lautstärke schnell verringern						
er Aufnahme	Während der Aufnahme	Aufnahme unterbrechen	Ausschalten				Aufnahme beenden	Lautstärke erhöhen	Lautstärke schnell erhöhen	Lautstärke verringern	Lautstärke schnell verringern						

4. Funktionen des Players

Æ



O Drücken Sie im Menü die Taste MENU, um zum übergeordneten Menü zu wechseln.

ŧ

27











REW. Drücken Sie zur Sendersuche nach Frequenz beim Hören von UKW-Radio die Taste FM bzw.

Wiedergabe des Musiktitets, der mit dem HD300 vom externen Audiogerät aufgenommen werden soll, und halten Sie die Taste REC des HD300 gedrücht. Die direkte gedrücht. Die direkte

Starten Sie die A 00:10

2. Drücken Sie zum Unterbrechen der Aufnahme

3. Drücken Sie während der Aufnahme die Taste REC

Kodierung beginnt.

erneut.

Fortsetzen der Aufnahme Sie die Taste zum PLAY/PAUSE, und drücken kurz die laste

LINE IN-Ordner. zum Beenden der Sprachaufnahme und Speichem der Datei im

ichert.

Format LI001.MP3, LI002.MP3 usw. gespe-

im Ordner LINE IN im 4. Die externen Aufnahmedateien werden

ŧ

ယ္ယ





Funktionen des Players **'**ל



Enter-Taste. Stellen Sie mit Hilfe der Sensortaste Uhrzeit und Datum ein und wechseln Sie über die Tasten Die Uhrzeit kann über die Funktion Clock Setup der Plus-Funktionen eingestellt werden Drücken Sie zum Verlassen der Uhrzeit-Einstellungen nach dem Speichern der Werte auf die FF bzw. REW zur nächsten Einstellungsoption (Jahr, Monat, Stunde, Minute).









Œ





