Benutzerhandbuch

Service Locater

IN USA

ADDRESS 6440 Lusk Blvd, Suite D105 San Diego, CA 92121, U.S.A E-MAIL customerservice@mpio.com (Non Technical Question) support@mpio.com(Technical Question) TEL Customer Service & Tech Support : +1-858-455-6775 +1-866-DMP-MPIO (Toll Free) Sales: +1-858-554-1300 FAX +1-858-554-1370 HOMEPAGE http://www.mpio.com

Head Office

ADDRESS 10F POLARS II, 15-1 Jeongja-dong, Bundang-gu, Seongnam city, Kyonggido 463-010 Korea. E-MAIL networker@digitaliway.co.kr TEL +822-31-788-7230 FAX +822-31-788-7240 HOMEPAGE http://www.mpio.co.kr

IN EUROPE

ADDRESS MPIO BV, Planetenweg 11-11, unit 23A, 2132 HN Hoofdorp, The Netherlands E-MAIL jwseo@mpio.com (Switzerland, France, Benelux(Belgium, Netherlands, Luxembourg)) paperbag@mpio.com (United Kingdom, Spain, Scandinavia(Norway, Sweden, Denmark)) dazina@mpio.com (United Kingdom, Spain, Scandinavia(Norway, Sweden, Denmark)) dazina@mpio.com (Others Europe) TEL 001-31-23-657-7889 FAX 001-31-23-652-752 HOMEPAGE http://www.mpio.com

IN CHINA

ADDRESS E-23F Huadu Mantion, No838 Zhang Yang Road Pudong, Shanghai, China P.C : 200122 E-MAIL zją@mipio-digitalway.com.cn TEL +86-21-5058-6017 FAX +86-21-5058-6017 HOMEPAGE http://www.mpio.cn

Code No. 408-011-0000



Dieses Dokument dient ausschließlich zur Information und Anleitung. MPIO behält sich das Recht vor, Änderungen technischer Daten sowie anderer Informationen in diesem Dokument ohne Ankündigung vorzunehmen. MPIO übernimnt. keine Haftung bzd. der Aktualisierung der Informationen in diesem Dokument.

mDio

Dieses Handbuch enthält Anleitungen zur sicheren Bedienung des Gerätes. (Änderungen am Inhalt dieses Benutzerhandbuchs zur Leistungsverbesserung des Produktes oder auf Grund von Änderungen an technischen Daten vorbehalten.) Lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes dieses Benutzerhandbuch. Mit dem Kauf dieses MPIO-Gerätes tragen Sie zur permanenten Verbesserung unserer Produkte bei.

Nachahmung, Kopieren, Vervielfältigung und Übersetzung der gesamten oder von Teilen der Software sowie der Dokumentationen zu diesem Produkt sind nach dem Urheberrecht ohne vorherige Genehmigung durch MPIO Co., Ltd. untersagt. Veränderungen an der Software zum Zweck des elektronischen oder maschinellen Auslesens der o.g. ist ebenfalls untersagt.

- * Microsoft, Windows, Windows Explorer und das Windows Logo sind eingetragene Marken bzw. Markenzeichen der Microsoft Corporation.
- * Intel und Pentium sind eingetragene Markenzeichen der Intel Corporation.
- * Macintosh und das Macintosh Logo sind eingetragene Marken bzw.
- Markenzeichen der Apple Computer, Inc.
- * Die in diesem Benutzerhandbuch erwähnten Systeme und Produkte sind eingetragene Marken bzw. Markenzeichen der ieweiligen Unternehmen oder Institute. Das Symbol ™ bzw. ® muss nicht immer besonders ausgezeichnet sein.

[Inhaltsverzeichnis]

Vorsichtshinweise Anwendungsumgebungen Sicherheitshinweise Benutzersicherheit Abatenspeicher	4 4 5 5	 Einstellung der A↔B-Abschnittswiederholung SPRACHAUFNAHME Einstellung des EQUALIZERS Einstellung der KLANGEFFEK Einstellung der SPRACHE
Einführung Gerätemerkmale Einführung Forbetriebsanforderungen Zusammenstellung Bezeichnung von Bauteilen und Funktion der Tasten	6 7 8 9	Einstellung der UHR Einstellung des ALARMS Einstellung des ALARMS Einstellung der ANZEIGE Einstellung der GESCHWINDI Einstellung des SYSTEMS LÖSCHEN-Funktion
6 Einstellung der LCD-Anzeige	11	5. Details zum UKW-TUNER-Modus
 Grundfunktionen Befestigen und Abnehmen der Hals-Kopfhörer. Aufladen der Batterie Installation der Betriebssystemsoftware Ein-Ausschalten Lautstärkeregelung Suche nach Musikdateien (Navigation) Wiedergabe und Pause von Musikdateien Laden von Musik- und Datendateien Umschalten MUSIKMODUS ↔ UKW-TUNER-Modus Trennen des Gerätes vom Computer 	12 14 15 20 20 20 20 21 21 23 24	© Tastemulikuoten © Bedienung nach Funktionen - UKW-Radio hören - SENDER SPEICHERN - SUCHLAUFMODUS↔KANAL - AUTOMATISCHER SENDERS - Einstellung UKW-BAND - Einstellung der SUCHLAUFSC - Einstellung STEREO/MONO - Einstellung von ANZEIGE/SYS 6. MPIO-Dienstprogramm © Formatierung und Konfiguration -
4. Details zum Musik-Modus ① Tastenfunktionen ② Bedienung nach Funktionen - Musik hören - NAVIGATION (Suche nach Musiktiteln) - WIEDERHOL EN Eucliden	25 26 26 26	Contiguration Sirmware-Aktualisierung T. FAQ (Fehlerdiagnose)
(Wiederholte Wiedergabe)	27 27	

A↔B-Abschnittswiederholung	
- SPRACHAUFNAHME	
- Einstellung des EQUALIZERS 30	ł
- Einstellung der KLANGEFFEKTE	
- Einstellung der SPRACHE	j
- Einstellung der UHR 32	
- Einstellung des ALARMS	
- Einstellung der ANZEIGE	
- Einstellung der GESCHWINDIGKEIT	
- Einstellung des SYSTEMS 35	
- LÖSCHEN-Funktion	
tails zum UKW-TUNER-Modus	
Tastenfunktionen	
Bedienung nach Funktionen	
- UKW-Radio hören	
- SENDER SPEICHERN 40	
- SUCHLAUFMODUS↔KANALMODUS	

Inhaltsverzeichnis

42

42

. 42

43

44

46

47

49

- AUTOMATISCHER SENDERSPEICHER ------ 41

- Einstellung der SUCHLAUFSCHRITTE

- Einstellung von ANZEIGE/SYSTEM

1. Vorsichtshinweise

Anwendungsumgebungen

- * Der Player darf an folgenden Orten nicht aufbewahrt und betrieben werden.
- ① An Orten mit zu hohen Temperaturen
- ② An Orten mit zu niedrigen Temperaturen (Betriebstemperatur: 5°C bis 40°C)
- ③ An feuchten Orten
- (1) An Orten, an denen das Gerät in Flüssigkeiten getaucht werden könnte
- 5 An staubigen Orten
- 6 An Orten mit direkter Sonneneinstrahlung
- ⑦ In Fahrzeugen
- 8 In der Nähe von Wärmequellen
- (9) An Orten mit Gefahr von Erschütterungen oder Vibrationen
- 10 In der Nähe von Magnetquellen
- ()) In einer Umgebung mit hoher statischer Elektrizität.

2 Sicherheitshinweise

- 1) Den Player keinen Erschütterungen aussetzen.
- ② Den Player ohne Genehmigung nicht auseinandernehmen, reparieren und verändern.
- ③ Es dürfen keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in den Player eindringen. (z. B. Büroklammern, Papier, Wasser, Getränke usw.)
- ④ Verschmutzungen auf der Geräteoberfläche mit einem weichen Tuch bzw. Lappen entfernen. Niemals chemische Reiniger verwenden.

3 Benutzersicherheit

Verkehrssicherheit

- Beim Führen eines Fahrrades, Motorrades oder Fahrzeugs darf über die Kopfhörer keine Musik und kein Radio gehört werden. Dies kann zu schweren Unfällen führen und ist im jeweiligen Land u. U. gesetzlich verboten.
- Verringern Sie beim Laufen die Kopfhörerlautstärke beim Hören von Musik oder Radio. Ansonsten können schwere Unfälle verursacht werden.
- 2 Vermeidung von Hörschäden
- Mit den Kopfhörern sollte über einen längeren Zeitraum keine Musik gehört werden. Experten warnen beim Gebrauch von Kopfhörern vor Hörschäden durch zu laute Geräuscheinwirkung über einen längeren Zeitraum.

4 Datenspeicher

- Wir übernehmen während der Datenübertragung zwischen Player und Computer keine Haftung für Datenverluste und -beschädigungen.
- ② Vor der Sicherung wichtiger Daten auf diesem Player sollten stets Sicherheitskopien erstellt werden. Beachten Sie, dass wir bei mechanischen Störungen, Fehlfunktionen und anderen Störungen (äußere Stoßeinwirkungen, Stromausfälle usw.) keine Haftung für Datenverluste beim Speichern übernehmen.
- ③ Vor Inanspruchnahme des Kundendienstes sollte eine Sicherheitskopie der im Player gespeicherten Daten erstellt werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Daten im Gerät bereits vom Kunden gesichert wurden und erstellt keine separate Sicherung. Daher übernimmt das Unternehmen keine Haftung für Datenverluste während des Kundendienstes.
- ④ Das USB-Kabel des Players muss beim Anschließen bzw. Trennen an den bzw. vom Computer immer am Stecker gehalten werden.
- ⑤ Der Verbindungsteil des Players darf beim Anschluss an einen Computer nicht angestoßen oder bewegt werden.

2. Einführung

2. Einführung

Gerätemerkmale

- \oplus Äußerst kleiner, dünner und hochwertiger MP3-Player
- Die kompakte Größe macht das Gerät zu einem wahren Schmuckstück.
- ② USB-Massenspeicher
 - Beim Anschluss des Players an einen PC als Wechseldatenträger können Daten ohne separate Software bequem auf den bzw. vom Player gespielt werden, da er automatisch als Wechseldatenträger erkannt wird.
- ③ Integriertes UKW-Radio
- Hören von UKW-Radio, Sendersuchlauf und -speicher, automatischer Senderspeicher.
- ④ USB 2.0 Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung
- (5) 3D-Klangeffekte
- Neben der Standard-Voreinstellung des Equalizers kann der Benutzer zwischen vier 3D-Klangeffekten wählen: Studioklang, Konzertqualität, Groove-Klang und Dynamische Bässe.
- 6 Player für viele Musikformate
 - Der Multi-Format-Player unterstützt die Formate MP3, WMA, ASF.
- O Grafische Benutzeroberfläche (GUI) zur einfachen Bedienung.
- 8 Navigation
- Musikdateien können mithilfe einer benutzerfreundlichen, dreistufigen Menüstruktur wie beim Windows Explorer gespeichert und gesucht werden.
- (9) Sprachaufnahme
- Image: Firmware-Aktualisierung
 - Wir bemühen uns stets, durch regelmäßige Firmware-Aktualisierungen

2 Einführung

Abmessungen	30 x 50 x 12,8 mm (B x H x T)
Gewicht	29g
Speicherkapazität	128, 256, 512 MB/1 GB
Decoding	MP3 (8-320 Kbps), WMA (5-192 Kbps), ASF
Encoding	WAV
LCD-Anzeige	2-zeilige Negativ-LCD-Anzeige, Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung
Unterstützte Sprachen	55 Sprachen
Menüsprache	Englisch
Dateitransferrate	USB 2.0
Kopfhörerausgang	18 mW/Kanal, (8 mW/Kanal [Innerhalb EU])
Geräuschspann- ungsabstand	> 90dB
Frequenzgang	20 Hz-20 kHz
UKW-Frequenzbereich	76-108 MHz
Batterie	Li-Polymer
Maximale Spielzeit	Max. 10 Stunden (Wiedergabe MP3-Datei mit 128 Kbps, Lautstärke 13)
Betriebstemperatur	5°C bis 40°C

- A Änderungen am Inhalt dieses Benutzerhandbuchs zur Leistungsverbesserung
 - des Produktes vorbehalten.
 - Die tatsächlich verfügbare Speicherkapazität wird unabhängig von der Speicherkapazität des Gerätes auf Grund eines logischen Dateisystems u. U. verringert.
 - Die Spielzeit ist von den Gebrauchsgewohnheiten sowie von den Geräteeinstellungen abhängig.
 - Die Datenübertragungsrate ist von den technische Daten des Anwendercomputers abhängig.
- Ein Anschluss an einen PC über z. B. einen USB-Hub ist von der Garantie ausgeschlossen.
- Akku-Batterien können nur begrenzt häufig wieder aufgeladen werden und müssen bei abnehmender Leistung ggf. ausgetauscht werden.
- Lebens- und Ladedauer der Batterie können abhängig von den Gebrauchsgewohnheiten abweichen.

PC-Betriebsanforderungen

0 IBM PC

3

- Hauptkomponenten: Unterstützung von USB (Rev 1.1) 2.0, Standard-Komponenten und CD-ROM-Laufwerk
- CPU: Pentium 133 MHz oder höher
- Speicher: 64 MB oder höher
- Festplattenspeicher: 20 MB oder höher
- Betriebssystem: Windows 98/98SE/ME/2000/XP

2 Macintosh

- Hauptkomponenten: Unterstützung von USB (Rev V1.1) 2.0, Standard-Komponenten und CD-ROM-Laufwerk
 Beispiel: Power Mac G3 (Blue & White)/G4/G4 Cube, iMac/iBook, Powerbook, Powerbook G4
- Speicher: 64 MB oder höher
- Festplattenspeicher: 20 MB oder höher
- Unterstütztes Betriebssystem: Macintosh OS 9.2 oder höher
- ▲ Es sollte nur das mitgelieferte USB-Kabel verwendet werden, da der Player beim Anschluss an einen PC über ein Erweiterungskabel u. U. nicht funktioniert.
- ▲ Ein Aufladen bzw. eine Verbindung ist bei Verwendung eines Hubs ohne eigene Stromversorgung in einem Notebook u. U. nicht möglich.
- A Zur Formatierung sollte nur das enthaltene MPIO-Dienstprogramm verwendet werden.

4 Zusammenstellung

① Hauptkomponenten



2 Zusatzkomponenten (optional)



A Zusatzkomponenten können je nach Verkaufsregion abweichen.

Einführung

A Änderungen der Zusatzkomponenten zum Zwecke der Produktverbesserung vorbehalten.



3. Grundfunktionen





▲ Je nach Verkaufsregion werden entweder Hals-Kopfhörer oder herkömmliche

2 Aufladen der Batterie

Aufladen der Batterie bei eingeschaltetem Gerät

- ① Bei abnehmendem Batterieladezustand erscheint die Anzeige 'Low Battery'. Die Batterie muss jetzt aufgeladen werden.
- ② Bei Verbindung des USB-Anschlusses des PCs über das USB-Kabel am Kopfhöreranschluss des Gerätes beginnt der Ladevorgang und das USB-/Laden-Symbol in der LCD-Anzeige blinkt.
- ③ Nach dem Aufladen erscheint das Vollständig Aufgeladen-Symbol in der LCD-Anzeige.



Anzeige Batterie laden Anzeige Ladevorgang abgeschlossen

Aufladen der Batterie bei eingeschaltetem Gerät

Das Aufladen der Batterie ist auch bei ausgeschaltetem Gerät möglich. Bei Verbindung des USB-Anschlusses des PCs über das USB-Kabel am Kopfhöreranschluss des Gerätes beginnt der Ladevorgang und das USB-/Laden-Symbol in der LCD-Anzeige blinkt. In der LCD Anzeige erscheint kein weiteres Symbol.

A Der Ladevorgang bei ausgeschaltetem Gerät erfolgt zügiger als bei eingeschaltetem Gerät.

- * Ladedauer: 3 Stunden (vollständig aufgeladen)
- * Spielzeit: Max. 10 Stunden
- ▲ Lade- und Spielzeit können abhängig von der Anwendungsumgebung abweichen. Bei keinem Ladevorgang und keiner USB-Verbindung muss das USB-Kabel immer vom PC getrennt werden.
- ▲ Wenn der Player FL350 vollständig entladen ist, schaltet sich die LCD-Anzeige ab und die Batterie muss aufgeladen werden. Schließen Sie das enthaltene, kurze USB-Kabel an die Kopfhörerbuchse des Gerätes sowie an den USB-Anschluss des PCs an. Der Ladevorgang beginnt, auch wenn keine LCD-Anzeige erscheint. Trennen Sie das USB-Kabel nach ca. 2 bis 3 Stunden (Falls sich die LCD-Anzeige nach dem Aufladen selbst beim Drücken auf +/ = nicht einschaltet, drücken Sie den Reset-Schalter mit einem spitzen Gegenstand ca. 1 bis 2 Sekunden lang, und drücken Sie dann nochmals die Taste +/ = .)



3 Installation der Betriebssystemsoftware

* Ein PC mit dem Betriebssystemen Windows ME, Windows 2000 oder Windows XP unterstützt USB 2.0 und 1.1-Speichergeräte und erkennt den MP3-Player ohne Installation zusätzlicher Software als Wechseldatenträger und kann über den Windows Explorer angesprochen werden. Unter Windows 98/98SE sollte zunächst ein 'Windows 98-Gerätetreiber' installiert werden.

Installation des Windows 98-Gerätetreibers, des MPIO-Dienstprogramms und anderer Dienstprogramme

Grundfunktionen



0 Software Installa elect MPI0 Model





③ Wählen Sie zunächst das Player-Modell aus und klicken Sie auf [Next (Weiter)].

- Beim Klicken auf [Weiter] werden alle ausgewählten Dienstprogramme installiert. Die gewünschten Programme können vom Benutzer frei gewählt werden. Die folgenden drei Dienstprogramme müssen jedoch
- installiert werden: - Windows 98-Gerätetreiber
- MPIO-Dienstprogramm
- Windows Media Player-Plugin



< Back Finish

Klick!!

- ⑤ Beim Klicken auf [Install (Installieren)] werden alle ausgewählten Dienstprogramme nacheinander installiert.
- 2 3. Grundfunktionen
- (6) Beim Klicken auf [Finish (Fertig stellen)] werden alle Installationen abgeschlossen. Das Symbol für das MPIO-Dienstprogramm wird auf dem Bildschirm angezeigt. MPIO Utility

Cancel

▲ Details zum MPIO-Dienstprogramm finden Sie unter [6. Verwendung des MPIO Dienstprogramms] auf Seite 44.

Falls der Windows 98-Gerätetreiber nicht automatisch installiert wird.



Add New Hardware Wizard This wizard searches for new drivers for: FL350 A device driver is a software program that makes a hardware device work. Next > Cancel Klick!! 0 Add New Hardware Wizard

What do you want Windows to do?

(Recommended).

< <u>B</u>ack

0

Search for the best driver for your device.

usplay a list of all the drivers in a specific

location, so you can select the driver you want.

Next >

Cancel

Klick!!

 Schließen Sie das USB-Kabel am Gerät sowie am PC an. Klicken Sie im eingeblendeten 'Hardware-Assistenten' (s. links) auf die Schaltfläche [Weiter].

2 Wählen Sie 'Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen' und klicken Sie auf [Weiter].



Add New Hardware Wizard

③ Legen Sie die enthaltene Dienstprogramm-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein, wählen Sie 'CD-ROM-Laufwerk' und klicken Sie auf [Weiter]. Klicken Sie nun auf [Fertig stellen]. Nach dem Kopieren und Installieren der erforderlichen Treiberdateien von der Dienstprogramm-CD wird ein Bestätigungsfenster eingeblendet.

19

Grundfunktionen

④ Sie können die korrekte Installation wie folgt überprüfen: Klicken Sie auf [Systemsteuerung] \rightarrow [System] [Gerätemanager] → [Festplattenlaufwerk-Controller] \rightarrow das entsprechende Gerät. Hier muss das Gerät 'MPIO FL350' angezeigt werden (s. Abb. links).

Grundfunktionen

Ein-/Ausschalten

4

- ① Halten Sie zum Einschalten des Gerätes und zur Anzeige von Datum und Uhrzeit die Taste ►/■gedrückt.
- Beim Drücken einer beliebigen Taste erscheint der Navigationsbildschirm.
- ② Halten Sie zum Ausschalten des Gerätes die Taste ►/■ gedrückt.

* Bei kurzem Drücken einer beliebigen Taste in allen Modi schaltet sich nur die Hintergrundbeleuchtung ein und es wird keine Funktion ausgeführt. Beim zweiten Drücken besitzt jede Taste ihre ursprüngliche Funktion. Auf diese Weise wird ein ungewolltes Drücken einer Funktionstaste auch ohne Tastensperre verhindert. Jedoch führt jede Taste bei häufigem Ein-und Ausschalten der Anzeige ihre ursprüngliche Funktion aus. Bei lange eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung erhöht sich der Batterieverbrauch und die mögliche Spielzeit verkürzt sich

5 Lautstärkeregelung ① Erhöhen der Lautstärke: Drücken Sie die Taste (+). ② Verringern der Lautstärke: Drücken Sie die

- Taste (-). [Im Musik-Modus] [Im UKW-TUNER-Modus]
- Halten Sie die Lautstärketaste zum schnellen Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke gedrückt. (Die Lautstärkeregelung ist jedoch nur während der Wiedergabe oder beim Radio hören möglich.)

6 Suche nach Musikdateien (Navigation)

- ① Ordner aufrufen: Drücken Sie zum Wechseln in den über- bzw. untergeordneten Ordner auf H4, >>> und wählen Sie den gewünschten Ordner aus. Drücken Sie zum Aufrufen des gewählten Ordners kurz die Menütaste.
- ② Ordner verlassen: Drücken Sie zum Wechseln in den übergeordneten Ordner kurz die Lautstärketaste (+).

7 Wiedergabe und Pause von Musikdateien

- $(\mbox{]}$ Suchen und wählen Sie eine Musik
datei aus und drücken Sie zur Wiedergabe kurz die Taste
>/ $\blacksquare.$
- ② Drücken Sie für den vorherigen bzw. nächsten Musiktitel während der Wiedergabe auf bzw. >> .
 - * Drücken Sie 10 Sekunden nach Beginn der Wiedergabe auf Het, um den Titel von Beginn an abzuspielen.
 - * Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden nach Beginn der Wiedergabe auf Het, um den vorherigen Musiktitel zu spielen.
- * Halten Sie zum schnellen Rücklauf bzw. schnellen Vorlauf die Taste 🔫 bzw. 🛏 gedrückt.
- ③ Drücken Sie zum Unterbrechen des Titels während der Wiedergabe die Taste ►/■



▲ Falls keine Musikdatei im Ordner gespeichert ist, erscheint die Meldung 'NO TRACKS'. Laden Sie in diesem Fall eine Musikdatei.

8 Laden von Musik- und Datendateien

▲ Das Laden und Vervielfältigen von urheberrechtlich geschützten MP3-Dateien ist gesetzlich verboten. Das Unternehmen ist nicht für urheberrechtlich geschütztes Material verantwortlich.

Anschluss des MPIO Players an einen Computer.

 Installieren Sie bei Computern mit dem Betriebssystem Windows 98/98SE einen 'Windows 98-Gerätetreiber' der enthaltenen Dienstprogramm-CD (Hinweise zur Installation finden Sie auf Seite 15).

- 2 Schalten Sie das Gerät ein und schließen Sie das USB-Kabel an einen Computer sowie an den USB-Anschluss (Kopfhörerbuchse) des Players an.
- ③ Eine der folgenden USB-Verbindungsmeldungen wird in der LCD-Anzeige des Players angezeigt (s. Abb.)

Ĭ ĝ 🖻	Ĩ 🚔 🚍
(A sell and a second as a Direction of a)	() (allatändin aufwaladan)

A Die Batterie wird bei Herstellung einer USB-Verbindung automatisch aufgeladen.

(Vollständig aufgeladen) (Aufladen der Batterie)

Speichern von Musik- und Datendateien

- ① Starten Sie den [Windows-Explorer] auf dem PC.
- 2 Der PC erkennt den FL350 als Wechseldatenträger (Überprüfung unter 'Arbeitsplatz'.)



- 3 Daher können Befehle wie Daten speichern/löschen, Ordner erstellen usw., wie bei einer Festplatte des PCs ausgeführt werden (Daten werden nach den folgenden Verfahren (a) oder (b) gespeichert).
- ⓐ Kopieren und Einfügen: Wählen Sie die gewünschte(n) Datei(en) aus und speichern Sie sie über "Kopieren" und "Einfügen" auf dem Wechseldatenträger.
- (b) Drag-and-Drop: Wählen Sie die gewünschte(n) Datei(en) aus und ziehen e auf den erkannten Wechseldatenträger.

1*0* | × ters Ottotory 22 92 X 20 I

④ Wählen Sie die auf dem Wechseldatenträger zu speichernden Dateien aus.



(Ziehen Sie die ausgewählten Dateien per Drag-and-Drop auf den Wechseldatenträger)

. Ø X Reads N: 21 03 - Neittar 2000 N-F-X 5 Remo 10 - Mene Select an item to view it description. AECOND 1 -E Used: 36.97 GEAMB EMY Computer La EMS 20025M iffstat () () () ≥ () ≥ () Removable (Dateien auf dem Wechseldatenträger gespeichert)

Ē

9 Umschalten MUSIKMODUS ↔ UKW-TUNER-Modus



FM TUNER

0

1)) FM TUNER 1977 Mode

ıİliı

帕



Moduswechsel erscheint

kurz und der UKW-

TUNER-Modus wird



Identified a scan▶.

мо 089. 00MHz

0

MUSIC

R $[\mathcal{R}]$





Halten Sie die Menütaste gedrückt und wechseln Sie zum Hauptmenübildschirm. Wählen Sie mit ⊯ bzw. ►► das MUSIK-Symbol und drücken Sie nochmals kurz kurz auf die Menütaste.

UKW-TUNER-Modus

23

Grundfunktionen

Der Bildschirm zum Moduswechsel erscheint kurz und der MUSIK-Modus wird aktiviert

Grundfunktionen

22





2) Wählen Sie die Meldung 'Hardware trennen oder herausziehen', um den folgenden Bildschirm anzuzeigen.

	DC O MD	I A	r
Stop USB I	Mass Storage Devi	ce - Drive(E:)	•
(Klick		- বিজ্ঞান্য	2:05 PM

(4) Markieren Sie in Fenster 'Hardwaregerät anhalten' die Option 'USB-Massenspeichergerät' und klicken Sie auf [OK].

Stop a Hardware device		<u>2</u>
onfirm devices to be stopped, Choo	ose OK to continue.	
indows will attempt to stop the follo opped they may be removed safely	wing devices. After ti	he devices are
🛱 USB Mass Storage Device		
Generic volume - [E:]		
MPIO FL300 USB Device		
	ОК	Cancel
	' Klin	
		K!!
iutzer eines Computers i	mit Windows 98	3/98 SE
wischen Computer und F	Player existiert	kein Befehl

zum sicheren Trennen. Stellen Sie daher vor dem Trennen sicher, dass die Datei- und Datenübertragung zwischen Computer und Player angeschlossen wurde.

(5) Prüfen Sie das Fenster 'Hardware sicher trennen' und trennen Sie PC und Player.

A Unter Windows 2000 - Klicken Sie im Fenster 'Hardware sicher trennen' auf IOKI und trennen Sie PC und Plaver. Unter Windows XP - Trennen Sie PC und Player, wenn die Bestätigungsmeldung 'Hardware sicher trennen' erscheint.

4. Details zum Musik-Modus

Tastenfunktionen

P : Taste kurz drücken. * • •

* ••• • : Taste länger als eine Sekunde lang gedrückt halten.

Taste	Funktion	Während einer Pause	Während der Wiedergabe	In Menüs
PLAY/PAUSE	• ►	Musik-Wiedergabe	Pause	Pause/Wiedergabe
(►/■)	•••►	Gerät ausschalten	Gerät ausschalten	Gerät ausschalten
NAENIU	• ►	•	Informationsänderung/ Abschnittswiederholung	Menüoption
IVIEINU	•••►	Menü aufrufen	Menü aufrufen	•
	• ►	Vorherigen Musiktitel suchen	Wiedergabe vorheriger Musiktitel	Menüwechsel
	•••►	Schneller Suchlauf	Schneller Rücklauf	•
	• ►	Nächsten Musiktitel suchen	Wiedergabe nächster Musiktitel	Menüwechsel
	•••►	Schneller Suchlauf	Schneller Vorlauf	٠
	• ►	Zum übergeordneten Ordner wechseln	Lautstärke erhöhen	Zum übergeordneten Menü wechseln
	•••►	•	Lautstärke schnell erhöhen	•
VOL (-)	• ►	•	Lautstärke verringern	•
	•••►	•	Lautstärke schnell verringern	•

Bedienung nach Funktionen

A Drücken Sie bei der Einstellung der Menüoptionen die Lautstärketaste (+), um ohne Speichern der Änderungen zum übergeordneten Menü zurückzukehren. (Menü verlassen)

1 Musik hören

- ① Halten Sie zum Einschalten des Gerätes die Taste ►/ ■ gedrückt.
- ② Suchen Sie mit ₩ bzw. ₩ den nächsten bzw. vorherigen Musiktitel und drücken Sie zur Wiedergabe auf ►/■.
- N 052 108 ත්
- 2 NAVIGATION (Suche nach Musiktiteln)
- ① Halten Sie zum Aufrufen des Menü-bildschirms die Taste MENU während der Wiedergabe
- ② Suchen Sie mit ◄ bzw. ➡ den aewünschten Musiktitel und drücken Sie zur Wiedergabe die Taste ►/■.



- 년대 ROOT -DINESTOTE-
- * Bei kurzem Drücken einer beliebigen Taste in allen Modi schaltet sich nur die Hintergrundbeleuchtung ein und es wird keine Funktion ausgeführt. Beim zweiten Drücken besitzt iede Taste ihre ursprüngliche Funktion. Auf diese Weise wird ein ungewolltes Drücken einer Funktionstaste auch ohne Tastensperre verhindert. Jedoch führt jede Taste bei häufigem Ein-und Ausschalten der Anzeige ihre ursprüngliche Funktion aus. Bei lange Hintergrundbeleuchtung erhöht sich der Batterieverbrauch und die mögliche Spielzeit verkürzt sich.

3 WIEDERHOLEN-Funktion (Wiederholte Wiedergabe)

- Repeat Normal Wiedergabe nacheinander/Repeat One Wiederholung eines Titels/Repeat All Wiederholung aller Titel nacheinander/Random – Zufällige Wiedergabe nacheinander/Directory Normal – Wiedergabe der Titel im Ordner nacheinander/Directory All - Wiederholung aller Titel im Ordner nacheinander/ Directory Random - Zufällig Wiedergabe aller Titel im Ordner nacheinander
- (1) Halten Sie die Menütaste gedrückt. (2) Drücken Sie kurz auf die Menütaste. Wählen Sie dann das Wiederholen-Symbol aus.
 - Wählen Sie dann die gewünschte Wiedergabeoption aus.





4 Uhrzeit-Funktion

- ① Drücken Sie während der Wiedergabe bzw. beim Radio hören kurz die Menütaste.
- 2 Dateiformat, Bitrate und Spielzeit können während der Wiedergabe angezeigt werden. Bei erneutem kurzen Drücken der Menütaste erscheint die Uhrzeit in der LCD-Anzeige. Auch beim Radio hören wird durch kurzes Drücken der Menütaste die Uhrzeit angezeigt.



Verwendung der Uhrzeit-Funktion

Einzelheiten zum Einstellen der Uhrzeit und der Alarmzeit finden Sie auf den Seiten 32 und 33

2

- 5 Einstellung der A⇔B-Abschnittswiederholung (Nützlich beim Erlernen von Fremdsprachen)
- Halten Sie die Menütaste gedrückt. Wählen Sie dann das SYSTEM-Symbol aus.



(Aus) nach ON (Ein).



② Rufen Sie durch kurzes Drücken der Menütaste das Untermenü auf und wählen Sie das Symbol $A \leftrightarrow B$.



③ Ändern Sie die Option A⇔B von OFF



- ▲ Bei aktivierter A⇔B-Abschnittswiederholung dient die Menütaste zur Einstellung der Abschnitts-Bei kurzem Drücken der Menütaste erscheinen bei deaktivierter A ↔ B-Abschnittswiederholung Musikinformationen und Uhrzeit abwechselnd. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 11.)
- ④ Drücken Sie zum Festlegen des Startpunkts der Abschnittswiederholung (A) während der Wiedergabe kurz die Menütaste. Drücken Sie die Menütaste erneut kurz. um den Endpunkt der Abschnittswiederholung (B) festzulegen. Der Abschnitt A⇔B wird wiederholt wiedergegeben.



⑤ Durch erneutes kurzes Drücken der Menütaste wird die A↔B-Abschnittswiederholung aufgehoben.



Drücken der Menütaste in das Untermenü und legen Sie die gewünschte ■ VOICE RECORDER ▶ 9T 0 ()

6 SPRACHAUFNAHME



① Rufen Sie den Menübildschirm durch gedrückt halten der Menütaste auf und

wählen Sie das SPRACHAUFNAHME-Symbol. Wechseln Sie durch kurzes

2 Wählen Sie entweder LOW (normale Qualität) oder HIGH (hohe Qualität) aus und drücken Sie die Menütaste, um die Aufnahme zu starten. Durch kurzes Drücken der Taste ►/■während der Aufnahme wird diese kurz unterbrochen. Durch erneutes Drücken dieser Taste wird die Aufnahme fortgesetzt.



* Aufnahmedauer in der Einstellung LOW: 396 Minuten (128 MB) * Aufnahmedauer in der Einstellung HIGH: 200 Minuten (128 MB)

③ Beim Drücken der Menütaste während der Aufnahme wird die Sprachaufnahme angehalten und im Ordner RECORD gespeichert. Die Sprachaufnahmedateien werden im Ordner RECORD im Format VOICE000.WAV. VOICE001.WAV... gespeichert.



(4) Suchen und wählen Sie während der NAVIGATION oder der Pause im Ordner RECORD eine Sprachaufnahmedatei aus der Liste zur Wiedergabe aus.



NO TRACKS

Beim Aufrufen der Aufnahmefunktion während der Wiedergabe von Musiktiteln wird die Einblendung 'ONLY STOP MODE (Nur im Stop-Modus)' angezeigt (s. Abb. links) und es ist keine Aufnahme möglich. Halten Sie in diesem Fall die Wiedergabe an. Das Meldungsfenster wird beim Drücken auf 🖛 bzw. 🛏 ausgeblendet.

Falls keine Sprachaufnahmedatei im Aufnahmeordner gespeichert ist. wird die Meldung 'NO TRACKS (Keine Titel)' eingeblendet.

4.

- 7 Einstellung des EQUALIZERS
- Halten Sie die Menütaste gedrückt. Wählen Sie dann das EQUALIZER-Symbol aus.



Drücken Sie die Menütaste und rufen Sie das Untermenü zur Auswahl des gewünschten Klangs auf. (NORMAL/POP/ROCK/JAZZ/CLASSIC/VOCAL)



8 Einstellung der KLANGEFFEKTE

- ① Rufen Sie den Menübildschirm durch gedrückt halten der Menütaste auf und wählen Sie das KLANGEFFEKT-Symbol aus.
- ② Rufen Sie das Untermenü durch Drücken der Menütaste auf und wählen Sie das gewünschte KLANGEFFEKT-Symbol aus. (OFF [Aus]/PURE STUDIO [Studioklang]/CONCERT SOUND [Konzertqualität]/GROOVE [Groove-Klang]/DYNAMIC BASS [Dynamische Bässe])



- 9 Einstellung der SPRACHE [ID3-Tag-Sprache]
- ① Rufen Sie den Menübildschirm durch gedrückt halten der Menütaste auf und wählen Sie das SPRACHE-Symbol aus.



② Drücken Sie zum Aufrufen des Untermenüs kurz die Menütaste und stellen Sie über die Tasten 🛏 und 🛏 die gewünschte ID3-Tag-Sprache ein. Die Standard-ID3-Tag-Sprache ist Englisch.



```
A NO LANGUAGE
CODE !!
```

 (Falls für eine Sprache kein Zeichensatz A-Z vorhanden ist, erscheint ein Meldungsfenster, wie in der linken Abbildung
 gezeigt. Das Meldungsfenster wird beim Drücken auf K bzw. ➡ ausgeblendet.

)	A : Afrikaans / Albanian / Arabic / Azeri	K : Kazakh / Korean / Kyrgyz
	B : Basque / Belarusian / Bulgarian	L : Latvian / Lithuanian
	C : Catalan / Chinese / Chinese /	M : Macedonian / Malay / Mongolian
	Croatian / Czech	N : Norwegian
	D : Danish / Dutch	P : Polish / Portuguese
	E : English / Estonian	R : Romanian / Russian
	F : Faroese / Farsi / Finnish / French	S : Serbian / Slovak / Slovenian / Spanish /
	G : Galician / German / Greek	Swahili / Swedish
	H : Hebrew / Hungarian	T : Tatar / Thai / Turkish
	I : Icelandic / Indonesian / Italian	U : Ukrainian / Urdu / Uzbek
	J : Japanese	V : Vietnamese

4. Details zum Musik-Modus

31

10 Einstellung der UHR

 Halten Sie die Menütaste gedrückt.
 Wählen Sie dann das UHR-Symbol aus.



wählen Sie das UHR EINSTELLEN-Symbol aus.

Rufen Sie durch kurzes Drücken der

Menütaste das Untermenü auf und

③ Stellen Sie die Uhrzeit über die Tasten ◄ und ► ein und drücken Sie die Menütaste, um die Einstellungen zu speichern. Der Zeiger springt dann nacheinander zu den nächsten Optionen (Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute).



Beim Einstellen des Jahres und beim Ändern des Monats wird automatisch das Tagesdatum 1 eingestellt. Überprüfen Sie nach der Einstellung des Monats daher das Datum.

11 Einstellung des ALARMS

① Wählen Sie im Untermenü der UHR das ALARM-Symbol und ändern Sie die Einstellung von OFF (Aus) nach ON (Ein).



② Wählen Sie im Untermenü der UHR das ALARM EINSTELLEN-Symbol und stellen Sie die Alarmzeit in der Weise wie die Uhrzeit ein.



- 1 DAY (Einmal)/EVERYDAY (Täglich) Alarmintervall Hour (Stunde)/Minute – Einstellung der Alarmzeit
- ③ Beim Aktivieren des Alarms erscheint das ALARM-Symbol in der Uhrzeitanzeige.

(MON), 22 MAY 2004 🕨	•
iಿ#07:28	
TOMO ('ZO	

- Anzeigesymbol Alarm.

② Stellen Sie die Wiedergabegesch-windigkeit über die Tasten ◄ und ► ein und übernehmen Sie die Einstellung durch kurzes Drücken der Menütaste. SPEED CONTROL =100= 200 A Für Dateien, bei denen die Wiedergabegeschwindigkeit justiert werden kann, A⇔B [Abschnittswiederholung], RESUME [Fortsetzen], SLEEP, AUTO POWER OFF [Autom. Abschalten], FADE [Ein-/Ausblenden], INFO) ① Rufen Sie den Menübildschirm durch gedrückt halten der Menütaste auf. ② Wählen Sie mit ₩ und ₩ das SYSTEM-Symbol aus und drücken Sie zum Aufrufen ³ Rufen Sie das gewünschte Untermenü für die Systemoptionen durch kurzes Drücken der Menütaste auf (AUTO PLAY [Autom. Wiederg.], A de B [Abschnittswiederholung], RESUME [Fortsetzen], SLEEP, AUTO POWER OFF [Autom. Abschalten], FADE [Ein-/Ausblenden]. INFO) und stellen Sie die Werte mit den Tasten Ide und ►►, wie zuvor



- ① Rufen Sie den Menübildschirm durch gedrückt halten der Menütaste auf.
- ⑦ Wählen Sie mit
 → und → das ANZEIGE-Symbol aus und drücken Sie zum Aufrufen des Untermenüs für die Anzeige nochmals kurz die Menütaste.
- Rufen Sie das gewünschte Untermenü für die Anzeigeoptionen durch kurzes Drücken der Menütaste auf. Stellen Sie die Optionen BACKLIGHT (Hintergrundbeleuchtung). CONTRAST (Kontrast). FILE INFO (Dateiinfo) über die Tasten i und ▶ und drücken Sie die Menütaste zum speichern der Einstellungen nochmals.



[Einstellung der Beleuchtungsdauer] (OFF [Aus], 3-30 Sekunden, ON [Ein]) Bei permanent eingeschalteter Beleuchtung erhöht sich jedoch der Batterieverbrauch und die mögliche Spielzeit verkürzt sich.

[Einstellung Kontrast der LCD-Anzeige] In Schritten von 1-5



Wählen Sie die Informationen, die während der Wieder- gabe in der zweizeiligen Anzeige TAG INFO (Tag-Info): Anzeige von ID3-Tag-

File name (Dateiname): Anzeige des

Bei Anzeige der Tag-Info anstelle des Dateinamens muss die Standard-ID3-TAG-Sprache auf die gewünschte Sprache eingestellt werden (s. Abschnitt SPRACHE auf Seite 31.) Ansonsten werden nicht-englische ID3-Tag-Sprachen fehlerhaft angezeigt. Die Standard-ID3-Tag-Sprache ist Englisch.

[Automatische Wiedergabe beim Einschalten] AUTO PLAY * OFF (Aus): Ein Titel wird nur beim Drücken der OFF ON. Wiedergabetaste gespielt. * ON (Ein): Ein Titel wird beim Einschalten automatisch wiedergegeben.

50

13 Einstellung der GESCHWINDIGKEIT Halten Sie die Menütaste gedrückt.

GESCHWINDIGKEITS-Symbol aus.

(YT) (\mathfrak{D})

beträgt die Samplingrate für MP3-Dateien weniger als 22.05 kHz.

14 Einstellung des SYSTEMS (AUTO PLAY [Autom. Wiederg.],

des Untermenüs für das System nochmals kurz die Menütaste.

0

<u>AUTO PLAY</u>

ON

0FF

10

Wählen Sie dann das

SPEED CONTROL

beschrieben, ein.

<u>SYŞTEM</u>

piqioit

AUTO PLAY

Die automatische Wiedergabe beginnt mit dem vor dem Ausschalten zuletzt gespielten Titel. Bei gelöschter Datei erfolgt keine Wiedergabe

4

34

Details zum Musik-Modus

Ð

@

®,

INEO

((iii) INFO







FIRMUARE:V1.0 MEMORY :035/249MB 0

[Beschreibung der Zweitfunktionen der Menütaste während der Wiedergabe]

- * OFF (Aus): Bei kurzem Drücken der Menütaste werden Bitrate und Spielzeit in der LCD-Anzeige angezeigt. Bei erneutem kurzen Drücken der Taste wird die Uhrzeit im Wechsel angezeigt.
- ON (Ein): Bei kurzem Drücken der Menütaste während der Wiedergabe wird die Abschnittswiederholung aktiviert.

[Funktion zum Speichern des vor dem Ausschalten zuletzt gespielten Musiktitels und zur Wiedergabe des Titels beim Einschalten.]

- * INITIAL (Ursprünglich): Wiedergabe des vor dem Ausschalten zuletzt gespielten Titels vom Beginn des Titels an.
- STOPPED (Angehalten): Speichern der Position des wiederaegebenen Titels vor dem Ausschalten, um den Titel nach dem Einschalten von Beginn an wiederzugeben.

[Zeit bis zum Ausschalten] (0-60 Minuten)

- Lie Sleep-Einstellungen gehen beim Ausschalten des Gerätes verloren.
- [Zeit bis zum automatischen Ausschalten] Das Gerät wird nach einer bestimmten Zeit ohne Tastendruck während der Wiedergabepause automatisch ausgeschaltet, (3-30 Minuten)

[Langsames Erhöhen der Lautstärke

- während der Wiedergabe]
- OFF (Aus): Die Wiedergabe erfolgt mit dem in der Lautstärkeeinstellung angegebenen Wert. ON (Ein): Die Lautstärke wird während der Wiedergabe
- erhöht bzw. verringert.

[Anzeige von Geräteinformationen] Anzeigen der Firmware-Version, der verwendeten sowie der gesamter Speicherkapazität.

- 15 LÖSCHEN-Funktion (Datei oder alle Dateien löschen) 🛦 Löschen von im Speicher vorhandenen Dateien.
 - * Rufen Sie den Menübildschirm durch gedrückt halten der Menütaste auf und wählen Sie mit ◄ und ► das LÖSCHEN-Symbol aus.



gelöscht.



► ausgeblendet.

4

Deta

S

Musik-Modus

* Funktion der Lautstärketaste +

Drücken Sie drei Mal hintereinander die Lautstärketaste (+), um die Funktion nach dem Löschen der gewünschten Dateien zu beenden. (Die Lautstärke kann nur bei Wiedergabe eines Musiktitels über die Lautstärketaste (+) erhöht werden. Im Menübildschirm wird diese Taste ebenfalls zum Wechseln in überge-ordnete Menüs bzw. zum Verlassen von Menüs, sowie zum Zurückkehren zum übergeordneten Ordner während der Navigation (Suche nach Musikdateien) verwendet.



5. Details zum UKW-TUNER-Modus

Tastenfunktionen

* • **>** : Taste kurz drücken.

* ••• >> : Taste länger als eine Sekunde lang gedrückt halten.

Taste	Funktion	Suchlauf-Modus	Kanalmodus	In Menüs
PLAY/PAUSE	• ►	SUCHLAUF⇔KANAL	SUCHLAUF↔KANAL	•
(►/■)	•••	Gerät ausschalten	Gerät ausschalten	Gerät ausschalten
ΝΑΓΝΙΙ	• ►	UKW-Anzeige ↔ Uhrzeit-Anzeige	UKW-Anzeige ↔ Uhrzeit-Anzeige	Menü-Setup
IVIEINU	•••	Menü aufrufen	Menü aufrufen	•
	• ►	Frequenzsuche	Kanalsuche	Menüwechsel
KEVV (INN)	•••	Schnelle Frequenz-suche	Schnelle Kanalsuche	•
FF ()	• ►	Frequenzsuche	Kanalsuche	Menüwechsel
FF (🍽)	Fr (Fr) Schnelle Frequenz-suche Sch		Schnelle Kanalsuche	•
	• ►	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen	Zum übergeordneten Menü wechseln
VOL (+)	•••►	Lautstärke schnell erhöhen	Lautstärke schnell erhöhen	•
	• ►	Lautstärke verringern	Lautstärke verringern	•
VOL (-)	•••►	Lautstärke schnell verringern	Lautstärke schnell verringern	•

2 Bedienung nach Funktionen

▲ Drücken Sie bei der Einstellung der Menüoptionen die Lautstärketaste (+), um ohne Speichern der Änderungen zum übergeordneten Menü zurückzukehren. (Menü verlassen)

1 UKW-Radio hören

* Halten Sie zum Einschalten des Gerätes die Taste ►/■ gedrückt. (Wechseln Sie vom Musik-Modus in den UKW-TUNER-Modus, wie in der folgenden Abb. gezeigt.)



Musik-Modus



0

■ Rufen Sie durch gedrückt halten der Menütaste den Menübildschirm auf. Wählen Sie mit ◄◀ und ►> das UKW-TUNER-Symbol aus und drücken Sie



Das Moduswechsel-Symbol erscheint kurz und der UKW-TUNER-Modus wird aktiviert.



4scan⊧ (I) Mo 089. 00MHz (I) S

UKW-TUNER-Modus Suchen Sie über die Tasten ⊮ und ► einen Sender.

* Beim erneuten Einschalten des Gerätes wird der Musik-Modus aktiviert, auch beim Ausschalten im UKW-TUNER-Modus.

P

2 SENDER SPEICHERN (Speichern gefundener Frequenzbänder)

① Suchen Sie über die Tasten ◄ und ► nach einem zu speichernden UKW-Sender. Rufen Sie den Menübildschirm durch gedrückt halten der Menütaste auf und wählen Sie das KANAL SPEICHERN-Symbol aus.



② Wählen Sie über die Tasten ◄ und ► einen Programmplatz (CH01-CH20) aus und drücken Sie kurz die Menütaste, um zum Menübildschirm zu gelangen. Der Sender wurde jetzt gespeichert. Um den Sender zu überprüfen, rufen Sie über die Lautstärketaste (+) den UKW-Bildschirm auf.



▲ Es können 20 Radiosender gespeichert werden.

* Überschreiben von Sendern Beispiel: Beim Versuch, den Programmplatz (CH02) mit einem neuen Sender zu überschreiben, wird die folgende Meldung angezeigt. Bei Auswahl von [YES (Ja)] wird der Programmplatz überschrieben.

CH01:089.00 A	0	
VIIVE INAVAU	1	

* Bei einer bereits vorhandenen Senderfrequenz Beim Speichern einer bereits vorhandenen Senderfrequenz wird die folgende Meldung angezeigt. Das Meldungsfenster wird beim Drücken auf Ide bzw. Das des de bzw.



3 SUCHLAUFMODUS ↔ KANALMODUS

- * Durch Drücken auf >/ = können Sie beim Radio hören zwischen Suchlauf- und Kanalmodus wechseln.
- O * Suchlauf-Modus - Dieser Modus dient zum Suchen von Senderfrequenzen im Bereich von 500 Hz bis 100 kHz. * Kanalmodus - Dieser Modus dient zum Suchen von bereits gespeicherten Sendern.



- 4 AUTOMATISCHER SENDERSPEICHER (Automatisches Speichern empfangener Sender)
- 1) Rufen Sie den Menübildschirm durch gedrückt halten der Menütaste auf und wählen Sie das Symbol AUTOM. SENDERSPEICHER aus.
 - AUTO PRESET BR
- 2 Bei Aktivierung der Option von No (Nein) nach Yes (Ja) werden alle èmpfangenen Sender ab der aktuellen Frequenzposition automatisch

41

Details zum UKW-TUNER-Modus

- AUTO PRESET YES NO
- A Je nach Empfangsregion werden u. U. nicht alle verfügbaren Sender empfangen.

5 Einstellung UKW-BAND (Frequenzband)

- ① Rufen Sie den Menübildschirm durch gedrückt halten der Menütaste auf und wählen Sie dasUKW-BAND-Symbol aus.
- 2 Das mögliche Frequenzband wird durch den jeweiligen Standort auf der Erde bestimmt.



- 6 Einstellung der SUCHLAUFSCHRITTE (Frequenzschritte beim Suchlauf)
- 1 Rufen Sie den Menübildschirm durch gedrückt halten der Menütaste auf und wählen Sie dasSUCHLAUFSCHRITTE-Symbol aus.
- ② Wählen Sie im Suchlaufmodus für die Frequenzschritte entweder 100 kHz oder 50 kHz



- 7 Einstellung STEREO/MONO (Empfangsempfindlichkeit)
- ① Rufen Sie den Menübildschirm durch gedrückt halten der Menütaste auf und wählen Sie das STEREO/MONO-Symbol aus.
- ② Stellen Sie die Empfangsempfindlichkeit beim Radioempfang entweder auf Stereo oder Mono. STERE0/M0N0



UKW-Sendungen, die nur in MONO ausgestrahlt werden, sind auch nur in MONO-Qualität zu hören, selbst in der Einstellung STEREO.

- 8 Einstellung der ANZEIGE (HINTERGRUNDBELEUCHTUNG, KONTRAST)/SYSTEM (SLEEP, INFO)
- Rufen Sie den Menübildschirm durch gedrückt halten der Menütaste auf.
- ② Wählen Sie mit I und M das ANZEIGE- bzw. das SYSTEM-Symbol aus und drücken Sie zum Aufrufen des Untermenüs für die Anzeige bzw. das System nochmals kurz die Menütaste.
- ③ Rufen Sie das gewünschte Untermenü für die Anzeigeoptionen (Hintergrundbeleuchtung, Kontrast) bzw. für die Systemoptionen (Sleep, Info) durch kurzes Drücken der Menütaste auf. Stellen Sie die jeweiligen Optionen wie beschrieben über die Tasten I





42 sr

Details

zum UKW-TUNER-Modus

6. MPIO-Dienstprogramm

44

MPIO-Dienstprogramm

Formatierung und Konfiguration

- A Zur Formatierung muss das enthaltene MPIO-Dienstprogramm verwendet werden. Bei einer unbeabsichtigten erzwungenen Formatierung sollte nur das FAT- (FAT16-) Dateisystem verwendet werden.
- ① Installieren Sie das MPIO-Dienstprogramm auf der mitgelieferten CD auf dem Benutzer-PC. (Genaue Installationsanleitungen finden Sie auf Seite 15 unter 'Installation der Betriebssystemsoftware').
- 2 Verbinden Sie den PC und den Player über das USB-Kabel.
- 3 Doppelklicken Sie zum Starten auf das Symbol 'MPIO Utility' auf dem Desktop des Benutzer-PCs.

Führen Sie die Schritte ④ bis ① in der angegebenen Reihenfolge aus:

④ Klicken Sie auf die Schaltfläche [Format & Config (Formatierung und Konfiguration)].



- (6) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start].





(5) Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

⑦ Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].



- Das MPIO-Dienstprogramm kann nicht unter dem Betriebssystem MAC OS verwendet werden. Hinweise zur Firmware-Aktualisierung unter MAC OS finden Sie unter dem Eintrag [Guide] auf unserer Homepage unter (WWW.mpio.com).
- 8 Klicken Sie nach der Formatierung auf die Schaltfläche [OK].



10 Klicken Sie im eingeblendeten Fenster

'Hardware sicher trennen' auf die Schaltfläche [OK], wie in der folgenden

MOIO Utility

Klick!!

Abb. gezeigt.

(9) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Close (Schließen)].



II) Nach dem Klicken auf [OK] ist die Formatierung und Konfiguration (Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen) abgeschlossen.



MPIO-Dienstprogramm

Konfiguration (Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen)

- Bei einer unbeabsichtigten erzwungenen Formatierung sollte nur das FAT- (FAT16-) Dateisystem verwendet werden. Die ursprünglichen Werkseinstellungen dürfen nur über die Funktion Setup Config (Konfiguration) wiederhergestellt werden
- ① Installieren Sie das MPIO-Dienstprogramm auf der mitgelieferten CD auf dem Benutzer-PC. (Genaue Installationsanleitungen finden Sie auf Seite 15 unter 'Installation der Betriebssystemsoftware').
- ② Verbinden Sie den PC und den Player über das USB-Kabel.
- ③ Doppelklicken Sie zum Starten auf das Symbol 'MPIO Utility' auf dem Desktop des Benutzer-PCs.

Führen Sie die Schritte 4 bis 7 in der angegebenen Reihenfolge aus:

④ Klicken Sie auf die Schaltfläche [Setup Config (Konfiguration)].



Format & Config Setup Config F/W Upgrade

- 6 Klicken Sie im eingeblendeten Fenster
- "Hardware sicher trennen' auf die Schaltfläche [OK], wie in der folgenden Abb. gezeigt.





5 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

⑦ Nach dem Klicken auf [OK] ist die Konfiguration (Wiederherstellung der Werkseinstellungen) abgeschlossen.



3 Firmware-Aktualisierung

- ① Laden Sie eine Firmware von der MPIO-Website (www.mpio.co.kr oder www.mpio.com) herunter, extrahieren Sie die Datei und speichern Sie sie auf dem PC.
- ② Installieren Sie das MPIO-Dienstprogramm auf der mitgelieferten CD auf dem Benutzer-PC. (Genaue Installationsanleitungen finden Sie auf Seite 15 unter 'Installation der Betriebssystemsoftware').
- (3) Verbinden Sie den PC und den Player über das USB-Kabel.
- ④ Doppelklicken Sie zum Starten auf das Symbol 'MPIO Utility' auf dem Desktop des Benutzer-PCs.

Format &

Führen Sie die Schritte (5) bis (9) in der angegebenen Reihenfolge aus:

(5) Klicken Sie auf die Schaltfläche [F/W Upgrade (Firmware-Aktualisierung)].



MOIO Utility

FL350



⑦ Wählen Sie die zuvor geladene Datei 'Upgrade.FL350.dwu' im Windows-Explorer aus und klicken Sie auf die Schaltfläche [Open (Öffnen)].



 Die MPIO-Homepage heruntergeladene Firmware-Aktualisierungsdatei ist im Zip-Format komprimiert. Beim Extrahieren werden eine Komprimierungsdatei, Änderungshinweise (.TXT-Datei) sowie die Datei Upgrade FL350.dwu erzeugt.

Klick!

2

8 Klicken Sie im eingeblendeten Fenster (9) Die Firmware-Aktualisierung ist 'Hardware sicher trennen' auf die Schaltfläche erst nach Klicken auf [OK] [OK], wie in der folgenden Abb, gezeigt. abgeschlossen. MOIO Utility MOIO Utility Setun Confi (i) Klick‼ Klick!! 1 Beim Trennen des Players vom PC wird die Firmware-Aktualisierung automatisch beendet. (Der Fortschritt der Firmware-Aktualisierung wird in der LCD-Anzeige eingeblendet s. Abb. unten].) SET UP ERASE FLASH WRITE FLASH 0 0 0 CHECK FLASH VERIFY.. Wenn sich der Plaver SUCCESS 0 ausschaltet, wurde die 0 Firmware-Aktualisierung korrekt ▲ Falls das USB-Kabel während der Aktualisierung der Firmware getrennt wird. können Geräteausfälle oder andere Fehlfunktionen auftreten.

- * Schnelle Aktualisierung der Firmware
- Laden Sie die Firmware von der MPIO-Website herunter, extrahieren Sie die Datei und speichern Sie sie auf dem Desktop des PCs. Verbinden Sie Player und Computer.
- Doppelklicken Sie zum Ausführen auf die Datei Upgrade FL350.dwu auf dem Desktop des PCs. Das MPIO-Dienstprogramm wird zur Aktualisierung automatisch gestantet. Die Firmware-Aktualisierung wird automatisch descehlende seine Powerken PC seine stellt wird für Michael automatisch gestantet.
- automatisch abgeschlossen, wenn der Player vom PC getrennt wird. (s. Abb. 🔞 oben)

7. FAQ (Fehlerdiagnose) ^{*Überp}

* Überprüfen Sie bei Störungen zuerst diese Liste möglicher Fehlerursachen.

FAQ

(Fehlerdiagnose)

O Es ist kein Ton bzw. nur Rauschen zu hören.

- Ø Überprüfen Sie die Lautstärke.
- UKW-Empfang kann durch elektrische Geräte in der Nähe gestört werden.
- Bei beschädigten Musikdateien können Störungen und Tonunterbrechungen auftreten.

Q Auf der LCD-Anzeige werden unlesbare Zeichen angezeigt.

Ø Stellen Sie im Sprachmenü die Sprache Englisch ein (s. S. 31). Stellen Sie dann im Menü [DISPLAY (Anzeige)] → [FILE INFO (Dateiinfo)] die Option FILE NAME (Dateiname) ein (s. S. 34).

Falls die Störungen weiterhin auftreten, verständigen Sie den Kundendienst. Bei bestimmten Schriftarten/Sprachen können unlesbare Zeichen angezeigt werden.

Beim Radio hören ist ein Rauschen zu hören und der UKW-Empfang ist schlecht.

- Betreiben Sie den Player in ausreichender Entfernung zu elektrischen Geräten in der Umgebung.
- Die Kopfhörer dienen beim Radio hören u. a. als Antenne. Daher kann der Empfang ohne angeschlossene Kopfhörer schlechter sein. In elektrisierten Umgebungen kann kein UKW-Empfang gewährleistet werden.
- **O** Das Laden von Dateien vom PC ist nicht möglich.
 - Ø Überprüfen Sie den Anschluss zwischen Player und PC.
 - Überprüfen Sie, ob beide Geräte eingeschaltet sind.