# Gebrauchsanleitung

# Hi-Fi-Stereo-Videorecorder SHOWVIEW



LV4787 LV4981 LV4767 LV4765 LV4747 LV4745

- Hervorragende Bildqualität durch die High Quality-Bildsignalaufzeichnung
- Automatische Sendersuche (ACMS plus)
- Automatische Senderliste
- 88 Programme speicherbar
- Bildschirm-Menüs (OSD)
- Front-AV-Anschluss
- Anschluß für PREMIERE-Decoder
- ITR-Schnellaufnahme
- Standardplay und Longplay für Aufnahme/Wiedergabe
- Aufnahme und Wiedergabe in Hi-Fi-Stereo
- NTSC-Wiedergabe mit PAL-Farbfernsehern
- Standbild und Standbildweiterschaltung
- CM Skip-Funktion Werbeeinblendungen werden "übersprungen"
- Echtzeit-Zählwerk und Restbandanzeige
- Digitale Spurlagenregelung
- SHOWVIEW für bis zu sieben Aufzeichnungen pro Monat
- TIMER für automatische Aufzeichnungen, die nicht mit SHOWVIEW programmiert werden können
- Selbstdiagnose-System
- Energiespar-Modus

Model No. GC987P1/GC981P1/GC967P1/GC961P1/GC947P1/GC941P1 Part No. MFL46896863

# Aufzeichnung und automatische Wiedergabe von Fernsehsendungen im 16:9-Bildformat

0/1 (□■/▲	

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Sicherheit auf Seite 4!



Damit Sie im Garantie- oder Servicefall die wichtigsten Daten griffbereit haben, tragen Sie diese sicherheitshalber hier ein:

Modell:	
<b>Seriennummer</b> (Siehe Rückseite des Gerätes):	
Kaufdatum:	
Rechnungs-Nummer:	
Gekauft bei:	

Diese Gebrauchsanleitung beschreibt die Funktionen der Videorecorder-Modelle LV4787, LV4981, LV4767, LV4765, LV4747 und LV4745. Die Ausstattungsuntersch iede der vier Modelle sind nachstehend aufgeführt.

SHOWVIEW-Funktion—nur LV4787, LV4767 und LV4747, Automatische Einstellung der Uhrzeit, wenn nach dem Anschluss an die Antenne ein Videotext-Signal empfangen wird—nur LV4787, LV4767 und LV4747.

**SHOWVIEW SHOWVIEW** ist ein beantragtes Warenzeichen der Gemstar Development Corp. Das in dieses Gerät eingebaute SHOWVIEW-System wurde hergestellt unter der Lizenz der Gemstar Development Corporation.

> Der Apparat sollte sich dem Tropfenden oder Spritzenden nicht aussetzen und der mit Flüssigkeiten erfüllte Gegenstand, wie Vase, sollte nicht auf den Apparat gelegt werden.



Dieses Produkt wurde gemäß der EMV-Richtlinie 2004/108/EC und der Niedrigspannungsrichtlinie 2006/95/EC hergestellt. Europäische Vertretung: LG Electronics Service Europe B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)



# Sehr geehrter Kunde,

die Qualität und die Zuverlässigkeit Ihres Videorecorders aus dem Hause LG beweisen den hohen Stand unserer weltweit tätigen Entwicklungsund Produktionsstätten. Damit ist auch über Jahre ein störungsfreier Betrieb Ihres Gerätes gewährleistet.

Dem heutigen Stand der Technik entsprechend haben wir eine Vielzahl von Funktionen in das Gerät integriert. Viele können Sie über die sogenannten "Bildschirm-Menüs" einfach und schnell auswählen.

Obwohl Sie die Grundfunktionen Ihres Gerätes auch ohne die beigefügte Fernbedienung bedienen können, ist die Fernbedienung das eigentliche "Kontrollzentrum" für das Gerät. Deshalb möchten wir Sie bitten, diese Anleitung zunächst gründlich zu lesen, damit Sie die umfangreiche und deshalb erkärungsbedürftige technische Ausstattung auch voll nutzen können. Wir wissen aus eigener Erfahrung, daß es durchaus spannend sein kann, alle Funktionen eines neuen Gerätes ohne Anleitung kennenzulernen; trotzdem möchten wir allen weniger erfahrenen Anwendern davon abraten.

Die vorliegende Anleitung ist in Abschnitte aufgeteilt, in denen die einzelnen Funktionen jeweils geordnet beschrieben werden. Für den technisch vorgebildeten Anwender haben wir den ausführlichen Hinweisen eine "Kurzanleitung" vorangestellt. Diese Kurzanleitung ist jedoch nur eine knappe Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen des Gerätes und kann deshalb die ausführlichen Beschreibungen nicht ersetzen.

In dieser Anleitung weisen wir mit Symbolen auf besonders beachtenswerte Informationen hin; dabei haben wir drei Gruppen geschaffen:



= besonders wichtige Hinweise,

= warnende Hinweise betreffend Ihre persönlichen Sicherheit bzw. falsche Bedienung.

# Beachten Sie auch unbedingt die sehr wichtigen Informationen zur Sicherheit und Garantie auf der nächsten Seite.

Um Ihnen auch ohne diese Anleitung im täglichen Gebrauch einen schnellen Überblick über die Funktionstasten der Fernbedienung und die Bildschirm-Menüs zur Aufnahme-Programmierung zu ermöglichen, gehört die von uns für Sie entwickelte QUICK-REFERENCE-Karte zum Lieferumfang Ihres neuen LG-Videorecorders. In die Karte können Sie auch die von Ihnen gespeicherten Sender eintragen. Ein besonderer Service für unsere Kunden – Die QUICK-REFERENCE-Karte

# Ein kurzes Vorwort zum Gebrauch dieser Anleitung



Sicherheitshinweise

Garantie

# Wichtige Hinweise

Das Gerät nicht öffnen, da Lebensgefahr besteht! Im Geräteinneren befinden sich keine Teile, die vom Anwender gewartet oder ausgetauscht werden könnten. Unsachgemäße Eingriffe in das Gerät können das Erlöschen der Betriebszulassung sowie den Verfall des Garantieanspruches zur Folge haben.

Deshalb überlassen Sie bitte eventuelle Instandsetzungsarbeiten oder den Austausch von Teilen ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal.

Zum Schutz vor Feuer, elektrischem Schlag oder möglicher Zerstörung der elektronischen Bauteile im Geräteinneren, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Vermeiden Sie ebenso direkte Sonneneinstrahlung oder Hitzeeinwirkung. Sorgen Sie bei der Auswahl des Standortes für das Gerät auf ausreichende Luftzirkulation an den Seiten und an der Rückwand. Bitte stellen Sie Ihr Fernsehgerät keinesfalls auf den Videorecorder.

Ihr Gerät wurde mit aller Sorgfalt entwickelt und gefertigt. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, steht Ihnen über den Fachhandel das bundesweite LG-Service-Netz zur Verfügung. Innerhalb der ersten zwölf Monate beheben wir alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Der Garantieanspruch muß innerhalb der Garantiezeit bei Ihrem Fachhändler unter Vorlage des Kaufbelegs geltend gemacht werden. Bitte legen Sie dem Gerät eine genaue Fehlerbeschreibung bei und verpacken Sie es sorgfältig unter Verwendung der Original-Verpackungsteile.

#### Das Handbuch zum Videorecorder

© 2004 by LG Electronics Deutschland GmbH Alle Rechte vorbehalten!

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Alle Angaben dieser Druckschrift wurden mit Sorgfalt erstellt und überprüft, trotzdem sind Irrtümer und Fehler nicht auszuschließen.

Änderungen, insbesondere solche, die der technischen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten. Alle Angaben sind Stand 01-2004.

Alle in dieser Druckschrift genannten Warenzeichen sind eingetragene Warenzeichen der betreffenden Hersteller.

# Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise <ul> <li>Sicherheitshinweise</li> </ul>	4
• Garantie	
Aufstellung, Anschlüsse und Vorbereitung	6
Kurzanleitung	8
<ul> <li>Die Fernbedienung und ihre Funktionen</li> <li>Bedienungs- und Funktionselemente an der Front des Videorecorders</li> </ul>	•
Erste Schritte zur Inbetriebnahme • Erste Inbetriebnahme des Videorecorders	10
Automatischer Sendersuchlauf <ul> <li>Liste der Fernsehsender manuell korrigieren und ergänzen</li> </ul>	11
Manuelle Sendersuche	13
Libr und Datum / Weitere Einstellungen	1/
<ul> <li>Einstellen von Datum und Zeit (erforderlich für das Modelle LV4787, LV4767 und LV4747!)</li> <li>Weitere Einstellungen: System, Decoder, 16:9/4:3, ABC OSD, OSD ON OFF</li> </ul>	14
Wichtigste Funktionen  • Direkt-Wiedergabe einer Videocassette/Aufnahme von Fernsehsendungen	15
Aufnahme • Sender am Videorecorder auswählen • Direkt-Aufnahme eines gewählten Programmes	
Wiedergabe • Wiedergabe von eigenen und fremden Videoaufzeichnungen	
Standbild Bildsuchlauf Schneller Ver, und Böcklauf	
CM SKIP – mitaufgezeichnete Werbung "überspringen" Die Shuttle-Funktion der Fernbedienung	
Automatischer und manueller Cassetten-Ausschub	
Die Bildschirmanzeigen Die Bendeöblwerkenzeige	
Memory Stop	
OPR – Bildverbesserung bei Videocassetten-Wiedergabe	
Aufnahme und Wiedergabe in Hi-Fi-Stereo Zweikanalton-Aufnahmen	22
Tonwiedergabeart wählen Simulcast: Fernsehbild plus Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe	
"Automatische Aufzeichnungen" programmieren Programmieren mit SHOWVIEW (Modelle LV4787, LV4767 und LV4747) Programmieren mit der TIMER-Funktion	24
Weitere Funktionen • Einschieben einer Cassette bei ausgeschaltetem Videorecorder • Automatisches Abschalten des Videorecorders • Aufnahmen von anderen Videoquellen (Kopieren) • Kindersicherung	27
<b>Verschiedenes</b> • Energie-Sparmodus • Selbst-Diagnose des Videorecorders bei Störungen • Videorecorder "über Antenneneingang" anschließen – Kanal "36" ändern	28
Die >ez< - Tasten	30
Bedienung des Fernsehers	31
Erste Hilfestellung bei kleinen Problemen	32
Technische Daten	33

🕒 LG

# **b** LG

# Aufstellung und Anschlüsse

Der Videorecorder sollte nicht in der Nähe von Heizkörpern stehen, um die Temperatur im Geräteinneren nicht zusätzlich zu erhöhen. Aus dem gleichen Grund dürfen auch die Entlüftungsschlitze des Gehäuses nicht abgedeckt werden.

Beim Aufstellen des Gerätes in einem Schrank oder einer Regalwand ist darauf zu achten, daß die Gerätewärme durch Luftzirkulation ständig abgeführt wird. Gefäße mit Flüssigkeiten (Blumenvasen etc.) sollten weder auf dem Videorecorder noch in dessen Nähe abgestellt werden, da in das Gerät eindringendes Wasser zu schwerwiegenden Schäden führen kann. Wird das Gerät in der Nähe starker Magnetfelder aufgestellt (zum Beispiel Lautsprecherboxen), kann dieses zu ungünstigen Beeinflussungen der Videoaufzeichnungen führen.

Wenn Sie den Videorecorder von einem kalten in einen warmen Raum bringen, kann sich im Geräteinneren Kondenswasser bilden. Bei sofortiger Inbetriebnahme mit einer Videocassette könnte deshalb das Videoband mit den hochpräzisen mechanischen Teilen des Gerätes "verkleben" und zu schwerwiegenden Beschädigungen führen. Deshalb gilt in einem derartigen Fall: Schließen Sie den Videorecorder an eine Steckdose an und lassen Sie dem Gerät eine Temperatur-Anpassungszeit von mindestens zwei Stunden.

#### Netzanschluß

Der Videorecorder ist für eine Netzspannung von 200 bis 240 Volt Wechselstrom ausgelegt. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

**Beachten Sie unbedingt:** Im ausgeschalteten Zustand ist das Gerät nicht vollständig vom Netz getrennt, um z.B. Funktionen wie Anzeige der Uhrzeit, Aufzeichnungen nach vorprogrammierten Zeiten etc. ständig ausführen zu können.

**Beachten Sie weiter:** Wenn Sie den Antennenanschluß für den Videorecorder und Fernseher, wie nachfolgend beschrieben, vorgenommen haben und dann den Videorecorder vom Netz trennen (Stecker herausgezogen!), kann sich die Bildqualität des Fernsehgerätes sichtbar verschlechtern.

### Anschluß an das Fernsehgerät

Der Videorecorder hat ein eigenes, eingebautes Fernseh-Empfangsteil (Tuner). Dadurch können Sie mit dem Videorecorder bei ausgeschaltetem Fernsehgerät Sendungen aufzeichnen oder ein bestimmtes Programm aufnehmen, während Sie am Fernseher eine andere Sendung sehen. Um diese Möglichkeiten aber nutzen zu können, müssen die nachfolgend beschriebenen Verkabelungen beider Geräte vorgenommen werden.

Das von der Außenantennne oder vom Kabelantennenanschluß kommende Antennenkabel in die Buchse **AERIAL** des Videorecorders stecken. Mit dem Antennenkabel, das als Zubehör dem Videorecorder beigefügt ist, die Buchse **RF.OUT** des Videorecorders und die Antenneneingangsbuchse Ihres Fernsehgerätes verbinden. Über die so hergestellte Verbindung kann der Fernseher jetzt das Bild- und Tonsignal einer im Videorecorder abgespielten Cassette wie einen weiteren "Fernsehsender" empfangen,



# Anschlüsse und Vorbereitung

wenn Sie dem Videorecorder einen Programmspeicherplatz des Fernsehgerätes zuordnen. Nachdem derzeit aber nahezu alle Fernsehgeräte über eine oder mehrere Scart-Buchsen verfügen, sollten Sie – über ein im Fachhandel erhältliches Scart-Kabel – diese Buchse mit der Scart-Buchse **EURO AV1 (AUDIO/VIDEO)**des Videorecorders verbinden. Über die Scart-Verbindung erhalten Sie die technisch bestmögliche Bild- und Tonwiedergabe. Außerdem ist der Stereoton einer Videoaufzeichnung nur bei einer Scart-Verbindung zu einem Stereo-Fernsehgerät zu übertragen.

#### Weitere Anschlüsse

Die zweite Scart-Buchse ist gekennzeichnet mit **DECODER (EURO AV2)**. Hier schließen Sie z.B. einen "Premiere"-Decoder, einen Satelliten-Empfänger oder ein zweites Videogerät (Videorecorder) über ein Scart-Kabel an.

An die beiden mit **AUDIO OUT** gekennzeichneten Cinch-Buchsen können Sie eine Hi-Fi-Musikanlage anschließen, falls auf dem Videoband Musik in Hi-Fi-Stereo aufgezeichnet wurde. Beachten Sie bei der Verkabelung beider Geräte, daß der rote Cinchstecker des Kabels in die mit **R** bezeichnete Buchse und der weiße Cinch-Stecker in die mit **L** gekennzeichnete Buchse gesteckt wird.

An der Frontseite des Videorecorders finden Sie, links hinter einer nach unten aufklappbaren Abdeckung, den dritten **AV**-Eingang (z.B. für den schnellen, einfachen Anschluß eines Camcorders). Das Verbindungskabel zum Camcorder muß drei Cinchstecker aufweisen, wenn der Camcorder den Ton in Stereo aufgezeichnet hat. Falls der Camcorder ein Mono-Gerät ist, wird seine **AUDIO OUT**-Buchse mit der weißen Cinch-Buchse des **AV3**-Eingangs verbunden. Die gelben Cinchstecker des Verbindungskabels stecken Sie in die **VIDEO OUT**- bzw. **VIDEO IN**-Buchsen beider Geräte.

#### Batterien in die Fernbedienung einlegen

Die Batterien zum Betrieb der Fernbedienung werden in ein Fach auf deren Unterseite eingelegt. Drücken Sie auf die Verriegelungszungen in der Vertiefung der Batteriefachabdeckung, und heben Sie dann die Abdeckung nach oben, um das Fach zu öffnen. Die Fernbedienung benötigt zwei Batterien des Typs AAA. Legen Sie die Batterien ein. Beachten Sie beim Einlegen die richtige Lage der Batterien (Polung).

Wenn sich nach längerem Gebrauch die Reichweite bzw. die Wirksamkeit



der Fernbedienung verringert, müssen die Batterien ausgetauscht wer-den. Der Austausch muß immer paarweise erfolgen!

Verwenden Sie "auslaufsichere" ALKALI-Batterien, aus denen, auch bei längerer Benutzung oder Lagerung, das Austreten von Batteriesäure nur selten auftritt. Batteriesäure, auch von sog. "Trockenbatterien", kann die Batteriekontakte und die Elektronik der Fernbedienung irreparabel beschädigen.

#### Ab Oktober 1998 ist gesetzlich vorgeschrieben:

Werfen Sie die entladenen Batterien der Fernbedienung keinesfalls in den Hausmüll, sondern geben Sie die Batterien dort ab, wo Sie sich neue kaufen.



Lesen Sie nach auf Seite 29, wenn Sie den Videorecorder nicht über Scart-Buchsen verbinden können!



## Kurzanleitung



Das Haupt-Menü (Abbildung gegenüberliegende Seite) wird mit der i-Taste [12] aufgerufen. Wählen Sie den Menüpunkt PR SET aus und drücken Sie die Taste OK . Drücken Sie erneut OK. Die Senderliste erscheint. Mit den Pfeiltasten den gewünschten Sender wählen und dann mit Drücken der i-Taste direkt zu dessen Programm schalten.

#### Funktion: OSD EIN (Abbildung)

Datum und

Wochentag

Bandzählwerks-

Restbandanzeige

anzeige oder Anzeige der Uhrzeit

Mit der **OK**-Taste bei Cassetten-Wiedergabe einschalten und dann mehrfach drücken.

## Kurzanleitung

### Bedeutung der Symbole der Menüpunkte im Haupt-Menü und anwählbare Funktionen

- 1 Eine Sendung mit der TIMER-Funktion programmieren bzw. die Liste der programmierten Sendungen aufrufen.
- 2 Die Senderliste aufrufen bzw. Sender manuell suchen und speichern.
- 3 Den Sendersuchlauf starten.
- 4 Die Zeit und das Datum, wenn erforderlich, manuell einstellen.
- 5 Die Fernsehnorm für Wiedergabe bzw. Aufnahme wählen.
- 6 Die "Sprache" der Menüs wählen (ENGLISH, DEUTSCH, ITALIANO, ESPAÑOL, EAAHNIKA oder PORTUGUÊS).
- 7 Das Menü der Selbstdiagnose- und Überprüfungs-Funktionen aufrufen und die dort vorgeschlagenen Funktionen anwählen.
- <sup>8</sup> Für die Wiedergabe über externe Audio-Geräte wählen zwischen STEREO, LINKER oder RECHTER KANAL oder MONO.
- 9 Die Statusanzeigen auf dem Bildschirm aus- oder einschalten (siehe hierzu die Abbildung auf der gegenüberliegenden Seite).
- 10 Das "Bildschirmformat" für Wiedergabe/Aufnahme einstellen.
- <sup>11</sup> Bei Anschluss eines Decoders an die Buchse DECODER den Decoder automatisch einschalten (von AUS auf EIN schalten).
- <sup>12</sup> Bei der Wiedergabe einer Cassette die "Bildschärfe" korrigieren.

### Bedienungs- und Funktionselemente an der Front des Videorecorders

LV4787/LV4981 Einschalten bzw. ausschalten; beim Ausschalten wird der "Energie-Sparmodus" aktiviert. [5] Cassettenfach [15/10] ō ō ΘΘ  $\odot$  $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ Durch den Programmspeicher abwärts bzw. aufwärts "blättern" AV3-Frontanschluss Anzeigefeld LV4767/LV4765 Einschalten bzw. ausschalten; beim Ausschalten wird der "Energie-Sparmodus" aktiviert. Cassettenfach [15/10] 10• 0 Anzeigefeld AV3-Frontanschluss Durch den Programmspeicher abwärts bzw. aufwärts "blättern" [6] [13] LV4747/LV4745 Einschalten bzw. ausschalten; beim Ausschalten wird der "Energie-Sparmodus" aktiviert. [15/10] Cassettenfach Θ ē ē ē • REC.ITR 0 Ġ Ġ  $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ Durch den Programmspeicher abwärts bzw. aufwärts "blättern" [6] [13] AV3-Frontanschluss Anzeigefeld

Alle Bedienungselemente des Videorecorders, die die gleichen Funktionen auslösen, wie die entsprechenden Tasten der Fernbedienung, sind mit den Bezugszahlen der Fernbedienung gekennzeichnet.

## Im Menü jeweils gültige Tasten der Fernbedienung für das angewählte

BB AUDIO 1 (9) (8) 10 (12) Funktionsmenü.







) LG





# Erste Schritte zur Inbetriebnahme

### Erste Inbetriebnahme des Videorecorders



Wenn Sie das Gerät zum erstenmal an das Stromnetz anschließen und über ein Scart-Kabel mit dem Fernsehgerät verbinden, wird das Gerät, ohne, daß Sie eine Taste drücken, eingeschaltet.

Drücken Sie jetzt noch die Taste AV auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes. Auf dem Bildschirm erscheint die untenstehende Abbildung A.



Wurden mit dem Gerät bereits zuvor Sender eingestellt, erscheint das Bild eines Fernsehprogramms auf dem Fernsehgerät.

Mit den Pfeiltasten LINKS/RECHTS im Tastenblock [11] können Sie die automatische Suche nach Fernsehsendern für das Land einstellen, in dem der Videorecorder betrieben wird. Für Deutschland lassen Sie also die Einstellung unverändert bzw. bringen die dunkle Marke mit den Pfeiltasten LINKS/RECHTS auf den Buchstaben **D** und drücken die Taste OK [3].

Ein neuer Bildschirm erscheint, siehe Abb. B, und die automatische Sendersuche wird gestartet. Sie können den Fortschritt der Suche an einem sich farblich füllenden Balken verfolgen, außerdem werden die gefundenen Sender angezeigt.

Warten Sie einige Minuten, bis der Suchlauf beendet ist.

Ein neues Menü wird nun eingeblendet. Es zeigt die vom Videorecorder automatisch erstellte "Senderliste", die nun noch, nach einem im Werk vorgegebenen Schema, automatisch sortiert wird (Abb. C).

Um diese Liste entsprechend Ihren Vorstellungen zu verändern, lesen Sie unter den Hinweisen zu "Automatischer Sendersuchlauf" und "Manuelle Sendersuche" die entsprechenden Ausführungen zur Korrektur der Senderliste. Durch Drücken der i-Taste [12] kommen Sie zurück zum Fernsehprogramm des Senders, der in der Senderliste mit einem Balken markiert ist.



11

### Sender suchen und abspeichern

Durch Drücken der i-Taste [12] schalten Sie das Haupt-Menü ein und wählen mit den Pfeiltasten den Menüpunkt ACMS (Abb. A). Drücken Sie nun die OK-Taste [3]. Der nächste Bildschirm wird eingeblendet (Abb. B).

Drücken Sie nochmals die Taste OK. Der Bildschirm für den Sendersuchlauf wird eingeblendet und der Suchlauf startet (Abb. C). Den Fortschritt der Sendersuche sehen Sie anhand eines sich von links nach rechts füllenden Balkens. Sobald ein ausreichend starkes Sendersignal gefunden wurde, wird dieser Sender automatisch abgespeichert. Zur Information wird die Belegung jedes Speicherplatzes auf dem Bildschirm angezeigt.



Mit der i-Taste [12] können Sie den Suchlauf jederzeit abbrechen.

Nach Abschluß der automatischen Sendersuche werden die gefundenen Sender "sortiert", und die dann erstellte Senderliste erscheint auf dem Bildschirm (Abb.D). Beim Anschluß des Fernsehgerätes an eine Kabelantennenanlage, werden Sie in der dritten Spalte der Liste fast ausschließlich die Werte "00" sehen, weil die Sender in ihrer Frequenz und Signalstärke immer gleichbleibend eingespeist und übertragen werden.

Beim Anschluß des Gerätes an eine Fernseh-Außenantenne wird hier jedoch häufiger ein Wert mit vorangestelltem Minus- oder Pluszeichen stehen. Hier hat dann der Empfangsteil des Videorecorders bereits bei der Sendererkennung die Feinabstimmung für eine optimale Bildwiedergabe durchgeführt.

Beim automatischen Suchen und Sortieren der Sender haben Sie keinen Einfluß auf eine persönlich bevorzugte Belegung der Programmplätze. Die Reihenfolge der belegten Programme wird von einem Standard-Schema vorgegeben. Wenn diese Reihung der Sender nicht Ihren Vorstellungen entspricht, z.B. weil sie abweichend von Ihren für das Fernsehgerät gespeicherten Sendern ist, kann die Liste nachträglich von Ihnen korrigiert werden. Mit den Pfeiltasten UNTEN/OBEN wählen Sie deshalb jetzt "Schritt für Schritt" die aufgelisteten Sender an.

> Nicht belegte, also freie Speicherplätze erkennen Sie daran, daß nach der Programmspeicherplatznummer lediglich waagerechte Striche dargestellt werden.

### Liste der Fernsehsender manuell korrigieren und ergänzen

Die automatische Sendersuche erzeugt eine Liste, bei der alle empfangswürdigen Sender (also die mit ausreichender Bildqualität) auf Programmplätze gelegt werden.

### 1. Korrektur: Sender in der Senderliste umstellen

Falls die Senderliste noch am Bildschirm angezeigt wird, können Sie sofort beginnen. Wenn der Videorecorder automatisch oder aber durch Sie, durch Drücken der i-Taste [12], bereits auf "Fernsehbild" geschaltet hat, drücken Sie jetzt nochmals die i-Taste. Das Haupt-Menü erscheint.

Wählen Sie jetzt mit den Pfeiltasten den Menüpunkt PR SET an (Abb. E) und drücken Sie die Taste OK. Ein neues Menü erscheint, es wird über dem Fernsehbild eingeblendet und zeigt die Daten des gerade eingestellten Senders. Um zur Senderliste zu kommen, drücken Sie nochmals die i-Taste – die Senderliste wird nun angezeigt (Abb. F).

# ACMS

В

С

D

Ε

F



0 <sup>-</sup>	1	C02	00	ARD
02	2	C03	00	PR-02
03	3	C04	00	ZDF
04	4	C05	00	RTL
Le AC	S S			E I

01	C02	00	
01	C02	00	AND
02	C04	00	ZDF
03	C08	00	WDR 3
04	S14	00	BR3
05	S10	00	N 3
06	C07	00	SWF3
07	S21	00	MDR 3
08	C05	00	RTL
4.	UMSTELLEN:		
Peer		LÖSC	
Raci		2000	











# Korrekturen der Senderliste

Bewegen Sie mit den Pfeiltasten OBEN/UNTEN den Auswahlbalken auf den Sender, den Sie an einen anderen Platz in der Liste stellen wollen.

Mit der Pfeiltaste RECHTS wird dieser Sender nun "markiert". Mit der Pfeiltaste UNTEN bewegen Sie den Sender-Speicherplatz an die von Ihnen gewünschte Position in der Senderliste.

Drücken Sie jetzt die Taste OK. Die Liste wird neu sortiert und der Sender steht an der von Ihnen ausgewählten Position.

Auf die zuvor beschriebene Weise lassen sich alle Sender der Liste nach Ihren Vorstellungen neu ordnen.

Zurück zum Fernsehprogramm gelangen Sie durch Drücken der i-Taste.

2. Korrektur: Von einem Sender mehrfach belegte Programmplätze löschen, Sender mit schlechter Bildqualität löschen Blättern Sie mit den Pfeiltasten UNTEN/OBEN durch die Senderliste und machen Sie sich gegebenenfalls Notizen, um festzuhalten, welche Sender mehrfach in der Liste aufgeführt sind.

Bringen Sie nun den dunklen Markierungsbalken auf den ersten von einem Sender belegten Speicherplatz und drücken Sie die Taste OK. Das laufende Fernsehprogramm des gewählten Senders wird eingeblendet. Beurteilen Sie dessen Bildqualität und drücken Sie danach die i-Taste, um zur Senderliste zurückzuschalten.

Blättern Sie jetzt mit den Pfeiltasten UNTEN/OBEN durch die Liste und suchen Sie sich den zweiten von diesem Sender belegten Programmspeicherplatz. Drücken Sie wieder die Taste OK und beurteilen Sie die Bildqualität. Drücken Sie danach wieder die **i**-Taste, um zur Senderliste zurückzuschalten.

Löschen Sie nun den Sender von dem Programmspeicherplatz, auf dem er mit schlechterer Bildqualität abgespeichert wurde. Drücken Sie dazu die Pfeiltaste LINKS. Der Hinweis "BITTE WARTEN" erscheint für einige Sekunden.

Der Sender wird von diesem Programmspeicherplatz gelöscht und an seine Stelle rückt der nachfolgend aufgelistete Sender.

### 3. Korrektur: Programmplätze von Sendern "benennen"

Sie können allen Sendern eine "Senderkennung" zuweisen. Gehen Sie mit den Pfeiltasten UNTEN/OBEN in der Senderliste auf einen belegten Programmspeicherplatz und drücken Sie die Taste OK. Das Programm des Senders wird eingeblendet.

Gehen Sie mit der Pfeiltaste RECHTS auf den Menü-Eintrag SENDER und drücken Sie die Taste OK. Ein Fenster wird eingeblendet, aus dem Sie sich die zutreffende Kennung mit den Pfeiltasten UNTEN/OBEN aussuchen können (Abb. links). Durch Drücken der Taste OK übernehmen Sie die gewünschte Kennung für den Eintrag in die Senderliste.



Eine "persönliche Kennung" können Sie eintragen, wenn Sie anstelle der Taste OK im Kennungsfenster auf einer beliebig gewählten Kennung die Pfeiltaste RECHTS drücken.

Das Fenster der Senderkennungen wird ausgeblendet und die markierte Kennung steht jetzt unter dem Menü-Eintrag SENDER. Der erste Buchstabe der Kennung blinkt – als Eingabeaufforderung für Buchstaben oder Ziffern.



# Manuelle Sendersuche

Mit den Pfeiltasten OBEN/UNTEN können Sie jetzt über den "internen Zeichensatz" bis zu fünf Buchstaben-Zahlenkombinationen und auch ein Leerzeichen und einige Sonderzeichen anwählen.

Sobald Sie das jeweils gewünschte Zeichen erreicht haben, drücken Sie die Pfeiltaste RECHTS, um auf den nächsten Platz vorzurücken. Geben Sie hier das nächste Zeichen ein – und so weiter. Sollten Sie sich "verschreiben", bewegen Sie sich mit den Pfeiltasten LINKS oder RECHTS auf das betreffende Zeichen und "überschreiben" es mit der richtigen Eingabe.

Nach abgeschlossener Eingabe der Zeichen, drücken Sie die Taste OK, um die Auswahl zu bestätigen. Mit der i-Taste schalten Sie zur Senderliste und können nun weiteren Sendern eine Senderkennung zuordnen.

Sie schalten die Senderliste durch nochmaliges Drücken der i-Taste aus und kehren zum Fernsehprogramm zurück.

#### Manuelle Sendersuche

Im Normalfall sollten Sie die Sendersuche und die Abspeicherung der gefundenen Sender der "Automatik" des Videorecorders überlassen; wie ab Seite 10 ff. beschrieben. Auch dann haben Sie noch viele Möglichkeiten die Sender nach Ihren Vorstellungen zu ordnen.



Wenn Sie jedoch nach der automatischen Sendersuche neue Sender Ihrer geordneten Senderliste hinzufügen wollen, empfehlen wir den Sendern "manuell" ihre Programmspeicherplätze zuzuweisen. Denn bei jedem "Sendersuchlauf" wird die bestehende Sender-

liste immer gelöscht. (Sie müßten dann also alle von Ihnen bereits vorgenommenen persönlichen Einstellungen wiederholen!)

Für die manuelle Eingabe benötigen Sie bei den Sendern, die Sie über Ihre Haus-Antennenanlage empfangen können, den "Kanal" auf dem der jeweilige Sender sendet. Diese Daten finden Sie in den entsprechenden Programm-Zeitschriften oder fragen Sie Ihren Händler.

#### Führen Sie die bereits mehrfach beschriebenen Schritte aus, um zu der Senderliste zu gelangen.

Suchen Sie jetzt mit der Pfeiltasten OBEN/UNTEN den ersten nicht belegten Platz der Liste auf (erkennbar an einer Reihe waagerechter Striche siehe Abb. A) und drücken Sie nochmals die Taste OK.

Ein blauer Bildschirm wird eingeblendet. Der Markierungsbalken steht in der zweiten Position für die Eingabe der Kanalnummer. Mit der AV-Taste [18] schalten Sie zwischen den "normalen" Kanälen (den sogenannten UHF-/ VHF-Frequenzbereichen) und den "Sonderkanälen" (S-Kanal) des Kabelnetzes um.

Geben Sie die Kanalnummer des neuen Senders direkt über die Zifferntasten Ihrer Fernbedienung ein (Abb. B). Der neue Sender erscheint mit seinem laufenden Programm auf dem Bildschirm.

Wenn der neue Sender in Bild und/oder Ton nicht zufriedenstellend empfangen wird, können Sie mit den Pfeiltasten OBEN/UNTEN eine "Feinabstimmung" vornehmen (Abb. C).

Sie können nun noch für den neuen Sender eine "persönliche Senderkennung" von bis zu fünf Zeichen eintragen; drücken Sie dazu die Pfeiltaste RECHTS (Abb. D) und drücken Sie die Taste OK. Unter SENDER erscheint ein Fenster mit einer großen Auswahl an Senderkennungen, aus denen Sie auswählen können (Abb. E). Wenn Ihnen keine der angebotenen Senderkennungen zusagt, geben Sie eine persönliche Senderkennung so ein, wie es am Kopf dieser Seite ausführlich beschrieben ist.



Α

В

С

D

Ε

















Α



Die Hinweise zu den Menüpunkten AUDIO, REC, OPR, OSD ON OFF und Dr. finden Sie jeweils beim entsprechenden Thema!

# Uhr und Datum / Weitere Einstellungen

### Einstellen von Datum und Zeit

Ihr Videorecorder kann automatisch die Uhrzeit und das Datum einstellen, wenn das Gerät beim automatischen Sendersuchlauf 1 die Videotextsignale von ARD und/oder ZDF empfängt (nur die Modelle LV4787, LV4767 und LV4747!). Datums- und Uhrzeitangaben sind erforderlich, damit das Gerät die programmier-ten Fernsehsendungen automatisch aufzeichnen kann.

### Uhr und Datum manuell einstellen (erforderlich bei LV4787, LV4767 und LV4747!)

Erforderlich, wenn Sie ARD und/oder ZDF nicht empfangen können. Mit der i-Taste [12] das Haupt-Menü aufrufen. Mit den Pfeiltasten [11] den Menüpunkt TIME DATE anwählen (Abb. A), Taste OK drücken. Im folgenden Menü die automatische Einstellung auf AUS schalten (ohne Abb., da das Menü bei LV4787, LV4767 und LV4747 fehlt). Taste OK drücken. Sie gelangen in das Untermenü zum Einstellen von Datum und Uhrzeit (Abb. B). Die Eingaben für Datum und Uhrzeit erfolgen mit den Zifferntasten [7] der Fernbedienung (Abb. C). Den zum Datum gehörenden Wochentag ermittelt der Videorecorder automatisch (in vorgenannten Beispiel "MI" für Mittwoch). Durch Drücken der i-Taste kehren Sie zum Fernsehprogramm zurück.

### Weitere Einstellungen

Durch Drücken der i-Taste [12] das Haupt-Menü aufrufen. Mit den Pfeiltasten LINKS bzw. RECHTS und anschließendem Drücken der Taste OK [3] die nachfolgend beschriebenen Funktionsmenüs aufrufen.

## **OO** Einstellen des Fernsehsystems



[3]

Wir empfehlen Ihnen, die Einstellung AUTO für das Fernsehsystem 
 SYS Wir emptenien innen, die Einsteilung / ter

 TEM
 beizubehalten, damit ist gewährleistet, das der Empfangsteil des
 Videorecorders automatisch zwischen den "Normen" PAL und

MESECAM umschaltet. Wenn Sie in einer Region wohnen, wo das Gerät nicht automatisch umschalten kann, muß die Einstellung eventuell verändert werden. Überprüfen Sie dann anhand einer Aufzeichnung, ob die Veränderung eine bessere Aufnahmequalität bewirkt.

### Decoder automatisch einschalten bzw. ausschalten

Decoder und Videorecorder über Scart-Kabel verbinden. Wählen DECO-DECO-DER Sie in der Senderliste den Speicherplatz an, auf dem der verschlüs-selt

sendende Sender zu empfangen ist. Im Haupt-Menü das Symbol DECODER mit den Pfeiltasten anwählen und die Taste OK drücken. Mit den Pfeiltasten OBEN/UNTEN auf EIN schalten. Wenn Sie einen Satelliten-Empfänger an die Scart-Buchse anschließen, den DECODER auf AUS schalten.



16:9 - 4:3

Dieser Menüpunkt dient zur Einstellung...

- der automatischen Umschaltung bei der Wiedergabe von Fernsehaufzeichnungen im "normalen Format" (= 4:3) bzw. im "Kinoformat" (= 16:9) mit der Einstellung AUTO;
- der Aufzeichnung und Wiedergabe von Sendungen im Format 16:9 in der Einstellung 16:9 und
- der Aufnahme und Wiedergabe im Format 4:3 in der Einstellung 4:3.

### BABC OSD = Sprache der Menüs einstellen

Ab Werk ist der Videorecorder auf deutsche Menüsprache einge-OSD stellt; Sie können die Sprache umschalten auf Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch und Portugiesisch.



### Direkt-Wiedergabe einer Videocassette

Die Voraussetzung: Ihr Fernsehgerät ist eingeschaltet und Sie haben – bei der Verbindung von Fernsehgerät und Videorecorder über Scart – auf den AV-Eingang des Fernsehgerätes geschaltet oder – falls keine Scart-Verbindung besteht – auf den Video-Programmspeicher-platz des fernsehgerätes geschaltet. Richten Sie die Fernbedienung auf den Videorecorder und drücken Sie die Taste POWER [1].

Wenn Sie bereits bespielte Videocassetten besitzen, und diese Videocassetten durch die herausgebrochene "Löschschutzsperre" gegen Aufnahme geschützt sind, schaltet sich der Videorecorder beim Einschieben einer Cassette in den Laufwerksschacht automatisch ein und startet sofort die Wiedergabe der Aufzeichnung.

Sie können eine Cassette nur in den Laufwerksschacht einschieben oder entnehmen, wenn der Videorecorder an das Stromnetz angeschlossen ist.

Beachten Sie unbedingt, daß Sie die Cassetten stets mit der notwendigen Sorgfalt einschieben und – nach Drücken der Taste [10] – entnehmen. Die Seite der Cassetten, durch deren "Fenster" Sie die Spulen mit dem Videoband sehen können, muß nach oben zeigen und die mit einem Pfeil gekennzeichnete Bandabdeckung muß zum Gerät zeigen. Schieben Sie die Cassetten waagerecht und ohne sie zu verkanten in den Cassettenschacht ein – wenden sie dabei keine Gewalt an, ein leichter Druck

genügt (siehe Abbildungen rechts unten).

Die zuvor beschriebene Funktion, genannt "Auto Power and Play" setzt voraus, daß von Ihnen zuvor keine automatische Aufnahme einer Fernsehsendung programmiert wurde.

### Aufnahme einer Fernsehsendung

Mit den Zifferntasten [7] geben Sie den Programmspeicherplatz des von Ihnen gewünschten Senders ein- oder zweistellig ein. Von dem dann ausgewählten Programmspeicherplatz können Sie "vorwärts" oder "rückwärts" zu anderen Speicherplätzen "blättern", wenn Sie die Pfeiltasten OBEN oder UNTEN entsprechend oft drücken.

### Direkt-Aufnahme eines gewählten Programmes

Die einfachste Art ein Programm, das Sie wie zuvor beschrieben angewählt haben, aufzunehmen, besteht darin, zu Beginn der entsprechenden Sendung die Taste ITR [6] zu drücken (ITR = Instant Timer Recording = Schnellaufnahme). Zuvor muß natürlich eine unbespielte Videocassette in den Cassettenschacht eingeschoben werden.

Wenn Sie eine bereits bespielte Cassette mit einer neuen Aufzeichnung "überschreiben" wollen, stellen Sie sicher, daß die Löschschutzlasche neben dem hinteren Feld für den Beschriftungsaufkleber nicht herausgebrochen wurde. Durch das Herausbrechen dieser Lasche ist eine Cassette gegen eine unbeabsichtigte Aufnahme geschützt (siehe Abb. rechts).

Fehlt die Lasche, und Sie möchten die auf der Cassette befindliche Aufzeichnung "überspielen", so können Sie mit einem kurzen Stück Klebeband das Loch "überdecken" – ein "Fühler" im Videorecorder erkennt dann diese Cassette als "zur-Aufnahme-geeignet" an (siehe Abb. rechts).

Wenn Sie die Taste ITR [6] einmal drücken, zeichnet der Videorecorder solange auf, bis Sie die Aufnahme unterbrechen oder bis das Ende des Videobandes erreicht wird.





Die Cassette einschieben.



Die Cassette entnehmen.



Löschschutzsperre herausbrechen (links) bzw. die so entstandene Vertiefung wieder abdecken (rechts), damit die auf der Cassette befindliche Aufzeichnung überspielt werden kann.





# Aufnahme-Pause / Wiedergabe

Wenn Sie die Dauer einer Aufzeichnung von vornherein begrenzen möchten, können Sie mit der Taste ITR die Zeit in Schritten von jeweils 30 Minuten einstellen.

Wenn Sie sich also in der Funktion "Aufnahme" befinden (ITR einmal gedrückt) startet der zweite Tastendruck einen 30-Minutenzähler. Mit jedem weiteren Tastendruck wird die Aufnahmedauer in 30-Minuten-Schritten verlängert – bis maximal 9 Stunden Aufnahmezeit (im Display angezeigt als "0H30" bis "9H00").

### Aufnahme-Pause

Die Aufzeichnung eines Programmes können Sie kurzzeitig unterbrechen (für die Dauer von maximal 5 Minuten!), wenn sie die Taste [13] P/STILL drücken. In diesem Fall wird das Videoband direkt vor den Aufnahmeköpfen des Videorecorders gehalten. Nach erneutem Drücken der Taste wird die Aufnahme deshalb ohne sichtbare Bildstörung fortgesetzt. Diese Vorgehensweise, nämlich bestimmte Teile bei einer Übertragung nicht aufzuzeichnen, nennt man "elektronischen Schnitt".

Sie können die Aufnahme auch mit der STOP-Taste [15] unterbrechen. Wenn Sie nach einer Aufnahmeunterbrechung mit STOP die Aufnahme fortsetzen wollen, müssen Sie allerdings die Aufnahme-Taste ITR [6] erneut drücken. Am Beginn der neuen Aufzeichnung kommt es deshalb zu einer kurzzeitigen Bildstörung.



Beachten Sie immer, bevor Sie eine Aufzeichnung starten, daß eine Cassette mit entsprechender Bandkapazität im Gerät liegt.

Wurde von Ihnen eine Aufnahmezeit vorgegeben, wird die jeweils verbleibende Restzeit bis zum zeitlich vorgegebenen Ende der Aufnahme im Display angezeigt. Wird das Ende der vorgegebenen Aufnahmezeit erreicht, schaltet der Videorecorder automatisch auf STOP und schaltet sich aus. Wenn Sie den Videorecorder auf "Aufnahme" einer bestimmten Sendung geschaltet haben, können Sie Ihr Fernsehgerät ausschalten oder ein beliebiges anderes Programm am Fernseher verfolgen – ohne daß hiervon die Aufzeichnung beeinträchtigt wird.



Während einer "Aufnahme" kann man am Videorecorder nicht vom eingestellten Programm zum Programm eines anderen Senders wechseln.

Mit der Taste LP [17] schalten Sie den Videorecorder in die "Longplay"-Betriebsart; die normale Geschwindigkeit wird halbiert und somit die doppelte Aufnahmezeit auf der jeweiligen Cassette erreicht. Bei der Wiedergabe einer LP-Aufzeichnung erkennt das Gerät automatisch die LP-Aufnahme. (Für hochwertige Aufnahmen empfehlen wir Ihnen jedoch, die Standard-Bandgeschwindigkeit – SP – eingeschaltet zu lassen!)

### Wiedergabe

### Wiedergabe von eigenen und fremden Videoaufzeichnungen

Ihr Videorecorder startet automatisch mit der Wiedergabe von bespielten Cassetten, wenn Sie die Cassette in den Cassettenschacht einschieben. Cassetten müssen jedoch – durch Herausbrechen der Sicherheitslasche – vom Videorecorder als "nur-zur-Wiedergabe-gedacht" erkannt werden. Die automatische Umschaltung auf "Wiedergabe" wird sowohl bei eingeschaltetem als auch bei ausgeschaltetem Videorecorder ausgeführt.

Die "Wiedergabe" aus der STOP-Funktion des Videorecorders heraus erfolgt durch Drücken der Taste PLAY [5]. Die Wiedergabe von bespielten Cassetten, deren Sicherungslasche <u>nicht</u> entfernt wurde, kann nur mit Drücken der Taste PLAY eingeschaltet werden.

# Weitere Wiedergabe-Funktionen

Der Videorecorder ist mit einer "automatischen Regelung der Spurlage" (Auto Tracking) ausgestattet. Damit wird sichergestellt, daß die Wiedergabe immer qualitativ optimal erfolgt. Falls bei der Wiedergabe trotzdem "Störstreifen" im Bild auftreten, können Sie versuchen, diese durch Drükken der Pfeiltasten UNTEN/OBEN auszublenden.

### Standbild

Die Wiedergabe einer Videoaufzeichnung können Sie kurzzeitig anhalten (= "Standbild"), wenn Sie die Taste P/STILL [13] drücken.

Systembedingt ist ein Standbild qualitativ immer etwas schlechter in der Farbe und im Kontrast, weil das Bild nur mit der Hälfte der sonst üblichen Zeilen eines Fernseh-Vollbildes dargestellt wird.

Aus der Standbild-Wiedergabe einer Videoaufzeichnung können Sie eine Einzelbild-Weiterschaltung erreichen, wenn Sie die Taste [13] nochmals drücken. Jeder erneute Tastendruck schaltet das Bild dann entsprechend weiter. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, erfolgt eine kontinuierliche Einzelbild-Weiterschaltung. Um die Standbild-Wiedergabe abzubrechen, drücken Sie die STOP-Taste [15] oder die PLAY-Taste [5].

## Bildsuchlauf

Den "Bildsuchlauf", also das Vor- oder Rückspulen des Bandes mit "sichtbarem Bild", können sie aus der "Wiedergabe" einer Cassette durch das Drücken der Tasten FF [14] oder REW [4] erreichen. Das Videoband wird dann mit erhöhter Normalgeschwindigkeit vorwärts- oder rückwärts gespult. Wenn der von Ihnen gewünschte Punkt auf dem Band im schnellen Vor- bzw. Rücklauf erreicht ist, drücken Sie auf die "Wiedergabe"-Taste PLAY.

### Schneller Vorlauf / Schneller Rücklauf

Aus der STOP-Funktion des Videorecorders heraus können Sie das Band schnell vorspulen oder schnell rückspulen. Dazu drücken Sie die Tasten [14] oder [4]. Für etwa drei Sekunden wird dann auf dem Bildschirm "FF" (Schneller Vorlauf) bzw. "REW" (Schneller Rücklauf) angezeigt.

### Logic Search

Wenn der Videorecorder sich in den Funktionen "Schneller Vorlauf" oder "Schneller Rücklauf" befindet, können Sie, durch nochmaliges Drücken und Halten der entsprechenden Taste FF [14] oder REW [4] auf einen zeitweiligen "Bildsuchlauf" umschalten. Damit erhalten Sie die Kontrolle, an welcher Bandstelle sich der Videorecorder derzeit befindet. Wenn Sie dann die entsprechende Taste wieder freigeben, schaltet das Gerät auf schnelles Umspulen zurück.

Die zuvor beschriebenen Sonderfunktionen – also Standbild, Standbild-Weiterschaltung und Bildsuchlauf vorwärts/rückwärts und Logic Search – sollten Sie nie länger als jeweils etwa 3 Minuten nutzen, da alle Sonderfunktionen mit erhöhter Beanspruchung von Gerät und Band verbunden sind. Nach etwa fünf Minuten schaltet das Gerät die Sonderfunktionen deshalb automatisch aus.

> Bei allen Bandlauf-Sonderfunktionen wird der Ton zum Bild "stummgeschaltet". Außerdem sind eventuelle "Störstreifen" im Bild technisch bedingt und keine Fehlfunktion des Gerätes.









# Weitere Wiedergabe-Funktionen

### CM SKIP – mitaufgezeichnete Werbung "überspringen"

Wenn bei der Wiedergabe einer Fernsehaufzeichnung Werbeblöcke eingeblendet werden, können diese mit Drücken der Taste CM SKIP [16] im Bildsuchlauf "zeitgesteuert übersprungen" werden.



Für das Überspringen können sechs feste Zeiten angewählt werden und nach dem übersprungenen Programmteil schaltet das Gerät automatisch zurück auf Wiedergabe.

#### Die CM SKIP-Zeiten:

Taste einmal drücken = 30 Sekunden, Taste zweimal drücken = eine Minute, Taste dreimal drücken = 1 1/2 Minuten, Taste viermal drücken = zwei Minuten, Taste fünfmal drücken = 2 1/2 Minuten und Taste sechsmal drücken = drei Minuten Programm werden übersprungen.

### Die Shuttle-Funktion der Fernbedienung

Über die Pfeiltasten RECHTS und LINKS im Tastenfeld [11] der Fernbedienung können ebenfalls Shuttle-Funktionen ausgelöst werden. Wird bei der Video-Wiedergabe die Pfeiltaste RECHTS einmal gedrückt, schaltet der Videorecorder von der Normalgeschwindigkeit zunächst auf zweifache Geschwindigkeit vorwärts, mit einem zweiten Tastendruck wird auf Bildsuchlauf vorwärts geschaltet. Wird die Pfeiltaste LINKS gedrückt, schaltet der Videorecorder von Normalgeschwindigkeit vorwärts auf Zeitlupe vorwärts, ein weiterer Tastendruck schaltet auf Standbild; ein weiterer Tastendruck schaltet auf Zeitlupe rückwärts, der nächste Tastendruck auf Normalgeschwindigkeit rückwärts, dann folgen dreifache Geschwindigkeit rückwärts und dann Bildsuchlauf rückwärts.

# Bildschirmanzeigen

🕒 LG

Beachten Sie bei der Benutzung der Pfeiltasten für die Shuttle-Funktionen, daß eine einmal eingestellte Bandgeschwindigkeit bis zum automatischen Abschalten durch den Videorecorder selbst (also nach etwa fünf Minuten) beibehalten wird. Schalten Sie also sicherheitshalber selbst auf Wiedergabe oder STOP zurück, indem Sie die Taste PLAY [5] oder STOP [15] drücken.

Auch bei Wiedergabe-Pause können mit den Pfeiltasten RECHTS/LINKS die mit dem Shuttle-Knopf erzielbaren Geschwindigkeitsveränderungen angewählt werden.

### Automatischer und manueller Cassetten-Ausschub

Aus der STOP-Funktion des Videorecorders heraus können Sie das Band schnell vorspulen – dazu drücken Sie die Taste [14]. Wenn das Bandende erreicht wurde, erfolgt automatisch die Umschaltung auf "schnellen Rücklauf"; hat das Band dann seinen Bandanfang erreicht, wird das Laufwerk in STOP gesetzt. Das Band der Videocassette wird "ausgefädelt" und die Cassette zur Entnahme halb aus dem Gerät herausgeschoben.

Das automatische Rückspulen des Videobandes, das Auslösen der STOP-Funktion und das automatische Ausschieben der Cassette erfolgen auch, wenn bei "Aufnahme" oder "Wiedergabe" das Bandende erreicht wird.

Einen sofortigen Ausschub der Cassette können Sie jederzeit – nach Betätigen der Taste [10] durchführen – direkt am Gerät muß die Taste [15/10] <u>zweimal</u> gedrückt werden.

Wenn Sie nach dem Einlegen einer Cassette sofort die Funktion "schnelles Vorspulen" (Taste FF [14]) oder "schnelles Rückspulen" (Taste REW [4]) wählen, spult der Videorecorder das Band für etwa 20 bis 30 Sekunden langsam in die gewünschte Richtung, um die jeweilige Bandposition zu ermitteln. Erst dann schaltet er um auf seine maximale Umspulgeschwindigkeit. Aus der Funktion "Wiedergabe" heraus benötigt der Videorecorder etwa sieben Sekunden bis er in die höhere Umspulgeschwindigkeit umschaltet.

Durch das langsame "Anfahren" zu Beginn des Umspulens wird das Bandmaterial geschont.

### Die Bildschirmanzeigen

Sobald Sie den Videorecorder und das Fernsehgerät verbinden und beide Geräte einschalten, werden Sie über Anzeigen auf dem Bildschirm (OSD = On-Screen-Display) über die Funktionen und Betriebsarten des Videorecorders informiert (siehe Abb. rechts).

Drücken Sie einmal die Taste OK [3]. Bei Wiedergabe-STOP oder bei nicht eingelegter Cassette werden Sie, im rechten oberen Bildschirmdrittel, über den am Videorecorder angewählten Programmspeicherplatz informiert. Im linken oberen Teil des Bildschirms erscheint die Anzeige der gerade aktuellen Laufwerksfunktion. Im unteren Bildschirmteil stehen die Anzeigen für das Datum, den Wochentag und die Uhrzeit.

Außer der Uhrzeit werden alle anderen Anzeigen nach etwa zwei Sekunden wieder ausgeblendet; wenn Sie die Uhrzeit nicht ständig auf dem Bildschirm angezeigt haben möchten, drücken Sie die Taste OK nochmals.











# Bandzählwerksanzeige

Bei Wiedergabe einer Cassette fehlen die Anzeigen für das Datum, den Wochentag und die Uhrzeit, statt dessen wird der Bandzählwerksstand und die verbleibende Restzeit des Bandes (in einem Balken) angezeigt.

Bis auf diese Einblendung werden alle anderen Bildschirmanzeigen nach etwa zwei Sekunden wieder ausgeblendet; wenn Sie die Zählwerksanzeige nicht ständig auf dem Bildschirm sehen möchten, drücken Sie die Taste OK nochmals.



Die Bildschirmanzeigen können Sie auch "unterdrücken". Wählen Sie dazu im Haupt-Menü den Menüpunkt OSD ON – OFF und drücken Sie die Taste OK. Im folgenden Untermenü gehen Sie auf den Menüpunkt AUS und drücken nochmals die Taste OK.



Wenn Sie eine Aufnahme ausführen und durch Drücken der Taste OK die Bildschirmanzeigen einblenden, so werden diese nicht mit aufgezeichnet!

### Die Bandzählwerksanzeige

Der Videorecorder ist mit einem sogenannten "Echtzeit-Bandzählwerk" für die Anzeige der Spieldauer der Bänder und zur Anzeige der verbleibenden Restkapazität des Bandes ausgestattet – die Anzeige der Spieldauer erfolgt in Stunden, Minuten und Sekunden, die Anzeige des Restbandes wird in einem Balken dargestellt.

Die Genauigkeit der Anzeige wird durch die Zählung der aufgezeichneten Einzelbilder erreicht (eine Sekunde entspricht 25 Einzelbildern). Deshalb kann die Bandzählwerksanzeige auch nur in der Funktion "Wiedergabe" eines bespielten Bandes – also bei eingeschobener Cassette und laufendem Videoband – dargestellt werden.



Wenn zwischen zwei Aufnahmen auf einem Band für einen gewissen Zeitraum das Band nicht bespielt ist, dann stoppt die Bandanzeige. Erst wenn wieder Bildsignale auf dem Band gefunden werden, wird die zuvor angehaltene Zählung und Anzeige fortgesetzt.

Nach dem Einschieben einer Cassette in den Cassettenschacht spulen Sie das Band immer zunächst an dessen Anfang, um eine möglichst genaue Anzeige der Spieldauer zu erhalten.

Wird der Bandanfang erreicht, schaltet der Videorecorder automatisch in die Funktion STOP. Nach Drücken der Taste PLAY [5] drücken Sie nun zweimal die Taste CLK/CNT [3]. Der Bandzählwerkswert wird jetzt am Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie nun die Taste CLEAR [2]. Dadurch wird die Bandzählwerksanzeige auf den Wert "0:00:00" gesetzt. Nachdem der Videorecorder sich noch in der "Wiedergabe"-Funktion befindet, sehen Sie, daß die Bandzählwerksanzeige fortlaufend in Sekundenschritten aufwärts gezählt wird. Die Anzeige bleibt solange sichtbar, bis Sie sie mit der Taste OK wieder ausschalten.



Beim Einschieben einer Cassette in das Laufwerk, wird die Bandzählwerksanzeige immer automatisch auf "0:00:00" gesetzt. Wenn Sie also eine Cassette einlegen, deren Band nicht bis zum Anfang zurückgespult wurde, oder wenn Sie die Taste CLEAR [2] nicht am Bandanfang sondern an einer beliebigen anderen Bandstelle drücken, wird die Bandzählwerksanzeige nicht korrekt sein.

# Memory Stop / Die OPR-Funktion

### **Memory Stop**

Wenn Sie eine bestimmte Bandposition zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal aufsuchen möchten, ist es möglich, diese Bandposition zu markieren. Und so gehen Sie vor: Bei Wiedergabe und eingeschalteter (!) Bandzählwerksanzeige (zweimal Taste CLK/CNT [3] drücken), stellen sie den Zähler des Videorecorders, bei der zu markierenden Bandstelle, mit der CLEAR-Taste [2] auf "0:00:00". Die auf dem Bildschirm dargestellte Bandzählwerksanzeige kann nun mit der Taste OK abgeschaltet werden.

Wenn Sie nun zu einem beliebigen Zeitpunkt das Band stoppen, können Sie, abhängig von der gewünschten Bandlaufrichtung, durch Drücken der Taste FF [14] (schneller Vorlauf) oder REW [4] (schneller Rücklauf) die zuvor markierte Bandstelle exakt wiederfinden. Das Laufwerk wird in der Nähe des "Memory Stop"-Punktes vom schnellen Vor- oder Rücklauf herunterschalten und die Bandzählwerksanzeige 0:00:00 langsam aufsuchen. Nachdem "0:00:00" gefunden wurde, die Wiedergabe-Taste [5] drücken.

Das Aufsuchen einer markierten Bandstelle in der Funktion "Bildsuchlauf" ist nicht möglich.

Die Funktion für "Memory Stop" ist jeweils nur einmal aktivierbar, d.h., Sie löschen bei der "Wiedergabe" des Bandes einen einmal an einer bestimmten Bandstelle gesetzten "Memory Stop", wenn Sie an einer anderen Bandstelle einen zweiten "Memory Stop" setzen.

## **Die Funktion OPR (= Optimal Picture Reproduction)**

Über das Haupt-Menü können Sie eine Funktion, genannt "OPR", zur Bildverbesserung anwählen. Wenn Sie mit den Pfeiltasten RECHTS/LINKS den hier abgebildeten Menüpunkt anwählen und

die Taste OK drücken, werden Ihnen zwei mögliche Einstellungen der Bildveränderung angeboten. Wählen Sie probeweise die eine oder die andere der gebotenen "elektronischen Verbesserungen".

Mit der i-Taste wird die gewählte Einstellung bestätigt und zur Video-Wiedergabe zurückgeschaltet.

Die Veränderung des Bildsignals ist nur für Videoaufzeichnungen möglich und auch nur in der Wiedergabe-Funktion der Casette!











# Aufnahme und Wiedergabe in Hi-Fi-Stereo

Alle Videorecorder, die nicht den Zusatz "Hi-Fi-Stereo" führen, können den Ton nur auf der Längsspur aufzeichnen. Durch die geringe absolute Bandgeschwindigkeit ist deshalb der Frequenzumfang eingeschränkt und die Tonqualität entsprechend durchschnittlich. Ihr Videokassette-Hi-Fi-Stereo-Videorecorder schreibt jedoch den Ton zusätzlich immer noch in die Schrägspur, die auch die Bildinformation enthält.

Durch die hohe relative Bandgeschwindigkeit der Schrägspur (4,85 m/s) wird ein Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hertz und eine hervorragende Dynamik erreicht. Selbst im Longplay-Betrieb ist die Tonqualität noch unverändert gut. Um die Qualitäten Ihres Hi-Fi-Stereo-Videorecorders voll nutzen zu können, sollten Sie ihn mit Ihrer Hi-Fi-Anlage verbinden. Die entsprechenden Verbindungskabel erhalten Sie im Fachhandel.

Aufgrund der möglichen langen Spielzeit von bis zu acht Stunden (mit Cassetten des Typs E-240 im Longplay-Modus), eignet sich Ihr Hi-Fi-Stereo-Videorecorder besonders gut als "Tonspeicher", um Rundfunksendungen, Schallplatten und CDs zu archivieren – benutzen Sie für die Tonaufnahme die AUDIO-Fronteingangsbuchsen zur Verbindung mit den AUDIO OUT-Buchsen der Hi-Fi-Anlage und schalten Sie den Videorecorder mit der Taste AV [18] auf "SC" bevor Sie die Aufnahme durchführen.

Der Videorecorder nimmt den Ton <u>immer</u> sowohl auf der Längsspur als auch in den Hi-Fi-Tonspuren auf, jedoch können Sie auf den Ton der Hi-Fi-Spuren nur über die AUDIO OUT-Buchsen auf der Rückseite des Gerätes zugreifen.

Für die Wiedergabe von Musikaufnahmen über die Hi-Fi-Anlage verbinden Sie diese AUDIO OUT-Buchsen mit den AUDIO IN-Buchsen der Hi-Fi-Anlage .

### Zweikanalton-Aufnahmen

Bei Aufnahmen von Fernsehsendungen, die mit Zweikanalton ausgestrahlt werden, erhalten Sie mit Ihrem Videorecorder ebenfalls eine verbesserte Qualität der später einkanaligen (Mono-)Wiedergabe jeder Sprachfassung.

#### Tonwiedergabeart wählen

Drücken Sie die i-Taste [12] und wählen Sie mit den Pfeiltasten [11] LINKS und RECHTS den Menü-Punkt AUDIO an. Drücken Sie die AUDIO Taste OK. Im nun erscheinenden Einblendmenü können Sie mit den Pfeiltasten [11] UNTEN/OBEN und anschließendem, nochmaligen

Drücken der i-Taste, zwischen folgenden Wiedergabearten wählen:

- STEREO = linker und rechter Kanal werden getrennt übertragen),
- LINKS = der Ton des linken Kanals wird auch auf dem rechten Kanal übertragen,
- RECHTS = der Ton des rechten Kanals wird auch auf dem linken Kanal übertragen und
- MONO = das Summensignal aus linkem und rechtem Kanal wird über beide Kanäle übertragen.

### "Simulcast": Fernsehbild plus Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe

Manche Fernsehprogramme senden den Ton zum Fernsehbild parallel auch über UKW-Rundfunk in Hi-Fi-Stereo-Qualität. Bei derartigen Sendungen können Sie mit der "Simulcast"-Schaltung des Videorecorders das Bild des Fernsehprogramms und den Ton vom UKW-Empfänger Ihrer Hi-Fi-Stereoanlage gemeinsam auf eine Cassette aufzeichnen. Dabei wird der Hi-Fi-Stereoton des UKW-Senders auf die Hi-Fi-Tonspuren des Videobandes aufgezeichnet während der "normale" Fernsehton in MONO auf der Längsspur der Cassette aufgenommen wird.

Verbinden Sie den AUDIO-Ausgang Ihrer Hi-Fi-Anlage mit den Cinch-Buch-sen des Anschlusses AV3 an der Front des Videorecorders.

Wählen Sie nun den Programmspeicherplatz des Fernsehsenders, dessen Programm Sie aufzeichenen wollen. Durch mehrmaliges Drücken der Taste AV [18] schalten Sie den Videorecorder in die Funktion "SC" (die Anzeige erscheint auch im Display des Videorecorders).

Schalten Sie den UKW-Empfänger Ihrer Musikanlage ein und suchen Sie die Frequenz auf der der Ton zur Fernsehsendung parallel ausgestrahlt wird.

Wählen Sie nun noch die Bandgeschwindigkeit SP oder LP Taste [17], und beginnen Sie dann zu gegebener Zeit mit der Aufzeichnung.











## Programmieren mit SHOWVIEW

# Videorecorder für "automatische Aufzeichnungen" programmieren

# Programmieren mit SHOWVIEW (nur Modelle LV4787, LV4767 und LV4747)

SHOWVIEW erleichtert Ihnen das Programmieren Ihres Videorecorders, um die von Ihnen gewünschten Sendungen automatisch aufzunehmen.

In vielen Programmzeitschriften werden zu allen Sendungen des Tages SHOWVIEW-Kennzahlen (drei- bis neunstellige Ziffernfolgen) abgedruckt. Zur Programmierung einer bestimmten Sendung braucht dann nur noch diese Kennzahl im SHOWVIEW-Menü des Videorecorders eingegeben zu werden. Automatisch wird damit dem Videorecorder die Startzeit, die Stopzeit und das Datum der Sendung mitgeteilt.

Der Videorecorder verfügt über eine Schaltung, die bei Unterbrechung der Stromversorgung sicherstellt, daß die gespeicherten Sender und die programmierten Aufnahmezeiten jeweils erhalten bleiben. Alle Daten bleiben also gespeichert, bis Sie sie löschen oder den Programmierspeicher des Videorecorders ändern.

Wenn Sie allerdings den Videorecorder in den Energie-Sparmodus versetzen, sind automatische Aufzeichnungen nicht möglich.

Videorecorder-Aufzeichnungen mit SHOWVIEW programmieren Insgesamt sieben Programmierungen innerhalb eines Monats sind für automatische Aufzeichnungen möglich. Weil SHOWVIEW den Zugriff auf alle Funktionen des "normalen" Programmierspeichers (TIMER) hat, dieser wird ebenfalls ausführlich beschrieben, kann durch Aufrufen des Menü-Punktes REC im Haupt-Menü jederzeit überprüft werden, wie viele Speicherplätze bereits von Ihnen vergeben wurden.

SHOWVIEW kann nicht "erkennen", ob von Ihnen mehr als eine Sendung zur gleichen Zeit oder "überlappend" oder von der Dauer her zu lang für das Band der Videocassette programmiert wurde. Wenn Sie Kennzahlen für Sendungen, die <u>vor</u> dem aktuellen Tagesdatum ausgestrahlt wurden, eingeben, werden diese Angaben möglicherweise ebenfalls akzeptiert. Deshalb achten Sie bei der Eingabe des SHOWVIEW-Kennzahlen auf derartige Fehlerquellen.

SHOWVIEW benötigt zur einwandfreien Funktion die korrekten Angaben für die Uhrzeit und das Datum. Überprüfen Sie deshalb, ob der Videorecorder die aktuell gültigen Werte anzeigt.

Drücken Sie die SHOWVIEW-Taste [9] der Fernbedienung. Das SHOWVIEW-Menü erscheint auf dem Bildschirm (Abb. A). Geben Sie die der Sendung zugeordnete SHOWVIEW-Kennzahl ein (die Bindestriche zwischen den Zahlen sind ohne Bedeutung, sie dienen nur der besseren Lesbarkeit).

Wenn Sie eine falsche SHOWVIEW-Kennzahl eingeben, können Sie durch Drücken der Pfeiltaste LINKS diese Zahl löschen und neu eingeben.

Wenn die Sendung nicht nur einmalig aufgezeichnet werden soll, wählen Sie mit den Pfeiltasten UNTEN/OBEN zwischen den Einstellungen EINMAL, TÄGLICH oder WÖCHENTLICH (Abb. B).

Drücken Sie anschließend die Taste OK. Sie kommen zum nächsten Menü (Abb. C). Am Bildschirm sehen Sie nun die durch SHOWVIEW erzeugten Daten. Sie sollten diese mit den Angaben zur Sendung in der Programmzeitschrift nun nochmals überprüfen.

# Programmieren mit SHOWVIEW oder TIMER

Falls der Sender nicht mit seiner Senderkennung angezeigt wird, geben Sie den Programmspeicherplatz über die Zifferntasten ein, diese Eingabe wird dann für eine spätere Programmierung dieses Senders mit SHOWVIEW intern gespeichert. Wenn Sie mit allen Daten einverstanden sind, drücken Sie die i-Taste.



Vor dem Drücken der i-Taste können Sie aber auch noch weitere Einstellungen vornehmen.

Möchten Sie die Bandgeschwindigkeit für diese Aufzeichnung umstellen von "SP" (Normal) auf "LP" (ist halbierte Bandgeschwindigkeit und damit doppelte Aufzeichnungskapazität der eingelegten Videocassette) oder IP? Dann drücken Sie die LP-Taste auf der Fernbedienung, um Longplay ein- bzw. wieder auszuschalten. Der IP-Modus stellt die noch freie Bandzeit fest und schaltet gegebenenfalls von SP auf LP um, um die Aufnahme des Programms zu beenden.

Wenn Sie, nach Abschluß der Programmierung – Sie befinden sich noch im Menü für den Aufnahmespeicher – die Taste SHOWVIEW [9] erneut drücken, gelangen Sie zurück ins SHOWVIEW-Menü (Abb. A, linke Seite) und können die nächste Aufnahme programmieren.

Nach Programmierung der siebenten Sendung wird, nach Drücken der Taste SHOWVIEW, automatisch das Aufnahmespeicher-Menü eingeblendet. Das ist der Hinweis, daß alle Speicherplätze belegt sind. Das Menü erscheint auch immer dann, wenn Sie SHOWVIEW bei bereits voll belegtem Programmspeicher aufrufen.

Die automatische Aufzeichnung der von Ihnen programmierten Sendungen erfolgt nur bei ausgeschaltetem Videorecorder.

Im Anzeigefeld des Videorecorders erscheint nach dem Programmieren – und bei abgeschaltetem Gerät! – das TIMER-Symbol, eine vereinfacht dargestellte Uhr. Falls sich keine Cassette für eine Aufnahme geeignete im Gerät befindet, blinkt auch die "Cassettenanzeige" im Anzeigefeld des Videorecorders.

## Prüfen und Löschen der belegten SHOWVIEW-Speicherplätze

Die von Ihnen programmierten Aufzeichnungen können Sie jederzeit aufrufen und kontrollieren.

Drücken Sie die i-Taste [12], um das Haupt-Menü aufzurufen. Wählen Sie nun den Menüpunkt **REC** und drücken Sie die Taste OK. Mit den Pfeiltasten UNTEN/OBEN können Sie die belegten Speicherplätze anwählen. Nicht mehr benötigte Programmier-Daten werden mit der Pfeiltaste LINKS auf der Fernbedienung gelöscht.

### Programmieren mit der TIMER-Funktion

Die TIMER-Funktion sollten Sie immer dann benutzen, wenn die SHOW-VIEW-Kennzahlen nicht verfügbar sind oder aber nicht angewendet werden können (z.B. Sendestationen angrenzender europäischer Länder).

Drücken Sie die i-Taste [12], um das Haupt-Menü einzuschalten. Gehen Sie auf den Menüpunkt **REC** und drücken Sie dann die Taste OK. Das Programmierspeicher-Menü erscheint (Abb. rechts) – es hat das Aussehen einer Tabelle.



) LG



PR	DATUM ZEIT
	: SF
	: SF
	: SF
	SF
	SF
	··· ··· ··· ··· SF





[3]



LÖSCHEN:

# Programmieren mit der TIMER-Funktion

Diese Tabelle enthält bereits Daten, wenn Sie zuvor Sendungen mit SHOWVIEW programmiert haben. In einem derartigen Fall wird 1 automatisch der nächste freie Speicherplatz (erkenntlich an den fehlenden Daten) angewählt.

Drücken Sie nun die Taste OK (Abb. A). Mit den Zifferntasten geben Sie jetzt die Speicherplatznummer des Senders zweistellig ein, dessen Programm Sie automatisch aufzeichnen wollen – für den ersten Programmspeicherplatz also "01". Nach der Eingabe der Speicherplatznummer, wird dem Sender, falls aus der Senderliste möglich, auch seine Senderkennung zugeordnet.

Der Markierungsbalken springt einen Schritt nach rechts, für die Eingabe des Sendetages. Geben Sie nun das Datum (Tag) für die Aufnahme der Sendung ein.

Jetzt muß die Eingabe der Start- und Stoppzeit in Stunden und Minuten erfolgen. Benutzen Sie die Zifferntasten Ihrer Fernbedienung.

Um die Aufzeichnung im LP-Modus

durchzuführen, gehen Sie vor wie bereits bei der SHOWVIEW-Programmierung beschrieben (Abb. C). Nach Eingabe aller Angaben für die Aufnahme, springt der Balken auf die nächste freie Zeile. Sie können damit eine weitere Aufzeichnung programmieren.

Mit Drücken der i-Taste [12] schalten Sie zurück zu dem Fernsehprogramm, von dem aus Sie die TIMER-Programmierung aufgerufen haben.

#### Prüfen und Löschen der belegten TIMER-Speicherplätze

Die von Ihnen programmierten Aufzeichnungen können Sie jederzeit aufrufen und kontrollieren.

Drücken Sie die i-Taste [12], um das Haupt-Menü aufzurufen. Wählen Sie nun den Menüpunkt REC und drücken Sie die Taste OK. Mit den Pfeiltasten UNTEN/OBEN können Sie die belegten Speicherplätze anwählen. Nicht mehr benötigte Programmier-Daten werden mit der Pfeiltaste LINKS auf der Fernbedienung gelöscht.

Hinweis: Sie können auch automatische Aufzeichnungen von Geräten programmieren, die an den AV-Eingang des Videorecorders angeschlossen sind. In diesem Falle wählen Sie beim Programmieren anstelle eines Senderspeicherplatzes mit der Taste AV der Fernbedienung diesen Eingang an.

С

ற

Α

# Einschieben einer Cassette bei abgeschaltetem Videorecorder

Um jederzeit die Aufzeichnung von Sendungen zu ermöglichen, kann auch in den abgeschalteten Videorecorder eine Cassette eingeschoben werden. Bedingung ist jedoch, daß die Cassette "nicht-für-die-Aufnahmegesperrt" ist. Wenn sich im Programmierspeicher des Videorecorders noch Daten für die automatische Aufzeichnung befinden, erscheint als Hinweis im Anzeigefeld des Videorecorders das "TIMER-Symbol"– eine vereinfacht dargestellte Uhr. Zusätzlich blinkt das Cassetten-Symbol.

Wird in den abgeschalteten Videorecorder eine bespielte Cassette mit herausgebrochener "Löschschutzlasche" eingeschoben, wird die Cassette nach Überprüfung durch das Gerät wieder ausgeschoben. Durch diese Funktion wird verhindert, daß sich bei automatischen Aufzeichnungen eine Cassette im Gerät befindet, die "gegen-Aufnahme-gesichert" und damit nicht bespielbar ist.

### Automatisches Abschalten des Videorecorders

Während des "schnellen Rückspulens" einer Videocassette können Sie den Videorecorder bereits mit der Taste [1] der Fernbedienung oder mit der entsprechenden Taste direkt am Gerät abschalten. Das Band der Cassette wird dann noch vollständig bis zum Bandanfang zurückgespult, bevor das Gerät sich automatisch abschaltet.

### Aufnahmen von anderen Videoquellen (Kopieren)

Für Überspielungen von einem zweiten Videorecorder auf Ihr Gerät stellen Sie eine Verbindung zwischen den beiden Videorecordern her. Falls Sie das Fernsehgerät an die Buchse EURO AV1 angeschlossen haben, benutzen Sie die Eingänge AV2 oder AV3, um den zweiten Videorecorder anzuschließen. Mit der Taste AV [18] schalten Sie dann auf "Aufnahme-Bereitschaft" für diesen Eingang, drücken Sie die Taste so oft, bis AV2 oder AV3 auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Sie können während der Aufnahme zum Fernsehprogramm des Fernsehgerätes umschalten, wenn Sie die Taste [8] TV/VCR drücken.

### Kindersicherung

Der (abgeschaltete!) Videorecorder schaltet sich automatisch ein, sobald eine bespielte Cassette eingeschoben wird, deren "Löschschutzlasche" herausgebrochen ist. Deshalb ist der Videorecorder gegen unbefugte Benutzung nicht gesichert, wenn Sie lediglich die Fernbedienung wegschließen.

Um das Einschalten direkt am Gerät zu unterbinden, drücken Sie die Taste LOCK [19]. Als Hinweis erscheint im Fernsehbildschirm : **SAFE Das Gerät kann jetzt nur durch ein nochmaliges Drücken der Taste LOCK** wieder eingeschaltet ("entriegelt") werden.

Das Gerät kann auch bei eingeschalteter "Kindersicherung" während der Wiedergabe einer Cassette noch mit der <u>Taste STOP am Gerät</u> in STOP gegesetzt werden und die Cassette mit einem zweiten Drücken der Taste entnommen werden.

Beachten Sie beim Kopieren das Urheberrecht. Die Aufnahme und das Kopieren von urheberrechtlich geschützten Programmen ist in Deutschland nur für den ausschließlich privaten Gebrauch gestattet. Zuwiderhandlungen sind strafbar!



) LC



## Verschiedenes

#### **Energie-Sparmodus**

Um die unnötige Nutzung von Energie zu vermeiden, ist das Gerät mit einer Schaltung ausgestattet, die den Stromverbrauch im Bereitschaftsbetrieb auf nur **3 Watt** absenkt.

Wird der Videorecorder mit der Taste POWER der Fernbedienung in die Funktion "Bereitschaft" abgeschaltet, dann werden trotzdem gewisse Baugruppen weiterhin mit Strom versorgt – um zum Beispiel programmierte Aufnahmen durchführen zu können.

Wenn Sie also Energie einsparen wollen, drücken Sie die Abschalttaste am Videorecorder. Als Hinweis auf den aktivierten Energie-Sparmodus erlöschen im Display des Videorecorders alle Anzeigen.

Sie schalten den Videorecorder wieder ein, indem Sie die Taste [1] am Gerät oder auf der Fernbedienung drücken.



Wenn Sie automatische Aufzeichnungen programmiert haben, werden diese im Energie-Sparmodus nicht ausgeführt.

#### Selbstdiagnose- und Überprüfungs-Funktionen

Der Videorecorder ist mit einer "Video Doktor"-Elektronik ausgestattet, die über ein eigenes Menü aufgerufen wird und dann für die folgenden Funktionen oder Probleme Lösungen auf dem Fernsehbildschirm anzeigt.



Drücken Sie die i-Taste [12], um das Haupt-Menü aufzurufen und wählen Sie mit den Pfeiltasten LINKS/RECHTS [11] den links gezeigten Menüpunkt an. Drücken Sie die Taste OK [3]. Das untenstehende Menü erscheint.



Wenn Sie mit den Pfeiltasten UNTEN/OBEN [11] über die aufgeführten Menüpunkte gehen, können Sie beispielsweise kontrollieren,

- ob die Videoköpfe sauber sind oder gereinigt werden sollten;
- ob die eingelegte Videocassette f
  ür eine Aufnahme geeignet ist oder nicht (ob der Aufnahmeschutz AKTIV ist, die Schutzlasche also herausgebrochen ist oder nicht);
- wieviele Sendungen für eine automatische Aufzeichnung mit SHOW-VIEW oder dem normalen Timer programmiert wurden;
- welche programmierte Sendung als nächste ausgeführt wird.



Über die Antennenbuchse "empfängt" Ihr Fernsehgerät den Videorecorder wie jeden anderen Fernsehsender; und so, wie ein Fernsehsender auf einem oder mehreren Kanälen empfangen werden kann, so kann der Videorecorder, ab Werk voreingestellt auf dem Kanal 36, deshalb auch "empfangen" werden.

Wir empfehlen Ihnen, dem Kanal 36 des Videorecorders den Programmspeicherplatz "0" des Fernsehgerätes (anwählbar über die Zifferntasten der Fernbedienung des Fernsehgerätes) zuzuordnen, denn dieser Programmspeicherplatz ist normalerweise speziell für die Bildsignale von Videorecordern ausgelegt.

Schalten Sie das Fernsehgerät und den Videorecorder ein, wählen Sie am Fernsehgerät den Programmspeicherplatz "0" an und stellen Sie diesen auf den UHF-Kanal 36 ein. Speichern Sie dieses "Bild" für das Fernsehgerät – als Speicherplatz des Videorecordersignals.



Wenn Kanal 36 Ihres Fernsehgerätes bereits von einem Fernsehsender belegt ist, gehen Sie bitte so vor, wie nachfolgend von uns beschrieben ist.

Sie können am Videorecorder einen beliebigen anderen Fernsehkanal, zwischen 22 und 68. Wählen Sie also zuerst einen freien Speicherplatz Ihrer persönlichen Wahl.

Bei dem mit der Fernbedienung abgeschaltetem Videorecorder (nur die Uhrzeit wird im Display angezeigt) drücken Sie bitte für länger als vier Sekunden die beiden Tasten PROG. OBEN oder UNTEN. Die Anzeige der Uhrzeit wird ausgeschaltet und im Display erscheint "RF36".

Mit den beiden PROG-Tasten können Sie nun schrittweise nach OBEN oder UNTEN den Videorecorder-Kanal für den zuvor für das Fernsehgerät eingestellten Kanal anwählen. Speichern Sie nun den Videorecorderkanal auf dem Programmspeicherplatz des Fernsehgerätes. Sie können auch auf "OFF" stellen, wenn der Fernseher über ein SCART-Kabel an den Videorekorder angeschlossen ist und Interferenzen auftreten.

Abschließend drücken Sie die Taste [1] am Videorecorder, um die Auswahl zu bestätigen.

Ziehen Sie die Gebrauchsanleitung Ihres Fernsehgerätes zu Rate, um die beschriebenen Einstellungen vorzunehmen!





### ez POWER OFF (=schnelles Abschalten)

Die Abfolge "Stop  $\rightarrow$  Rewind  $\rightarrow$  Eject  $\rightarrow$  Power Off" erfolgt automatisch durch Betätigung der Taste ez POWER OFF [20].

Ein Druck bei der Wiedergabe auf die Taste ez POWER OFF [20] – und der Recorder reagiert wie folgt : STOP→ REWIND→ EJECT→ POWER OFF.

### ez REPEAT (=schnelles Wiederholen)

Durch Drücken und Halten der Taste ez REPEAT [21] während der Wiedergabe, wird die gewählte Sequenz automatisch zweimal abgespielt.

Während der Wiedergabe, drücken und halten Sie die Taste ez REPEAT [21] an der Stelle fest, wo das wiederholte Abspielen beendet werden soll. Danach startet der Recorder die Rücklauf-Suche.

Lassen Sie die ez REPEAT Taste [21] an der Stelle los, wo die wiederholte Wiedergabe beginnen soll.

Die gewünschte Sequenz wird automatisch zweimal abgespielt. Durch nochmalige Betätigung der Taste ez REPEAT [21] während der Wiedergabe schalten Sie wieder auf normale Wiedergabe.



# Bedienung des Fernsehers



Das TV-Gerät kann mit den folgenden Tasten bedient werden.

Durch Drücken	auf können Sie	
TV POWER	Das TV-Gerät ein- oder	
	ausschalten.	
TV PR +/- Durchsucht gespeicherte Kanäle nach oben oder unten.		
TV VOL +/-	Die Lautstärke des TV-Gerätes	
	einstellen.	
TV AV	Zwischen den Eingängen des	
	TV-Gerätes hin und her wechseln.	

### Andere TV-Geräte über die Fernbedienung bedienen

Lautstärke, Eingangsquelle und das Ein-/Ausschalten von Nicht-LG TV-Geräten können ebenfalls bedient werden. Wenn Ihr TV-Gerät in der folgenden Liste aufgeführt wird, stellen Sie den entsprechenden Herstellercode ein.

- Halten Sie die Taste TV POWER gedrückt und wählen Sie den Her-stellercode für Ihr TV-Gerät über das Nummernfeld aus (siehe fol-1. gende Tabelle).
- 2. Lassen Sie die Taste TV POWER los.

### Codenummern bedienbarer TV-Geräte

Wenn mehr als eine Codenummer aufgeführt ist, versuchen Sie eine Nummer nach der anderen, bis eine der Nummern mit Ihrem TV-Gerät funktioniert.

Hersteller	Codenummer
LG / GoldStar	1 (Standard), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

#### Achtung

- Abhängig von Ihrem TV-Gerät funktionieren u. U. einige oder keine der Tasten
- Wenn Sie eine neue Codenummer eingeben, wird die zuvor eingegebene Nummer gelöscht.
- Wenn die Batterien der Fernbedienung ausgetauscht werden, wird die eingegebene Codenummer möglicherweise auf die Standardeinstellung zurückgesetzt. Geben Sie die entsprechende Codenummer erneut ein.





Erste Hilfestellung bei kleinen Problemer	lilfestellung bei kleiner	n Problemen
---	---------------------------	-------------

Bitte überprüfen Sie:

das Fenster zu sehen)?

Probl	em:
-------	-----

Gerät zeigt keine Funktion.

Videocassette kann nicht eingeschoben werden.

Nach Einschieben einer bespielten Cassette wird nicht automatisch auf "Wiedergabe" geschaltet.

Keine "Wiedergabe" einer bestehenden Aufzeichnung.

"Wiedergabe" ist verrauscht oder zeigt Störstreifen.

Fernsehprogramme können nicht aufgezeichnet werden.

SHOWVIEW- oder TIMER-Aufzeichnungen werden nicht ausgeführt.

Keine Hi-Fi-Stereo-Wiedergabe bei Anschluss an die Hi-Fi-Anlage. Ist bei der "Wiedergabe" über einen Programmspeicherplatz des Fernsehgerätes der Videorecorder auf den richtigen Kanal (22 bis 68) eingestellt? Sind der Fernseher und der Videorecorder mit einem EURO-Scart-Kabel

Ist das Gerät an eine Steckdose angeschlossen, die Netzspannung führt?

Befindet sich bereits eine Cassette im Videorecorder? Zeigt die richtige

Ist die Löschschutz-Lasche der Cassette herausgebrochen?

verbunden und wurde der Fernseher auf "AV" umgeschaltet?

Seite der einzulegenden Cassette nach oben (die Bandspulen sind durch

Ist das Videoband beschädigt? Ist das Band durch starke Magnetfelder beeinträchtigt worden? Zeigen andere Cassetten den gleichen Fehler? Können Sie – bei Störstreifen – mit den Pfeiltasten OBEN/UNTEN auf der Fernbedienung den Fehler beheben?

Sind Antenne, Videorecorder und Fernsehgerät richtig verkabelt? Ist die Löschschutz-Lasche der verwendeten Cassette eventuell herausgebrochen?

Wurde die richtige SHOWVIEW-Kennzahl gewählt? Sind im Programmier speicher die Daten richtig eingegeben worden? Hatte der Speicher noch freien Platz für Ihre Eingaben? War in der Zeitspanne zwischen der Programmierung und der "Aufnahme" die Netzspannung längere Zeit unterbrochen?

Wurde im Haupt-Menü das Symbol AUDIO angewählt und der Menüpunkt STEREO bestätigt? Wurde bei der Hi-Fi-Anlage der Audio-Eingang AUX gewählt und ist die Anlage dann auch auf AUX geschaltet worden?

Der Videokopf wird automatisch beim Einlegen oder Auswerfen einer Kassette aus dem Videorecorder gereinigt. Eigentlich sollten keine weiteren Reinigungsschritte erforderlich sein.

Da sich jedoch nach längerem Gebrauch Schmutz auf dem Kopf ansammelt, kann das Bild verschwommen oder verzerrt angezeigt werden. Hochwertige Videokassetten verschmutzen den Videokopf normalerweise nicht. Bei älteren oder beschädigten Bändern ist dies jedoch nicht auszuschließen.

# Technische Daten



Netzanschluß:	200240 Volt Wechselspannung, 50 Hz.
Leistungsaufnahme: Abmessungen:	ca. 12 Watt; Energie-Sparmodus 3 W. 360 x 82 x 230 mm (B x H x T).
Gewicht:	ca. 2,87 kg.
Betriebstemperatur:	5°C bis 35°C.
Betriebs-Luftfeuchtigkeit:	weniger als 80%.
Aufnahme-Format:	PAL (CCIR-Standard 625 Zeilen/50
	Halbbilder) PAL/MESECAM.
Video-Format:	entsprechend den Spezifikationen für
	den Videokassette-Standard.
Videoköpfe:	4
Maximale Aufnahmezeit:	8 Stunden mit E-240-Cassette im LP- Modus.
Umspulzeit (E-180):	etwa 65(±10) Sekunden.
Audio-Aufzeichnung:	Mono, Längsspur;
	Hi-Fi-Stereo, Schrägspur.
Antennenanschluß:	75 Ohm, unsymmetrisch (koaxial).
Video-Eingang:	1.0 V <sub>ss</sub> , 75 Ohm, unsymmetrisch.
Audio-Eingang:	Scart -6,0 dBm, ≥ 10 kOhm;
	Cinch -6,0 dBm, ≥ 47 kOhm.
Video-Ausgang:	1.0 V <sub>ss</sub> , 75 Ohm, unsymmetrisch.
Audio-Ausgang:	Scart -6,0 dBm, ≤ 1 kOhm;
	Cinch -6,0 dBm, $\leq$ 1 kOhm.
Audio-Frequenzgang:	Mono aut Längsspur 100 Hz10 k Hz;
	Hi-Fi auf den Schrägspuren 20 - 20.000Hz.
Audio-Dynamikumtang:	bei Hi-Fi-Wiedergabe >85 dB.

## LG Electronics Deutschland GmbH

Jakob-Kaiser-Straße 12 Postfach 244, 47877 Willich Telefon: 02154 / 492-0, Telefax: 02154 / 428799 Internet: www.lge.de