1 Introduction

www.motorola.com

Certaines fonctions du téléphone mobile sont indépendantes des fonctionnalités et des paramètres du réseau de votre opérateur.

De plus, certaines caractéristiques peuvent ne pas être activées par votre opérateur, et/ou les paramètres du réseau de votre opérateur peuvent limiter le fonctionnement de certaines caractéristiques. Contactez toujours votre opérateur pour connaître la disponibilité et la fonctionnalité de ces caractéristiques. Toutes les caractéristiques, fonctionnalités et autres spécifications du produit, tout comme les informations contenues dans ce guide utilisateur sont basées sur les dernières informations disponibles et sont considérées comme exactes au moment de l'impression. Motorola se réserve le droit de changer ou modifier toute information ou spécification sans obligation de préavis.

MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques déposées au Bureau américain des marques et brevets.

Java et toutes les autres marques basées sur Java sont des marques ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les autres noms de produits et de services appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© Motorola, Inc., 2005.

Introduction 1

Bienvenue dans le monde de la communication mobile de Motorola ! Merci d'avoir choisi le téléphone portable Motorola V1050 3G.

Remarque : *Il est possible que l'image représentée ici et dans l'intégralité du manuel n'illustre pas exactement votre téléphone.*



Introduction 1

Notice concernant les droits d'auteur couvrant les logiciels

Les produits Motorola décrits dans le présent manuel peuvent contenir certains logiciels enregistrés dans des mémoires électroniques ou sur d'autres supports qui sont couverts par des droits d'auteur en faveur de Motorola ou de ses fournisseurs. Les lois des États-Unis et d'autres pays garantissent certains droits à l'égard de ces logiciels à Motorola et à ses fournisseurs et leur réservent notamment les droits exclusifs de distribution et de reproduction. En vertu de ce qui précède et dans toute la mesure autorisée par la loi, les logiciels couverts par des droits d'auteur et contenus dans les produits Motorola ne peuvent être modifiés, soumis à ingénierie inverse, distribués ni reproduits sous aucune forme. Par ailleurs, l'acquisition de produits Motorola ne saurait accorder ni directement ni par implication, préclusion ou de quelque autre manière, de licence ou de droits sous couvert de droits d'auteur, de brevets ou d'applications brevetées de Motorola ou de l'un de ses fournisseurs, hormis la licence normale et non exclusive d'utiliser le produit Motorola gratuitement qui découle légalement de la vente dudit produit.

Bien que les caractéristiques et les fonctions des produits puissent faire l'objet de modifications sans préavis, nous faisons tous les efforts possibles pour que les modes d'emploi soient mis à jour régulièrement afin de refléter les changements dans la fonctionnalité des produits. Néanmoins, dans le cas peu probable où la version de votre mode d'emploi ne reflèterait pas totalement les fonctions principales de votre produit, veuillez nous en avertir. Vous pouvez aussi accéder aux versions mises à jour de nos modes d'emploi à la section consommateur de notre site Web Motorola à l'adresse http://www.motorola.com.

Introduction 1
Sécurité et informations générales 6
Informations sur le recyclage 13
Protection de l'environnement par le recyclage 13
Mise en route 14
A propos de ce guide 14
Installation des cartes mémoire, USIM ou SIM 14
Carte mémoire 15
Conseils concernant la batterie 16
Installation de la batterie 17
Utilisation du chargeur 17
Chargement de la batterie 18
Mise en marche de votre téléphone 18
Réglage du volume 19
Émettre un appel 20
Répondre à un appel 20
Changer l'alerte 21
Affichage de votre numéro de téléphone 21
Saisie de texte 21
Appareil photo 32
Prendre une photo et l'envoyer 32
Utilisation des photos et des images 34
Envoi d'un MMS Carte Postale 37
Enregistrement d'un clip vidéo 39
Utilisation des clips vidéo 41
Passer des appels visio 42
Branchement de votre téléphone avec un autre périphérique 45
Stockage de contenus protégés sur une carte mémoire 45
Vodafone live! 47
Navigateur 47
Prise en main du téléphone 51
Utilisation de l'écran 51
Utilisation de la touche de navigation cinq directions 54
Utilisation des menus 54
Utilisation de touches spéciales 56
Utilisation de l'écran externe 57
Utilisation du haut-parleur mains libres 57
Changement d'un code, d'un code PIN ou d'un mot de passe 58
Verrouillage et déverrouillage de votre téléphone 58

Si vous oubliez votre code, un code PIN ou un mot de passe 60
Configuration de votre téléphone 61
Enregistrement de votre nom et numéro de téléphone 61
Configuration de la date et de l'heure 61
Choix d'un mode de sonnerie 61
Définition des options de réponse 62
Configuration d'une image comme papier peint 63
Configuration d'un économiseur d'écran 63
Réglage de la luminosité de l'écran 64
Réglage du rétro-éclairage 64
Réglage de la temporisation de l'écran 64
Fonctions d'appel 65
Changement de la ligne active 65
Rappel d'un numéro 65
Utilisation de la fonction de rappel automatique 65
Utiliser l'identification de l'appelant 66
Désactivation d'une alerte d'appel 66
Effectuer un appel d'urgence 67
Numéros internationaux 67
Affichage du journal des appels 67
Retourner un appel sans réponse 69
Utilisation du Bloc-notes 69
Adjoindre un numéro 70
Appel avec la fonction Appel abrégé 70
Touche d'appel rapide 70
Utilisation de la messagerie vocale 71
Utilisation du double appel 72
Mise en attente d'un appel 72
Transfert d'appel 73
Fonctions du téléphone 74
Guide de navigation 74
Guide de référence rapide des fonctions 76
Spécifications et accessoires 91
Liste des spécifications 91
Liste des accessoires 92
Données relatives au débit d'absorption spécifique . . . 93
Index 95

3 Sécurité et informations générales

Informations importantes sur l'utilisation sûre et efficace. Veuillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

Les informations fournies dans le présent document remplacent les informations générales afférentes à la sécurité figurant dans le guide de l'utilisateur publié avant le 1er décembre 2002.

3.1 Exposition aux Fréquences Radioélectriques (FR)

Votre téléphone contient un émetteur et un récepteur. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet des fréquences radioélectriques. Lorsque vous communiquez au moyen de votre téléphone, le système traitant vos appels contrôle le niveau de puissance de transmission de votre téléphone.

Votre téléphone Motorola est conçu de manière à respecter les réglementations locales de votre pays concernant l'exposition par les humains aux fréquences radioélectriques.

3.2 Précautions d'utilisation

Pour assurer une performance optimale du téléphone et faire en sorte que l'exposition aux fréquences radioélectriques soit conforme aux directives exposées dans les normes applicables, conformez-vous toujours aux procédures suivantes.

3.2.1 Précautions à prendre avec l'antenne externe

N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée de Motorola.

Les antennes non agréées, les modifications ou adaptations pourraient endommager le téléphone.

NE TENEZ PAS l'antenne externe lorsque le téléphone est EN COURS D'UTILISATION. Tenir l'antenne externe nuit à la qualité de l'appel et peut engendrer un fonctionnement du téléphone à un niveau de puissance plus haut que nécessaire. En outre, l'utilisation d'antennes non agréées peut entraîner la violation des réglementations locales dans votre pays.

3.2.2 Utilisation du téléphone

Lorsque vous passez ou que vous recevez un appel téléphonique, tenez votre téléphone comme un téléphone fixe.

Utilisation sur soi 3.2.3

3.2.3 Utilisation sur soi

Pour respecter les directives d'exposition aux fréquences radioélectriques, si vous portez sur vous un téléphone au moment de passer un appel, placez toujours le téléphone dans une attache, un étui, un boîtier ou un harnais de sécurité agréés ou fournis par Motorola pour ce téléphone, lorsque cela est possible. L'utilisation des accessoires non agréés par Motorola peut dépasser les directives d'expositions aux fréquences radioélectriques. Si vous n'utilisez pas l'un des accessoires agréés ou fournis par Motorola, et n'utilisez pas le téléphone dans la position d'utilisation normale, veillez à ce que le téléphone et son antenne soient au moins à 2,5 cm de votre corps au moment de passer un appel.

3.2.4 Utilisation des données

Au moment d'utiliser toutes données du téléphone, avec ou sans câble accessoire, placez le téléphone et son antenne à au moins 2,5 centimètres de votre corps.

3.2.5 Accessoires agréés

L'utilisation d'accessoires non agréés par Motorola, y compris notamment les batteries et l'antenne, peuvent rendre le téléphone non conforme aux directives d'exposition aux fréquences radioélectriques. Pour obtenir une liste des accessoires agréés Motorola, visitez notre site Internet à `www.Motorola.com`.

3.3 Interférences/compatibilité fréquences radioélectriques

Remarque : *Presque chaque appareil électronique est susceptible d'avoir des interférences avec les fréquences radioélectriques à partir de sources externes en cas de blindage, de conception ou de configuration inadéquats aux fins de compatibilité avec les fréquences radioélectriques. Dans certaines circonstances, votre téléphone peut causer des interférences.*

3.3.1 Mise hors tension

Eteignez votre téléphone dans tous lieux où il est affiché de le faire. Ces lieux pourront inclure les hôpitaux ou les services de santé susceptibles d'utiliser des équipements sensibles aux fréquences radioélectriques.

3.3.2 Avions

3.3.2 Avions

Lorsque vous en recevez l'instruction, éteignez votre téléphone lorsque vous êtres à bord d'un avion. Toute utilisation d'un téléphone doit être conforme aux réglementations applicables suivant les instructions du personnel navigant.

3.3.3 Equipements médicaux

Pacemakers

Les fabricants de pacemakers recommandent une distance d'au moins 15 centimètres entre un téléphone sans fil mains libres et un pacemaker.

Les personnes portant un pacemaker doivent :

- Toujours garder le téléphone à plus de 15 centimètres de leur pacemaker lorsque le téléphone est sous tension.
- NE PAS porter le téléphone dans la poche poitrine.
- Utiliser l'oreille opposée au pacemaker pour minimiser le risque d'interférences.
- Eteindre le téléphone immédiatement si vous avez des raisons de suspecter la présence d'interférences.

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil peuvent interférer avec certaines prothèses auditives. En cas d'interférences, il vous est recommandé de consulter le fabricant de votre prothèse auditive pour envisager d'autres possibilités.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez d'autres appareils médicaux personnels, consultez-en les fabricants pour déterminer s'ils sont protégés de manière adéquate contre les fréquences radioélectriques. Votre médecin pourra vous aider à obtenir ces informations.

3.4 Utilisation au volant

Vérifiez les lois et réglementations sur l'utilisation des téléphones dans la région où vous conduisez. Conformez-y vous toujours.

Lorsque vous utilisez votre téléphone au volant, veuillez :

- Porter toute votre attention à la conduite et à la route.
- Utiliser les accessoires mains libres si possible.

Avertissement pour les véhicules munis d'un Airbag 3.5

- Quitter la route et vous garer avant de passer ou de répondre à un appel si les conditions routières le requièrent.

3.5 Avertissement pour les véhicules munis d'un Airbag

Ne placez pas un téléphone sur la zone se trouvant au-dessus d'un airbag ou dans la zone de déploiement de l'airbag. Les airbags se gonflent très violemment. Si un téléphone est placé dans la zone de déploiement de l'airbag et que celui-ci se gonfle, le téléphone peut être propulsé violemment et causer de graves blessures aux occupants du véhicule.

3.5.1 Atmosphères potentiellement inflammables

Eteignez votre téléphone avant d'entrer dans une zone ayant une atmosphère potentiellement inflammable, sauf s'il s'agit d'un téléphone spécialement conçu pour être utilisé dans ce type d'environnement et agréé « sécurité intrinsèque ». Ne pas retirer, installer ou charger des batteries dans ce type d'environnement. Les étincelles dans une atmosphère potentiellement inflammable peuvent causer une explosion ou un incendie entraînant des blessures corporelles, voire la mort.

Remarque : *Les zones ayant une atmosphère potentiellement inflammable désignées ci-dessus comprennent les lieux de stockage d'essence tels que les ponts inférieurs des bateaux, les infrastructures de stockage ou de transfert de produits chimiques ou d'essence" et les lieux où l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que le grain, la poussière ou la poudre métallique. Les zones à atmosphère potentiellement inflammable font souvent mais pas toujours l'objet d'un affichage.*

3.5.2 Détonateurs et zones

Pour éviter toute possible interférence avec les opérations de détonation, éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez près de détonateurs électriques dans une zone de dynamitage, ou dans des zones affichant « Eteindre les appareils électriques ». Conformez-vous à tous les panneaux et instructions.

3.5.3 Batteries

Les batteries peuvent causer des dommages matériels et/ou corporels tels que les brûlures si un matériau conducteur tel que les bijoux, les clefs, ou les chaînes à boule entre en contact avec les terminaux exposés. Le matériau conducteur peut provoquer un court circuit et devenir très chaud. Prenez toutes les précautions en manipulant toute batterie chargée, particulièrement au moment de la placer dans une poche, un sac ou autre conteneur contenant des objets en métal.
N'utilisez que les batteries et les chargeurs d'origine de Motorola.

Votre batterie ou téléphone peut contenir des symboles définis comme suit :

Symbole	Définition
	Information importante sur la sécurité.
	Ne pas jeter votre téléphone ou votre batterie au feu.
	Se conformer aux réglementation locales concernant le recyclage de votre batterie ou de votre téléphone. Pour plus d'information contactez les autorités locales.
	Ne pas jeter votre batterie ou votre téléphone à la poubelle.
⊖ Li-ion BATT ⊕	Votre téléphone contient une batterie ion lithium intégrée.
	Votre chargeur n'est à utiliser qu'à l'intérieur.
	Votre chargeur ne doit pas être exposé à l'humidité.
	Appareil à double isolation.

3.6 Crises/Evanouissements

Certaines personnes sont sujettes aux crises d'épilepsie ou aux évanouissements lorsqu'elles sont exposées à une lumière clignotante, par exemple lorsqu'elles regardent la télévision ou lorsqu'elles jouent à des jeux vidéo. Ces crises

ou évanouissements peuvent survenir même si une personne n'a jamais eu de crise ou d'évanouissement. Si vous avez déjà été sujet à des crises ou des évanouissements, ou si vous avez des antécédents familiaux liés à cette pathologie, consultez votre médecin avant de jouer à des jeux vidéos sur votre téléphone ou d'activer un élément à lumière clignotante sur votre téléphone. (L'option lumière clignotante n'est pas disponible sur tous les produits.)

Les parents doivent surveiller l'utilisation par leurs enfants des jeux vidéo ou autres éléments intégrant des lumières clignotantes sur les téléphones. Toutes les personnes doivent cesser l'utilisation et consulter un médecin en cas d'apparition d'un des symptômes suivants : convulsions, contraction oculaire ou musculaire, perte de connaissance, mouvements involontaires ou désorientation.

Pour limiter le risque d'apparition de ces symptômes, veuillez prendre les précautions suivantes :

- Ne jouez pas et n'utilisez pas une option à lumière clignotante si vous êtes fatigué ou avez besoin de dormir.
- Faites une pause d'au moins 15 minutes par heure.
- Jouez dans une pièce éclairée.
- Jouez le plus loin possible de l'écran.

3.7 Traumatismes dus aux mouvements répétitifs

Lorsque vous jouez sur votre téléphone, vous pouvez sentir une gêne occasionnelle dans vos mains, vos bras, vos épaules, votre cou ou autres parties de votre corps. Suivez ces instructions pour éviter les problèmes tels que les tendinites, le syndrome du canal carpien ou autres troubles musculosquelettiques :

- Faites une pause d'au moins 15 minutes par heure lorsque vous jouez.
- Si vos mains, poignets ou bras se fatiguent ou sont douloureux pendant que vous jouez, arrêtez et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de recommencer à jouer.

Si vous continuez à avoir les mains, les poignets ou les bras douloureux pendant que vous jouez ou après avoir joué, arrêtez de jouer et consultez un médecin.

3.7 Traumatismes dus aux mouvements répétitifs

Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne

Par la présente, Motorola déclare que ce produit est en conformité avec

- les principales exigences et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE
- toutes les autres Directives pertinentes de l'Union européenne



Exemple d'un Numéro d'homologation de produit.

Vous pouvez consulter la Déclaration de conformité de votre produit à la Directive 1999/5/EC (la Directive R&TTE) à l'adresse www.motorola.com/rtte. Pour accéder à celle-ci, entrez le Numéro d'homologation de produit, inscrit sur l'étiquette de votre produit, dans la barre de recherche du site Web.

Informations sur le recyclage 4

4.1 Protection de l'environnement par le recyclage

Lorsqu'un produit Motorola arbore ce symbole, ne le jetez pas dans votre poubelle.

4.2 Recyclage des téléphones portables et accessoires

Ne jetez aucun téléphone portable ou accessoire électrique, comme un chargeur ou un kit piéton, dans votre poubelle. Des systèmes de collecte permettant de traiter les déchets électriques et électroniques sont progressivement mis en place. Renseignez-vous localement pour plus d'informations. En l'absence de système de collecte, renvoyez les téléphones portables et accessoires électriques à l'un des Centres de Service agréé par Motorola le plus proche.

5.1 A propos de ce guide

Ce guide décrit les fonctions de base de votre téléphone mobile Motorola.

Pour obtenir une copie de ce guide, voir le site web de Motorola :

www.hellomoto.com

Un guide de démarrage rapide est également disponible pour ce produit.

5.1.1 Fonctions en option

Cette icône identifie une fonction en option liée à un réseau, à la carte SIM ou à un abonnement qui n'est pas systématiquement proposée dans toutes les zones géographiques par tous les opérateurs. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre opérateur.

5.1.2 Accessoires en option

Cette icône identifie une fonction qui nécessite un accessoire Motorola Original™ en option.

5.2 Installation des cartes mémoire, USIM ou SIM

Attention : la carte ne doit être ni pliée, ni rayée, ni exposée à l'électricité statique, à l'eau ou à la poussière.

Votre 3G UICC (carte universelle IC) contient votre numéro de téléphone, des données d'exploitation et une mémoire pour le stockage de messages et des numéros du répertoire. Votre téléphone peut utiliser une carte SIM GSM (module d'identification de l'abonné), mais certaines fonctions ne seront pas disponibles.



1



2



3



4

5.3 Carte mémoire

Insérez la carte mémoire près de la carte SIM (voir ci-dessus), sous la batterie du téléphone.

La capacité de stockage de la carte mémoire est plus importante que celle de la mémoire du téléphone. Lorsque vous téléchargez par exemple des images, des sons, des clips vidéo ou des application Java, ces derniers sont sauvegardés dans la carte mémoire.

Pour connaître l'espace disponible dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire, appuyez sur [≡], puis sélectionnez **Paramètres** > **Etat du téléphone** > **Périphériques stockage** > **Carte** ou **Téléphone** > **DETAILS**. Voir « Affichage et gestion des images » à la page 35.

Si vous avez une carte mémoire amovible TransFlash™, vous pouvez l'utiliser avec d'autres périphériques compatibles via l'adaptateur SD (par exemple, appareils photo numériques, ordinateurs portables, lecteurs MP3).



5.4 Conseils concernant la batterie

La durée de vie de la batterie est fonction du réseau, de la puissance du signal, de la température, des fonctionnalités et des accessoires utilisés.

- Utilisez toujours des batteries et des chargeurs de batterie Motorola Original. La garantie ne couvre pas les dommages provoqués par l'utilisation de batteries et/ou de chargeurs de batteries non agréés par Motorola.

- Les batteries neuves ou celles stockées pendant de longues périodes peuvent nécessiter un temps de chargement plus long.
- Le chargement des batteries doit s'effectuer de préférence à température ambiante.
- Lorsque vous stockez votre batterie, rangez-la sans la charger dans un endroit frais, sombre et sec comme un réfrigérateur, par exemple.
- N'exposez pas les batteries à des températures inférieures à -10°C (14°F) ou supérieures à 45°C (113°F). Emportez toujours votre téléphone lorsque vous quittez votre véhicule.
- Il est normal que les batteries s'usent petit à petit et requièrent des temps de chargement plus longs. Si vous remarquez une réduction de l'autonomie de la batterie, il est probablement temps d'acheter une batterie neuve.

Pour vous informer sur les méthodes de mise au rebut appropriées pour les batteries, adressez-vous au centre de recyclage le plus proche. Les batteries rechargeables qui alimentent ce téléphone doivent faire l'objet d'une collecte séparée pour un recyclage spécifique. Ne mélangez pas ces batteries avec d'autres produits lors de la mise au rebut. Pour connaître le type de votre batterie, veuillez vous reporter à l'étiquette qui y est apposée.

Avertissement : ne jetez jamais vos batteries au feu, elles risqueraient d'exploser. Ne pas démonter ni désassembler.

Avant d'utiliser pour la première fois le téléphone, lisez la rubrique relative aux *informations générales et de sécurité* incluse dans ce guide.

5.5 Installation de la batterie

Votre téléphone est conçu pour être utilisé exclusivement avec les batteries et les accessoires Motorola Original™.



1



2



3

5.6 Utilisation du chargeur

Le chargeur de batterie livré avec ce périphérique est spécialement conçu pour les téléphones mobiles Motorola UMTS/3G. **Si vous utilisez un chargeur non compatible, votre téléphone risque de s'éteindre et la vitesse de chargement peut devenir très lente. Si vous branchez un chargeur non compatible sur votre téléphone, vous ne pourrez peut-être pas émettre ou recevoir des appels.**

Veuillez utiliser uniquement les kits de chargement suivants avec ce périphérique :

- chargeur rapide CH620, numéro de kit CFPN1108AB, comprenant :
  - un chargeur SPN5195A (SPN5049A dans un sac plastique) ;
  - un adaptateur UK SYN7455A ou un adaptateur Euro SYN7456A.
- chargeur de voiture rapide VC600, numéro de kit CFLN1306AB (SYN0707B inclus)

5.7 Chargement de la batterie

Les nouvelles batteries sont livrées partiellement chargées. Avant d'utiliser votre téléphone, installez la batterie et **chargez-la complètement comme décrit ci-dessous**. Les performances de certaines batteries augmentent après plusieurs cycles complets de chargement/déchargement.

Action

1 Branchez le chargeur de voyage sur votre téléphone, la languette de déverrouillage tournée vers le haut.

2 Branchez l'autre extrémité du chargeur de voyage sur une prise électrique appropriée.

3 Lorsque votre téléphone indique **Charge terminée**, appuyez sur la languette de déverrouillage et retirez le chargeur de voyage.

Astuce : vous pouvez laisser le chargeur branché au téléphone en toute sécurité une fois la batterie chargée. Cela n'endommagera pas la batterie.

5.8 Mise en marche de votre téléphone

Action

1 Ouvrez votre téléphone.

2 Appuyez sur pendant 2 secondes pour mettre le téléphone en marche.

3 Si nécessaire, appuyez sur pour aller sur le Compte Utilisateur que vous souhaitez. Puis appuyez sur la touche **Sélectionner** pour choisir le compte dans la liste (stockée dans la carte SIM).

4 Le cas échéant, saisissez votre code PIN de carte SIM et appuyez sur **OK** pour déverrouiller la carte SIM.
Attention : Si vous saisissez un code PIN erroné 3 fois de suite, votre carte SIM est désactivée et votre téléphone affiche **SIM verrouillée**.

Action

5 Le cas échéant, saisissez votre code de déverrouillage à 4 chiffres et appuyez sur **OK** pour déverrouiller le téléphone.
Astuce : Le code de déverrouillage défini initialement est 1234. Votre opérateur peut modifier ce numéro avant la livraison de votre téléphone.

5.9 Réglage du volume

Appuyez sur les touches de réglage du volume pour :



- augmenter ou réduire le volume de l'écouteur au cours d'un appel
- augmenter ou réduire le volume du haut-parleur au cours d'un appel
- désactiver une sonnerie d'appel entrant
- augmenter ou réduire le volume de la sonnerie lorsque l'écran d'accueil est visible

Astuce : Lorsque le volume est réglé au plus bas, appuyez sur la touche de réduction du volume pour activer le mode vibreur. Appuyez une nouvelle fois pour activer le mode silencieux. Appuyez sur la touche d'augmentation du volume pour restaurer le mode vibreur, puis le mode sonnerie.

5.10 Émettre un appel

Pour passer un appel visio, voir page 42.

Appuyez sur	Pour
1 les touches du clavier	composer le numéro de téléphone.
2	appeler
3	mettre fin à l'appel et éteindre le téléphone lorsque vous avez terminé

Astuce : Vous pouvez également fermer le téléphone pour mettre fin à l'appel.

Remarque : *Vous pouvez passer un appel d'urgence, même si le téléphone est verrouillé ou lorsque la carte SIM n'est pas installée (voir page 67).*

5.11 Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, votre téléphone sonne et/ou vibre et affiche un message d'appel entrant.

Lorsque **Réponse en ouvrant** est **activé(e)**, ouvrez le téléphone pour répondre à l'appel. Pour activer **Réponse en ouvrant**, appuyez sur > **Paramètres** > **En communication** > **Mode de réponse** > **Réponse en ouvrant**.

Si **Réponse en ouvrant** est **désactivé(e)** :

Appuyez sur	Pour
1 ou	répondre à l'appel
RENVOYER ou	renvoyer l'appel à votre répondeur ou réacheminer le numéro, comme si la ligne était occupée.
2	mettre fin à l'appel et raccrocher le téléphone lorsque vous avez terminé

5.12 Changer l'alerte

Pour définir votre **Sonnerie**, appuyez sur > **Paramètres** > **Sonorisation** (voir page 61).

Raccourci : Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche de diminution du volume pour commuter l'alerte des appels entrants et autres événements en mode vibreur, puis en mode silencieux. Appuyez sur la touche d'augmentation de volume pour rétablir l'alerte en mode sonnerie.

5.13 Affichage de votre numéro de téléphone

Pour afficher votre numéro de téléphone sur l'écran d'accueil, appuyez sur #.

Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur > **Mes numéros de tél.**.

Remarque : *votre numéro de téléphone doit être mémorisé sur votre carte SIM pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Pour enregistrer votre numéro de téléphone sur votre carte SIM, voir page 61. Si vous ne connaissez pas votre numéro de téléphone, contactez votre opérateur.*

5.14 Saisie de texte

Certaines fonctions requièrent que vous saisissiez des informations.



La messagerie permet de composer et d'envoyer des messages texte.



5.14.1 Sélection d'un mode de saisie du texte

Vous pouvez utiliser plusieurs modes pour saisir des noms, des numéros et des messages. Le mode que vous sélectionnez reste actif jusqu'à ce que vous en sélectionniez un autre.

Appuyez sur # dans un écran de saisie de texte pour sélectionner l'un des modes de saisie suivants :

Par défaut	Mode principal de saisie de texte (voir ci-dessous pour la configuration)
Numérique	Saisie de chiffres uniquement (voir page 28).
Symbole	Saisie de symboles uniquement (voir page 28).
Secondaire	Mode secondaire de saisie de texte (voir ci-dessous pour la configuration)

Vous pouvez également sélectionner un mode de saisie de texte dans tout écran de saisie de texte en appuyant sur > **Mode de saisie**.

Configuration d'un mode de saisie de texte

Appuyez sur > **Méthode de saisie** à partir d'un écran de saisie de texte. Appuyez sur **Config principale** ou **Config secondaire** et choisissez :

iTAP	Permettre au téléphone d'anticiper la suite du mot au fur et à mesure que vous appuyez sur des touches (voir page 26).
Manuelle	Saisir les lettres et les numéros en appuyant une ou plusieurs fois sur une touche.
Manuelle avancée	Saisir les lettres, les numéros et les symboles en appuyant une ou plusieurs fois sur une touche.
Non	Masquer le paramètre Secondaire (disponible uniquement pour la configuration secondaire).

Utilisation des majuscules

Appuyez sur 0 dans un écran de saisie de texte pour changer la casse du texte. Les icônes suivantes indiquent l'état de la mise en majuscules :

abc = Pas de lettre majuscule

Abc = Mise en majuscule de la lettre suivante uniquement

ABC = Toutes les lettres en majuscules

Indicateurs de mode de saisie du texte

Lorsque vous sélectionnez la méthode de saisie de texte **Par défaut** ou **Secondaire**, l'indicateur suivant identifie le réglage de la saisie de texte :

Méthode principale	Méthode secondaire	
1	2	Saisie manuelle de texte, pas de lettre majuscule
1⇧	2⇧	Saisie manuelle, mise en majuscule de la prochaine lettre uniquement

Méthode principale	Méthode secondaire	
1⇧	2⇧	Saisie manuelle de texte, toutes les lettres en majuscules
1	2	iTAP, pas de lettre majuscule
1⇧	2⇧	iTAP, mise en majuscule de la prochaine lettre uniquement
1⇧	2⇧	iTAP, toutes les lettres en majuscules

Deux autres indicateurs identifient les modes de saisie **Numérique** (**123**) ou **Symbole** (@&).

5.14.2 Utilisation du mode de saisie manuelle de texte

Il s'agit du mode standard de saisie de texte sur votre téléphone.

La méthode **Manuelle** fait défiler les lettres et les chiffres correspondant à la touche sur laquelle vous appuyez. La méthode **Manuelle avancée** présente également des symboles supplémentaires, comme illustré page 26.

Appuyez sur	Pour
1 une ou plusieurs fois sur une touche du clavier	sélectionner une lettre, un chiffre ou un symbole
2 les touches du clavier	saisir les caractères restants **Astuce :** Appuyez sur ·Ô· vers la droite pour accepter le mot proposé ou sur * pour insérer un espace.

Dans un écran de saisie de texte, vous pouvez appuyer sur # pour passer alternativement d'un mode de saisie à un

autre. La méthode **Manuelle** ou **Manuelle avancée** n'est pas disponible comme mode de saisie **Par défaut** ou **Secondaire**, reportez-vous à la page 23.

Lorsque vous saisissez du texte à l'aide de la méthode **Manuelle** ou **Manuelle avancée**, les fonctions des touches programmables changent.



Lorsque vous saisissez 3 caractères de suite ou plus, il arrive que votre téléphone devine le reste du mot. Par exemple, si vous saisissez les caractères **prog**, le téléphone peut afficher :



Si le mot suggéré ne vous convient pas (vous souhaitiez saisir **progress** par exemple), continuez à entrer les autres caractères à l'aide des touches du clavier.

Table des caractères

Utilisez cette table comme guide pour saisir des caractères avec la méthode **Manuelle avancée**.

1	. ? ! , @ ' - _ : ; ( ) & " ~ 1 0 ¿ ¡ % £ $ ¥ ¤ € + x * / \ [ ] = > < # §
2	a b c 2 á à â ã ç æ
3	d e f 3 é è ê ë
4	g h i 4 í î ï
5	j k l 5
6	m n o 6 ñ ó ò ô õ œ
7	p q r s 7
8	t u v 8 ú ù û ü
9	w x y z 9
0	changer la casse du texte, pour saisir des majuscules
*	insérer un espace (maintenir la touche enfoncée pour insérer un retour à la ligne)
#	changer le mode de saisie du texte (maintenir la touche enfoncée pour définir le mode par défaut)

Remarque : *cette table ne contient pas nécessairement le jeu de caractères exact repris sur votre téléphone. Dans un champ d'URL ou d'adresses électroniques, 1 affiche d'abord les caractères les plus utilisés dans ce champ.*

Règles de saisie manuelle de texte

- Appuyez à plusieurs reprises sur une touche du clavier pour en faire défiler les caractères.
- Appuyez sur ·Ô· à gauche ou à droite pour déplacer le curseur clignotant vers la gauche ou la droite dans un message texte.
- Le premier caractère de chaque phrase est mis en majuscule. Si nécessaire, appuyez sur ·Ô· pour imposer la mise en minuscule du caractère avant que le curseur ne passe à la position suivante.
- Si vous saisissez ou modifiez des informations, puis décidez de ne pas les sauvegarder, appuyez sur pour quitter sans sauvegarder.

5.14.3 Utilisation du mode iTAP™

Le logiciel iTAP™ offre un mode de saisie intuitive de texte qui vous permet de saisir un mot à l'aide d'une seule

pression de touche par lettre. Cela peut s'avérer être plus rapide que le mode **Manuelle**, car votre téléphone combine les frappes de touches en mots usuels.

Par exemple, si vous appuyez sur 7 7 6 4, les combinaisons de lettres qui correspondent à votre saisie apparaissent :



Si le mot suggéré ne vous convient pas (vous souhaitiez saisir **Progrès** par exemple), continuez à entrer les autres caractères à l'aide des touches du clavier.

Saisir des mots

Dans un écran de saisie de texte, vous pouvez appuyer sur # pour passer alternativement d'un mode de saisie à un autre. Un indicateur vous signale le mode actif (reportez-vous à la page 23). Si le mode **ITAP** n'est pas disponible comme mode de saisie **Par défaut** ou **Secondaire**, reportez-vous à la page 23.

Appuyez sur		Pour
1	les touches du clavier (une pression par lettre)	afficher les combinaisons possibles de lettres au bas de l'écran
2	·Ô· gauche ou droite	mettre en surbrillance la combinaison souhaitée

Appuyez sur		Pour
3	**SELECTION**	verrouiller une combinaison mise en surbrillance Vous pouvez appuyer sur les touches du clavier pour ajouter des lettres supplémentaires à la fin de la combinaison.
ou	*	entrer la combinaison en surbrillance lorsqu'un mot est affiché Un espace est inséré automatiquement après le mot.

Si vous saisissez un mot que votre téléphone ne reconnaît pas, ce dernier l'enregistre afin de l'utiliser ultérieurement comme l'une de vos options. A mesure que vous ajoutez des mots non reconnus dans l'espace mémoire, le téléphone supprime les termes plus anciens pour pouvoir ajouter les nouveaux.

5.14.4 Utilisation du mode numérique

Dans un écran de saisie de texte, appuyez sur # pour changer de mode de saisie jusqu'à ce que l'indicateur de symbole **123** (**Numérique**) s'affiche.

Appuyez sur les touches du clavier pour saisir les chiffres de votre choix. Lorsque vous avez terminé la saisie des chiffres, appuyez sur # pour passer à un autre mode de saisie.

5.14.5 Utilisation du mode symbole

Dans un écran de saisie de texte, appuyez sur # pour changer de mode de saisie jusqu'à ce que l'indicateur de symbole **@%** (**Symbole**) s'affiche.

Appuyez sur		Pour
1	les touches du clavier (une pression par symbole)	afficher les combinaisons possibles de symboles au bas de l'écran

Appuyez sur		Pour
2	·Ô· gauche ou droite	mettre en surbrillance le symbole souhaité
3	**SELECTION**	entrer le symbole mis en surbrillance

Table des caractères

Utilisez cette table comme guide pour saisir des caractères avec le mode symbole.

1	. ? ! , @ ' - _ : ; ( ) & " ~ 1 0 ¿ ¡ % £ $ ¥ ¤ € + x * / \ [ ] = > < # §
2	@ _ \ α ß
3	/ : ; δ Δ ε φ Φ
4	" & ' γ Γ η ι
5	( ) [ ] { } κ λ Λ
6	¿ ¡ ~ μ ν ω Ω
7	< > = π Π ρ σ Σ
8	$ £ ¥ ¤ € θ Θ τ υ
9	# % * ζ ξ Ξ χ ψ Ψ
0	+ - x * / \ [ ] = > < # §
*	insérer un espace (maintenir la touche enfoncée pour insérer un retour à la ligne)
#	changer la méthode de saisie du texte (maintenir la touche enfoncée pour définir la méthode par défaut)

Remarque : *cette table ne contient pas nécessairement le jeu de caractères exact repris sur votre téléphone. Dans un champ d'URL ou d'adresses électroniques, 1 affiche d'abord les caractères les plus utilisés dans ce champ.*

5.14.6 Effacer des lettres et des mots

Placez le curseur à droite du texte à effacer, puis :

Action
Appuyez sur * pour supprimer la dernière lettre.
Appuyez de manière prolongée sur * pour effacer la totalité du message.

5.14.7 Copier, couper ou coller du texte

Appuyez sur ▤ dans un écran de saisie de texte pour afficher ces options :

Option	Description
Copier texte	Copier le texte qui va être mis en surbrillance (voir "Texte en surbrillance" ci-dessous).
Copier tout le texte	Copier tout le texte qui se trouve dans l'éditeur.
Couper texte	Couper le texte qui va être mis en surbrillance (voir "Texte en surbrillance" ci-dessous).
Couper tout le texte	Couper tout le texte qui se trouve dans l'éditeur.
Coller	Coller le texte que vous avez coupé ou copié.
Annuler	Annuler la dernière action de copier, couper ou coller effectuée dans l'éditeur de texte.

Remarque : Copier tout le texte *s'affiche aussi dans le menu (appuyez sur* ▤*) quand vous affichez les détails de* Contacts*, un événement du* Calendrier*, une page de* Vodafone live!*, un message texte ou un contact* Journal des appels*.*

Mise en surbrillance de texte

Pour mettre en surbrillance et copier ou couper du texte dans un éditeur de texte :

Trouver la fonction ▤ > Copier texte ou Couper texte

Appuyez sur	Pour
1 ⊹	faire défiler jusqu'au début du texte à copier ou couper
2 DEBUT	activer le marqueur de mise en surbrillance
3 ⊹	faire défiler jusqu'à la fin du texte à copier ou couper

Appuyez sur	Pour
4 COPIER	copier ou couper le texte sélectionné
ou	
COUPER	Vous pouvez ensuite coller le texte à un autre emplacement ou dans un autre fichier.

Le texte sélectionné reste dans votre presse-papiers et vous pouvez à nouveau le coller, tant que vous ne copiez ou ne coupez pas d'autre texte ou jusqu'à ce que vous éteigniez votre téléphone.

6 Appareil photo

Votre téléphone offre également de puissantes fonctions multimédia et de communication ! Cette section décrit certaines fonctions supplémentaires de votre téléphone.

6.1 Prendre une photo et l'envoyer

Pour activer l'appareil photo du téléphone, appuyez sur la touche Appareil photo sur le côté droit du téléphone.

L'image visée s'affiche.

Remarque : *Le nombre d'images restantes correspond à une estimation.*



Remarque : *Vous pouvez stocker ou envoyer vos photos partout où vous le voulez, à moins que vous utilisiez la Haute résolution. Les photos en Haute résolution doivent être stockées sur votre carte mémoire. Pour changer la résolution*

Prendre une photo et l'envoyer 6.1

des images, appuyez sur > Config. Images > Résolution depuis le viseur de l'appareil photo. Pour plus d'options dans le menu Images, voir le tableau après la procédure.

Pointez l'objectif de l'appareil photo sur le sujet à prendre en photo, puis :

Appuyez sur	Pour
1 CAPTURER	prendre une photo **Astuce :** Appuyez sur pour sélectionner ou non la torche.
2 OPTIONS	afficher les options d'enregistrement Si vous choisissez d'enregistrer la photo, allez à l'étape 3.
ou REJETER	supprimer la photo, puis retourner au mode viseur
3 vers le haut ou vers le bas	faire défiler jusqu'à une option
4 SELECTION	sélectionner l'option

Appuyez sur pour ouvrir le menu Images lorsque l'appareil photo est actif. Le menu peut inclure les options suivantes :

Option	Description
Images	Afficher les images et les photos enregistrées dans votre téléphone
Vue intérieure / extérieure	Passer la caméra de la position interne (auto-portrait) à la position externe.
Durée retardateur	Définir la durée du retardateur pour prendre une photo
Torche Activée / Désactivée	Sélectionner ou non la torche.
Régler luminosité	Changer la luminosité de l'image.

6.2 Utilisation des photos et des images

Option	Description
Config. Images	Pour ouvrir le menu de configuration et ajuster les réglages d'image et de vidéo. Conditions d'éclairage: Configurez en Automatique, Ensoleillé, Nuageux, Intérieur (domicile), Extérieur (bureau), ou Nuit. Exposition : réglez la vitesse de l'obturateur de +2 à -2. Résolution : Réglez la résolution de l'appareil photo en Miniature (160x120 pixels), Basse (320x240 pixels), Medium (640x480 pixels), ou Haute (1.3 mega pixel). Les photos en Haute résolution ne peuvent être stockées que sur votre carte mémoire. Bruitage obturateur : Active un son qui se déclenche quand vous prenez une photo (peut être configuré en Aucun, Chimp, Couac, Fix, Boing, ou Clic).

Option	Description
	Miroir : Bascule entre le viseur interne et externe de l'appareil photo.
Icônes de statut	Activez ou désactivez les icônes de statut en mode viseur photo.

Astuce : Pour attribuer une image enregistrée à un contact, sélectionnez le contact et appuyez sur > Modifier > Image. Il est impossible d'attribuer des images aux contacts enregistrés sur votre carte SIM.

6.2 Utilisation des photos et des images

Vous pouvez envoyer vos photos à d'autres utilisateurs de téléphone sans fil ou à des adresses électroniques, attribuer des photos à des contacts spécifiques du répertoire et les utiliser comme images de papier peint ou d'économiseur d'écran.

Téléchargement d'images 6.2.1

6.2.1 Téléchargement d'images

Votre téléphone peut contenir des photos, des images et des animations prédéfinies. Vous pouvez toutefois télécharger et enregistrer des images supplémentaires sur votre téléphone.

Si vous ne parvenez pas à établir une connexion réseau avec Vodafone live!, contactez votre opérateur.

Remarque : *Les fichiers que vous téléchargez ou réceptionnez en tant que pièces jointes peuvent être verrouillés en raison de droits d'auteur, auquel cas vous ne pouvez pas les transférer.*

Pour télécharger une image dans Vodafone live!, voir page 47. Pour enregistrer une image provenant d'un message, voir page 78.

6.2.2 Affichage et gestion des images

Remarque : *Certains fichiers peuvent être verrouillés en raison de droits d'auteur, ce qui vous empêche de les sauvegarder sur la mémoire externe, de les faire suivre ou de les modifier.*

Pour visualiser une photo, une image ou une animation enregistrée sur votre téléphone :

Trouver la fonction > Mes Documents > Images

Appuyez sur	Pour
1 vers le haut ou vers le bas	faire défiler jusqu'à l'image
2 VOIR	afficher l'image
3 ou	afficher l'image suivante/ précédente
	ouvrir le menu Images pour exécuter d'autres options

Astuce : Vous pouvez changer l'affichage de la liste des images en utilisant l'option Config. Images dans le menu Images.

Appuyez sur pour ouvrir le Images de la liste des images. Le menu peut inclure les options suivantes :

Option	Description
Envoyer par MMS	Insérer l'image sélectionnée dans un nouveau message.
Envoyer MMS carte postale	Envoyer l'image au serveur pour l'imprimer. Vous recevez un message texte quand l'image est prête.
Définir comme	Définir l'image comme votre Papier peint ou Ecran de veille, ou comme Contacts.
Nouveau	Prendre une nouvelle image ou créer un album d'images enregistrées.
Détails	Afficher les informations sur l'image.
Effacer	Supprimer l'image sélectionnée ou les images cochées.
Sélectionner	Cocher l'image pour la déplacer, la copier, l'envoyer ou la supprimer.
Sélectionner tout	Cocher toutes les images pour les déplacer, les copier, les envoyer ou les supprimer.

Option	Description
Config. images	Pour ouvrir le menu de configuration et ajuster les réglages d'image et de vidéo.
Affichage espace libre	Voir l'espace mémoire disponible pour l'enregistrement des images.

Redimensionnement automatique des images

Si vous souhaitez insérer une image à envoyer avec un message MMS, les images supérieures à 100 Ko seront automatiquement redimensionnées en VGA lors de leur envoi vers un autre téléphone. La résolution d'origine est conservée lorsque l'image est envoyée vers une adresse e-mail, vers une autre application ou comme carte postale et tant que la taille du message ne dépasse pas 300 Ko.

Les images d'origine seront sauvegardées avec la taille initiale dans le menu Images.

En cas d'échec de l'envoi, le message et les images jointes seront enregistrés dans la boîte d'envoi.

6.3 Envoi d'un MMS Carte Postale

Le service MMS de carte postale Vodafone live! vous permet d'envoyer une image sous la forme d'un message multimédia (MMS, Multimedia Messaging Service) qui sera expédié à une adresse postale sous la forme d'une vraie carte postale. Vous pouvez envoyer une image que vous venez juste de prendre ou que vous avez préalablement enregistrée sur votre téléphone. Vous pouvez également ajouter un message personnel à votre carte postale.

Trouver la fonction > Messages > Nouveau message > Nouveau MMS Carte Postale
> Contacts
> Envoyer MMS carte postale
> Mes Documents > Images
> Envoyer MMS carte postale

Cette option est également accessible une fois l'image prise. Appuyez sur OPTIONS et sélectionnez Envoyer MMS carte postale.

Sachez que les différentes étapes visant à envoyer une carte postale peuvent varier légèrement selon que vous naviguiez dans le menu Multimédia, Contacts ou Messages. Les paragraphes qui suivent décrivent les étapes visant à modifier une carte postale à partir du menu Messages

Trouver la fonction > Messages > Nouveau message > Nouveau MMS Carte Postale

Appuyez sur	Pour
1 SELECTION	sélectionnez l'option Nouveau MMS Carte Postale et allez dans l'éditeur de cartes postales
2 les touches du clavier	entrez le texte de votre message ***Remarque :*** *Le texte de votre message ne peut dépasser 200 caractères.*
3 pour aller au menu MMS	Sélectionnez Insérer > Image, puis choisissez une image que vous avez préalablement enregistrée ou que vous venez juste de prendre, et appuyez sur SELECTION

Appuyez sur	Pour
Si l'adresse du destinataire visé figure déjà intégralement dans les contacts, procédez comme suit :	
4 ADR. POST.	sélectionner dans vos contacts l'adresse du destinataire ***Remarque :*** *Seules s'affichent dans la liste les contacts dont l'adresse est complète. Pour insérer une nouvelle entrée d'adresse, reportez-vous à la section « Insertion d'une nouvelle adresse » à la page 38.*
5 vers le haut ou vers le bas	faites défiler l'affichage jusqu'au nom de la personne à laquelle vous souhaitez envoyer la carte postale
6 touche centrale	sélectionnez le nom du destinataire ***Remarque :*** *vous pouvez sélectionner plusieurs destinataires pour votre carte postale.*
7 PRECEDENT	revenez à l'éditeur de cartes postales
8 touche centrale	aller au menu Menu MMS
9 IMAGE/NOUVELLE IMAGE	Sélectionnez une image que vous avez préalablement enregistrée ou que vous venez juste de prendre, et appuyez sur SELECTION
10 vers le haut ou vers le bas	sélectionner Ajouter pour insérer une image
11 ENVOI	envoyer l'image, une fois l'image et l'adresse du / de chaque destinataire insérées

Insertion d'une nouvelle adresse

Si vos contacts n'ont pas l'adresse du destinataire, insérez une nouvelle adresse en sélectionnant Adresse et Nouvelle adresse. Définissez les informations suivantes :

Option	Description
Nom :	saisir le nom du destinataire (obligatoire)
Adresse :	saisir le nom de la rue (obligatoire)

Option	Description
Infos compl. :	Informations complémentaires
Localité	saisir le nom de la ville (obligatoire)
Etat / Province	saisir le nom du département (facultatif)
Code postal	saisir le code postal (facultatif)
Pays :	saisir le nom du pays (facultatif)

Une fois les champs obligatoires remplis, appuyez sur TERMINE. Il vous sera demandé si vous souhaitez sauvegarder l'adresse postale dans le répertoire.

Sélectionnez NON pour retourner au menu Destinataires et envoyez la carte postale sans sauvegarder l'adresse du destinataire.

Sélectionnez OUI pour sauvegarder l'adresse et sélectionner si vous désirez sauvegarder l'adresse avec l'option Numéro de téléphone ou Adresse email.

Une fois toutes les informations nécessaires saisies, appuyez sur TERMINE pour retourner au menu Destinataires.

6.4 Enregistrement d'un clip vidéo

Enregistrement d'une vidéo sur votre téléphone :

Trouver la fonction > Caméra > CAPTURER
ou
> Multimédia > Vidéos
> [Nouvelle Vidéo]

6.4 Enregistrement d'un clip vidéo

L'image visée s'affiche.



Remarque : *Le nombre de clips restants est une estimation.*

Pointez l'objectif de la caméra sur le sujet de la vidéo, puis :

Appuyez sur	Pour
1 CAPTURER	démarrer la vidéo **Astuce :** Vous pouvez appuyer sur PAUSE pour arrêter momentanément la prise de vidéo.
2 ARRETER	arrêter la vidéo
3 OPTIONS	afficher les options d'enregistrement Si vous choisissez de sauvegarder la vidéo, passez à l'étape 4.
ou	
REJETER	effacer la vidéo, puis retourner au mode viseur
4 vers le haut ou vers le bas	faire défiler jusqu'à une option
5 SELECTION	sélectionner l'option

Utilisation des clips vidéo 6.5

Appuyez sur pour ouvrir le Menu Vidéos lorsque l'appareil vidéo est actif. Le menu peut inclure les options suivantes :

Option	Description
Aller aux Vidéos	Pour voir les vidéos enregistrées sur votre téléphone.
Vue intérieure/ Vue extérieure	Passer la caméra de la position interne (auto-portrait) à la position externe.
Torche activée/ Torche désactivée	Sélectionner ou non la torche.
Config. vidéos	Pour ouvrir le menu de configuration et ajuster les réglages d'image et de vidéo.
Affichage espace libre	Pour afficher l'espace mémoire restant pour l'enregistrement de vidéos.

6.5 Utilisation des clips vidéo

Vous pouvez télécharger des clips vidéo à l'aide de Vodafone live! et recevoir des clips vidéo dans des messages multimédia.

6.5.1 Téléchargement de clips vidéo

Pour télécharger un clip vidéo avec Vodafone live!, voir page 47. Pour enregistrer un clip vidéo à partir d'un message, voir page 79.

6.5.2 Affichage et gestion des clips vidéo

Pour lire un clip vidéo enregistré sur votre téléphone :

Trouver la fonction > Mes Documents > Vidéos

Appuyez sur	Pour
1 vers le haut ou vers le bas	faire défiler jusqu'au clip vidéo
2 LIRE	lancer la lecture du clip vidéo

6.6 Passer des appels visio

Au cours de la lecture d'un clip vidéo, appuyez sur pour ouvrir le Menu Vidéos afin d'effectuer ce qui suit :

Option	Description
Envoyer par MMS	Insérer la vidéo sélectionnée dans un nouveau message.
Zoom	Utiliser le zoom avant ou arrière sur la vidéo.
Détails	afficher les informations sur la vidéo
Effacer	Supprimer la vidéo sélectionnée.
Sélectionner	Cocher la vidéo pour la déplacer, la copier, l'envoyer ou la supprimer.
Sélectionner tout	Cocher toutes les vidéos pour les déplacer, les copier, les envoyer ou les supprimer.
Config. vidéos	Ouvrir le menu de configuration et ajuster les réglages vidéo.
Affichage espace libre	Voir l'espace mémoire disponible pour l'enregistrement des vidéos.

6.6 Passer des appels visio

Depuis votre téléphone, vous pouvez passer un appel visio à une personne disposant d'un téléphone avec fonction visio et vous voir tout en parlant. Les 2 personnes participant à l'appel visio doivent être situées sur le réseau 3G et dans la zone de couverture 3G.

6.6.1 Passer un appel visio

Procédure rapide pour passer un appel visio :

Appuyez sur	Pour
1 les touches du clavier	composer le numéro de téléphone.
2	appeler
3	mettre fin à l'appel et "raccrocher" le téléphone lorsque vous avez terminé

Passer un appel visio 6.6.1

Options disponibles au cours d'un appel visio

Basculer entre les zones

Appuyez sur	Pour
MODIF. VUE	basculer entre les zones visio primaire et secondaire au cours d'un appel visio

Lors d'un appel visio, l'écran de votre téléphone se divise en deux zones visio. La zone visio primaire contient votre image (ou l'Image "Caméra Off" sélectionnée) et la zone secondaire affiche l'image de votre interlocuteur. Vous pouvez basculer entre les zones visio pour placer votre image dans la zone secondaire et celle de votre interlocuteur dans la zone primaire.

Sélection d'applications

Appuyez sur	Pour
SELECT APP	accéder à d'autres applications au cours d'un appel visio

Lors d'un appel visio, vous pouvez accéder à d'autres applications, telles que Contacts, Calendrier, Multimédia ou le Vodafone live!. Vous avez également la possibilité d'envoyer et recevoir des messages, ou de passer un nouvel appel visio.

Menu Appel visio

Trouver la fonction > Options appels Visio

Les options suivantes sont accessibles depuis le menu Options appels Visio au cours d'un appel :

Appuyez sur	Pour
Applications	accéder à des applications au cours d'un appel, telles que les contacts, le calendrier ou le navigateur
Caméra activée/Caméra désactivée	activer/désactiver la caméra
Vue extérieure/Vue intérieure	sélectionner l'origine de l'image lorsque la caméra est activée

Appuyez sur	Pour
Attente/Reprendre	mettre l'appel en attente lorsque la caméra est activée pour pouvoir modifier l'Image "Caméra Off" par exemple. Sélectionnez Reprendre pour revenir au Options appels Visio.
Micro désactivé/Réactiver micro	interrompre temporairement l'envoi de l'image visio. Sélectionnez Réactiver micro pour relancer l'envoi.
Changer de vue	basculer entre les zones visio primaire et secondaire sur l'écran de votre téléphone

Appuyez sur	Pour
Luminosité/Contraste	régler la luminosité/le contraste de l'écran. L'image visio sortante n'est pas affectée.
Configuration	configurer la caméra : - sélectionnez Miroir pour que la caméra capture une image "miroir" (applicable seulement dans Vue intérieure) - sélectionnez Icône de statut pour mettre les icônes d'état sur activé(e)/désactivé(e) en mode viseur - sélectionnez Eclairage pour configurer l'affichage : Automatique, Ensoleillé, Nuageux, Intérieur ou Nuit

6.7 Branchement de votre téléphone avec un autre périphérique

Vous pouvez brancher votre téléphone à un ordinateur ou un dispositif portable en utilisant un câble USB.

Remarque : *Tous les périphériques ne sont pas compatibles avec tous les types de connexion. Vérifiez les spécifications de votre périphérique externe. L'utilisation de dispositifs sans fil et de leurs accessoires est parfois interdite ou limitée dans certains endroits. Respectez toujours la réglementation en vigueur concernant l'utilisation de ces produits.*

6.7.1 Configuration d'une connexion par câble

Reliez un câble USB Motorola Original™ au téléphone et au périphérique externe comme suit.

Remarque : *Vérifiez sur votre ordinateur ou sur votre dispositif portable le type de câble dont vous avez besoin.*

Action

1 Branchez l'extrémité du câble comportant le logo Motorola dans le port du connecteur accessoire du téléphone. Assurez-vous que le logo et le téléphone sont face à vous.



2 Branchez l'autre extrémité (la connexion USB) dans le port USB du dispositif.

6.8 Stockage de contenus protégés sur une carte mémoire

Certains fichiers téléchargés sur votre téléphone sont cryptés grâce à la technologie de gestion des droits numériques (DRM). Ces contenus protégés sont cryptés avec une clé (donnée codée) qui permet de verrouiller et déverrouiller le contenu. Pour reproduire ou visualiser les contenus protégés stockés sur la carte mémoire, vous devez avoir la clé

correspondante stockée sur le téléphone. La clé détermine comment le contenu peut être utilisé.

La clé peut, par exemple, vous permettre de lire 5 fois le contenu téléchargé ou d'utiliser le contenu pendant une période spécifique, par exemple 3 jours avant expiration.

Pour activer les fichiers téléchargés protégés :

Trouver la fonction > Extras > Liste d'activation

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'au type de fichier
2 SELECTION	sélectionner le type de fichier
3	faire défiler jusqu'au fichier
4 ETAT	Vérifiez le Statut, Type, Activation ou Comptes Restants

Vodafone live! 7

7.1 Navigateur

Votre téléphone offre l'accès au portail internet Vodafone live!. Visitez le site de votre opérateur pour plus de détails sur les offres Vodafone live!.

Pour se connecter au service Vodafone live!, appuyez sur la touche du navigateur Vodafone live! de votre téléphone. En cas de problèmes de connexion avec Vodafone live!, veuillez contacter votre opérateur.

Trouver la fonction

Appuyez sur live! pour établir la connexion

ou

> **Vodafone live!**

Les options suivantes vous sont fournies lors de la navigation :

Option	Description
Raccourcis	Favoris préconfigurés permettant d'accéder aux services tels que les sonneries, les images, les actualités, les résultats sportifs et les jeux.
Saisir une adresse	Donne l'accès à la page demandée.
Config navigateur	Modifier les paramètres du navigateur.
Historique	Affiche une liste des pages récemment affichées.
Sessions WAP	Définir les profils WAP.

Vous pouvez aussi télécharger des images, des thèmes, des vidéos, des sonneries et des jeux dans Vodafone live! et les installer sur votre téléphone.

Le navigateur vous permet d'accéder à des sites et à des applications WAP à partir de votre téléphone. Contactez votre opérateur pour configurer cet accès, si nécessaire.

7.1.1 Démarrage d'une session WAP

La connexion de réseau UMTS *Universal Mobile Telecommunications System* à haut débit peut être utilisée et permet d'obtenir des sons, images et vidéos de meilleure qualité, mais également de réduire le temps de téléchargement pour les jeux et sonneries. Cette connexion est signalée par un indicateur (UMTS/3G).

Votre téléphone peut également utiliser une connexion de réseau GPRS *(General Packet Radio Service)* à haut débit. Ce type de connexion est identifié par (GPRS) dans l'écran d'accueil, puis disparaît lorsque vous lancez une session du navigateur. Si (en communication) s'affiche pendant une session de navigateur, la connexion de votre téléphone est standard. Le type de connexion réseau utilisée par votre téléphone dépend du réseau de votre opérateur. Vos coûts de connexion réseau peuvent varier en fonction du type de connexion utilisé.

Remarque : *certaines options du téléphone peuvent ouvrir automatiquement une session de navigateur.*

7.1.1 Démarrage d'une session WAP

Appuyez sur		Pour
1	live! **ou** Appuyez sur > **Vodafone live!**	démarrer le navigateur
2	vers le haut ou vers le bas	faire défiler jusqu'à un signet, un service ou une application
3	**SELECTION**	sélectionner l'élément

Raccourci : Si vous ouvrez un message texte comportant une adresse WAP (URL), vous pouvez appuyer sur > **Aller à** pour lancer le navigateur et accéder directement à l'adresse URL.

Si vous ne parvenez pas à établir une connexion réseau avec le navigateur, contactez votre opérateur.

Interaction avec des pages WAP 7.1.2

7.1.2 Interaction avec des pages WAP

Appuyez sur	Pour
vers le haut ou vers le bas	faire défiler le texte, ou mettre en surbrillance une option pouvant être sélectionnée
SELECTION	sélectionner l'option mise en surbrillance
les touches du clavier, puis sur **OK**	entrer des informations **Astuce :** Si vous commettez une erreur, appuyez sur pour supprimer la dernière lettre, ou appuyez de manière prolongée sur pour effacer toutes les lettres.
PRECEDENT	revenir à la page précédente
	ouvrir le **Navigateur**

7.1.3 Téléchargement de fichiers depuis une page WAP

Vous pouvez télécharger une image, un fichier son ou autre élément à partir d'une page WAP en sélectionnant son lien. Vous pouvez ensuite enregistrer ces fichiers sur votre téléphone et les utiliser comme économiseur d'écran, papier peint et/ou alertes d'événements.

Remarque :

- *Certains fichiers peuvent être verrouillés en raison de droits d'auteur, ce qui vous empêche de les sauvegarder sur la mémoire externe, de les faire suivre ou de les modifier.*
- *Si vous recevez un appel pendant le téléchargement, appuyez sur* **SELECT APP** *pour répondre sans arrêter le téléchargement.*
- *Pour terminer un téléchargement en cours, appuyez sur .*

7.1.4 Sélection ou création d'une session WAP

Utilisez cette fonction pour sélectionner ou créer une session WAP ou un profil de connexion réseau. Vous pouvez utiliser différentes sessions WAP pour vous connecter aux services WAP de diverses manières.

Trouver la fonction > Vodafone live! > Profils WAP

Le cas échéant, contactez votre opérateur pour obtenir les paramètres de session WAP.

7.1.5 Utilisation du navigateur en arrière-plan

Certains téléphones sont configurés pour exécuter une session de navigateur en arrière-plan lorsque le téléphone s'enregistre auprès d'un réseau. Ceci permet à votre téléphone d'afficher les messages d'informations des services envoyés par l'opérateur (mises à jour des cours de la bourse, titres des actualités, résultats sportifs). Vous devez généralement souscrire un abonnement auprès de l'opérateur pour obtenir ces services.

Configuration des messages du navigateur

Trouver la fonction > Messages > Messages WAP
> Configuration messages WAP
> Service

Option	Description
désactivé(e)	Arrête tous les messages du navigateur.
Tout recevoir	Laisse passer tous les messages du navigateur
Limité	Laisse passer uniquement les messages du navigateur depuis du numéro du centre de service.

Prise en main du téléphone 8

Voir page 1 pour une représentation simplifiée du téléphone.

8.1 Utilisation de l'écran

L'*écran d'accueil* s'affiche lorsque vous êtes *ni* en train de téléphoner, ni en train d'utiliser le menu. L'écran d'accueil doit d'abord s'afficher avant que vous puissiez composer un numéro de téléphone.



Appuyez sur la touche de navigation 5 directions (⊹) vers la gauche, la droite, le haut ou le bas pour sélectionner l'une des icônes de fonction du menu. Si vous sélectionnez une icône de menu par erreur, appuyez sur pour revenir à l'écran d'accueil.

Remarque : *Il est possible que l'écran d'accueil de votre téléphone soit différent de celui montré ci-dessus. Il est possible par exemple que votre opérateur masque les icônes de menu pour mieux voir le papier peint. Vous pouvez sélectionner les icônes de menu même lorsqu'elles sont masquées.*

L'indicateur (du menu) indique que vous pouvez appuyez sur la touche de menu pour accéder au menu principal.

Les fonctions des touches programmables activées sont indiquées dans les coins inférieurs de l'écran. Appuyez sur la touche programmable de gauche ou de droite pour exécuter la fonction indiquée.

8.1 Utilisation de l'écran

Les indicateurs d'état suivants peuvent afficher :



1. Indicateur de puissance du signal

Des barres verticales indiquent la puissance de la connexion réseau. Vous ne pouvez pas émettre ou recevoir d'appel lorsque l'indicateur (pas de signal) ou l'indicateur (pas de transfert) est affiché.

2. Indicateur GPRS

Indique que votre téléphone utilise une connexion de réseau GPRS (General Packet Radio Service) haut débit. Le service GPRS permet de transférer des données plus rapidement. Les indicateurs pouvant s'afficher :

= Contexte PDP GPRS actif

= Lien GPRS

= Paquet de données GPRS disponible

3. Indicateur de transfert de données

Indique l'état de connexion et de transmission des données. Les indicateurs pouvant s'afficher :

= Transfert de paquets de données sécurisé

= Transfert de paquets de données non sécurisé

Utilisation de l'écran 8.1

= Connexion à une application sécurisée

= Connexion à une application non sécurisée

= Appel CSD (Circuit Switch Data) sécurisé

= Appel CSD non sécurisé

4. Indicateur d'itinérance (roaming)

S'affiche lorsque votre téléphone cherche ou utilise un autre réseau en dehors de votre réseau local. Les indicateurs pouvant s'afficher :

= 3G local

= 3G itinérant

= 2.5G local

= 2.5G itinérant

= 2G local

= 2G itinérant

5. Indicateur de ligne active

Affiche pour indiquer un appel actif ou pour indiquer que le renvoi d'appels est activé. Les icônes pour les cartes SIM à double ligne peuvent inclure :

= ligne 1 active

= ligne 2 active

= ligne 1 active, renvoi d'appels activé

= ligne 2 active, renvoi d'appels activé

6. Indicateur de message

S'affiche lorsque vous recevez un nouveau message. Voici la liste des indicateurs pouvant s'afficher :

= Message texte

= Message vocal

= Message texte et vocal

7. Indicateur de mode de sonnerie

Indique la configuration du mode de sonnerie.

= Mode normal

= Mode discret

= Mode vibreur

= Mode vibreur, puis mélodie

= Mode silencieux

8. Indicateur de charge de la batterie

Des barres verticales indiquent le niveau de charge de la batterie. Rechargez la batterie lorsque vous voyez **Batterie faible** et entendez le signal sonore indiquant qu'elle est déchargée.

8.2 Utilisation de la touche de navigation cinq directions

Appuyez sur la touche de navigation 5 directions (·⊙·) pour naviguer vers la gauche, la droite, le haut ou le bas dans le système de menus. Appuyez sur le centre de la touche (·●·) pour sélectionner l'option de menu mise en surbrillance.



8.3 Utilisation des menus

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur ☰ pour accéder au menu principal.

Appuyez sur ·⊙· pour faire défiler jusqu'à une icône de fonction de menu et la mettre en surbrillance dans le menu principal. Les icônes suivantes représentent les fonctions qui peuvent s'afficher dans le menu principal, en fonction de votre opérateur et des options de votre abonnement.

Icône	Fonction	Icône	Fonction
	Jeux		Vodafone live!
	Multimédia		Messages
	App. photo		Mes Documents
	Extras		Contacts
	Raccourcis		Journal des appels
	Paramètres		Caméra

8.3.1 Sélection d'une fonction de menu

Pour sélectionner une fonction en partant de l'écran d'accueil :

Trouver la fonction ☰ > **Journal des appels** > **Appels émis**

Dans cet exemple, vous devez appuyer sur ☰, faire défiler jusqu'à **Journal des appels** et sélectionner cette option depuis le menu principal de l'écran d'accueil, puis faire défiler jusqu'à **Appels émis** et sélectionner cette option. Appuyez sur ·⊙· pour faire défiler les options et les sélectionner. Appuyez sur les touches programmables gauche/droite pour sélectionner les fonctions indiquées dans les angles inférieurs gauche et droit de l'écran.

8.3.2 Sélection d'une option de fonction

Pour certaines fonctions, une option doit être sélectionnée dans une liste :



- Appuyez sur ·⊙· pour faire défiler le menu vers le haut ou vers le bas jusqu'à l'option souhaitée et la sélectionner.
- Dans une liste numérotée, appuyez sur la touche correspondant au numéro pour sélectionner l'option correspondante.
- Dans une liste alphabétique, appuyez plusieurs fois sur une touche du clavier pour faire défiler les lettres et sélectionner l'option de liste correspondante la plus proche.
- Lorsqu'une option présente une liste de valeurs possibles, appuyez sur ·⊙· vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler et sélectionner une valeur.
- Lorsqu'une option présente une liste de valeurs numériques, appuyez sur une touche numérique pour définir la valeur.

8.4 Utilisation de touches spéciales

Votre téléphone possède des touches spéciales qui vous permettent d'accéder rapidement aux tâches courantes



- **Touches de volume :** permet de régler le volume de l'oreillette pendant un appel ou le volume de la sonnerie à partir de l'écran d'accueil (voir page 19).
- **Bouton malin :** permet d'effectuer l'action la plus probable dans un écran.
- **Touche Appel visio :** permet de passer un appel visio à un numéro saisi (voir page 42).
- **Touche Appel vocal :** permet de passer un appel vocal à un numéro saisi (voir page 20).
- **Touche Appareil photo :** permet d'afficher le viseur de l'appareil photo (voir page 32).
- **Touche de suppression :** efface un caractère ou repasse à l'écran précédent dans le navigateur.
- **Touche de fin et de marche/arrêt :** permet d'allumer et d'éteindre le téléphone, de terminer les appels ou de quitter le système de menus (voir page 18).

8.5 Utilisation de l'écran externe

Lorsque le clapet est fermé, l'écran externe affiche l'heure et l'état du téléphone. Il affiche aussi des messages vous signalant des appels entrants et d'autres événements. Reportez-vous à la page 51 où vous trouverez une description des indicateurs d'état susceptibles de s'afficher dans l'écran externe.

Remarque : *vous ne pouvez ni recevoir ni émettre des appels lorsque le téléphone est fermé, sauf si vous utilisez une oreillette.*

8.6 Utilisation du haut-parleur mains libres

Lorsque vous activez le haut-parleur mains libres intégré au téléphone, vous n'avez pas besoin de porter le téléphone à votre oreille pour parler à votre interlocuteur.

Appuyez sur **HP** pour activer ou désactiver le haut-parleur mains libres pendant un appel.

8.7 Changement d'un code, d'un code PIN ou d'un mot de passe

Lorsque vous activez le haut-parleur mains libres, votre téléphone affiche **HP activé** dans l'écran d'accueil. Le haut-parleur mains libres reste activé jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur la touche **HP** ou que vous éteigniez le téléphone.

Remarque : *le haut-parleur mains libres est désactivé lorsque vous connectez le téléphone à un kit de véhicule mains-libres ou à un kit piéton.*

8.7 Changement d'un code, d'un code PIN ou d'un mot de passe

Initialement, le code de déverrouillage à quatre chiffres de votre téléphone est 1234 et le code de sécurité à six chiffres est 000000. Votre opérateur peut réinitialiser ces codes avant que vous ne receviez votre téléphone.

Si votre opérateur n'a pas réinitialisé ces codes, nous vous recommandons de les modifier pour éviter que d'autres personnes n'accèdent à vos informations personnelles. Le code de déverrouillage doit comporter quatre chiffres, le code de sécurité six.

Si nécessaire, vous pouvez aussi redéfinir votre code PIN ou PIN2 de carte SIM. Votre code PIN (*Personal Identification Number*) protège les informations enregistrées sur votre carte SIM.

Pour modifier un code ou un mot de passe :

Trouver la fonction > **Paramètres** > **Sécurité** > **Modifier mots de passe**

8.8 Verrouillage et déverrouillage de votre téléphone

Vous pouvez verrouiller votre téléphone manuellement ou le paramétrer pour qu'il se verrouille automatiquement chaque fois que vous l'éteignez.

Pour utiliser un téléphone verrouillé, vous devez entrer le code de déverrouillage. Un téléphone verrouillé continue à sonner ou à vibrer pour les appels ou les messages entrants, mais vous devez le déverrouiller pour répondre.

Vous pouvez effectuer des appels d'urgence sur votre téléphone même lorsqu'il est verrouillé (reportez-vous à la page 67).

Verrouillage manuel de votre téléphone 8.8.1

8.8.1 Verrouillage manuel de votre téléphone

Trouver la fonction > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage téléphone** > **Verrouillage immédiat**

Appuyez sur	Pour
1 les touches du clavier	entrer votre code de déverrouillage
2 **OK**	verrouiller le téléphone

8.8.2 Déverrouillage de votre téléphone

Initialement, le code de déverrouillage de votre téléphone est 1234. Un grand nombre d'opérateurs réinitialise ce code avec les quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone.

A l'invite **Code déverrouillage** :

Appuyez sur	Pour
1 les touches du clavier	entrer votre code de déverrouillage
2 **OK**	déverrouiller votre téléphone

8.8.3 Configuration de votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement

Vous pouvez paramétrer votre téléphone pour qu'il se verrouille chaque fois que vous l'éteignez.

Trouver la fonction > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage téléphone** > **Verrouillage automatique** > **activé(e)**

Appuyez sur	Pour
1 les touches du clavier	entrer votre code de déverrouillage
2 **OK**	activer le verrouillage automatique

8.9 Si vous oubliez votre code, un code PIN ou un mot de passe

8.9 Si vous oubliez votre code, un code PIN ou un mot de passe

Initialement, le code de déverrouillage à quatre chiffres de votre téléphone est 1234 et le code de sécurité à six chiffres est 000000. Un grand nombre d'opérateurs réinitialise le code de déverrouillage avec les quatre derniers chiffres de votre numéro avant que vous ne receviez votre téléphone.

Si vous oubliez votre code de déverrouillage, saisissez 1234 ou les quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Si cela ne fonctionne pas, à l'invite **Code déverrouillage** :

Appuyez sur	Pour
1	afficher l'écran de *contournement* du code de déverrouillage
2 les touches du clavier	entrer votre *code de sécurité*
3 **OK**	confirmer votre code de sécurité

Si vous oubliez votre code de sécurité, votre code PIN ou PIN2 de carte SIM, contactez votre opérateur.

Configuration de votre téléphone 9

9.1 Enregistrement de votre nom et numéro de téléphone

Pour mémoriser ou modifier votre nom et votre numéro de téléphone sur votre carte SIM :

Trouver la fonction > **Paramètres** > **Etat du téléphone** > **Mes numéros de tél.**

Raccourci : Appuyez sur depuis l'écran d'accueil pour modifier vos nom et numéro de téléphone.

Si vous ne connaissez pas votre numéro de téléphone, contactez votre opérateur.

9.2 Configuration de la date et de l'heure

Votre téléphone utilise l'heure et la date pour le **Calendrier**.

Trouver la fonction > **Paramètres** > **Réglages de base** > **Heure et date**

9.3 Choix d'un mode de sonnerie

Votre téléphone sonne ou vibre pour vous avertir d'un appel entrant ou d'un autre événement. Cette sonnerie ou cette vibration est ce que l'on appelle une *alerte* ou sonnerie d'appel.

Vous pouvez choisir l'un des 5 modes de sonnerie disponibles. L'indicateur de mode de sonnerie affiché sur l'écran vous signale le mode sélectionné (voir page 53).

Pour configurer un mode de sonnerie :

Trouver la fonction > **Paramètres** > **Sonorisation** > **Mode**

Appuyez sur	Pour
1 vers le haut ou vers le bas	faire défiler jusqu'au mode de sonnerie
2 **SELECTION**	sélectionner le mode de sonnerie

9.4 Définition des options de réponse

Chaque type de sonnerie contient des réglages pour des alertes d'événements spécifiques, une sonnerie dédiée et le volume de la sonnerie et du clavier. Pour modifier ces réglages, appuyez sur > **Paramètres** > **Sonorisation** > **Configurer Mode**.

- Si vous sélectionnez le mode **Silencieux**, votre téléphone n'utilisera pas **Réponse automatique** (voir page 85).
- Les applications Java™ peuvent faire vibrer ou allumer votre téléphone. Vous pouvez arrêter **Vibreur appli** et **Rétroéclairage Appli** sous > **Paramètres** > **Outils JAVA**.
- Pour ne pas avoir d'alerte de message pendant un appel, sélectionnez > **Paramètres** > **En communication** > **Messages** > **Aucun appel**.

9.4 Définition des options de réponse

Vous pouvez utiliser d'autres méthodes pour répondre à un appel entrant.

Multitouche	répondre en appuyant sur n'importe quelle touche
Réponse en ouvrant	répondre en ouvrant le volet du téléphone

Pour activer et désactiver une option de réponse :

Trouver la fonction > **Paramètres** > **En communication** > **Mode de réponse**

Appuyez sur	Pour
1 vers le haut ou vers le bas	faire défiler jusqu'à **Multitouche** ou **Réponse en ouvrant**
2 **MODIFIER**	sélectionner l'option
3 vers le haut ou vers le bas	faire défiler jusqu'à **activé(e)** ou **désactivé(e)**
4 **SELECTION**	confirmer votre sélection

Configuration d'une image comme papier peint 9.5

9.5 Configuration d'une image comme papier peint

Vous pouvez définir une photo, une image ou une animation comme papier peint (arrière-plan) pour l'écran d'accueil de votre téléphone. L'image de papier peint apparaît en filigrane dans les écrans de textes et de menus.

Remarque : *Lorsque vous définissez une animation comme papier peint, seule la première image de l'animation est affichée.*

Trouver la fonction > **Paramètres** > **Préférences** > **Papier peint**

Configuration	Description
Image	Sélectionner l'animation ou l'image d'arrière-plan désirée pour l'écran d'accueil.
Affichage	Sélectionner **Centré**, **Mosaïque**, or **Ajuster à l'écran**.

9.6 Configuration d'un économiseur d'écran

L'image de l'économiseur d'écran s'affiche si le téléphone est allumé et qu'aucune activité n'est détectée pendant un certain laps de temps.

Astuce : Désactivez l'économiseur d'écran pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Vous pouvez définir une photo, une image ou une animation comme économiseur d'écran. Le cas échéant, la taille de l'image sera réduite pour occuper la surface de l'écran. Dans le cas d'une animation, celle-ci est exécutée pendant une minute, puis la première image s'affiche en fixe.

Trouver la fonction > **Paramètres** > **Préférences** > **Ecran de veille**

Configuration	Description
Image	sélectionner l'image ou l'animation pour l'économiseur d'écran
Délai	sélectionner la durée pendant laquelle votre téléphone doit rester inactif avant que l'économiseur d'écran ne s'affiche ***Remarque :*** *Si la valeur de ce paramètre est supérieure à celle du paramètre* **Délai affichage**, *votre écran s'éteindra avant que l'économiseur d'écran n'apparaisse.*

9.7 Réglage de la luminosité de l'écran

Trouver la fonction > **Paramètres** > **Réglages de base** > **Luminosité**

9.8 Réglage du rétro-éclairage

Vous pouvez définir la durée pendant laquelle le rétro-éclairage de l'écran et du clavier reste activé ou désactiver le rétro-éclairage pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Attention : Le paramètre **Permanent** peut diminuer le temps d'autonomie de la batterie.

Trouver la fonction > **Paramètres** > **Réglages de base** > **Rétroéclairage**

9.9 Réglage de la temporisation de l'écran

Vous pouvez régler l'écran afin qu'il s'arrête lorsqu'aucune activité n'a été détectée pendant un laps de temps déterminé.

Trouver la fonction > **Paramètres** > **Réglages de base** > **Délai affichage**

Fonctions d'appel 10

Pour savoir comment émettre et recevoir un appel, voir page 20.

10.1 Changement de la ligne active

Changez de ligne active pour émettre et recevoir des appels sur votre autre numéro de téléphone.

Remarque : *Cette fonction n'est disponible que sur les cartes SIM à double ligne et est associée à l'opérateur.*

Trouver la fonction > **Paramètres** > **Etat du téléphone** > **Ligne activée**

L'indicateur de ligne active vous indique la ligne téléphonique actuellement active (reportez-vous à la page 53).

10.2 Rappel d'un numéro

Appuyez sur	Pour
1	afficher la liste des appels émis
2 ·◇· vers le haut ou vers le bas	faire défiler jusqu'au numéro souhaité
3	recomposer le numéro

10.3 Utilisation de la fonction de rappel automatique

Lorsque vous recevez un signal occupé, votre téléphone affiche **Numéro occupé**.

Si l'option de rappel automatique est activée, votre téléphone rappelle automatiquement le dernier numéro composé. Lorsque l'appel aboutit, votre téléphone sonne ou vibre une fois, affiche le message **Rappel réussi** et vous connecte.

Pour activer ou désactiver le rappel automatique

Trouver la fonction > **Paramètres** > **Réglages de base** > **Rappel automatique**

10.4 Utiliser l'identification de l'appelant

Lorsque le rappel automatique est désactivé, vous pouvez demander manuellement le rappel d'un numéro de téléphone. Lorsque vous entendez un signal occupé et voyez **Numéro occupé** :

Appuyez sur	Pour
ou **ESSAYER**	activer le rappel automatique

Votre téléphone recompose automatiquement le numéro. Lorsque l'appel aboutit, votre téléphone sonne ou vibre une fois, affiche **Rappel réussi** et vous connecte.

10.4 Utiliser l'identification de l'appelant

10.4.1 Appels entrants

L'identification de la ligne appelante (identification d'appelant) affiche le numéro de téléphone des appels entrants.

Le téléphone affiche le nom du correspondant appelant (et l'image, si disponible) si son nom est stocké dans votre répertoire, ou **Appel Entrant** quand les informations sur l'appelant ne sont pas disponibles.

Vous pouvez également configurer votre téléphone pour que les contacts spécifiques enregistrés aient une **Mélodie dédiée** distincte. Pour plus d'informations, voir la page 80.

10.4.2 Appels sortants

Vous pouvez montrer ou cacher votre numéro de téléphone pour les appels que vous passez.

Tout en numérotant (avec les chiffres visibles sur l'écran), appuyez sur > **Masquer N°/Afficher N°**.

10.5 Désactivation d'une alerte d'appel

Vous pouvez désactiver l'alerte des appels entrants sur votre téléphone avant de répondre à l'appel.

Appuyez sur	Pour
une touche de volume	désactiver l'alerte

Effectuer un appel d'urgence 10.6

10.6 Effectuer un appel d'urgence

Votre opérateur programme un ou plusieurs numéros de téléphone d'urgence, tels que le 112, que vous pouvez appeler en toutes circonstances, même si votre téléphone est verrouillé ou si votre carte SIM n'est pas insérée. Il peut programmer des numéros d'urgence supplémentaires dans votre carte SIM. *Cependant, votre carte SIM doit être insérée dans votre téléphone pour pouvoir utiliser les numéros enregistrés sur la carte.* Adressez-vous à votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Remarque : *les numéros d'urgence diffèrent d'un pays à l'autre. Les numéros d'urgence préprogrammés de votre téléphone risquent de ne pas fonctionner partout; un appel d'urgence s'avère quelquefois impossible pour des problèmes de réseau, d'environnement ou d'interférences.*

Appuyez sur	Pour
1 les touches du clavier	composer le numéro d'urgence
2	appeler le numéro d'urgence

10.7 Numéros internationaux

Appuyez de manière prolongée sur 0 pour insérer le code d'accès international local (+) correspondant au pays depuis lequel vous appelez.

10.8 Affichage du journal des appels

Votre téléphone conserve les listes des appels que vous avez reçus ou composés vous-même récemment, même si ces appels n'ont pas abouti. Ces listes sont triées par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien. Les entrées les plus anciennes sont supprimées au fur et à mesure que de nouvelles sont ajoutées.

Raccourci : Appuyez sur dans l'écran d'accueil pour afficher la liste **Appels émis**.

Trouver la fonction > **Journal des appels**

Appuyez sur	Pour
1 ·◇· vers le haut ou vers le bas	faire défiler jusqu'à **Appels reçus** ou **Appels émis**
2 **SELECTION**	sélectionner la liste

10.8 Affichage du journal des appels

Appuyez sur	Pour
3 vers le haut ou vers le bas	faire défiler jusqu'à un contact ***Remarque :*** *désigne les appels qui ont abouti.*
4	appeler le numéro de ce contact **Astuce :** Appuyez pendant deux secondes sur pour envoyer le numéro sous forme de tonalité DTMF pendant un appel.
ou	
	passer un appel visio au numéro du contact.
ou	

Appuyez sur	Pour
VOIR/ENREGISTRER	si **Voir** s'affiche au-dessus de la touche programmable gauche, les détails de contact s'affichent si **Enregistrer** s'affiche au-dessus de la touche programmable gauche, le contact est enregistré dans le répertoire
ou	
	ouvrez le menu **Journal des appels** pour effectuer différentes opérations sur l'entrée

Le menu **Journal des appels** peut inclure les options suivantes :

Option	Description
Enregistrer	Créer un contact avec le numéro sélectionné dans le champ **N°**
Effacer	Supprimer le contact.
Effacer tout	Supprimer tous les contacts de la liste.

Retourner un appel sans réponse 10.9

Option	Description
Masquer N°/Afficher N°	Masquer ou afficher votre numéro de téléphone pour l'appel suivant
Envoyer message	Ouvrir un nouveau message texte avec le numéro dans le champ **A**.
Modifier numéro	Ajouter des chiffres après le numéro
Joindre numéro	Joindre un numéro du répertoire ou des listes des derniers appels.
Envoyer tonalités	Envoyer le numéro au réseau sous forme de tonalités DTMF Cette option est disponible pendant un appel uniquement.

10.9 Retourner un appel sans réponse

Votre téléphone mémorise les appels restés sans réponse et affiche **x Appels manqués**, **x** correspondant au nombre d'appels manqués.

Appuyez sur	Pour
1 VOIR	voir la liste des appels reçus
2 vers le haut ou vers le bas	sélectionner un appel pour y répondre
3	appeler

10.10 Utilisation du Bloc-notes

La dernière série de chiffres saisie sur le clavier est enregistrée dans la mémoire du bloc-notes de votre téléphone. Ces chiffres peuvent être un numéro de téléphone appelé ou un numéro de téléphone que vous avez composé mais pas appelé. Pour récupérer le numéro enregistré dans le bloc-notes :

Trouver la fonction > **Journal des appels** > **Bloc notes**

Appuyez sur	Pour
	appeler le numéro.
ou	

10.11 Adjoindre un numéro

Appuyez sur	Pour
	ouvrir le menu **Numérotation** pour joindre un numéro ou insérer un caractère spécial
ou	
ENREGISTRE	créer un contact avec le numéro sélectionné dans le champ **N°**

10.11 Adjoindre un numéro

En composant le numéro (avec les chiffres visibles à l'écran) :

Appuyez sur	Pour
> **Joindre numéro**	adjoindre un numéro du répertoire ou des listes d'appels récents

10.12 Appel avec la fonction Appel abrégé

Chaque contact que vous enregistrez se voit attribuer un numéro unique abrégé.

Pour afficher le numéro abrégé d'un contact, appuyez sur > **Contacts**, faites défiler jusqu'au contact, puis appuyez sur **VOIR**.

Pour appeler une entrée de répertoire via son numéro abrégé :

Appuyez sur	Pour
1 les touches du clavier	entrer le numéro abrégé pour le contact que vous souhaitez appeler
2 #	valider le numéro abrégé
3	appeler le numéro

10.13 Touche d'appel rapide

Pour appeler les contacts 2 à 9, appuyez pendant une seconde sur le numéro abrégé à un chiffre.

Appuyez de manière prolongée sur 1 pour appeler votre numéro de boîte vocale. Pour enregistrer votre numéro de boîte vocale, voir page 71.

Remarque : *Vous devez préciser quelle liste de numéros de téléphone vous voulez utiliser avec cette fonction : répertoire*

Utilisation de la messagerie vocale 10.14

de la mémoire du téléphone ou répertoire de la carte SIM *(voir page 81)*.

10.14 Utilisation de la messagerie vocale

Les messages vocaux que vous recevez sont enregistrés sur le réseau. Pour écouter vos messages, vous devez appeler votre répondeur.

Il est possible que votre opérateur propose des informations complémentaires concernant l'utilisation de cette fonction.

10.14.1 Ecoute d'un message vocal

Trouver la fonction > **Messages** > **Répondeur**

Raccourci : Appuyez de manière prolongée sur 1 dans l'écran d'accueil.

Le téléphone appelle votre numéro de répondeur. Si aucun numéro de répondeur n'est enregistré, votre téléphone vous invite à en enregistrer un.

10.14.2 Réception d'un message vocal

À la réception d'un message vocal, votre téléphone affiche (indicateur de message vocal) et **Nouveau message vocal**.

Remarque : *Cette icone peut varier selon votre opérateur.*

Appuyez sur	Pour
APPELER	écouter le message

Le téléphone appelle votre numéro de répondeur. Si aucun numéro de répondeur n'est enregistré, votre téléphone vous invite à en enregistrer un.

10.14.3 Enregistrement de votre numéro de répondeur

Au besoin, appliquez la procédure suivante pour enregistrer le numéro de téléphone de votre boîte vocale sur votre téléphone. En règle générale, votre opérateur l'aura déjà fait à votre intention.

Trouver la fonction > **Messages**
> **Config. répondeur**

Appuyez sur	Pour
1 les touches du clavier	entrer votre numéro de boîte vocale
2 OK	enregistrer le numéro

Vous ne pouvez pas enregistrer un caractère p (pause), w (attente) ou n (nombre) dans ce numéro. Si vous désirez enregistrer un numéro de boîte vocale avec ces caractères, créer un contact pour celui-ci. Vous pourrez ensuite utiliser le contact pour appeler votre messagerie vocale. Pour enregistrer ces caractères dans un numéro, voir page 80.

10.15 Utilisation du double appel

Une alerte retentit lorsque vous êtes en communication ou en cours de téléchargement de fichier pour indiquer que vous avez reçu un second appel.

Appuyez sur	Pour
1	répondre au nouvel appel
2 BASCULER ou	basculer entre les appels
CONFERENCE ou	connecter les deux appels
> Finir appel en attente	mettre fin à l'appel en attente

Vous devez activer le double appel pour utiliser cette fonction. Pour activer ou désactiver le double appel :

Trouver la fonction > Paramètres > En communication > Double appel

10.16 Mise en attente d'un appel

Appuyez sur	Pour
> Attente	mettre l'appel en attente

10.17 Transfert d'appel

Vous pouvez annoncer que vous transférez un appel actif vers un autre appelant ou transférer directement l'appel.

10.17.1 Annoncer le transfert d'appel

Trouver la fonction > Attente

Appuyez sur	Pour
1 les touches du clavier	composer le numéro de téléphone du destinataire de votre transfert d'appel.
2	composer le numéro et parler à la personne qui répond
3	ouvrir le menu
4 vers le haut ou vers le bas	faire défiler jusqu'à Transférer
5 SELECTION	sélectionner Transférer
6 OK	confirmer le transfert

10.17.2 Ne pas annoncer le transfert d'appel

Trouver la fonction > Transférer

Appuyez sur	Pour
1 les touches du clavier	composer le numéro de téléphone du destinataire de votre transfert d'appel.
2	transférer l'appel

11.1 Guide de navigation

Menu principal

Jeux
- Télécharger Plus
- Jeu 1
- Jeu 2
- Jeu 3
- Ajouter programmes

Vodafone live!
- Vodafone live!
- Favoris WAP
- Aller à l'adresse
- Config navigateur
- Historique
- Profils WAP
- Pages enregistrées

Multimédia
- Appareil photo
- Caméra
- Images
- Vidéos
- Sons

Ceci est la présentation des menus standard. L'organisation des menus et les noms de fonctions peuvent varier sur votre appareil. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur votre téléphone.

Messages
- Nouveau message
  - Nouveau SMS
  - Nouveau MMS
  - Nouvel email
  - Nouveau MMS Carte Postale
- Répondeur
- Reçus
- Emails
- Messages WAP
- Info Services
- Messages prédéfinis
- Boîte envoi
- Brouillons
- Modèles MMS
- Boîte Mail
- Album photo

App. photo
- Images
- Mémoire téléphone
- Capture durée auto
- Vue intérieure
- Effacer tout
- Config. images
- Affichage espace libre
- Torche
- Régler luminosité

Mes Documents
- Images
- Sons
- Vidéos

Extras
- SIM
- Alarmes
- Calculatrice
- Calendrier
- Services de numérotation

Contacts

Caméra

Raccourcis
- [Nouveau Raccourci]

Journal des appels
- Appels reçus
- Appels émis
- Bloc notes
- Durée des appels
- Coût appel

Paramètres
(voir la page suivante)

Menu Paramètres

Préférences
- Ecran d'accueil
- Menu principal
- Message d'accueil
- Papier peint
- Ecran de veille
- Mes N° préférés

Sonorisation
- Mode
- configurer mode

Renvoi d'appel
- Appels vocaux
- Appels Visio
- Annuler tout
- Etat du renvoi d'appel

En communication
- Durée d'appel
- Config. coût/appel
- Afficher/Masquer N°
- Mode de réponse
- Double appel
- Messages

Réglages de base
- Heure et date
- Touche Appel Rapide
- Rappel automatique
- Délai affichage
- Rétroéclairage
- Défilement
- Langue
- Batterie mode éco.
- Luminosité
- DTMF
- Réinitialiser configuration
- Remise à zéro totale

Etat du téléphone
- Mes numéros de tél.
- Ligne activée
- Niveau batterie
- Infos versions
- Info crédit
- Périphériques stockage

Kit auto.
- Réponse automatique
- Mains libres automatique
- Délai Hors Tension
- Temps de charge

Kit piéton
- Réponse automatique
- Numérotation vocale
- Options sonnerie

Réseaux
- Nouveau réseau
- Configuration réseau
- Réseaux disponibles
- Ma liste de réseaux
- Bip de confirmation
- Bip appel coupé

Sécurité
- Verrouillage téléphone
- Verrouillage application
- Numéros autorisés
- Limitation d'appel
- Code PIN SIM
- Modifier mots de passe

Outils JAVA
- A propos de JAVA
- Supprimer toutes les applis
- Vibreur appli
- Volume appli
- Priorité appli
- Rétroéclairage Appli
- Appli de veille
- Téléchargeur applis JAVA

11.2 Guide de référence rapide des fonctions

Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

11.2.1 Fonctions d'appel

Fonction	Description
Conférence téléphonique	Pendant un appel : > **Attente**, appelez le prochain numéro, appuyez sur , appuyez sur **CONFERENCE**
Renvoi d'appel	Configurez ou annulez le renvoi d'appel : > **Paramètres** > **Renvoi d'appel**
Limitation d'appel	Limiter les appels entrants ou sortants : > **Paramètres** > **Sécurité** > **Limitation d'appel**

11.2.2 Messages

Fonction	Description
Envoi d'un message texte	Envoyer un message texte : > **Messages** > **Nouveau message** > **Nouveau SMS**
Envoyer un message texte prédéfini	Insérer un message prédéfini : > **Messages** > **Messages prédéfinis** Faire défiler jusqu'à un message prédéfini et appuyez sur **ENVOYER**.
Envoi d'un message multimédia (MMS)	Revisualiser un contenu multimédia : > **Messages** > **Nouveau message** > **Nouveau MMS**

Fonction	Description
Utiliser un modèle MMS	Ouvrir un modèle MMS avec un support préchargé : > **Messages** > **Nouveau message** > **Modèles MMS** **Astuce :** Pour renommer un modèle que vous avez créé, mettez-le en surbrillance dans cette liste et appuyez sur > **Renommer**.
Créer un modèle MMS	Sauvegardez un message MMS à utiliser comme modèle : Pendant la modification d'un message, appuyez sur > **Enreg. sous Modèle**. **Astuce :** Pour télécharger des modèles ou autres éléments d'une page Web, voir page 89.

Fonction	Description
Insérer des images et autres éléments	Pendant que vous rédigez un message : > **Insérer** ***Remarque :*** *Certains fichiers peuvent être verrouillés en raison de droits d'auteur, ce qui vous empêche de les transférer.*
Afficher les messages envoyés	> **Messages** > **Boîte envoi**
Lire un message	Lire un nouveau message texte ou multimédia reçu : Appuyez sur **LIRE**.

Fonction	Description
Répondre au message	Pendant que vous lisez un message : [≡] > **Répondre** **Astuce :** Pour changer le type de message en réponse aux messages MMS : [≡] > **Messages** [≡] > **Config. bte de réception** > **Config. msgs MMS** > **Composition MMS** > **Type réponse**
Enregistrement d'éléments de message	Accédez à une diapositive de message multimédia ou mettez un élément en surbrillance dans un message, puis : [≡] > **Enregistrer**
Configurer la boîte de réception de message texte	Configurer ou modifier les réglages de la boîte de réception de message texte : [≡] > **Messages** [≡] > **Config boite de réception** > **Config. messages**

11.2.3 Message électronique

Fonction	Description
Envoyer un e-mail	Envoyer un e-mail : [≡] > **Messages** [≡] > **Nouveau message** > **Nouvel email**
Insérer des messages prédéfinis, des images et autres éléments	Pendant que vous rédigez un message : [≡] > **Insérer** ***Remarque :*** *Certains fichiers peuvent être verrouillés en raison de droits d'auteur, ce qui vous empêche de les transférer.*
Afficher les messages envoyés	[≡] > **Messages** > **Boîte envoi**
Répondre au message	Pendant que vous lisez un message : [≡] > **Répondre**

Fonction	Description
Enregistrement d'éléments de message	Pendant la lecture d'un message, mettez en surbrillance un élément puis : [≡] > **Enregistrer**
Recevoir de nouveaux e-mails	Quand vous recevez un message signalant que des e-mails sont en attente : Appuyez sur **PRELEVER**.
Lecture d'un e-mail	Lire un nouvel e-mail reçu : Appuyez sur **LIRE**.
Configurer la boîte de réception des e-mails	Configurer ou modifier les réglages de la boîte de réception des e-mails : [≡] > **Messages** [≡] > **Config. emails**

11.2.4 Répertoire

Fonction	Description
Créer un contact	Créer un nouveau contact du répertoire : [≡] > **Contacts** [≡] > **Nouveau** > **Numéro de téléphone** ou **Adresse email**
Appeler un contact	Composer un numéro enregistré dans le répertoire : [≡] > **Contacts**, mettez en surbrillance le contact, appuyez sur [📞] pour passer l'appel.
Composition vocale	Composer vocalement un numéro enregistré dans le répertoire : Appuyez de manière prolongée sur [📞], puis à la demande, énoncez le nom du contact.

Fonction	Description
Modifier le contact	Modifier un contact enregistré dans le répertoire : [≡] > **Contacts**, mettez en surbrillance le contact du répertoire, puis appuyez sur **VOIR** et sur **MODIFIER**
Enregistrer un code PIN dans un numéro	En saisissant le numéro : [≡] > **Insérer pause**, **Attendre** ou **'n'** **Pause** attend l'appel à connecter, puis envoie les chiffres restants. Si votre réseau ne reconnaît pas le premier caractère pause, essayez avec deux (**pp**). **Attendre** attend l'appel à connecter, puis vous demande de confirmer avant d'envoyer les chiffres restants. **'n'** demande d'un numéro avant de procéder à l'appel. Le numéro que vous entrez est inséré dans la séquence de composition à la place du caractère **n**

Fonction	Description
Définir une sonnerie dédiée pour un contact	Attribuer une mélodie dédiée à un contact du répertoire : [≡] > **Contacts** > *contact* [≡] > **Modifier** > **Mélodie dédiée** > *nom de la sonnerie* ***Remarque :*** *L'option* **Mélodie dédiée** *n'est pas disponible pour les contacts enregistrés sur la carte SIM.*
Définir une catégorie pour un contact	Définir la catégorie d'un contact du répertoire : [≡] > **Contacts** > *contact* [≡] > **Modifier** > **Catégorie** > *nom de la catégorie* ***Remarque :*** *L'option* **Catégorie** *n'est pas disponible pour les contacts enregistrés sur la carte SIM.*

Fonction	Description
Définir un affichage de catégorie	Définir un affichage de catégorie du répertoire : [≡] > **Contacts** [≡] > **Catégories** > *catégorie à afficher*
Définir une sonnerie dédiée à une catégorie	Définir une sonnerie distincte pour les appels à partir des contacts du répertoire dans une catégorie précise : [≡] > **Contacts** [≡] > **Catégories**, faites défiler jusqu'à une entrée, appuyez sur [≡] > **Modifier** > **Mélodie dédiée**
Trier une liste du répertoire	Définir le type de tri des contacts de la liste du répertoire : [≡] > **Contacts** [≡] > **Configuration** > **Trier par** > *ordre du tri*

Fonction	Description
Définir le numéro principal	Définir le numéro principal d'une entrée du répertoire à numéros multiples : [≡] > **Contacts**, faites défiler jusqu'au contact, appuyez sur [≡] > **Configuration principale** > *numéro de téléphone* ***Remarque :*** *L'option* **Configuration principale** *n'est pas disponible pour les contacts enregistrés sur la carte SIM.*
Touche d'appel rapide	Définir une touche d'appel rapide pour appeler les contacts enregistrés dans le répertoire de la mémoire de votre téléphone ou dans celui de la carte SIM : [≡] > **Paramètres** > **Réglages de base** > **Touche Appel Rapide**

11.2.5 Personnalisation des fonctions

Fonction	Description
Mode de sonnerie	Changer l'alerte pour un événement : > Paramètres > Sonorisation > *configurer mode* > *nom de l'événement*
Mélodie dédiée	Activer des sonneries dédiées attribuées à des contacts du répertoire : > Paramètres > Sonorisation > *configurer mode* > Sonnerie dédiée
Volume de la sonnerie	Régler le volume de la sonnerie : > Paramètres > Sonorisation > *configurer mode* > Volume sonnerie
Volume du clavier	Régler le volume des touches du clavier : > Paramètres > Sonorisation > *configurer mode* > Volume bip touche

Fonction	Description
Affichage du menu	Afficher le menu principal sous forme d'icônes graphiques ou de liste textuelle : > Paramètres > Préférences > Menu principal > Afficher
Ordre du menu	Réorganiser le menu principal de votre téléphone : > Paramètres > Préférences > Menu principal > Réorganiser
Changer les raccourcis de touche de navigation de l'écran d'accueil	Changer les icônes de fonction de menu dans l'écran d'accueil > Paramètres > Préférences > Ecran d'accueil > Mes touches

Fonction	Description
Raccourcis	Créer un raccourci vers une option de menu : Sélectionnez l'option de menu, puis maintenez appuyée la touche . Sélectionner un raccourci : > Raccourcis > *nom raccourci* ***Remarque :*** *Votre téléphone possède des raccourcis préconfigurés, qui vous permettent d'accéder rapidement aux services Vodafone Live!, tels que : Images & Logos, Info, Sport, Chat et Mon Compte.*

11.2.6 Options de menu

Fonction	Description
Langue	Set menu language: > Paramètres > Réglages de base > Langue
Réinitialisation des fonctions	Réinitialiser toutes les options sauf le code de déverrouillage, le code de sécurité et le compteur total : > Paramètres > Réglages de base > Réinitialiser configuration
Remise à zéro totale	Réinitialiser toutes les options sauf le code de déverrouillage, le code de sécurité, le compteur total, et supprimer tous les réglages et toutes les entrées utilisateur sauf les informations de la carte SIM : > Paramètres > Réglages de base > Remise à zéro totale

11.2.7 Fonctions de numérotation

Fonction	Description
Numéros autorisés	Activer/désactiver les numéros autorisés : > Paramètres > Sécurité > Numéros autorisés Utiliser la liste des numéros autorisés : > Extras > Services de numérotation > Numéros autorisés
Services SIM	Composer les numéros de téléphone de services : > Extras > Services de numérotation > Appel services
Composition rapide	Composer des numéros de téléphone préprogrammés : > Extras > Services de numérotation > Mes N° préférés

Fonction	Description
Tonalités DTMF	Passer en mode DTMF : > Paramètres > Réglages de base > DTMF Pour envoyer des tonalités DTMF au cours d'un appel : appuyez sur les touches numériques. Pour envoyer des numéros mémorisés comme tonalités DTMF au cours d'un appel : Mettez en surbrillance un numéro du répertoire ou de la liste des derniers appels, puis appuyez sur > Envoyer tonalités.

11.2.8 Contrôle des appels

La durée de connexion au réseau correspond au temps écoulé entre le moment où vous vous connectez au réseau de votre opérateur et le moment où vous terminez l'appel en appuyant sur . Cette durée comprend les signaux occupés et les sonneries.

Il se peut que la somme du temps de connexion au réseau que vous obtenez sur votre compteur réinitialisable ne

corresponde pas exactement à la durée facturée par votre opérateur. Pour des informations relatives à la facturation, veuillez vous adresser à votre opérateur.

Fonction	Description
Durée des appels	Afficher les compteurs de durée des appels : > Journal des appels > Durée des appels
Compteur appel	Afficher les informations de durée ou de coût au cours d'un appel : > Paramètres > En communication > Durée d'appel
Coût des appels	Afficher les suivis des coûts des appels : > Journal des appels > Coût appel

11.2.9 Fonctions mains libres

Remarque : *l'utilisation de dispositifs sans fil et de leurs accessoires est parfois interdite ou limitée dans certains endroits. Respectez toujours les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de ces produits.*

Fonction	Description
Haut-parleur	Mettre le haut-parleur en marche pendant un appel : Appuyez sur HP (si disponible) ou sur > HP activé.
Réponse automatique (kit de véhicule ou kit piéton)	Répondre automatiquement aux appels lorsque vous êtes connecté à un kit de véhicule ou à un kit piéton : > Paramètres > Kit auto. ou Kit piéton > Réponse automatique ***Remarque :*** *Votre téléphone ne répondra pas automatiquement si la sonnerie est en mode* Silence.

11.2.10 Appel données

Fonction	Description
Numérotation vocale (kit piéton)	Activer la composition vocale avec la touche d'envoi/fin de l'oreillette (kit piéton) : [menu] > **Paramètres** > **Kit piéton** > **Numérotation vocale**
Mains libres automatique (kit de véhicule)	Renvoyer automatiquement les appels vers un kit de véhicule lorsqu'il est connecté : [menu] > **Paramètres** > **Kit auto.** > **Mains libres automatique**
Délai de mise hors tension (kit de véhicule)	Configurer le téléphone pour qu'il reste en marche pendant un laps de temps déterminé après l'arrêt du moteur du véhicule : [menu] > **Paramètres** > **Kit auto.** > **Délai Hors Tension**

Fonction	Description
Durée de chargement (kit de véhicule)	Charger le téléphone pendant un laps de temps après l'arrêt du moteur du véhicule : [menu] > **Paramètres** > **Kit auto.** > **Temps de charge**

11.2.10 Appel données

Fonction	Description
Envoyer des données	Connectez votre téléphone à un périphérique, puis passez un appel via l'application du périphérique.
Recevoir des données	Connectez votre téléphone à un périphérique, puis répondez via l'application du périphérique.

Options du réseau 11.2.11

11.2.11 Options du réseau

Fonction	Description
Réglages réseau	Afficher les informations réseau et ajuster les paramètres réseau : [menu] > **Paramètres** > **Réseaux**

11.2.12 Fonctions de l'organiseur personnel

Fonction	Description
Créer un événement dans le calendrier	Créer un nouvel événement dans le calendrier : [menu] > **Extras** > **Calendrier**, mettez le jour en surbrillance, appuyez sur le bouton de sélection central puis sur [menu] > **Nouveau**
Afficher un événement du calendrier	Afficher ou modifier les détails d'un événement : [menu] > **Extras** > **Calendrier**, mettez le jour en surbrillance, appuyez sur le bouton de sélection central, défilez jusqu'à l'événement, puis appuyez sur **VOIR**
Rappel d'événement	Afficher un rappel d'événement : **VOIR** Supprimer un rappel d'événement : **QUITTER**
Envoyer un événement de type agenda	Envoyer un événement dans un message multimédia : Tout en visualisant un événement, appuyez sur [menu] > **Envoi**.
Copier un événement de calendrier dans un autre périphérique	Copier un événement du calendrier dans un autre téléphone, ordinateur ou appareil : [menu] > **Extras** > **Calendrier**, mettez le jour en surbrillance, appuyez sur le bouton de sélection central, puis appuyez sur [menu] > **Envoi** > *méthode de transfert*
Régler le réveil	Régler le réveil : [menu] > **Extras** > **Alarmes**

11.2.13 Sécurité

Fonction	Description
Désactiver le réveil	Éteindre le réveil : Appuyez sur **DESACTIVER** ou sur [icône]. Définir un délai de 8 minutes : Appuyez sur **REPETER**.
Calculatrice	Faire des calculs : [menu] > **Extras** > **Calculatrice**
Convertisseur de devises	Convertir des devises : [menu] > **Extras** > **Calculatrice** [menu] > **Taux de change** Entrez un taux de change, appuyez sur **OK**, entrez un montant, appuyez sur [menu] > **Convertir devise**.

11.2.13 Sécurité

Fonction	Description
Code PIN de la carte SIM	Activer ou désactiver le code SIM : [menu] > **Paramètres** > **Sécurité** > **Code PIN SIM** **Attention :** si vous saisissez un code PIN erroné trois fois de suite, votre carte SIM est désactivée et votre téléphone affiche **SIM verrouillé**.
Verrouiller l'application	Verrouiller les applications du téléphone : [menu] > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage application**

11.2.14 Informations et divertissements

Remarque : *Les fichiers que vous téléchargez ou réceptionnez en tant que pièces jointes peuvent être verrouillés en raison de droits d'auteur, auquel cas vous ne pouvez pas les transférer.*

Informations et divertissements 11.2.14

Vous pouvez par exemple télécharger des images, des vidéos, des sonneries et des jeux depuis le portail Internet Vodafone live!

Fonction	Description
Lancer le navigateur	Démarrage d'une session WAP : [icône] ou [menu] > **Vodafone live!** > **Profils WAP** et appuyez sur **LANCER**.
Sessions WAP	Sélectionner ou créer une session WAP : [menu] > **Vodafone live** > **Profils WAP**
Télécharger des éléments depuis une page WAP	Télécharger une image, un son ou d'autres fichiers à partir d'une page WAP : Mettez le fichier en surbrillance, appuyez sur **SELECTION**, puis sur **ENREGISTRE**.
Télécharger un jeu ou une application (Navigateur)	Télécharger un jeu ou une application Java™ avec le navigateur : [menu] > **Vodafone live!** > **Vodafone live!**, mettez en surbrillance l'application, puis appuyez sur **SELECTION** et sur **TELECHARGE**
Démarrer un jeu ou une application	Lancer un jeu ou une application Java™ : [menu] > **Jeux**, mettez en surbrillance l'application, appuyez sur **SELECTION**
Changer les réglages de jeux ou d'application	Changer le volume, l'option prioritaire ou autres réglages pour les jeux ou applications Java™ : [menu] > **Paramètres** > **Outils JAVA**
Gérer des images	Gérer des images et des animations : [menu] > **Mes Documents** > **Images**
Gérer des sons	Gérer des mélodies de sonnerie et des sons que vous avez téléchargés : [menu] > **Mes Documents** > **Sons**

Fonction	Description
Gestion des clips vidéo	Gérer les clips vidéo : [≡] > **Mes Documents** > **Vidéos**
Réglages de caméra vidéo et photo	Réglez la luminosité et d'autres paramètres pour la caméra intégrée : [≡] > **Appareil photo** [≡] > **Config. images** **ou** [≡] > **Caméra** [≡] > **Config. vidéos** ***Remarque :*** *Les caméras vidéo et photo utilisent les mêmes réglages.*

Spécifications et accessoires 12

12.1 Liste des spécifications

Modèle	Motorola V1050
Forme :	Clapet
Dimensions :	94 x 49 x 27
Poids :	138,8 g
Capacité Batterie :	1000 mAh
Autonomie en veille (3G / UMTS) :	Maximum 313 heures**
Autonomie en communication (3G / UMTS) :	Maximum 170 minutes**
Autonomie en visio :	Maximum 70 minutes**
Autonomie en veille (GSM) :	Maximum 272 heures**
Autonomie en communication (GSM) :	Maximum 268 minutes**
** Toutes les autonomies (en veille et en conversation) sont données à titre indicatif. L'autonomie effective dépend des paramètres réseau, de la puissance du signal reçu, de la température environnante, des fonctions et applications utilisées (appels voix, échange de données, autres).	

Modèle	Motorola V1050
Taille Ecran :	5,6 cm
Résolution :	240x320 pixels
Technologie/Couleur :	Ecran TFT 260 000 couleurs
Résolution Vidéo :	1,3 mégapixel
Zoom :	Numérique (x8)
Autre :	Eclairage caméra
Memoire externe :	Mémoire TransFlash 32 Mo incluse
Options :	Mémoire TransFlash extensible à 256 Mo
Bandes :	900/1800/1900 (GSM) 2100 (WCDMA)
Connectique :	USB
Matériel Audio :	Haut-parleur mono polyphonique AMR, AAC, MP3, WMA, Real, Midi, XMF 24

12.2 Liste des accessoires

Modèle	Motorola V1050
Vidéo :	H.263. 3gp, MP4, WMV, Real
Jeux :	VFX, Java MIDP 2.0, Superscape 3D

12.2 Liste des accessoires

Voici la liste d'accessoires disponibles pour votre téléphone.

Elément
En standard
Batterie (1000 mAh)
Chargeur/adaptateur de voyage
Oreillette stéréo
Carte mémoire TransFlash 32 Mo
Accessoires Optionnels
Kit de véhicule
Pro-Install
Self-Install
Base avec fonction Raccrocher
Chargeur allume-cigare
Chargeur de bureau
Oreillette mono
Câble USB
Logiciel de synchronisation de bureau/modem sans fil sur CD-ROM
Carte mémoire TransFlash
Etui

Données relatives au débit d'absorption spécifique 13

CE MODÈLE RÉPOND AUX NORMES INTERNATIONALES DE PROTECTION À L'EXPOSITION AUX ONDES RADIO

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio définies par les normes internationales. Ces normes ont été établies par un organisme scientifique indépendant, la CIPRNI (Commission internationale de protection contre les radiations non ionisantes), et prévoient des marges de sécurité destinées à garantir la protection de chacun, quel que soit son âge et son état de santé.

La norme d'exposition concernant les téléphones mobiles utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La valeur limite de DAS recommandée par la CIPRNI pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 2 W/kg. La plus haute valeur de DAS atteinte par ce modèle de téléphone en utilisation à l'oreille est de : 0,87 W/kg*. Les téléphones mobiles proposent diverses fonctions leur permettant d'être utilisés dans d'autres positions, par exemple, avec le téléphone placé sur le corps tel que cela est décrit dans ce manuel de l'utilisateur**. La plus haute valeur du DAS atteinte dans cette position est de : 0,68 W/kg*.

Bien que l'évaluation du DAS s'effectue à la puissance d'émission maximale des appareils, la valeur réelle du DAS du téléphone en fonctionnement est généralement inférieure à celle indiquée ci-dessus. En effet, le niveau de puissance de l'appareil change automatiquement afin de n'utiliser que l'énergie nécessaire à l'accès au réseau.

Bien qu'il puisse apparaître des différences entre les niveaux de DAS selon les téléphones et les positions, toutes les valeurs respectent les exigences gouvernementales en matière de protection contre les radiations. Veuillez noter que les améliorations apportées à ce modèle de téléphone sont susceptibles d'entraîner des variations de la valeur du DAS pour les produits ultérieurs ; dans tous les cas, les appareils sont conçus pour demeurer conformes aux directives.

Selon l'Organisation mondiale de la Santé, les informations scientifiques actuelles n'indiquent pas qu'il est nécessaire de prendre des précautions particulières quant à l'utilisation des téléphones mobiles. D'après ces données, vous pouvez réduire votre exposition en limitant la durée des appels ou en utilisant un "kit mains-libres" pour maintenir le téléphone mobile éloigné de la tête et du corps.

13 Données relatives au débit d'absorption spécifique

Des informations complémentaires sont disponibles sur les sites Internet de l'Organisation mondiale de la Santé (http://www.who.int/peh-emf/fr/index.html) ou de Motorola, Inc. (http://www.motorola.com/rfhealth).

* Les tests ont été effectués conformément aux normes internationales. La valeur limite intègre une importante marge de sécurité afin d'apporter une protection supplémentaire au public et de tenir compte des éventuelles variations de mesure. Les informations complémentaires sur le sujet comprennent le protocole de test de Motorola, la procédure d'évaluation et l'intervalle d'incertitude des mesures pour ce produit.

** Veuillez vous reporter à la section Safety and General Information (Sécurité et Informations générales) relative aux appareils portés sur le corps.

A

accessoires 14, 45
accessoires en option, définition 14
affichage
  langue 83
  personnaliser 82
agenda 87
alerte
  définie 61
  désactiver 19, 66
  régler 19, 82
alerte vibreur
  désactiver 19, 66
  régler 19, 82
animation
  affichage 89
  économiseur d'écran 36, 63
  gérer 34
  papier peint 36, 63
  téléchargement 49, 89
appareil photo
  prendre une photo 32
  réglages 90
appareil photo, touche 56
appel
  alerte, désactiver 19, 66
  appel sans réponse 69
  attente 72
  code d'accès international 67
  composition 20
  compteurs de durée 85
  coûts 85
  double appel 72
  effectuer 20
  haut-parleur 85
  haut-parleur mains libres 57
  interdiction 76
  liste des appels composés 67
  liste des appels reçus 67
  mode de sonnerie 61
  mode sonnerie 19, 82
  mot de passe de limitation d'appels, changement 58
  numéro d'urgence 67
  options de réponse 62
  recevoir 20
  renvoyer 76
  répondre 20
  terminer 20, 42
  transfert 73
touche d'appel rapide
  préférence 81
  utiliser 70
appel de conférence 76
appel entrant
  renvoyer 76
  répondre 20
appel fax 45
appeler 20
Appels manqués, message 69
application, verrouillage et déverrouillage 88
applications Java 89

B

batterie
  chargement 18
  indicateur de niveau 54
  installation 17
  prolonger la durée de vie 64

  prolonger la durée de vie de la batterie 16
bloc-notes 69
bouton de sélection central 54

C

calculatrice 88
calendrier 87
carte SIM
  code PIN, changement 58
  code PIN2, changement 58
  définie 14
  installer 14
  message **Carte SIM bloquée** 18, 88
  précautions 14
  saisie du code PIN 18
  verrouiller 88
carte universelle IC 14
casse du texte, indicateur 23
catégorie
  affichage 81
  entrée du répertoire 80
  sonnerie dédiée 81
changement de ligne 65
chargeur de voyage 18
chiffres, saisir 28
clavier
  réponse aux appels 62
  volume, réglage 82
clip vidéo
  enregistrement 39, 41
  gérer 90
  téléchargement 49, 78, 79
code d'accès
  modifier 58
  saisir 88
code d'accès international 67
code de déverrouillage
  contournement 60
  modifier 58
  par défaut 58, 60
  saisir 19
code de sécurité
  modifier 58
  par défaut 58
code PIN SIM
  modifier 58
  saisir 88
code PIN2, changement 58
code SIM PIN2, changement 58
codes
  modifier 58
  oubli 60
  par défaut 58, 60
commande 1
communication en mode données 86
  connecter à un périphérique externe 45
composer un numéro 84
compteurs de durée 85

D

date, réglage 61
derniers appels 67
déverrouiller
  application 88
  téléphone 58
double appel 72

E

économiseur d'écran 36, 63
écouteur, volume 19
écran
  description 51
  écran d'accueil 51
  luminosité 64
  rétro-éclairage 64
  temporisation 64
écran d'accueil
  définition 51
écran externe 57
e-mail 78
envoi, touche 1

F

favoris 83
fonction en option, définition 14
fonction vocale, touche 56
  composer un numéro 79
  illustration 1

G

GPRS, indicateur 48, 52

H

haut-parleur
  activer 85
  réponse automatique 85
haut-parleur mains libres 57
heure, réglage 61
horloge
  réglage 61

I

identification d'appelant 33, 66
identification de l'appelant 36
identification de l'image 33, 66
identification de la ligne appelante. *Voir* identification de l'appelant
image
  affichage 89
  économiseur d'écran 36, 63
  gérer 34
  papier peint 36, 63
  téléchargement 49, 89
image dédiée 36
indicateur message vocal 53, 71
indicateurs
  casse du texte 23
  mode de saisie du texte 23
interdire les appels 76
Introduction 1
itinérance, indicateur 53

J

jeux 89

L

ligne active, changer 65
ligne active, indicateur 53
liste des appels composés 67
liste des appels reçus 67
logiciel iTAP 26
luminosité, réglage 64

M

marche/arrêt, touche 1

mélodie de sonnerie
gérer 89
téléchargement 89
mémoire, externe 15
menu
affichage, changer 82
icônes, modifier dans l'écran d'accueil 82
icônes, transformation en texte 82
personnaliser 82
réorganiser les options 82
saisir du texte 21
sélection de la langue 83
utiliser 54
message
lire 77
message prédéfini 76
modèle MMS 77
multimédia, message 76
texte 76, 77
message **Appel entrant** 66
message **Appel non abouti**, **Numéro occupé** 65
message **Batterie faible** 54
message **Carte SIM bloquée** 18, 88
message **Haut-parleur activé** 58
message **Saisir code de déverrouillage** 59
message, indicateur 53
messagerie vocale 71
mettre un appel en attente 72
mode de saisie du texte
configuration 23
mode de saisie du texte, indicateur 23
mode de sonnerie, indicateurs 53
mode de sonnerie, réglage 61
mode de sonnerie, régler 19, 82
mode silencieux, réglage 19, 61, 82
mode sonnerie distinct 82
modèle MMS 77
mon numéro de téléphone 21, 61
mots de passe. *Voir* codes
multimédia, message
envoyer 76

N

navigateur
animation 49
applications Java 89
configuration navigateur 50, 89
image 49
sessions d'arrière-plan 50
sessions WAP 50, 89
sonnerie 49
utilisation 47
utiliser 89
navigateur, touche 56
numéro
affichage de votre numéro 21
enregistrer votre numéro 61
numéro abrégé 70
numéro d'urgence 67
numéro de téléphone
affichage de votre numéro 21
code d'accès international 67
enregistrement dans le répertoire 79
enregistrer votre numéro 61
ligne active, changer 65
ligne active, indicateur 53
rappeler 65
numéros autorisés 84
numérotation 20
numérotation rapide 84

numérotation vocale 79, 86

O

ordinateur
connecter au téléphone 45
ouvrir pour répondre 62

P

pages WAP 47, 89
papier peint 36, 63
paramètres du réseau 87
périphérique externe
connecter au téléphone 45
personnaliser le menu 82
photo
économiseur d'écran 36
envoi 32
gérer 34
identification de l'image 33, 66
image dédiée 36
papier peint 36
prendre 32
téléchargement 49, 89
port de connexion d'accessoires 1
prise pour kit oreillette 1
puissance du signal, indicateur 52

R

rappel
numéro occupé 65
rappel automatique 65
rappel automatique 65
réinitialisation des fonctions 83
remise à zéro totale 83
renvoi d'appel 76
répertoire
affichage de catégorie 81
touche d'appel rapide 70
catégorie pour le contact 80
composer un numéro 79
identification de l'image 33, 66
image dédiée 36
joindre deux numéros 70
mémorisation d'une entrée 79
modification d'un contact 80
numéro abrégé 70
numéro principal, configuration 81
numérotation vocale 79
sonnerie dédiée 80, 82
sonnerie dédiée à une catégorie 81
tri des contacts 81
répondre à un appel 20, 62
rétro-éclairage 64
réveil 87

S

saisie de texte intuitive 26
saisie manuelle de texte 24
sélection de la langue 83
services programmés, appel 84
sessions WAP 50, 89
son
gérer 89
téléchargement 49, 89
sonnerie
téléchargement 49
sonnerie d'appel
réglage 61
sonnerie dédiée

activation/désactivation 82
régler 80
symboles, saisie 28

T

table des caractères 26
table des symboles 29
téléphone
alerte, désactiver 19, 66
clavier, répondre aux appels 62
code de déverrouillage 58
code de sécurité 58
codes 58
connecter à un périphérique externe 45
date, réglage 61
déverrouillage 58
déverrouiller 19
effacer toutes les informations enregistrées 83
heure, réglage 61
joindre deux numéros 70
ligne active, changer 65
ligne active, indicateur 53
marche/arrêt 18
mode de sonnerie 61
mode sonnerie 19, 82
options de réponse 62
ouvrir pour répondre 20
paramètres du réseau 87
réinitialiser toutes les options 83
sélection de la langue 83
verrouiller 58
temps de veille, augmentation 64
terminer un appel 20, 42
texte
configuration du mode de saisie 23
majuscules, changer 23
mode numérique 28
mode symbole 28
saisie 21
saisie intuitive de texte avec le logiciel iTAP 26
saisie manuelle 24
table des caractères 26
table des symboles 29
tonalités DTMF
activer 84
envoyer 84
touche
appareil photo 56
bouton de sélection central 54
envoi 1, 56
fin 1, 56
fonction vocale 1, 56
marche/arrêt 1
menu 1
navigateur 56
navigation à 5 directions 1, 54
réglage du volume 1, 19
touche programmable de droite 1, 51, 82
touche programmable de gauche 1, 51, 82
volume 56
touche de navigation 5 directions 1, 54
touche fin 1
touche menu 1
touche programmable de droite
fonctions 1, 51
personnaliser 82

touche programmable de gauche
fonctions 1, 51
personnaliser 82
touches d'accueil, personnaliser 82
touches de volume 1, 19
touches programmables
fonctions 51
illustration 1
personnaliser 82
transférer un appel 73
TransFlash 15
transmission, indicateur 52

U

UICC 14

V

verrouiller
application 88
carte SIM 88
téléphone 58
vibreur
réglage 61
volume
clavier 82
écouteur 19
haut-parleur 19
jeux 89
sonnerie 19, 82
volume de sonnerie, réglage 19, 82
volume du haut-parleur 19
volume, touche 56
voyants
GPRS 48, 52
itinérance 53
ligne active 53
message 53
message vocal 53, 71
mode sonnerie 53
niveau de la batterie 54
puissance du signal 52
transmission 52

6803570C24