Gigaset

E370

Le mode d’emploi actuel
est accessible sous

www.gigaset.com/manuals

Mode d'emploi en ligne sur votre
smartphone ou votre tablette :

Télécharger l'application Gigaset Help de

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Contenu

Aperçu **5**
Combiné 5
Base 5
Présentation dans le manuel d'utilisation 6
Consignes de sécurité **7**
Mise en service **8**
Base 8
Combiné 9
Utilisation du téléphone **12**
Présentation du téléphone 12
Utilisation du téléphone 16
Fonctions spécifiques à l'opérateur (services réseau) 22
Répertoire 27
Répertoire réseau 30
Listes de messages 31
Listes des appels 32
Autres fonctions **34**
Appel d'urgence 34
Calendrier 36
Réveil 38
Babyphone 39
ECO DECT 40
Protection contre les appels indésirables 41
Messagerie externe 44
Faire évoluer le téléphone **45**
Plusieurs combinés 45
Répéteur 47
Fonctionnement avec un routeur 48
Utilisation avec un système téléphonique 49
Réglages du téléphone **51**
Combiné 51
Système 57

Annexe **59**
Questions et réponses 59
Service Clients 61
Remarques du fabricant 63
Caractéristiques techniques 66
Symboles de l'écran 68
Présentation du menu 70
Index **72**

Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.


Gigaset
INT 1
Appels
SOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


A
Gigaset
Box 100

Aperçu

Combiné

1 **Écran**

2 **Barre d'état** (➡ p. 68)
Les icônes affichent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone.

3 **Touche écran SOS**
Paramétrer la fonction d'urgence, déclencher un SOS

4 **Touches écran** (➡ p. 13)
Différentes fonctions, selon la commande en cours d'utilisation

5 **Touche Raccrocher, touche Marche/Arrêt**
Mettre fin à la communication ; Interrompre la fonction

Niveau menu précédent	▶ appui **bref**
Retour au mode veille	▶ appui **long**
Activation/désactivation du combiné (en mode veille)	▶ appui **long**

6 **Touche Dièse / Touche de verrouillage**

Activation/désactivation du verrouillage (en mode veille)	▶ appui **long**
Passage du mode majuscules, au mode minuscules et au mode chiffres (lors de la saisie)	▶ appui **bref**
Insertion d'une pause entre les chiffres	▶ appui **long**

7 **Touche R**

Double appel (clignotement)	▶ appui **long**

8 **Microphone**

9 **Touche Étoile**

Activation/désactivation des sonneries (en mode veille)	▶ appui **long**
Ouverture du tableau des caractères spéciaux (lors de la saisie)	▶ appui **bref**
Passage du mode de numérotation par impulsions au mode Fréquence vocale (pour la communication en cours)	▶ appui **bref**

10 **Touche 1**

Sélection du de la messagerie externe	▶ appui **long**

11 **Touche de navigation / touche de menu** (➡ p. 12)
Ouvrir le menu ; naviguer dans les menus et les champs de saisie ; appeler les fonctions (en fonction de la situation)

12 **Touche Décrocher / touche Mains-libres**
Accepter la conversation ; composer le numéro affiché ; commuter entre le mode combiné et mains-libres

Ouvrir la liste des numéros bis	▶ appui **bref**
Début de la composition du numéro	▶ appui **long**

13 **Touche Messages** (➡ p. 31)
Accès au journal des appels et à la liste des messages ;
Clignote : nouveau message ou nouvel appel

Base

A **Touche Inscription/Paging**

Recherche des combinés (Paging)	▶ appui **bref**
Inscrire le combiné	▶ appui **long**

Présentation dans le manuel d'utilisation

	Avertissements dont le non-respect peut provoquer des blessures ou endommager les appareils.
	Informations importantes sur la fonction et l'utilisation correcte ou les fonctions pouvant être à l'origine de coûts.
	Conditions requises pour pouvoir effectuer l'action suivante.
	Nombreuses informations utiles.

Touches

ou	Touche Décrocher	ou	Touche Mains-Libres
	Touche Raccrocher	0 à 9	Touches de chiffres/lettres
/	Touche de navigation bord / milieu		Touche Messages
R	Touche R	*	Touche Astérisque/Étoile
#	Touche Dièse		
OK, **Précéd.**, **Sélect.**, **Modifier**, **Enreg.**, . . .		Touches écran	

Procédures

Exemple : activer/désactiver le décroché automatique

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Décroché auto.** ▶ **Modifier** (= activé)

Etape	Ce que vous devez faire
▶	En mode veille, appuyer au **centre** de la touche de navigation. Le menu principal s'ouvre.
▶ ▶ **OK**	Avec la touche de navigation , sélectionner l'icône . Confirmer avec **OK**. Le sous-menu **Réglages** s'ouvre.
▶ **Téléphonie** ▶ **OK**	A l'aide de la touche de navigation , sélectionner l'entrée **Téléphonie**. Confirmer avec **OK**. Le sous-menu **Téléphonie** s'ouvre.
▶ **Décroché auto.**	La fonction d'activation/désactivation du décroché automatique s'affiche comme première option du menu.
▶ **Modifier**	Activer ou désactiver avec **Modifier**. La fonction est activée / désactivée .

Consignes de sécurité

Bien lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser les appareils.

L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet pas non plus d'émettre un appel d'urgence dans ce cas.

Lorsque le **clavier/l'écran est verrouillé**, **aucun numéro ne peut être composé**, numéros d'urgence inclus.

Utiliser uniquement des **batteries rechargeables** correspondant aux **spécifications** (cf. liste des batteries autorisées → www.gigaset.com/service). Tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures. Les batteries qui sont manifestement endommagées doivent être remplacées.

Le combiné ne peut être utilisé que lorsque le couvercle des batteries est fermé.

Ne pas utiliser les appareils dans un environnement présentant un risque d'explosion, par exemple, les ateliers de peinture.

Les appareils ne sont pas étanches aux projections d'eau. Ils ne doivent donc pas être placés dans des pièces humides telles qu'une salle de bain.

Utiliser uniquement le bloc secteur indiqué sur les appareils.

Pendant le chargement, la prise doit être facilement accessible.

Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.

Ne pas utiliser un appareil dont l'écran est abîmé ou cassé. Des morceaux de verre ou de plastique pourraient occasionner des blessures au niveau des mains ou du visage. Confier l'appareil à l'assistance technique pour réparation.

Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction « Mains-Libres » est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants.

Le téléphone peut provoquer des bruits parasites (bourdonnement, sifflement) dans les appareils auditifs analogiques ou les saturer. En cas de problèmes, contacter un audioprothésiste.

Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, par exemple, dans un cabinet médical.
Si vous utilisez des appareils médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence (pour des informations sur votre produit Gigaset, voir « Caractéristiques techniques »).

Mise en service

Contenu de l'emballage

- une **base**,
- un bloc secteur pour la base,
- un cordon téléphonique,
- un **combiné**,
- un cache batteries,
- deux batteries,
- un chargeur avec bloc secteur,
- un mode d'emploi.

Variante avec plusieurs combinés, par combiné :

- un combiné,
- un chargeur avec bloc secteur,
- deux batteries et un cache batteries

> La base et le chargeur sont prévus pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de température comprise entre +5 °C et +45 °C.
>
> Les pieds de l'appareil ne laissent en principe pas de traces sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.
>
> Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil, ni à d'autres appareils électriques.
>
> Protéger le téléphone contre l'humidité, la poussière ainsi que les vapeurs et liquides corrosifs.

Base





- Brancher le câble téléphonique dans la prise à droite 1 au dos de la base jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

- Brancher le câble électrique du bloc secteur dans la prise 2 à gauche.
- Glisser les deux câbles dans les rainures 3 prévues à cet effet.
- Insérer le couvercle dans les encoches à l'arrière de la base 3a (à ne pas faire en cas de montage mural).
- Brancher le bloc secteur 4 .
- Brancher la fiche du téléphone 5.

Le cordon électrique doit **toujours être branché** car le téléphone a besoin de l'alimentation électrique pour fonctionner.

Combiné

Raccorder le chargeur

▶ Brancher le connecteur plat du bloc-secteur 1.
▶ Brancher le bloc-secteur dans la prise de courant 2.

Retirer à nouveau le connecteur du chargeur :

▶ Débrancher le bloc-secteur.
▶ Appuyer sur le bouton de déverrouillage 3.
▶ Retirer le connecteur 4.



Mise en service du combiné

L'écran est protégé par un film. ▶ **Prière de retirer le film de protection.**

Insertion des batteries

N'utilisez que les batteries rechargeables. Tout autre type de batterie pourrait endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe des batteries pourrait se désagréger ou les batteries exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

- Placer les batteries (voir l'image pour le sens d'insertion +/-).

- Insérer le couvercle des piles par le haut.
- Fermer ensuite le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Ouvrir à nouveau le couvercle de batterie :

- Insérer un ongle dans l'encoche en haut au niveau du couvercle et pousser le couvercle vers le bas.

Charger les batteries

- Charger complètement les batteries dans le chargeur avant le premier emploi.

La batterie est complètement chargée lorsque l'icône représentant un éclair s'allume sur l'écran.



Les batteries peuvent chauffer pendant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.

Pour des raisons techniques, la capacité de charge des batteries diminue au bout d'un certain temps.

Les combinés contenus dans l'emballage sont déjà inscrits sur la base. Si toutefois un combiné n'était pas inscrit (affichage « **Enregistrezcombiné SVP** »), inscrire le combiné manuellement (→ p. 45).

Modification de la langue d'affichage

Vous pouvez modifier la langue d'affichage si une langue inconnue est paramétrée.

- Appuyer au centre de la touche de navigation .
- Appuyer **lentement** et successivement sur les touches 8 et 5 . . . l'écran de réglage de la langue s'affiche, la langue paramétrée (dans le cas présent : **English**) est marquée (= sélectionnée).

- Choix d'une autre langue : ▶ Actionner la touche de navigation jusqu'à ce que la langue souhaitée soit marquée à l'écran, par exemple **Francais** ▶ appuyer sur la touche droite directement sous l'écran pour activer la langue.
- Retour à l'état de repos : ▶ Appuyer sur la touche **de manière prolongée**

Régler la date et l'heure

Régler la date et l'heure pour que l'horodatage des appels entrants puisse être correct et pour pouvoir utiliser la fonction réveil.

- Appuyer sur la touche écran **Dat./Hre**

ou, lorsque la date et l'heure sont déjà réglées :

- ▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Date/ Heure** ▶ **OK**

La position de saisie active clignote ▶ . . . avec modifier la position de saisie ▶ . . . avec commuter entre les champs de saisie

Entrer la date :

- . . . avec , saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres).

Entrer l'heure :

- . . . avec , saisir les heures et les minutes (4 chiffres).

Enregistrer les paramètres :

- Appuyer sur la touche écran **Enreg.**. . . . l'écran affiche **Enregistré** et un signal acoustique de confirmation est émis

Retour à l'état de repos :

- Appuyer sur la touche Raccrocher **de manière prolongée**

Le téléphone est maintenant prêt à fonctionner.

Utilisation du téléphone

Présentation du téléphone

Activation/désactivation du combiné

Activation : ▶ Appuyer **longuement** sur la touche Raccrocher du combiné désactivé

Désactivation : ▶ Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer **longuement** sur la touche Raccrocher.

Verrouillage/déverrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone.

Activer ou désactiver le verrouillage du clavier : ▶ Pression **longue**

Verrouillage du clavier activé : L'écran affiche le symbole

Lors d'un appel entrant, le verrouillage des touches est automatiquement désactivé. Vous pouvez ainsi accepter l'appel. A la fin de l'appel, le verrouillage se réactive.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, les numéros d'appel d'urgence ne sont pas accessibles.

Touche de navigation

La touche de navigation permet de naviguer dans les menus et les champs de saisie et de sélectionner certaines fonctions, en fonction de la situation.

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est repéré en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche) par exemple pour « appuyer à droite sur la touche de navigation » ou pour « appuyer au centre sur la touche de navigation ».

En veille

Ouverture du répertoire	appui **bref**
Ouvrir le menu principal.	ou
Ouverture de la liste des combinés	

Dans les sous-menus, champs de sélection et de saisie

Confirmation de la fonction	

En communication

Ouverture du répertoire

Désactivation du microphone

Activation d'un double appel interne

Modifier le volume d'écoute pour le mode Écouteur/Mains libres

Fonction amplificateur

Pendant une communication ou lors de l'écoute d'un message vocal, régler le volume de **l'écouteur** ou du **haut-parleur** sur un niveau très élevé.

- Appuyer sur la touche de navigation ▶ Appuyer sur la touche de navigation jusqu'à ce que le niveau maximal soit atteint.



Ce réglage de volume très élevé n'est applicable qu'à la communication en cours.

- Ce réglage peut nuire à la santé des personnes aux capacités auditives normales ; il est uniquement destiné aux personnes malentendantes.
- Il peut amplifier les bruits parasites de la ligne téléphonique.

Touches écran

Les touches écran proposent différentes fonctions selon le contexte.



Icônes des touches écran → p. 68.

La fonction d'urgence est toujours prédéfinie pour la touche écran de droite en mode veille. Vous pouvez modifier l'affectation de la touche écran gauche : → p. 56

Navigation par menu

Les fonctions de votre téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux ➔ p. 70

Sélectionner/valider les fonctions

Confirmer la sélection avec	**OK** ou appuyer au centre de la touche de navigation	
Retour au niveau de menu précédent avec	**Précéd.**	
Passer en mode veille avec	appui **long**	
Activation/désactivation de la fonction avec	**Modifier**	activé / désactivé
Activation/désactivation de l'option avec	**Sélect.**	sélectionné / non sélectionné

Menu principal

En mode veille : ▶ Appuyer sur la touche de navigation **au centre** ▶ . . . avec la touche de navigation sélectionner le sous-menu ▶ **OK**.

Exemple

Sous-menus

Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes. La sélection courante est représentée en grand sur fond orange.

Accéder à une fonction : ▶ . . . avec la touche de navigation sélectionner la fonction ▶ **OK**

Retour au niveau de menu précédent :

▶ Appuyer sur la touche écran **Précéd.**

ou

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Raccrocher

Exemple



Retour au mode veille

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher **de manière prolongée**

Si aucune touche n'est actionnée, l'affichage passe **automatiquement** en mode veille au bout de 2 minutes.

Saisir du texte

Position de saisie

- Sélectionner le champ de saisie avec . Dans le champ de saisie actif, le curseur clignote, le titre et le texte sont affichés en orange et en grand.
- Déplacer la position du curseur avec .



Correction des erreurs de saisie

- Effacer un **caractère** avant le curseur : ▶ <C appui **bref**
- Effacer des **mots** avant le curseur : ▶ <C appui **long**

Saisie des lettres/caractères

Plusieurs lettres et chiffres sont attribués à chaque touche entre 2 et 9 et à la touche 0 ␣. Dès qu'une touche est actionnée, les caractères possibles s'affichent au bas de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche.

- Sélectionner des lettres/chiffres : ▶ Appuyer plusieurs fois consécutivement et **brièvement** sur la touche
- Passer des majuscules aux minuscules et aux chiffres : ▶ Appuyer sur la touche dièse #
  Lorsque vous éditez une entrée du répertoire, la première lettre et chaque lettre après un espace sont inscrites automatiquement en majuscules.
- Saisie de caractères spéciaux : ▶ Appuyer sur la touche Astérisque * ▶ . . . avec , naviguer jusqu'au caractère souhaité ▶ **Insérer**

La disponibilité des caractères spéciaux dépend du jeu de caractères du combiné.

Utilisation du téléphone

Appeler

▶ . . . avec entrer le numéro ▶ appuyer **brièvement** sur la touche Décrocher

ou

▶ appuyer **longuement** sur la touche Décrocher ▶ . . . avec entrer le numéro

Interrompre la composition : ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher

Informations sur la présentation du numéro : → p. 22

Si l'écran n'est pas éclairé, il suffit d'appuyer une fois sur n'importe quelle touche pour l'allumer. Les **touches numérotées** sont affichées à l'écran pour la numérotation, les **autres touches** n'ont pas d'autre fonction dans ce contexte.

Composer un numéro à partir du répertoire

▶ . . . avec ouvrir le répertoire ▶ . . . avec sélectionner la saisie ▶ appuyer sur la touche Décrocher

Si plusieurs numéros sont répertoriés :

▶ . . . avec sélectionner le numéro ▶ appuyer sur la touche Décrocher . . . le numéro est composé

Pour un accès rapide (numérotation abrégée) : Attribuer des numéros du répertoire aux touches écran ou numérotées.

Composer un numéro à partir de la liste de numéros bis

La liste des numéros bis contient les 20 derniers numéros composés.

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Décrocher . . . la liste des numéros bis s'ouvre ▶ . . . avec sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur la touche Décrocher

Si un nom s'affiche :

▶ **Afficher** . . . le numéro s'affiche ▶ . . . le cas échéant, parcourir les numéros avec ▶ . . . pour le numéro d'appel souhaité, appuyer sur la touche Décrocher

Gestion de la liste des numéros bis

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Décrocher . . . la liste des numéros bis s'ouvre ▶ . . . avec sélectionner l'entrée ▶ **Options** . . . options possibles :

Copier l'entrée dans le répertoire :

▶ **Copier vers répert.** ▶ **OK**

Copier un numéro affiché :

▶ **Afficher le numéro** ▶ **OK** ▶ . . . avec C, modifier ou compléter le cas échéant . . . avec enregistrer comme nouvelle entrée dans le répertoire

Supprimer l'entrée sélectionnée :

▶ **Effacer entrée** ▶ **OK**

Supprimer toutes les entrées :

▶ **Effacer liste** ▶ **OK**

Numérotation à partir d'une liste d'appels

Les listes d'appels (→ p. 32) contiennent les derniers appels reçus, sortant et manqués.

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Listes d'appel** ▶ **OK** ▶ . . . avec sélectionner la liste ▶ **OK** ▶ . . . avec sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur la touche Décrocher

Exemple



Les listes d'appels peuvent être ouvertes directement à l'aide de la touche écran **Appels** lorsque cette touche est occupée en conséquence.

La Liste **Appels manqués** peut également être ouverte à l'aide de la touche Messages.

Appel direct

Appuyer sur la touche **de votre choix** pour composer le numéro enregistré. Les enfants, par exemple, qui ne savent pas encore saisir un numéro complet, peuvent ainsi appeler un numéro spécifique.

Activer le mode appel direct :

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Fonctions supplémentaires** ▶ **OK** ▶ **Appel direct** ▶ **OK** ▶ . . . avec activer **Activation** ▶ **Destinataire** ▶ . . . avec saisir le numéro ▶ **Enreg.** . . . en mode veille, l'appel direct activé s'affiche

Exemple

Effectuer un appel direct : ▶ Appuyer sur une touche quelconque . . . le numéro enregistré est sélectionné

Interruption de la numérotation : ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher.

Quitter le mode d'appel direct : ▶ Appuyez sur la touche de manière **prolongée**

Appels entrants

Un appel entrant est signalé par la sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Mains-Libres [ ].

Prise d'appel :

- Appuyer sur la touche Décrocher [ ] ou ▶ **Accept.**
- Si **Décroché auto.** est activé : ▶ Retirer le combiné du chargeur

Désactiver la sonnerie : ▶ **Silence** . . . l'appel ne peut être accepté qu'aussi longtemps qu'il est affiché à l'écran

Informations sur l'appelant

Le numéro de l'appelant est affiché à l'écran. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche.

Le numéro de l'appelant est transmis (➔ p. 22).

Accepter/refuser un signal d'appel

Un signal d'appel indique un appel pendant une conversation externe. Le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche si le numéro d'appel est transmis.

- Refus d'appel : ▶ **Options** ▶ [ ] **Rejeter appel atten.** ▶ **OK**
- Prise d'appel : ▶ **Accept.** ▶ . . . parler avec le nouvel appelant. La communication qui était en cours est mise en attente.
- Terminer la communication, reprendre une communication en attente ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher [ ].

Appel interne

▶ [ ] **Appuyer brièvement** . . . la liste des combinés s'ouvre, le propre combiné est identifié par < ▶ . . . avec [ ] sélectionner le combiné ou **Appel génér.** (appel général) ▶ appuyer sur la touche Décrocher [ ]

Plusieurs combinés sont inscrits sur la base (➔ p. 45).

Accès rapide pour appel général :

▶ [ ] **Appuyer brièvement** ▶ [*]

ou ▶ [ ] **longuement**

Les communications internes avec d'autres combinés inscrits sur la même base sont gratuites.

Vous entendez la tonalité « occupé » si :

- une connexion interne est déjà occupée,
- le combiné appelé n'est pas disponible (désactivé, hors de portée),
- la communication interne n'est pas prise dans un délai de 3 minutes.

Double appel interne / transfert interne

Téléphoner avec un correspondant **externe** et appeler simultanément un correspondant **interne** ou réaliser un double appel :

▶ [ ] ▶ . . . la liste des combinés s'affiche ▶ . . . avec [ ], sélectionner le combiné ou **Appel génér.** ▶ **OK** . . . les participants internes/externes sont appelés . . . options possibles :

Réaliser un double appel :

▶ Etre en communication avec le correspondant interne

Revenir au correspondant externe :

▶ **Options** ▶ [ ] **Fin comm. active** ▶ **OK**

Transférer une conversation externe avant que le correspondant interne ne réponde :

▶ Annoncer la communication externe ▶ appuyer sur la touche Raccrocher [ ]

Transférer une conversation externe avant que le correspondant interne ne réponde :

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher [ ] . . . la communication externe est immédiatement renvoyée. Si le correspondant interne ne répond pas ou si sa ligne est occupée, l'appel externe vous est automatiquement renvoyé.

Terminer l'appel interne lorsque le correspondant interne ne répond **pas** ou est occupé :

▶ **Fin** . . . Vous revenez à la conversation externe

Mise en place d'un va-et-vient/d'une conférence

Vous êtes en communication et une autre communication est mise en attente. Les deux correspondants sont affichés à l'écran.

- Va-et-vient : ▶ Avec [ ] basculer entre les deux correspondants.
- Conférence à trois : ▶ **Confér.**
- Fin de la conférence : ▶ **Fin conf.** . . . vous êtes à nouveau en communication avec le participant externe . . . ▶ avec [ ], permuter entre les deux participants

  Les autres interlocuteurs terminent la participation à la conférence avec la touche Raccrocher [ ].

Accepter/refuser un signal d'appel

Un appel externe pendant une conversation interne est signalé par un signal d'appel. Si le numéro a été transmis, le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche à l'écran.

- Refus d'appel : ▶ **Refuser**

  Le signal d'appel est désactivé. L'appel est signalé sur les autres combinés inscrits.
- Prise d'appel : ▶ **Accept.** . . . Vous parlez avec le nouveau correspondant, la conversation précédente est mise en attente.

Signal d'appel interne pendant une communication externe

Si un abonné interne essaie de vous appeler pendant une communication interne ou externe, cet appel s'affiche à l'écran (**Appel en attente**).

- Terminer l'affichage : ▶ Appuyer sur une touche de votre choix.
- Prise d'un appel interne : ▶ Terminer la communication en cours :
  L'appel interne est signalé comme d'habitude. Vous pouvez l'accepter.

Participation à une communication externe

Vous êtes en communication avec un correspondant externe. Un correspondant interne peut intégrer cette communication et participer à la conversation (conférence).

La fonction **Intrusion INT** est activée.

Activation/Désactivation de l'intrusion interne

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Intrusion INT** ▶ **Modifier** (= activé)

Intrusion interne

La ligne est occupée par une communication externe. Un message vous l'indique à l'écran. Vous pouvez participer à la communication externe en cours.

▶ **Appuyer longuement** . . . tous les correspondants entendent par le biais du second combiné un signal sonore

Fin de l'intrusion

▶ appuyer sur . . . Tous les participants entendent un bip sonore

En communication

Mains libres

Activation/Désactivation du mode Mains-Libres lors d'une conversation et de l'établissement de la connexion :

▶ Appuyer sur la touche Mains-Libres

Volume de la communication

Valable pour le mode actuellement utilisé, Mains-Libres ou écouteur (ou kit oreillette lorsque le combiné est doté d'un port correspondant) :

▶ ▶ . . . avec , régler le volume ▶ **Enreg.**

Fonction amplificateur : ▶ Appuyer sur la touche de navigation jusqu'à ce que le niveau maximal soit atteint.

Le réglage est enregistré automatiquement au bout de 3 secondes environ, même si **Enreg.** n'est pas actionné. Le réglage de l'amplificateur n'est applicable qu'à la communication actuelle

Désactivation du microphone

Lorsque le microphone est désactivé, les interlocuteurs ne vous entendent plus.

Activer/désactiver le microphone durant un appel : ▶ appuyer.

Fonctions spécifiques à l'opérateur (services réseau)

Les services réseau dépendent de votre opérateur et doivent être souscrits auprès de celui-ci.

Vous trouverez une description des caractéristiques sur le site Internet ou dans les filiales de votre opérateur.

En cas de problème, contacter l'opérateur.

Pour les services réseau, des **coûts supplémentaires** peuvent vous être facturés. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur réseau.

Il existe deux types de services réseau :

- Les services activés en mode veille pour l'appel suivant ou pour tous les appels suivants (« Appels masqués » par exemple). Ils sont activés/désactivés via le menu **Sélectionner Services**.
- Services réseau qui s'activent durant une conversation externe (par exemple : double appel, va-et-vient avec deux interlocuteurs, mise en place d'une conférence). Ils sont disponibles durant une conversation externe comme option ou via une touche écran (par exemple **App. ext.**, **Conférence**).

Pour activer/désactiver les caractéristiques un code est envoyé sur le réseau téléphonique.

▶ Après avoir entendu une tonalité de confirmation du réseau téléphonique, appuyer sur .

Une reprogrammation de ces services est impossible.

Présentation du numéro

Lors d'un appel, le numéro de l'appelant est présenté (CLI = Calling Line Identification) et peut être affiché sur l'écran de l'appelé (CLIP = CLI Presentation). Si la présentation du numéro est supprimée, le numéro ne s'affiche pas chez l'appelant. L'appel est anonyme (CLIR = CLI Restriction).

Affichage du numéro d'appels entrants

Avec présentation du numéro

Le numéro de l'appelant est affiché à l'écran. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche.

Sans présentation du numéro

L'affichage du nom et du numéro est remplacé par :

- **Externe** : aucun numéro n'est transféré.
- **Appel masqué** : L'appelant désactive l'affichage de son numéro.
- **Indisponible** : l'appelant n'a pas demandé la présentation du numéro.

Présentation du numéro en présence d'appels sortants

Activation/désactivation de la présentation du numéro pour tous les appels

Ce réglage s'applique à tous les combinés inscrits.

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Sélectionner Services** ▶ **OK** ▶ **Ts appels anon.** ▶ **Modifier** (= activé)

Désactivation de la présentation du numéro pour le prochain appel

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Sélectionner Services** ▶ **OK** ▶ **App. suiv. anonyme** ▶ **OK** ▶ . . . saisir le numéro avec ▶ **Numérot.** . . . la connexion est établie sans présentation du numéro

CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Le nom enregistré et éventuellement d'autres informations de l'appelant sont affichés en **plus** du numéro. Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom de l'entrée du répertoire s'affiche à la place du numéro.

Signal d'appel lors d'une communication externe

Pendant une communication **externe**, le signal d'appel indique un autre appel externe. Si le numéro a été transmis, le numéro ou le nom de l'appelant est affiché.

Refuser un signal d'appel :

▶ **Options** ▶ **Rejeter appel atten.** ▶ **OK** . . . l'appelant rejeté entend la tonalité « occupé ».

Accepter un signal d'appel :

▶ **Accept.**

Après avoir accepté la communication en attente, il vous est possible de basculer d'un appel à l'autre (« **Va-et-vient** » → p. 25) ou de parler simultanément avec les deux correspondants (« **Conférence** » → p. 26).

Activation/désactivation du signal d'appel

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Sélectionner Services** ▶ **OK** ▶ **Appel en attente** ▶ **OK** . . . puis

Activer/désactiver : ▶ **Statut :** . . . avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Activer : ▶ **Envoi**

Le signal d'appel est activé ou désactivé pour tous les combinés inscrits.

Rappel

En cas d'occupation/non-réponse

Si un interlocuteur n'est pas joignable, vous pouvez paramétrer un rappel.

- **En cas d'occupation :** Rappel dès que le correspondant appelé a terminé son appel.
- **En cas de non-réponse :** Rappel lancé dès que la personne appelée téléphone.

Activation du rappel automatique

▶ **Options** ▶ **Rappel** ▶ **OK** ▶ appuyer sur la touche Raccrocher

Suppression du rappel de manière anticipée

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Sélectionner Services** ▶ **OK** ▶ **Supp. Autorappel** ▶ **OK** . . . Vous entendez une tonalité de confirmation du réseau téléphonique ▶ Actionner la touche Raccrocher

Un seul rappel peut être actif. L'activation d'un rappel efface automatiquement un rappel éventuellement actif.

Le rappel automatique ne peut être effectué que sur le combiné qui l'a activé.

Si le rappel est déjà signalé avant que vous puissiez le supprimer : ▶ Actionner la touche Raccrocher

Rappel automatique d'un appel manqué

Rappeler automatiquement le numéro du dernier appel manqué, même si ce dernier ne s'affiche pas.

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Sélectionner Services** ▶ **OK** ▶ **AutoRappel** ▶ **OK**

Renvoi d'appel

Cette fonction permet de renvoyer les appels sur une autre ligne.

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Sélectionner Services** ▶ **OK** ▶ **Renvoi d'appel** ▶ **OK** ▶ . . . puis

Activer/désactiver : ▶ **Statut :** . . . avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Composer le numéro pour le renvoi :

▶ **Numéro** ▶ . . . entrer le numéro avec

Définition du moment du renvoi :

▶ **Quand** ▶ . . . sélectionner le moment du renvoi d'appel avec

Tous les appels : les appels sont renvoyés immédiatement.

Sans réponse : Les appels sont renvoyés si personne ne décroche au bout de plusieurs sonneries.

Ligne occupée : Les appels sont renvoyés lorsque la ligne est occupée.

Activer : ▶ **Envoi**

Une connexion est établie avec le réseau téléphonique . . . une tonalité de confirmation du réseau retentit ▶ appuyer sur la touche Raccrocher

Des **coûts supplémentaires** peuvent vous être facturés en cas de renvoi d'appel. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur réseau.

Communication avec trois abonnés

Double appel

Appeler un deuxième correspondant externe au cours d'une communication externe. Le premier appel est mis en attente.

▶ **App. ext.** ▶ . . . entrer le numéro du deuxième interlocuteur avec . . . la conversation est mise en attente, le numéro du deuxième interlocuteur est composé

Le correspondant ne répond pas : ▶ **Fin**

Fin du double appel

▶ **Options** ▶ **Fin comm. active** ▶ **OK** . . . la liaison avec le premier interlocuteur est réactivée

ou

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher . . . le premier correspondant vous rappelle

Va-et-vient

Passer d'un appel à l'autre. L'autre communication est mise en attente.

▶ Pendant une conversation externe, appeler un deuxième correspondant (double appel) ou accepter un signal d'appel . . . l'écran affiche les numéros ou les noms des deux correspondants, le correspondant actuel est identifié par .

▶ Basculer entre les correspondants à l'aide de la touche de navigation



Arrêt momentané d'une communication active

▶ **Options** ▶ **Fin comm. active** ▶ **OK** . . . la liaison avec l'autre interlocuteur est réactivée

ou

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher . . . l'autre correspondant vous rappelle

Conférence

Converser avec deux abonnés en même temps.

- Appeler un deuxième correspondant (double appel) au cours d'une communication ou accepter un signal d'appel . . . puis

  Activer la conférence :

  - **Confér.** . . . tous les correspondants peuvent s'entendre et communiquer

  Revenir au va-et-vient :

  - **Fin conf.** . . . Vous êtes de nouveau en communication avec le correspondant avec lequel vous aviez commencé la conférence

  Mettre fin à la communication avec les deux correspondants :

  - Appuyer sur la touche Raccrocher

  Chaque correspondant peut quitter la conférence en appuyant sur la touche Raccrocher ou en raccrochant le combiné.

Répertoire

Le répertoire local est valable individuellement pour le combiné. Certaines entrées peuvent cependant être envoyées à d'autres combinés.

Ouvrir le répertoire

▶ En mode veille, actionner **brièvement**

Entrées du répertoire

Nombre d'entrées :	jusqu'à 200
Informations :	Prénom et nom, jusqu'à trois numéros d'appel, date d'anniversaire avec signalisation, sonnerie VIP avec symbole VIP
Longueur des entrées :	Numéros : max. 32 chiffres Prénom, nom : max. 16 caractères

Créer une entrée

▶ ▶ **<Nouv. entrée>** ▶ **OK**

Exemple



Noms :

▶ . . . avec naviguer entre les champs de saisie **Prénom**/ **Nom** ▶ avec , entrer le prénom et/ou le nom

Numéros :

▶ **Tél. 1 - Type** ▶ . . . avec , sélectionner le type de numéro (**Dom.**, **Bur.** ou **Port.**) ▶ ▶ . . . avec , entrer le numéro

Saisie de numéros supplémentaires : ▶ avec , basculer entre les champs de saisie **Tél. 1 - Type**/**Tél. 2 - Type**/**Tél. 3 - Type**

Anniversaire :

▶ . . . avec activer/désactiver **Anniversaire** ▶ . . . entrer la date et l'heure avec ▶ . . . avec , sélectionner le type de signalisation (**Visuel seulement** ou une sonnerie)

Mélodie (VIP) :

▶ . . . avec , sélectionner la sonnerie devant signaler l'appel de l'interlocuteur . . . si une **Mélodie (VIP)** est attribuée, l'entrée dans le répertoire est complétée avec le symbole **VIP**.

Enregistrer une entrée : ▶ **Enreg.**

Une entrée est uniquement valable lorsqu'elle contient au moins un numéro.

Recherche/sélection d'une entrée du répertoire

▶ ▶ . . . avec , naviguer jusqu'au nom cherché

ou

▶ ▶ . . . avec , entrer les premières lettres (8 lettres max.) . . . l'affichage passe au premier nom avec ces lettres ▶ . . . avec , naviguer jusqu'à l'entrée souhaitée le cas échéant

Parcourir rapidement le répertoire : ▶ ▶ appui **long**

Afficher/modifier une entrée

▶ ▶ . . . avec sélectionner l'entrée ▶ **Afficher** ▶ . . . avec , sélectionner le champ devant être modifié ▶ **Modifier**

ou

▶ ▶ . . . avec sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Modifier entrée** ▶ **OK**

Effacer des entrées

Effacer **une** entrée : ▶ ▶ . . . avec sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** ▶ **OK**

Supprimer **toutes** les entrées : ▶ ▶ **Options** ▶ **Effacer liste** ▶ **OK** ▶ **Oui**

Ordre de tri

Les entrées du répertoire peuvent être classées par nom ou prénom.

▶ ▶ **Options** ▶ **Trier par nom** / **Trier par prénom**

Si une entrée ne contient aucun nom, le numéro standard est affiché dans le champ Nom. Ces entrées sont placées au début de la liste, quel que soit le type de tri.

L'ordre de tri est le suivant :

Espace | Chiffres (0-9) | Lettres (alphabétiques) | Autres caractères.

Affichage du nombre d'entrées disponibles dans le répertoire

▶ ▶ **Options** ▶ **Mémoire dispo.** ▶ **OK**

Récupérer le numéro dans le répertoire

Copier des numéros dans le répertoire :

- depuis une liste, par ex. la liste des appels ou la liste des numéros bis
- lors de la composition d'un numéro

Le numéro est affiché ou marqué.

▶ Appuyer sur la touche écran ou **Options** ▶ **Copier vers répert.** ▶ **OK** . . . options possibles :

Créer une nouvelle entrée :

▶ **<Nouv. entrée>** ▶ **OK** ▶ . . . avec sélectionner le type de numéro ▶ **OK** ▶ compléter l'entrée ▶ **Enreg.**

Ajouter le numéro à une entrée existante :

▶ . . . sélectionner l'entrée avec ▶ **OK** ▶ . . . sélectionner le type de numéro avec ▶ **OK** . . . le numéro est entré ou une demande de remplacement d'un numéro existant s'affiche ▶ . . . le cas échéant, répondre à la demande avec **Oui**/**Non** ▶ **Enreg.**

Transmettre une entrée/le répertoire

Le combiné du destinataire et celui de l'émetteur sont enregistrés sur la même base.
L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.

Un appel externe interrompt le transfert.

Les mélodies ne sont pas transférées. Seule la date d'anniversaire est transférée.

Les deux combinés supportent les vCards :

- Aucune entrée avec le nom présente : Une nouvelle entrée est générée.
- Entrée déjà présente avec le nom : L'entrée est complétée par les nouveaux numéros. Si l'entrée contient plus de numéros que le récepteur ne le permet, une autre entrée portant le même nom est créée.

Le combiné récepteur ne prend pas en charge les vCards :

Une entrée spécifique est créée et envoyée pour chaque numéro.

Le combiné émetteur ne prend pas en charge les vCards :

Une nouvelle entrée est établie au niveau du combiné récepteur, le numéro transmis est repris dans le champ **Téléph. (Maison)**. S'il existe déjà une entrée avec ce numéro. l'entrée transférée est rejetée.

Transfert d'entrées spécifiques

▶ ▶ . . . sélectionner l'entrée souhaitée avec ▶ **Options** ▶ **Copier entrée** ▶ **OK** ▶ **vers combiné INT** ▶ **OK** ▶ . . . sélectionner le combiné récepteur avec ▶ **OK** . . . l'entrée est transférée

Une fois le transfert réalisé, l'entrée suivante est transférée : ▶ Actionner **Oui** ou **Non**

Avec **->Répert. réseau** envoyer des entrées de répertoire vers un répertoire réseau.

Transfert de l'intégralité du répertoire

▶ ▶ **Options** ▶ **Copier liste** ▶ **OK** ▶ **vers combiné INT** ▶ **OK** ▶ . . . sélectionner le combiné récepteur avec ▶ **OK** . . . les entrées sont transférées successivement

Répertoire réseau

Le répertoire réseau (NAB) est un répertoire stocké chez votre opérateur. Il est possible d'enregistrer des numéros importants dans le répertoire réseau et d'appeler des entrées depuis chaque téléphone.

Créer des entrées dans le répertoire réseau : ▶ Envoyer une entrée du répertoire local au répertoire réseau ➔ p. 29.

Accès au répertoire réseau

▶ appui **long**

Le mode mains-libres est automatiquement activé et le numéro du répertoire réseau est immédiatement composé.

Modification de l'accès au répertoire réseau

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages** ▶ **Téléphonie** ▶ **Répertoire réseau** ▶ . . . sélectionner l'accès avec ▶ . . . modifier le numéro affiché avec (max. 16 caractères) ▶ **Enreg.**

Pour plus d'information sur votre répertoire réseau, veuillez contacter votre opérateur.

Listes de messages

Les notifications indiquant des appels manqués, des messages sur la messagerie externe et les rendez-vous manqués sont enregistrés dans la liste des messages.

Dès réception d'un **nouveau message**, une tonalité d'avertissement retentit. En outre, la touche Messages clignote (si elle est activée → p. 32).

Les symboles indiquant le type de message et le nombre de nouveaux messages sont affichés en mode veille.

Notification pour types de messages suivants présents :

- sur la messagerie externe
- dans la liste des appels manqués
- dans la liste des rendez-vous manqués

Exemple

L'icône de la messagerie externe est toujours affichée lorsque le numéro d'appel est enregistré sur le téléphone. Les autres listes s'affichent uniquement lorsqu'elles contiennent des messages.

Affichage des messages :

- Appuyer sur la touche Messages . . . La liste **Messagerie:** est toujours affichée. Les autres listes ne s'affichent que lorsqu'elles contiennent des messages.

  Le nombre de messages apparaît entre parenthèses.
- . . . avec sélectionner la liste ▶ **OK** . . . les appels et les messages sont listés

  Messagerie externe : Le numéro du répondeur réseau est composé.

Exemple



Activation/désactivation du clignotement de la touche Messages

La réception de nouveaux messages est signalée par le clignotement de la touche Messages sur le combiné. Il est possible d'activer et de désactiver ce type de signalisation pour tous les types de message.

En mode veille :

- ▶ Appuyer sur les touches * # 0 5 # ... l'écran affiche le chiffre 9 ▶ ... avec , sélectionner le type de messages :

  Messages sur la messagerie externe ▶ 7 4

  les appels manqués ▶ 7 5

  ... le chiffre 9 s'affiche suivi de la saisie (975 par ex.), le réglage actuel clignote dans le champ de saisie pour le type de message sélectionné (par exemple 0) ▶ ... avec , régler la configuration des nouveaux messages :

  La touche Messages clignote ▶ 0

  La touche Messages ne clignote pas ▶ 1

- ▶ ... confirmer le réglage souhaité avec **OK**

ou

- ▶ en l'absence de modifications, vous revenez au mode veille : ▶ **Précéd.**

Listes des appels

Le téléphone enregistre différents types d'appels (appels manqués, reçus et émis) dans des listes.

Entrée de journal

Les informations suivantes sont affichées dans les entrées de journal :

- Le type de liste (en haut de l'écran)
- Icône du type d'entrée :
  Appels manqués,
  Appels acceptés,
  Appels sortants
- Numéro de l'appelant Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom du contact et le type de numéro (**Téléph. (Maison)**, **Téléph. (Bureau)**, **Téléph. (Mobile)**) s'affichent. Dans le cas des appels manqués, le nombre d'appels du numéro est également indiqué entre crochets.
- La date et l'heure de l'appel (en fonction du réglage)

Exemple

Ouvrir le journal des appels

A l'aide de la touche écran :

▶ **Appels** ▶ . . . Sélectionner la liste avec ▶ **OK**

Avec le menu : ▶ ▶ . . . avec sélectionner **Listes d'appel** ▶ **OK** ▶ . . . avec , sélectionner la liste ▶ **OK**

Via la touche Messages (appels manqués) :

▶ Appuyer sur la touche Messages ▶ **App. manqués:** ▶ **OK**

Rappel de l'appelant depuis le journal des appels

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Listes d'appel** ▶ **OK** ▶ . . . avec , sélectionner la liste ▶ **OK** ▶ . . . avec , sélectionner l'entrée ▶ Appuyer sur la touche Décrocher

Autres options

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Listes d'appel** ▶ **OK** ▶ . . . avec , sélectionner la liste ▶ **OK** . . . option possibles :

Affichage des entrées :

▶ . . . avec , sélectionner l'entrée ▶ **Afficher**

Copier un numéro dans le répertoire :

▶ . . . avec , sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Copier vers répert.**

Effacer l'entrée : ▶ . . . avec , sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** ▶ **OK**

Effacer la liste : ▶ **Options** ▶ **Effacer liste** ▶ **OK** ▶ **Oui**

Autres fonctions

Appel d'urgence

Vous pouvez programmer jusqu'à quatre numéros d'urgence. Si la fonction SOS est activée, il est possible de déclencher un appel d'urgence lorsque le combiné est en mode veille grâce à la touche écran droite **SOS** .

Urgence activée

Urgence non activée

Urgence activée : La touche écran **SOS** apparaît en rouge sur un fond blanc.

Urgence non activée : Un point d'interrogation sur fond rouge apparaît à côté de la touche écran **SOS** .

Déroulement

La fonction d'urgence est configurée (➔ p. 35).

▶ Appuyer sur la touche écran **SOS**

Vous entendez l'annonce suivante par le haut-parleur :
« *Envoi de l'appel d'urgence.* » Le correspondant appelé s'affiche à l'écran.

Le destinataire de l'appel d'urgence entend le texte :
« *Ceci est un appel d'urgence. Pour accepter l'appel d'urgence, veuillez appuyer sur la touche 5.*»

L'appelé appuie sur la touche 5 : vous pouvez lui parler.

L'appelé ne prend pas l'appel :
La fonction d'urgence sélectionne automatiquement après 60 secondes le numéro d'urgence suivant (si vous avez enregistré plusieurs numéros).

La fonction d'urgence passe automatiquement au numéro d'urgence suivant après 60 secondes dans les situations suivantes :

- le répondeur du numéro d'urgence sélectionné est activé,
- le numéro d'urgence est occupé,
- le téléphone du destinataire de l'appel d'urgence n'est pas mis sur « fréquence vocale ».

Cette procédure est répétée 5 fois au maximum. S'il n'est répondu à aucun des appels, la procédure SOS est arrêtée avec un signal d'erreur.

Le téléphone du destinataire de l'appel d'urgence doit être mis sur fréquence vocale, faute de quoi la confirmation de l'appel d'urgence avec la touche 5 n'est pas possible.

Interruption de l'appel d'urgence

Si vous avez déclenché par erreur un appel d'urgence, vous pouvez l'interrompre.

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Raccrocher

Paramétrer l'appel d'urgence

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez

- enregistrer les numéros d'urgence et
- enclencher la fonction d'appel d'urgence.

> Ne pas utiliser la police, les services d'urgence ou les pompiers pour l'appel d'urgence.

Enregistrement des numéros d'urgence

▶ Appuyer sur la touche écran **SOS** ... le message **Aucun numéro d'urgence disponible** s'affiche. Après quelques instants, l'écran pour la saisie du numéro d'urgence 1 s'affiche.

ou

▶ ▶ ... avec sélectionner SOS **Appel d'urgence** ▶ **OK** ▶ avec sélectionner le numéro d'urgence (**SOS 1**-**SOS 4**) ▶ **Modifier**

▶ ... avec , entrer le nom et/ou le prénom et le numéro pour l'appel d'urgence ▶ avec , passer d'un champ de saisie à un autre ▶ **Enreg.** ... l'appel d'urgence est activé automatiquement ▶ entrer d'autres numéros d'urgence le cas échéant

> Si votre téléphone est raccordé à un autocommutateur privé, vous devez éventuellement entrer le préfixe (indicatif réseau) en tant que premier chiffre de l'entrée (➡ voir le mode d'emploi de l'autocommutateur privé).
>
> Pour être sûr que la fonction d'urgence est paramétrée correctement, il est conseillé de tester la procédure.

Activation/désactivation de l'appel d'urgence

▶ ▶ ... avec sélectionner SOS **Appel d'urgence** ▶ **OK** ▶ **Activation: Modifier** (= activé)

Activation avec la touche écran SOS

> La fonction est désactivée. Au moins un numéro d'urgence est entré.

▶ Appuyer sur la touche écran **SOS** ▶ **Activation : Modifier** (= activé)

Modifier/effacer les numéros d'urgence

▶ ▶ ... avec sélectionner SOS **Appel d'urgence** ▶ **OK** ▶ avec sélectionner le numéro d'urgence (**SOS 1**-**SOS 4**) ▶ **Modifier**

▶ ... avec C effacer l'entrée ▶ si nécessaire, entrer de nouveaux numéros ▶ **Enreg.**

> S'il n'y a plus de saisie de numéro valable, le numéro d'urgence est automatiquement désactivé.

Calendrier

Vous pouvez créer jusqu'à **30 rendez-vous** qui vous seront rappelés.

Dans le calendrier, le jour actuel est entouré en blanc, les chiffres des jours de rendez-vous sont indiqués en couleur. Lorsqu'un jour est sélectionné, il est entouré en couleur.

Enregistrement d'un rendez-vous dans le calendrier

Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Fonctions supplémentaires** ▶ **OK** ▶ **Calendrier** ▶ **OK** ▶ . . . sélectionner le jour souhaité avec ▶ **OK** . . . puis

Activer/désactiver : ▶ **Activation :** . . . sélectionner avec **Act.** ou **Dés.**

Entrer la date : ▶ **Date** . . . le jour sélectionné est préréglé ▶ . . . saisir une nouvelle date avec

Entrer l'heure : ▶ **Heure** ▶ . . . saisir l'heure et les minutes du rendez-vous avec

Définir le titre : ▶ **Texte** ▶ . . . avec entrer une désignation pour le rendez-vous (par exemple dîner ou réunion)

Définir la signalisation :

▶ **Signal** ▶ . . . avec sélectionner la mélodie du signal de rappel ou désactiver la notification acoustique

Enregistrement d'un rendez-vous :

▶ **Enreg.**

Si un rendez-vous est déjà saisi : ▶ **<Nouv. entrée>** ▶ **OK** ▶ . . . puis saisir les données pour le rendez-vous.

Notification de rendez-vous/d'anniversaires

Les anniversaires sont repris depuis le répertoire et affichés comme rendez-vous. En mode veille, un rendez-vous/anniversaire est affiché puis signalé pendant 60 secondes à l'aide de la sonnerie sélectionnée.

- Confirmer et terminer le rappel : ▶ Appuyer sur la touche écran **Arrêt**.

Lorsque vous êtes en communication, un rappel est signalé **une fois** sur le combiné à l'aide d'une tonalité d'avertissement.

Affichage des rendez-vous/anniversaires manqués (non confirmés)

Les rendez-vous et anniversaires sont enregistrés dans la liste **Alarmes manquées** :

- Le rappel de rendez-vous/d'anniversaire n'a pas été confirmé.
- Le rendez-vous/anniversaire est signalé pendant un appel.
- Le combiné était hors tension au moment d'un rendez-vous/anniversaire.

Les 10 dernières entrées sont enregistrées. L'écran affiche l'icône et le nombre de nouvelles entrées. La plus récente figure au début de la liste.

Affichage de la liste

▶ Appuyer sur la touche Messages ▶ **Alarmes manq. :** ▶ **OK** ▶ . . . avec naviguer dans la liste le cas échéant

ou

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Fonctions supplémentaires** ▶ **OK** ▶ **Alarmes manquées** ▶ **OK**

Chaque entrée s'affiche avec le numéro ou le nom, la date et l'heure. La plus récente figure au début de la liste.

- Effacer un rendez-vous/une date anniversaire : ▶ **Effacer**

Afficher/modifier/supprimer des rendez-vous enregistrés

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Fonctions supplémentaires** ▶ **OK** ▶ **Calendrier** ▶ **OK** ▶ . . . avec sélectionner le jour ▶ **OK** . . . la liste des rendez-vous s'affiche ▶ . . . avec sélectionner le rendez-vous . . . options possibles :

Afficher les détails du rendez-vous :

▶ **Afficher** . . . les réglages du rendez-vous s'affichent

Modifier le rendez-vous :

▶ **Afficher** ▶ **Modifier**
ou ▶ **Options** ▶ **Modifier entrée** ▶ **OK**

Activer/désactiver le rendez-vous :

▶ **Options** ▶ **Activer/Désactiver** ▶ **OK**

Supprimer le rendez-vous :

▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** ▶ **OK**

Supprimer tous les rendez-vous du jour :

▶ **Options** ▶ **Effacer tous RDV** ▶ **OK** ▶ **Oui**

Réveil

Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

Activation/désactivation et réglage du réveil/de l'alarme

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Fonctions supplémentaires** **Réveil /Alarme** ▶ **OK** . . . puis

Activer/désactiver : ▶ **Activation** : . . . avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Régler l'heure de réveil :

▶ **Heure** ▶ . . . entrer l'heure et les minutes avec

Définir les jours : ▶ **Période** ▶ . . . avec choisir **Lundi-Vendredi** ou **Quotidien**

Régler le volume : ▶ **Volume** ▶ . . . avec régler le volume sur 5 niveaux ou en mode crescendo (volume croissant)

Régler le réveil : ▶ **Mélodie** ▶ . . . avec sélectionner une mélodie pour le réveil

Enregistrer les paramètres :

▶ **Enreg.**

Lorsque le réveil est activé, le symbole et l'heure de réveil sont indiqués sur l'affichage en mode veille.

Réveil

Le réveil est indiqué à l'écran avec la mélodie sélectionnée. Il retentit pendant 60 secondes. Le réveil est répété au bout de 5 minutes si aucune touche n'est actionnée. A la deuxième répétition, le réveil est désactivé pendant 24 heures.

Pendant une communication, le réveil n'est signalé que par un bip court.

Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

Arrêter le réveil : ▶ **Arrêt**

Répéter le réveil (mode rappel) : ▶ **Répétition Alarme** ou appuyer sur une touche quelconque . . . le réveil est désactivé et redéclenché au bout de 5 minutes.

Babyphone

Si le babyphone est activé, le numéro de destination enregistré (interne ou externe) est appelé dès qu'un niveau sonore défini est atteint dans l'environnement immédiat du combiné. L'alarme vers un numéro externe s'interrompt après 90 secondes environ.

La fonction **Comm. bidirection.** vous permet de répondre à l'alarme. Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur du combiné se trouvant auprès du bébé.

Au niveau du combiné, en mode Babyphone, les appels entrants sont signalés uniquement à l'écran (**sans sonnerie**). L'éclairage de l'écran est réduit à 50 %. Les tonalités d'avertissement sont désactivées. A l'exception des touches écran et du centre de la touche de navigation, toutes les touches sont verrouillées.

Si vous prenez un appel entrant, le mode Babyphone est interrompu pendant la durée de la communication, mais la fonction **reste** activée. La désactivation/réactivation du combiné ne permet pas de désactiver le babyphone.

La distance entre le combiné et la zone à surveiller doit être comprise entre 1 et 2 mètres. Le microphone doit être dirigé vers la zone à surveiller.

L'autonomie du combiné est réduite lorsque la fonction est activée. Le cas échéant, placer le combiné sur le chargeur.

Le babyphone n'est activé qu'au bout de 20 secondes.

Le répondeur ne doit pas être activé pour le numéro de destination.

Après l'activation :

- Contrôler la sensibilité.
- Tester l'établissement de la connexion lorsque l'alarme est transférée vers un numéro d'appel externe.

Activer et régler le babyphone

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Fonctions supplémentaires** ▶ **OK** ▶ **Babyphone** ▶ **OK** . . . puis

Activer/désactiver : ▶ **Activation :** . . . avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Entrer la destination : ▶ **Alarme vers** ▶ . . . avec sélectionner **Externe** ou **Interne**

Externe : ▶ **Numéro** ▶ . . . entrer le numéro avec

ou sélectionner un numéro du répertoire : ▶

Interne : ▶ **Combiné** ▶ **Modifier** ▶ . . . sélectionner le combiné avec ▶ **OK**

Babyphone activé



Activer/désactiver la fonction intercommunication :

▶ **Comm. bidirection.** ▶ . . . avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Régler la sensibilité du microphone :

▶ **Sensibilité** ▶ . . . avec sélectionner **Elevée** ou **Faible**

Enregistrer les paramètres :

▶ **Enregistrer**

Lorsque le babyphone est activé, le numéro de destination est affiché en mode veille.

Désactivation de la surveillance de pièce / interruption de l'alarme

Désactiver la surveillance de pièce :

▶ Appuyer sur la touche écran en mode veille **Arrêt**.

Interruption de l'alarme : ▶ Pendant une alarme, appuyer sur la touche Raccrocher

Désactivation de la surveillance de pièce à distance

L'alarme doit renvoyer vers un numéro de destination externe.

Le téléphone destinataire doit prendre en charge la numérotation à fréquence vocale.

▶ Prendre l'appel d'alarme ▶ appuyer sur les touches 9 #

La surveillance de pièce est désactivée et le combiné est en mode veille. Les réglages sur le combiné en mode Babyphone (par exemple pas de sonnerie) sont conservés jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche écran **Arrêt**.

Réactiver le babyphone avec le même numéro : ▶ . . . réactiver **Activation** (→ p. 39) ▶ **Enreg.**

ECO DECT

Par défaut, la portée de l'appareil est maximale. De ce fait, une connexion optimale est garantie entre le combiné et la base. En mode veille, le combiné ne produit aucune émission. Seule la base assure le contact avec le combiné en cas de signaux radio faibles. Au cours d'une communication, la puissance d'émission s'adapte automatiquement à la distance entre la base et le combiné. Plus cette distance est faible, et plus les émissions seront réduites.

Pour réduire encore plus les émissions :

Réduire les émissions de jusqu'à 80 %

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Portée Max.** ▶ **Modifier** (= désactivé)

Ce réglage permet de réduire également la portée.

Il n'est pas possible d'utiliser un répéteur pour augmenter la portée.

Désactiver les émissions en mode veille

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Pas d'émission** ▶ **Modifier** (= activé)

Pour tirer le meilleur parti du réglage **Pas d'émission**, tous les combinés inscrits doivent prendre en charge cette fonctionnalité.

Lorsque le réglage **Pas d'émission** est activé et qu'un combiné ne prenant pas en charge cette fonctionnalité est inscrit sur la base, **Pas d'émission** est automatiquement désactivé. Dès que ce combiné est à nouveau désinscrit, le réglage **Pas d'émission** est automatiquement réactivé.

La liaison radio n'est établie automatiquement que pour les appels entrants et sortants. L'établissement de la connexion est décalé d'environ 2 secondes.

Pour qu'un combiné puisse rapidement établir la liaison radio avec la base lors d'un appel entrant, il doit régulièrement « se mettre à l'écoute » sur la base, à savoir analyser l'environnement. Cela augmente la consommation électrique et diminue donc l'autonomie, à la fois en veille et en communication du combiné.

Lorsque **Pas d'émission** est activé, la portée n'est pas affichée et aucune alarme de portée n'est émise sur le combiné. Vous vérifiez l'accès en essayant d'établir une liaison.

▶ Appuyer **longuement** sur la touche Décrocher . . . la tonalité libre retentit.

Plus d'informations sur Internet à l'adresse www.gigaset.com.

Protection contre les appels indésirables

Commande temporelle pour les appels externes

Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

Définir une plage horaire pendant laquelle le combiné ne doit pas sonner en cas d'appel externe, par ex. la nuit.

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages audio** ▶ **OK** ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ **OK** ▶ **Plages horaires** ▶ **OK** ▶ . . . puis

Activer/désactiver : ▶ avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Entrer l'heure : ▶ avec commuter entre **Pas de sonnerie de** et **Retour sonnerie à** ▶ . . . avec entrer le début et la fin de la période (4 chiffres)

Enregistrement : ▶ **Enreg.**

Exemple



Le réglage horaire ne s'applique qu'au combiné sur lequel le réglage a été effectué.

Le téléphone sonne toujours pour les appelants auxquels un groupe VIP est attribué dans le répertoire.

Suppression de la sonnerie des appels masqués

Le combiné ne sonne pas en cas d'appels sans présentation du numéro.

Sur un combiné

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages audio** ▶ **OK** ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ **OK** ▶ **Dés.App.anonym.** ▶ **Modifier** (= activé) . . . l'appel est uniquement signalé sur l'écran

Sur tous les combinés

Enregistrement des paramètres : ▶ **Enreg.**

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Appels anonymes** ▶ **Modifier** (= activé) ▶ . . . avec sélectionner **Mode Protection** :

Protect. dés.	Les appels masqués sont signalés comme les appels dont le numéro de l'appelant est transmis.
Appel silenc.	Le téléphone ne sonne pas, l'appel entrant est uniquement affiché sur l'écran.
Appel bloqué	Le téléphone ne sonne pas et l'appel ne s'affiche pas à l'écran. L'appelant entend la tonalité occupé.

Liste des numéros interdits

Si la liste des numéros interdits est activée, les appels des numéros figurant dans cette liste ne sont pas signalés ou uniquement à l'écran. Ce réglage s'applique à tous les combinés inscrits.

Modification/affichage de la liste des numéros interdits

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Liste noire** ▶ **Modifier** ▶ **Numéros bloqués** ▶ **OK** . . . la liste des numéros interdits s'affiche . . . options possibles :

Créer l'entrée :	▶ **Nouveau** ▶ . . . entrer le numéro avec ▶ **Enreg.**
Effacer l'entrée :	▶ . . . sélectionner l'entrée avec ▶ **Effacer** . . . l'entrée est effacée

Récupération d'un numéro de la liste d'appels dans la liste des numéros interdits

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Listes d'appel** ▶ **OK** ▶ . . . avec sélectionner **Appels acceptés/Appels manqués** ▶ **OK** ▶ . . . avec sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Copier - Liste Noire** ▶ **OK**

Réglage du mode de protection

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Liste noire** ▶ **Modifier** ▶ **Mode Protection** ▶ **OK** ▶ . . . sélectionner la protection souhaitée avec :

Protect. dés.	Tous les appels sont signalés, y compris ceux des appelants dont le numéro figure dans la liste des numéros interdits.
Appel silenc.	Le téléphone ne sonne pas, l'appel entrant est uniquement affiché sur l'écran.
Appel bloqué	Le téléphone ne sonne pas et l'appel ne s'affiche pas à l'écran. L'appelant entend la tonalité occupé.

Enregistrement des paramètres : ▶ **Enreg.**

Messagerie externe

La messagerie externe est **souscrite** auprès de l'opérateur.

Saisie du numéro

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Répondeur** ▶ **OK** ▶ **Répondeur rés.** ▶ **OK** . . . saisir ou modifier le numéro de la messagerie externe avec ▶ **Enreg.**

Pour l'activation/la désactivation de la messagerie externe, utilisez le numéro d'appel et un code de fonction de votre opérateur. Le cas échéant, demander des informations auprès de l'opérateur.

Écoute des messages

▶ Appuyer sur la touche 1 **de manière prolongée**

ou

▶ Appuyer sur la touches des messages ▶ **Répondeur rés.** ▶ **OK**

ou

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Répondeur** ▶ **OK** ▶ **Écouter messages** ▶ **OK**

Ecouter les annonces : ▶ Appuyer sur la touche Mains-Libres

Faire évoluer le téléphone

Plusieurs combinés

Il est possible d'inscrire jusqu'à six combinés sur la base.

Un numéro interne (1 – 6) et un nom interne (**INT 1** – INT **6**) sont attribués à chaque appareil inscrit. L'attribution peut être modifiée.

Si tous les numéros internes sont déjà attribués au niveau de la base : ▶ désinscrire le combiné qui n'est plus nécessaire

Inscription du combiné

Un combiné peut être inscrit au maximum sur 4 bases.

> Il faut effectuer l'inscription **aussi bien** sur la base **que** sur le combiné.
> Cette opération **doit être effectuée dans un délai de 60 secondes**.

Sur la base

▶ Maintenir la touche Inscription/Paging de la base **enfoncée** (pendant environ 3 sec.).

Sur le combiné

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Enregistrement** ▶ **OK** ▶ **Enreg. combiné** ▶ **OK** ▶ . . . avec , sélectionner la base (si le combiné est déjà inscrit sur quatre bases) ▶ **OK** . . . une base prête à être inscrite est recherchée ▶ . . . entrer le PIN système (état de livraison : **0000**) ▶ **OK**

Une fois l'inscription effectuée, le combiné passe en mode veille. Le numéro interne du combiné s'affiche à l'écran, par exemple **INT 1**. Si ce n'est pas le cas, répéter l'opération.

> Nombre maximal de combinés inscrits sur la base (tous les numéros internes occupés). Le combiné possédant le numéro interne le plus haut est remplacé. Si cela ne fonctionne pas, par exemple parce qu'une conversation est menée avec ce combiné, le message **Aucun n° interne libre** s'affiche. ▶ Désinscrire un combiné qui n'est plus nécessaire et répéter la procédure d'inscription

Inscription d'un combiné sur plusieurs bases

Votre combiné peut être inscrit sur un maximum de quatre bases. La base active est celle sur laquelle le combiné a été enregistré en dernier. Les autres bases demeurent enregistrées dans la liste des bases disponibles.

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Enregistrement** ▶ **OK** ▶ **Sélect. Base** ▶ **OK** . . . options possibles :

Modifier le base active :

▶ . . . avec , sélectionner la base ou **Meilleure base** ▶ **Sélect.** (= sélectionné)

Meilleure base : Le combiné sélectionne la base avec la meilleure réception dès que la connexion avec la base actuelle est perdue.

Modification du nom d'une base :

▶ . . . avec sélectionner la base ▶ **Sélect.** (= sélectionnée) ▶ **Nom** ▶ Modifier le nom ▶ **Enreg.**

Désinscription du combiné

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Enregistrement** ▶ **OK** ▶ **Retirer combiné** ▶ **OK** . . . le combiné utilisé est sélectionné ▶ . . . avec sélectionner un autre combiné le cas échéant ▶ **OK** . . . entrer le code PIN système le cas échéant ▶ **OK** ▶ . . . confirmer la déconnexion avec **Oui**

Si le combiné est encore inscrit sur d'autres bases, il bascule sur la base présentant la meilleure réception (**Meilleure base**).

Recherche d'un combiné (« Paging »)

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Inscription/Paging située sur la base.

Tous les combinés sonnent simultanément (« Paging »), même si les sonneries sont désactivées. **Exception :** Combinés sur lesquels la surveillance de la pièce est activée.



Terminer la recherche

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche d'inscription/de paging de la base

ou ▶ appuyer sur la touche Décrocher du combiné

ou ▶ appuyer sur la touche écran **Silence** du combiné

ou ▶ aucune action. L'appel Paging s'arrête automatiquement au bout d'env. 30 s.

Modification du nom du combiné et du numéro interne

Les noms « **INT 1** », « **INT 2**» etc sont attribués automatiquement lors de l'enregistrement de plusieurs combinés. Chaque combiné obtient automatiquement le numéro interne disponible le plus bas. Le numéro interne s'affiche sur l'écran comme nom du combiné, par ex. **INT 2**. Vous pouvez modifier les numéros et les noms des combinés. Le nom ne peut pas comporter plus de 10 caractères.

▶ ▶ . . . la liste des combinés s'ouvre, le combiné spécifique est identifié avec < ▶ . . . sélectionner le combiné avec . . . options possibles :

Modifier le nom : ▶ **Options** ▶ **Renommer** ▶ **OK** ▶ . . . supprimer les noms actuels avec < C ▶ . . . saisir les noms actuels avec ▶ **OK**

Modifier un numéro : ▶ **Options** ▶ **Édit. Num. Combiné** ▶ **OK** ▶ . . . sélectionner le numéro avec ▶ **Enreg.**

Répéteur

Un répéteur augmente la portée de réception entre le combiné Gigaset et la base.

La procédure d'inscription d'un répéteur dépend de la version du répéteur utilisé.

- Répéteur sans cryptage, par exemple répéteur Gigaset avant la version 2.0
- Répéteur avec cryptage, par exemple répéteur Gigaset à partir de la version 2.0

Plus d'informations sur le répéteur Gigaset dans le mode d'emploi du répéteur et sur Internet sous ➔ www.gigaset.com.

Répéteur sans cryptage

Activer la portée maximale / désactiver l'absence d'émission

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Portée Max.** ▶ **Modifier** (= activé) ▶ **Pas d'émission** ▶ **Modifier** (= désactivé)

Désactivation du cryptage

▶ ▶ avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Système** ▶ **OK** ▶ **Cryptage** ▶ **Modifier** (= désactivé)

Déclarer les répéteurs

▶ Connecter le répéteur au réseau électrique ▶ Appuyer sur la touche d'inscription/de paging de la base **de manière prolongée** (min. 3 sec.) . . . le répéteur est automatiquement inscrit

Plusieurs répéteurs Gigaset peuvent être inscrits.

Répéteur avec cryptage

Le cryptage est activé (état de livraison).

Déclarer les répéteurs

- Connecter le répéteur au réseau électrique ▶ Appuyer sur la touche d'inscription/de paging de la base **de manière prolongée** (min. 3 sec.) . . . le répéteur est automatiquement inscrit

Deux répéteurs Gigaset max. peuvent être inscrits.

La fonction ECO DECT **Portée Max.** est activée et **Pas d'émission** désactivée. Les réglages ne peuvent pas être modifiés tant que le répéteur est inscrit.

Dès qu'un répéteur est inscrit, la liste des répéteurs s'affiche sous

Réglages ▶ **Système** ▶ **Répéteur**

Désinscrire les répéteurs

- ▶ . . . avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Système** ▶ **OK** ▶ **Répéteur** ▶ **OK** ▶ . . . sélectionner le répéteur avec ▶ **Désinscr.** ▶ **Oui**

Fonctionnement avec un routeur

En cas de fonctionnement d'un routeur avec une ligne analogique, les éventuels **échos** peuvent être réduits en activant le **mode XES 1** (XES = e**X**tended **E**cho **S**uppression).

Si le **mode XES 1** ne réduit pas suffisamment les échos : Activer le **mode XES 2**.

- ▶ * # 0 5 # 7 0 ▶ . . . appuyer sur l'une des touches suivantes
  - 0 ▶ **OK** Mode normal
  - 1 ▶ **OK** Mode XES 1
  - 2 ▶ **OK** Mode XES 2

Si aucun problème d'écho ne se produit, le mode normal (par défaut) est activé.

Utilisation avec un système téléphonique

Pour connaître les paramètres obligatoires sur un système téléphonique, se reporter au mode d'emploi du système téléphonique.

Réglage du mode de numérotation fréquence vocale (FV) ou numérotation par impulsions (ND)

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Mode numérot.** ▶ **OK** ▶ . . . avec sélectionner fréquence vocale (**FV**) ou numérotation par impulsion (**ND**) ▶ **Sélect.** (= sélectionné)

Régler la durée du flashing

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Durées flashing** ▶ **OK** . . . les durées du flashing possibles sont listées ▶ . . . sélectionner la durée du flashing avec ▶ **Sélect.** (= sélectionné)

Enregistrer le préfixe (indicatif de sortie)

Définir le préfixe (par exemple « 0 ») pour la composition via le réseau fixe.

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Préf.accès rés.** ▶ **OK** ▶ . . . puis

Réseau fixe : ▶ **Accès ligne ext. avec :** . . . avec entrer ou modifier le préfixe (max. 3 chiffres)

Règle : ▶ **Pour** ▶ . . . avec , sélectionner quand le préfixe doit être composé

Listes d'appel : Le préfixe précède uniquement des numéros d'une liste (liste des appels reçus, liste des appels manqués).

Tous appels : Le préfixe précède tous les numéros composés.

Dés. : Le préfixe d'accès est désactivé et n'est placé devant aucun numéro composé.

Enregistrement : ▶ **Enreg.**

Paramétrage des temps de pause

▶ [■] ▶ [*] [#] [0] [5] [#] ▶ . . . puis

Pause après prise de ligne :	1 sec.	▶ [1] [6] ▶ [1] ▶ **OK**
	3 sec.	▶ [1] [6] ▶ [2] ▶ **OK**
	7 sec.	▶ [1] [6] ▶ [3] ▶ **OK**
Pause après touche R :	800 ms	▶ [1] [2] ▶ [1] ▶ **OK**
	1600 ms	▶ [1] [2] ▶ [2] ▶ **OK**
	3200 ms	▶ [1] [2] ▶ [3] ▶ **OK**
Modification de la pause interchiffre (pause après le préfixe) :	1 sec.	▶ [1] [1] ▶ [1] ▶ **OK**
	2 sec.	▶ [1] [1] ▶ [2] ▶ **OK**
	3 sec.	▶ [1] [1] ▶ [3] ▶ **OK**
	6 sec.	▶ [1] [1] ▶ [4] ▶ **OK**

Pour sélectionner Insertion d'une pause interchiffre :

▶ Appuyer **longuement** sur la touche Dièse [#] . . . l'écran affiche un **P**.

Activation provisoire du mode fréquence vocale (FV)

Après la composition du numéro externe ou une fois que la connexion est établie :

▶ Appuyer [*] **brièvement** sur la touche Etoile.

Lorsque vous raccrochez, le mode de numérotation par impulsions est automatiquement réactivé.

Réglages du téléphone

Combiné

Modification de la langue

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Langue** ▶ **OK** ▶ . . . avec sélectionner la langue ▶ **Sélect.** (= sélectionné)

Si une langue que l'utilisateur ne comprend pas est réglée :

▶ ▶ Actionner 8 5 **lentement** et successivement les touches ▶ . . . avec sélectionner la langue correcte ▶ appuyer sur la touche écran droite

Écran

Écran de veille

Pour l'affichage en mode veille, une horloge numérique ou analogique sont disponibles comme écran de veille.

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Ecran** ▶ **OK** ▶ **Ecran de veille** ▶ **Modifier** (= activé) . . . puis

Activer/désactiver :	▶ **Activation:** . . . avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**
Sélectionner l'écran de veille :	▶ **Sélection** ▶ . . . avec sélectionner l'écran de veille (**Horloge numér. / Horloge analog.**)
Afficher l'écran de veille :	▶ **Afficher**
Enregistrer la sélection :	▶ **Enreg.**

L'écran de veille s'active environ 10 secondes après que l'affichage est passé en mode veille.

Terminer l'écran de veille

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Raccrocher . . . L'écran passe en mode veille

Grande police

Il est possible d'agrandir la taille de l'écriture et des icônes dans le journal des appels et le répertoire pour améliorer la lisibilité. L'écran n'affiche plus qu'une entrée et les noms sont abrégés le cas échéant. Lors de la numérotation, le numéro d'appel s'affiche en grand.

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Ecran** ▶ **OK** ▶ **Grande police** ▶ **Modifier** (= marche)

Modèle de couleur

L'écran peut s'afficher dans différentes combinaisons de couleurs.

▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Ecran** ▶ **OK** ▶ **Couleur** ▶ **OK** ▶ ... avec sélectionner le modèle de couleur souhaité ▶ **Sélect.** (= sélectionné)

Éclairage de l'écran

L'éclairage de l'écran est toujours activé dès que le combiné est retiré de la base/du chargeur ou lorsqu'une touche est actionnée. Les **touches numérotées** actionnées sont reprises à l'écran pour préparer la composition.

Activation/désactivation de l'éclairage de l'écran :

▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Ecran** ▶ **OK** ▶ **Eclairage** ▶ **OK** ... puis

Éclairage dans le chargeur :

▶ **Posé sur la base**: ... avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Éclairage hors du chargeur :

▶ **Hors base** ▶ ... avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Éclairage pendant une communication :

▶ **En mode parler** ▶ ... avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Enregistrer la sélection :

▶ **Enreg.**

Lorsque l'éclairage de l'écran est activé, il est possible que l'autonomie du combiné soit considérablement réduite.

Activation/désactivation du décroché automatique

Si le décroché automatique est activé, le combiné prend l'appel entrant dès qu'il est retiré de la base.

▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Décroché auto.** ▶ **Modifier** (= activé)

Indépendamment du réglage, **Décroché auto.** permet de mettre fin à la connexion dès que le combiné est replacé sur la base.

Réglage du volume d'écoute

Régler le volume de l'écouteur et du haut-parleur en 5 niveaux indépendamment les uns des autres.

En communication

▶ **Volume du combiné** ▶ ... avec sélectionner le volume ▶ **Enreg.** ... le réglage est enregistré

Sans sauvegarde, le réglage s'enregistre automatiquement au bout de 3 secondes environ.

En veille

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages audio** ▶ **OK** ▶ **Volume du combiné** ▶ **OK** . . . puis

Pour l'écouteur : ▶ **Ecouteur**: . . . avec , régler le volume

Pour le haut-parleur : ▶ **Mains-Libres** ▶ . . . avec , régler le volume

Enregistrer les paramètres : ▶ **Enreg.**

Profil Ecouteur et Mains-Libres

Sélectionner le profil **Ecouteur** et **Mains-Libres** pour adapter de manière optimale le téléphone à la situation. Vérifier quel est le profil le plus pratique pour vous et votre correspondant.

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages audio** ▶ **OK** ▶ **Profils acoustiques** ▶ **OK** ▶ **Profils écouteurs / Profil Mains-libres** ▶ **OK** ▶ . . . avec sélectionner **le profil** ▶ **Sélect.** (= sélectionné)

Profils écouteurs : **Haut** ou **Bas** (état de livraison)

Profil Mains-libres : **Profil 1** (état de livraison) ou **Profil 2**

Sonneries

Volume de sonnerie

Régler le volume sur 5 niveaux ou en mode crescendo (volume croissant).

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages audio** ▶ **OK** ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ **OK** ▶ **Volume** ▶ **OK** ▶ . . . avec sélectionner **Pour appels intern. et alarmes** ou **Appels extérieurs** ▶ . . . régler le volume avec ▶ **Enreg.**

Exemple

Mélodie

Régler des sonneries différentes pour les appels externes et internes.

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages audio** ▶ **OK** ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ **OK** ▶ **Mélodies** ▶ **OK** ▶ . . . avec sélectionner la connexion ▶ . . . avec sélectionner la sonnerie/la mélodie ▶ **Enreg.**

Activation/désactivation de la sonnerie

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

▶ Appuyer sur la touche [*] **de manière prolongée** . . . apparaît dans la ligne d'état

Activation de la sonnerie pour tous les appels

▶ Appuyer sur la touche [*] **de manière prolongée**

Désactiver la sonnerie pour l'appel actuel

▶ **Silence** ou appuyer sur la touche Raccrocher

Activation/désactivation du bip d'appel (bip)

Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip d'appel.

▶ Appuyer sur la touche astérisque [*] **de manière prolongée** ▶ **Appuyer sur Bip** dans les trois secondes . . . la ligne d'état affiche

Désactiver à nouveau le bip d'appel : ▶ Appuyer sur la touche astérisque [*] **de manière prolongée**.

Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

Le combiné avertit par un signal sonore des différentes activités et différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres.

▶ [■] ▶ . . . avec [▲▼] sélectionner **Réglages audio** ▶ **OK** ▶ [▲▼] **Tonalité avertis.** ▶ **OK** . . . puis

Action en cas de pression de touche :

▶ **Clic clavier :** . . . avec [◀▶], sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Tonalité de validation/d'erreur après saisie, tonalité d'avertissement lors de la réception d'un nouveau message :

▶ [▼] **Confirmation** ▶ . . . avec [◀▶] sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Tonalité d'avertissement pour une conversation de moins de 10 minutes (toutes les 60 secondes).

▶ [▼] **Batterie** ▶ . . . avec [◀▶] sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Tonalité d'avertissement lorsque le combiné est hors de portée de la base :

▶ [▼] **Hors de portée :** . . . avec [◀▶], sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Enregistrer les paramètres :

▶ **Enreg.**

Si le babyphone est activé, aucune alarme batterie ne s'affiche.

Accès rapide aux numéros et aux fonctions

Touches numériques : Les touches 2 à 9 peuvent être assignées à un **numéro du répertoire**.

Touches écran : La touche écran gauche est attribuée à une **fonction**. Vous pouvez modifier ce réglage.

Vous pouvez alors composer le numéro ou exécuter la fonction en appuyant simplement sur la touche correspondante.

Attribution d'un numéro aux touches numérotées (numéro raccourci)

Un numéro n'a pas encore été attribué à la touche numérotée.

- Maintenir **enfoncée** la touche numérotée

ou

- Appuyer **brièvement** sur la touche numérotée ▶ appuyer sur la touche écran **Num.Abré**

Le répertoire s'ouvre.

- . . . avec sélectionner l'entrée ▶ **OK** ▶ . . . le cas échéant avec sélectionner le numéro ▶ **OK** . . . l'entrée est enregistrée sur la touche numérotée

Si vous effacez l'entrée dans le répertoire principal ultérieurement, cette action ne se répercute pas sur l'attribution de la touche numérotée.

Composition d'un numéro

- Maintenir **enfoncée** la touche numérotée . . . le numéro est composé immédiatement

ou

- Appuyer **brièvement** sur la touche numérotée . . . sur la touche numérotée de gauche s'affiche le numéro/le nom (abrégé le cas échéant) ▶ . . . appuyer sur la touche numérotée . . . le numéro est sélectionné

Modification de l'attribution d'une touche numérotée

- Appuyer **brièvement** sur la touche numérotée ▶ **Modifier** . . . le répertoire s'ouvre . . . options possibles :

  Modification de l'affectation : ▶ . . . avec sélectionner l'entrée ▶ **OK** ▶ . . . sélectionner le numéro le cas échéant ▶ **OK**

  Effacer l'affectation : ▶ **Effacer**

Affectation d'une touche écran, modification de l'affectation

▶ En mode veille, appuyer **longuement** sur la touche écran de gauche . . . la liste des affectations de touche possibles s'ouvre ▶ . . . avec [▲▼] sélectionner la fonction ▶ **OK** . . . options possibles :

INT	Ouvrir la liste des combinés inscrits sur la même base
Num. abrégée	Attribuer un numéro du répertoire à la touche numérotée
Babyphone	Régler et activer/désactiver le babyphone
Réveil /Alarme	Régler et activer/désactiver le réveil
Calendrier	Ouvrir le calendrier
Appel direct	Régler l'appel direct
Rappel	Afficher la liste des numéros bis
Répertoire combiné	Ouvrir le répertoire local du combiné
Autres fonctions...	▶ **OK** ▶ . . . avec [▲▼] sélectionner une autre fonction
Listes d'appel	Afficher le journal des appels
Appels masqués	Empêcher la transmission du numéro d'appel uniquement pour l'appel suivant
Renvoi d'appel	Activation/désactivation du renvoi d'appel

Lancement de la fonction

En mode veille du téléphone : ▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Ecran . . . la fonction correspondante s'exécute

Rétablissement des réglages par défaut du combiné

Annuler les configurations personnalisées et les modifications effectuées.

▶ [■] ▶ . . . avec [▲▼], sélectionner [⚙] **Réglages** ▶ **OK** ▶ [◀▶] **Système** ▶ **OK** ▶ [▲▼] **Réinitialiser combiné** ▶ **OK** ▶ **Oui** . . . les réglages du combiné sont réinitialisés

Les paramètres suivants ne sont **pas** affectés par cette annulation :

- l'inscription du combiné sur la base
- date et heure
- les entrées du répertoire et du journal d'appels

Système

Date et heure

Il est nécessaire de régler la date et l'heure afin, par ex., de connaître l'heure exacte d'un appel entrant ou de pouvoir utiliser les fonctions réveil et calendrier.

Si la date et l'heure n'ont pas encore été réglées sur le combiné, la touche écran **Dat./Hre** s'affiche.

▶ Appuyer sur la touche écran **Dat./Hre**

ou

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Date/Heure** ▶ **OK** . . . puis

Réglage de la date ▶ **Date**: . . . avec saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres)

Réglage de l'heure : ▶ **Heure** ▶ . . . avec entrer les heures et les minutes (4 chiffres)

Enregistrer les paramètres :

▶ **Enreg.**

Préfixe de zone

Pour transférer des numéros d'appel (p. ex. dans des vCards), le préfixe (international/national) doit être enregistré sur le téléphone.

Certains de ces numéros sont déjà préconfigurés.

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Indicatif de zone** ▶ **OK** ▶ Contrôler le préfixe (pré)réglé

Exemple



Modifier un numéro :

▶ . . . avec sélectionner/modifier le champ de saisie ▶ . . . avec modifier la position de saisie ▶ <C . . . effacer les chiffres le cas échéant ▶ . . . avec entrer les chiffres ▶ **Enreg.**

Activation/désactivation de la mélodie d'attente

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages audio** ▶ **OK** ▶ **Mélodie d'attente** ▶ **Modifier** (= activé)

Modification du code PIN système

Sauvegarde des paramètres système du téléphone avec un code PIN du système. Le code PIN doit notamment être saisi pour inscrire/désinscrire un combiné, modifier les réglages pour le réseau local, mettre à jour le micrologiciel ou restaurer les réglages usine.

Modifier le code PIN système à 4 chiffres du téléphone (état de livraison : **0000**):

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Système** ▶ **OK** ▶ **PIN syst.** ▶ **OK** ▶ . . . le cas échéant avec entrer le code PIN système actuel (si différent de 0000) ▶ **OK** ▶ . . . avec entrer le nouveau code PIN système ▶ **Enreg.**

Réinitialiser le PIN système

Réinitialiser la base sur le code PIN d'origine **0000** :

▶ Débrancher le câble électrique de la base ▶ Maintenir enfoncée la touche Enregistrement/ Paging située sur la base ▶ tout en raccordant à nouveau le câble électrique à la base ▶ Maintenir enfoncée la touche au moins 5 sec. . . . la base est réinitialisée et le code PIN du système **0000** est réglé

Tous les combinés sont désinscrits et doivent être réinscrits. La configuration usine a été réactivée.

Rétablissement des réglages par défaut du téléphone

En cas de réinitialisation :

- La date et l'heure sont conservées ;
- Les combinés restent inscrits ;
- Le code PIN système est conservé ;
- **Portée Max.** est activé et **Pas d'émission** est désactivé.

▶ ▶ . . . avec sélectionner **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Système** ▶ **OK** ▶ **Réinitialiser base** ▶ **OK** ▶ . . . avec saisir le code PIN système ▶ **OK** ▶ **Oui** . . . la base redémarre. Le redémarrage prend environ 10 secondes.

Annexe

Questions et réponses

Propositions de solutions sur Internet à l'adresse ➔ www.gigaset.com/service

Etapes de dépannage

L'écran n'affiche rien.

- Le combiné n'est pas activé. ▶ appui **long**
- La batterie est vide. ▶ Remplacer ou recharger la batterie.

L'écran affiche « Pas de base ».

- Le combiné est hors de la zone de portée de la base. ▶ Réduire la distance entre le combiné et la base.
- La base n'est pas activée. ▶ Contrôler le bloc secteur de la base.
- La portée de la base a diminué parce que **Portée Max.** est désactivé.
  - Activer **Portée Max.** ou diminuer la portée combiné/base

L'écran affiche « Enregistrezcombiné SVP ».

- Le combiné n'est pas encore inscrit sur la base ou a été effacé par l'inscription d'un autre combiné (plus de 6 inscriptions DECT). ▶ Réenregistrer le combiné.

Le combiné ne sonne pas.

- La sonnerie est désactivée. ▶ Activer la sonnerie.
- Renvoi d'appel en externe programmé. ▶ Désactivation d'un renvoi d'appel.
- Le téléphone ne sonne pas si l'appelant masque son numéro d'appel.
  - Activer la sonnerie pour les appels masqués.
- Le téléphone sonne pendant une période donnée, mais pas pour certains numéros.
  - Vérifier la commande temporelle pour les appels externes.

Aucune tonalité ni sonnerie de la ligne fixe.

- Cordon téléphonique incorrect. ▶ Utiliser exclusivement le cordon téléphonique fourni ou vérifier que le brochage est correct lors de l'achat d'un cordon dans un magasin spécialisé.

La communication est systématiquement coupée au bout de 30 secondes environ.

- Un répéteur (avant la version 2.0) a été activé ou désactivé. ▶ Désactiver le combiné puis le réactiver.

Tonalité d'erreur après la demande du code PIN système.

- est erroné. ▶ Répéter l'opération et réinitialiser le code PIN système sur 0000, le cas échéant

Code PIN système oublié.

- Rétablir le code PIN système à 0000

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Le combiné est en « mode secret ». ▶ Réactiver le microphone

Certains services réseau ne fonctionnent pas comme ils devraient.

- Les fonctionnalités ne sont pas activées. ▶ S'informer auprès de l'opérateur.

Le numéro de l'appelant ne s'affiche pas.

- La **présentation du numéro** (CLI) n'est pas activée chez l'appelant. ▶ **L'appelant** doit demander à son opérateur d'autoriser la « Présentation du numéro de l'appelant » (CLI).
- La **présentation du numéro de l'appelant** (CLIP) n'est pas une fonction prise en charge par l'opérateur ou n'est pas activée pour vous. ▶ Demander à votre opérateur l'activation de la fonction de présentation du numéro de l'appelant (CLIP).
- Le téléphone est raccordé à un système téléphonique/un routeur à système téléphonique intégré (passerelle) qui ne transmet pas toutes les informations.
  - ▸ Réinitialiser l'installation : Débrancher brièvement le système téléphonique. Rebrancher le connecteur et attendre le redémarrage de l'appareil.
  - ▸ Vérifier les paramètres du système téléphonique et activer éventuellement la présentation du numéro. Rechercher les termes CLIP, présentation du numéro, transmission du numéro, affichage de l'appelant, etc. dans le mode d'emploi du système ou demander au fabricant de l'appareil.

Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit (séquence de tonalités descendantes).

- Echec de l'action/saisie erronée. ▶ Répéter l'opération. Observer l'écran et, le cas échéant, consulter le mode d'emploi.

Vous ne pouvez pas consulter la messagerie externe.

- Le système téléphonique est réglé en mode numérotation par impulsion. ▶ Le régler en mode fréquence vocale.

Les messages sont enregistrés dans le journal des appels sans l'heure ni la date.

- Date/heure non réglées. ▶ Régler la date et l'heure.

Service Clients

Guide étape par étape dans l'utilisation de votre solution avec le service clients Gigaset www.gigaset.com/service.

Visitez notre page dédiée au service clients

Vous y trouverez notamment les éléments suivants :

- Questions-réponses
- Téléchargements gratuits de logiciels et de modes d'emploi
- Tests de compatibilité

Contactez nos collaborateurs du service clients

Vous ne trouvez pas les réponses à vos questions dans la rubrique « Questions-réponses » ? Nous nous tenons à votre disposition...

... en ligne :

Via notre formulaire de contact sur la page du service clients

... par téléphone :

Pour toute demande de réparation, de réclamation ou de garantie :

(0)1 57 32 45 22

Coût d'un appel local depuis une ligne fixe.

Munissez-vous de votre preuve d'achat.

Veuillez noter que les produits Gigaset font l'objet d'une certification officielle obtenue de l'autorité afférente et en conformité avec les conditions spécifiques de réseau du pays concerné. Il est clairement spécifié sur les boîtes à coté du logo CE le ou les pays pour le(s)quel(s) le produit a été développé.

Si les équipements sont utilisés de manière contradictoire avec les instructions fournies dans le manuel, cela peut entrainer des répercussions sur les conditions de recours en garantie (réparation ou échange de produit). Afin d'utiliser la garantie, l'acheteur du produit est invité à soumettre un reçu prouvant la date d'achat (date depuis laquelle la période de garantie débute) et le type du produit acheté.

Certificat de garantie

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Gigaset Communications (ci-après le Client).

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français :

Article L.211-4 du Code de la Consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L.211-5 du Code la Consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1º Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2º Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L.211-12 du Code de la Consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article 1641 du Code Civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 du Code Civil, alinéa premier :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

- Si ce Produit Gigaset Communications et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf, Gigaset Communications procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Gigaset Communications qui sont soumis à l'usure (par ex. batteries, claviers et boîtiers).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate.
- La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Gigaset Communications, ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Gigaset Communications dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Gigaset Communications, les Produits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure), les Produits Gigaset Communications présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par Gigaset Communications), et les Produits envoyés en port dû à Gigaset Communications ou à son centre agréé.
- La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du Produit, sauf disposition impérative contraire.
- Le présent Produit Gigaset Communications ou ses composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications ou son prestataire deviennent propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Gigaset Communications neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Gigaset Communications France SAS., Energy Park, 132/134 boulevard de Verdun, Bât 7, 5ème étage, 92400 Courbevoie.
- La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Gigaset Communications pour la réparation des vices affectant le Produit Gigaset Communications. Gigaset Communications exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels directs ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi que des pertes de données. En aucun cas Gigaset Communications n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié ou intégré le Produit Gigaset Communications, sauf disposition impérative contraire.
  De même, la responsabilité de Gigaset Communications ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels intégrés dans le Produit Gigaset Communications par le Client ou tout tiers à l'exception de Gigaset Communications.
- La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Gigaset Communications ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
- Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Gigaset Communications lorsque le défaut du Produit Gigaset Communications n'est pas couvert par la garantie. De même Gigaset Communications pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Gigaset Communications remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Gigaset Communications dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1) Art. L. 111-3.-

« Conformément à l'article L.111-3 du Code de la consommation, Gigaset Communications s'engage à mettre à disposition, dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits, et ce, pour une durée de trois ans à partir de la fin de la production du produit considéré. »

Déni de responsabilité

L'écran du combiné est composé de pixels. Chaque pixel est composé de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu).

Il peut arriver qu'un sous-pixel soit défaillant ou qu'il y ait une variation de couleurs.

Un cas de prise en garantie n'existe que lorsque le nombre maximum de défauts de pixels permis est dépassé.

Description	Nombre max. d'erreurs de pixels autorisées
Sous-pixel allumé	1
Sous-pixel sombre	1
Nombre total de sous-pixels allumés et sombres	1

Les traces d'usure sur l'écran et le boîtier dues à l'utilisation de l'appareil sont exclues de la garantie.

Remarques du fabricant

Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique français.

Cet appareil est destiné à une utilisation dans le monde entier. En dehors de l'Union européenne (à l'exception de la Suisse), son emploi est subordonné à une homologation nationale.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que l'équipement radio de type Gigaset E370 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com/docs.

Cette déclaration est également disponible dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ».

Veuillez consulter ces fichiers.

Environnement

Nos principes en matière d'environnement

Gigaset Communications GmbH assume une responsabilité au niveau social et s'engage en faveur d'un monde meilleur. Nous accordons beaucoup d'importance au respect de l'environnement dans toutes les étapes de notre travail, de la planification du produit et des processus à l'élimination des produits, sans oublier la production et la distribution.

Pour obtenir plus d'informations sur nos produits et procédés respectueux de l'environnement, consultez l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com.

Système de gestion de l'environnement

Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales ISO 14001 et ISO 9001.

ISO 14001 (environnement) : certification attribuée depuis septembre 2007 par TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualité) : certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TÜV Süd Management Service GmbH

Mise au rebut

Les batteries ne font pas partie des déchets ménagers. Au besoin, consulter la réglementation locale sur l'élimination des déchets, que vous pouvez demander à votre commune ou au revendeur du produit.

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2012/19/UE s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

Valeur DAS des combinés Gigaset

Il existe une valeur pour les équipements radios qui permet de connaître le niveau maximal d'onde auquel peut être exposé le consommateur final.

Cette limite a été établie par plusieurs organisations scientifiques indépendantes, comme la commission internationale sur la protection des rayonnements non-ionisants (ICNIRP), en incluant d'importantes marges de sécurités afin de protéger les utilisateurs.

Cette directive a été adopté et approuvé par l'organisation mondial de la santé (OMS).

Cette valeur (DAS), débit d'absorption spécifique est le niveau maximal d'onde radio auquel le consommateur peut être exposé en utilisant un DECT ou un téléphone mobile par exemple.

La réglementation impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

En raison de la puissance de sortie très faible de nos combinés Gigaset, l'exposition aux ondes radios des consommateurs est bien en dessous de la valeur établie.

Vous pouvez également retrouver la valeur DAS de chacun de nos produits Gigaset sur le packaging ou sur notre site Internet.

Entretien

Essuyer l'appareil avec un chiffon **légèrement humecté** ou un chiffon antistatique. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la surface de l'appareil soit altérée. En raison du grand nombre de produits chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible de tester toutes les substances.

En cas de détérioration de la surface brillante, il est possible d'utiliser un produit de lustrage pour écrans de téléphones portables.

Contact avec des liquides

Si l'appareil a été mis en contact avec des liquides :

1 **Débrancher l'appareil du secteur.**

2 **Retirer les batteries et laisser le logement des batteries ouvert.**

3 Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.

4 Sécher toutes les parties avec un chiffon absorbant.

5 Placer ensuite l'appareil, clavier vers le bas (si possible), avec le compartiment des batteries ouvert dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures** (**ne pas le placer :** dans un micro-ondes, un four, etc.).

6 **Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

Caractéristiques techniques

Batteries

Technologie : 2 x AAA NiMH

Tension : 1,2 V

Capacité : 750 mAh

Autonomie/temps de charge du combiné

L'autonomie de votre Gigaset dépend de la capacité et de l'ancienneté des batteries, ainsi que de leur emploi (Les durées spécifiées sont les durées maximales.)

Autonomie (heures)	320 / 190 *
Autonomie en communication (heures)	17
Autonomie pour 1 h 30 de communication quotidienne (heures)	120 / 95*
Temps de charge sur le chargeur (heures)	8

* Pas d'émission activé/désactivé, sans éclairage de l'écran en veille
(Régler l'éclairage de l'écran ➔ p. 52)

Puissance absorbée par le combiné dans le chargeur

Lors du chargement : env. 1,5 W

Pour le maintien de l'état de charge : env. 0,5 W

Puissance absorbée de la base

En veille : env. 0,5 W

Au cours de l'appel : env. 0,6 W

Caractéristiques techniques générales

Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de radiofréquence	1880 à 1900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Fréquence de répétition de l'impulsion d'envoi	100 Hz
Longueur de l'impulsion d'envoi	370 µs
Espacement entre canaux	1728 kHz
Débit binaire	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	Puissance moyenne par canal de 10 mW, puissance d'impulsion 250 mW

Portée	Jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment, jusqu'à 300 m en extérieur
Alimentation électrique de la base	230 V ~/50 Hz
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Mode de numérotation	FV (fréquence vocale)/ND (numérotation par impulsion)

Brochage de la prise téléphonique



1 libre
2 libre
3 a
4 b
5 libre
6 libre

Tables des caractères

Écriture standard

Appuyer plusieurs fois sur la touche correspondante.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 GLO	1									
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 JKL	j	k	l	5						
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	ő
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß				
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 ␣	␣ 1)	.	,	?	!	↵ 2)	0			

1) Espace
2) Saut de ligne

Symboles de l'écran

Les icônes suivantes s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone.

Symboles de la barre d'état

Symbole	Signification
	Intensité de la réception (**Pas d'émission** désactivé) 1 % -100 % blanc si **Portée Max.** est activé ; vert si **Portée Max.** est désactivé rouge : pas de connexion avec la base
	Pas d'émission activé : blanc si **Portée Max.** est activé ; vert si **Portée Max.** est désactivé
	Sonnerie désactivée
	Bip de sonnerie activé

Symbole	Signification
	Verrouillage du clavier activé
	Niveau de charge de la batterie : blanc : entre 11 % et 100 % de charge rouge : moins de 11 % de charge clignote en rouge : batterie presque vide (plus que 5 minutes de communication env.)
	batterie en charge (niveau de charge actuel) : 0 % - 100 %

Icônes des touches écran

Icône	Signification
	Répétition de la numérotation (bis)
	Suppression du texte

Icône	Signification
	Ouverture du répertoire
	Récupérer le numéro dans le répertoire

Symboles de signalisation . . .

Icône	Signification
	Appel externe
	Appel interne
	Etablissement de la connexion (appel sortant)
	Connexion établie
	Aucune connexion possible/ Connexion interrompue

Icône	Signification
	Rappel de rendez-vous
	Rappel date d'anniversaire
	Réveil

Autres icônes de l'écran

Icône	Signification
	Réveil activé et heure de réveil
	Action exécutée (vert)
	Échec de l'action (rouge)

Icône	Signification
	Information
	Demande (de sécurité)
	Patientez ...

Présentation du menu

Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

Ouvrir le menu principal : ▶ en mode veille du combiné, appuyer sur ■

Répertoire combiné

➔ p. 27

Listes d'appel

➔ p. 32

Tous appels
Appels sortants
Appels acceptés
Appels manqués

Répondeur

Écouter messages	➔ p. 44
Répondeur rés.	➔ p. 44

Appel d'urgence

➔ p. 34

Activation
SOS 1 – SOS 4

Réveil / Alarme

➔ p. 38

Réglages audio

Volume du combiné		➔ p. 53
Profils acoustiques	Profils écouteurs	➔ p. 53
	Profil Mains-libres	➔ p. 53
Tonalité avertis.		➔ p. 54
Sonneries (comb.)	Volume	➔ p. 53
	Mélodies	➔ p. 53
	Plages horaires	➔ p. 41
	Dés.App.anonym.	➔ p. 42
Mélodie d'attente		➔ p. 57

Réglages

Date/Heure			→ p. 57
Ecran	Ecran de veille		→ p. 51
	Grande police		→ p. 51
	Couleur		→ p. 52
	Eclairage		→ p. 52
Langue			→ p. 51
Enregistrement	Enreg. combiné		→ p. 45
	Retirer combiné		→ p. 46
	Sélect. Base		→ p. 46
Téléphonie	Décroché auto.		→ p. 52
	Indicatif de zone		→ p. 57
	Répertoire réseau		→ p. 30
	Intrusion INT		→ p. 20
	Préf.accès rés.		→ p. 49
	Mode numérot.		→ p. 49
	Durées flashing		→ p. 49
	Appels anonymes		→ p. 42
	Liste noire	Numéros bloqués	→ p. 42
		Mode Protection	→ p. 43
Système	Réinitialiser combiné		→ p. 56
	Réinitialiser base		→ p. 58
	Cryptage		→ p. 47
	Répéteur	uniquement si au moins un répéteur est enregistré	→ p. 48
	PIN syst.		→ p. 58
ECO DECT	Portée Max.		→ p. 40
	Pas d'émission		

Fonctions supplémentaires

Calendrier	→ p. 36
Babyphone	→ p. 39
Appel direct	→ p. 17
Alarmes manquées	→ p. 37

Sélectionner Services

AutoRappel	→ p. 24
App. suiv. anonyme	→ p. 23
Renvoi d'appel	→ p. 24
Appel en attente	→ p. 23
Ts appels anon.	→ p. 23
Supp. Autorappel	→ p. 24

Index

A

Activation/désactivation de la sonnerie 54
Activation/désactivation du voyant
Messages 32
Affichage
activation/désactivation pour
les nouveaux messages 32
anonyme 22
espace de stockage du répertoire 28
externe. 22
inconnu 22
messages de la messagerie externe 31
rendez-vous/anniversaire manqué 37
Afficher des nouveaux messages 31
Aide 59
Aides auditives 7
Album média 55
Amplificateur de réception, voir Répéteur
Anniversaire, voir Rendez-vous
Aperçu
combiné. 5
Appel
anonyme 23
externe. 16
interne 18
prendre l'appel 18
transfert en interne (connexion) 19
Appel d'urgence 34
activer/désactiver 35
Déroulement 34
interrompre 34
Appel d'urgence
impossible 7
Appel direct 17
Appel masqué. 22
mise en sourdine. 42
Appel, anonyme 22, 23
Assistance Service Clients. 61
Attribution d'une touche 55
Attribution des touches numérotées 55
Automatique
décroché automatique 52
Autonomie du combiné 66

B

Babyphone 39
activer 39
Barre d'état 5
symboles 68
Base
changer 46
code PIN système 58
connexion au courant/au réseau
téléphonique. 8
modification du nom 46
raccordement à un routeur 48
raccordement à un système
téléphonique. 49
régler 57
réinitialisation aux réglages par défaut 58
Batteries
chargement 10
insertion 9
niveau de charge 68
Bip (bip d'appel) 54
Bip d'appel (bip) 54
Bip d'avertissement, voir tonalités
d'avertissement
Bip sonore, voir bips d'avertissement
Bloc secteur 7
Boost, voir fonction amplificateur
Brochage 67

C

Calendrier 36
Caractéristiques techniques. 66
Certificat de garantie. 61
Chargeur (combiné)
raccordement. 9
CLI, Calling Line Identification 22
CLIP, CLI Presentation 22
CLIR, CLI Restriction 22
CNIP, Calling Name Identification
Presentation 23
Code PIN système
modification 58
Combiné
activation/désactivation 12
aperçu 5
changement de base 46
changement pour une meilleure
réception 46
déconnexion 46
éclairage de l'écran 52
éclairage du clavier. 52
enregistrement sur une autre base. 46
fonction secret 21
grande police 51
inscrire 45
langue d'affichage 51
mise en service. 9
mode veille 14
modèle de couleur 52
modification des réglages 51

modification du nom 47
modifier le numéro 47
Paging 46
raccordement du chargeur. 9
recherche 46
réinitialisation aux réglages par défaut 55
tonalités d'avertissement 55
utilisation comme babyphone 39
utilisation de plusieurs combinés 45
volume de l'écouteur. 21, 52
volume du mode Mains libres. 21, 52
Commande temporelle pour les appels externes 41
Communication
externe. 16
interne 18
intrusion d'un correspondant 20
transfert en interne (connexion) 19
Composer
depuis le répertoire 16
Composer un numéro
avec la numérotation abrégée 55
Composition
à partir de la liste de numéros bis 16
depuis le journal des appels 17
Conférence 19, 26
deux appels externes. 26
fin 19, 26
Conférence à trois, voir conférence
Connexion à la base. 46
Consignes de sécurité 7
Consultation de la messagerie-externe 31
Contact avec des liquides. 65
Contenu de l'emballage 8
Correction des erreurs de saisie. 15

D

DAS (valeur DAS) 64
Décroché automatique 52
Déni de responsabilité 63
Dépannage
généralités 59
Désactivation de la présentation du numéro de l'appelant 22
Désactivation du module radio 41
Désactiver la surveillance de pièce 40
Double appel
externe. 25
interne 19
terminer 25
Durée du flashing 49

E

Echo, fonctionnement avec routeur 48
Éclairage de clavier 52
Éclairage, clavier 52
ECO DECT 40
Écran
cassé 7
éclairage 52
écran de veille 51
modèle de couleur 52
modification de la langue d'affichage. 51
réglage 51
Écran cassé. 7
Écran de veille 51
Émissions
réduire. 40
Enregistrer les paramètres système. 58
Entrer des chiffres 15
Entretien de l'appareil 64
Environnement. 63
Envoi
répertoire complet au combiné 29
Équipements médicaux 7
Espace de stockage du répertoire. 28

F

Fiche du téléphone, brochage 67
Fonction amplificateur 13, 21
Fonction secret du combiné 21
Fonction Très élevé 13
Fréquence vocale (FV) 49, 50
FV (fréquence vocale) 49, 50

G

Garantie. 61
Grande police. 51
Groupe VIP, attribuer à une entrée du répertoire 27

H

Haut-parleur. 21

I

Icônes
touches écran 68
Indicatif de sortie, système téléphonique 49
Inscrire (combiné). 45
Intégration à une communication externe 20
Interne
double appel 19
participation 20
utilisation du téléphone 18
Interrompre l'alarme (surveillance de pièce) 40

J

Journal des appels
enregistrer un numéro dans le répertoire 33
entrée 32
ouvrir 33

rappeler l'appelant 33
supprimer. 33
supprimer une entrée 33
utiliser pour la saisie du numéro 17
Journaux des appels 32

L

Langue, affichage 10, 51
Liquides 65
Liste des numéros bis. 16
Liste des numéros interdits. 42
Listes de messages 31

M

Mains libres. 21
Majuscule/minuscule. 15
Meilleure base. 46
Mélodie
sonnerie pour les appels internes/externes . . 53
Mélodie d'attente 57
Messagerie externe 44
saisir le numéro. 44
Microphone
activer/désactiver 21
Minuscule/majuscule. 15
Mise au rebut 64
Mise en service 8
Mise en service, combiné 9
Mise en sourdine des appels
appels masqués 42
commande temporelle 41
liste des numéros interdits 42
Mode de numérotation 49
Mode de numérotation par impulsions 49
Mode de numérotation par impulsions
(ND). 49
Mode rappel (réveil). 38
Mode XES 48
Modèle de couleur. 52
Modification
langue d'affichage. 51
Modification du nom du combiné. 47
Modification du PIN système 58
Modifier
code PIN système 58
volume de l'écouteur. 52
volume du mode Mains-Libres 52
Modifier le code PIN. 58
Msg. ext. cf. Messagerie externe

N

Ne pas déranger 42
Niveau de charge des batteries 68
Numéro
enregistrement dans le répertoire 27
enregistrer dans le répertoire. 28
ne pas présenter. 23
renvoi d'appel 23
saisie du numéro de la messagerie
externe 44
Numéro d'appel d'urgence 34
Numéro d'urgence
Effacer 35
Enregistrer 35
Modifier. 35
Numérotation abrégée 16, 55

O

Opérateur 22
Ordre de tri. 28

P

Page d'accueil
retour 14
Paging 46
Paramétrer le système. 57
Pause
après préfixe d'accès réseau. 50
après prise de ligne. 50
après touche R 50
Pause interchiffre 50
PIN système
réinitialiser. 58
Portée Max. 40
Préfixe (système téléphonique) 49
Préfixe international 57
Préfixe national. 57
Présentation du numéro 22
activer/désactiver. 23
aucune 22
désactiver temporairement 23
Présentation du numéro de l'appelant 22
Profils Mains-Libres 53
Puissance absorbée. 66
Puissance de réception 68

Q

Questions-réponses 59

R

Raccordement du câble électrique 9
Rappel automatique
activer 24
supprimer 24
Rappel de l'appelant 24
Recherche
combiné 46
Recherche dans le répertoire 28
Réglage de l'heure 11, 57

Réglage de la date 11, 57
Réglage du volume 13
Réglages par défaut du combiné
rétablissement 56
Rendez-vous
affichage manqué 37
création 36
manqué 37
signaler 37
Rendez-vous/anniversaires manqués 37
Renvoi d'appel 24
Répertoire. 27
classement des entrées 28
composer des numéros 16
copie d'un numéro 28
créer une entrée 27
entrée 27
envoi au combiné 29
envoyer l'entrée/la liste au combiné 29
espace de stockage 28
ouverture 27
parcourir 28
sélectionner une entrée. 28
Répertoire réseau 30
Répéteur. 47
Répondeur
écoute des messages. 44
Restriction des appels 43
Rétablissement des réglages par défaut
du combiné 56
Réveil 38
activer/désactiver 38
Routeur, raccordement à la base 48

S

Saisie de caractères spéciaux 15
Saisie de lettres accentuées 15
Saisir du texte 15
Sans émissions 41
Service Clients. 61
Service-Provider voir opérateur
Services réseau, spécifiques à l'opérateur. 22
Signal d'appel, externe. 23
accepter/refuser 18, 19
Signal d'appel, interne
accepter 20
Signalisation, symboles 69
Sonnerie
commande temporelle 41
mélodies pour les appels internes/externes. . 53
modification 53
volume. 53
Sonnerie VIP 27
Sonneries 53
Suppression (combiné) 46
Symboles
affichage des nouveaux messages 31
barre d'état 68
réveil 38
signalisation 69
Symboles de l'écran 68
Système téléphonique
enregistrement d'un préfixe de sortie. 49
raccorder la base 49
réglage du mode de numérotation 49
réglage sur la fréquence vocale 50
régler la durée du flashing. 49
temps de pause 50

T

Tables des caractères. 67
Téléphone
réglage 57
utilisation. 12
Téléphoner
externe 16
prise d'appel 18
Temps de charge du combiné 66
Tonalités d'avertissement 54, 55
Touche (base), inscription/Paging. 5
Touche 1 5
Touche de navigation 5, 12
Touche Décrocher. 5
Touche Dièse 5
Touche Étoile 5
Touche Inscription/Paging. 5
Touche Mains-Libres 21
Touche Marche/Arrêt 5
Touche Menu 12
Touche Messages 5
Touche R 5, 50
Touche Raccrocher 5, 16
Touches
Mains-Libres 21
Menu. 12
touche de navigation 5, 12
Touche Décrocher 5
touche Dièse 5
touche Étoile 5
touche Marche/Arrêt 5
touche Messages 5
touche R 5
Touche Raccrocher 5
touche Raccrocher 16
touches écran 5, 13
Touches écran 5, 13
attribution 55
icônes 68
Touches Volume 13
Transfert d'une communication externe
en interne 19

U

Utilisation du téléphone
interne 18

V

Va-et-vient 19
deux appels externes. 25
Valeur DAS des combinés Gigaset 64
Verrouillage/déverrouillage du clavier 12
Volume
écouteur 52
haut-parleur. 52
volume du mode Mains libres, de l'écouteur du combiné 21
volume du mode Mains-Libres. 52
Volume de l'écouteur 53
Volume de l'écouteur 21
Volume du mode Mains libres 21

Tous droits réservés. Droits de modification réservés.

Fabriqué par
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
Allemagne

© Gigaset Communications GmbH 2017
Sous réserve de disponibilité.
Tous droits réservés. Droits de modification réservés.
www.gigaset.com

Apple et le logo Apple sont des marques de Apple Inc., déposées aux USA et dans d'autres pays. App Store est une marque de service de Apple Inc.
Google, Android, Google Play et d'autres marques sont des marques de Google Inc.