Demontageanleitung Deckel FGB 120 + 240 l

Auswechseln des Deckels bei intakten Deckelbolzen:

1. Ansetzen des Spezialmeißels zwischen Deckelscharnier und Griffrohr.

2. Den Spezialmeißel langsam mit Hilfe eines Hammers nach unten treiben. Durch die Konizität des Meißels springt der Deckelstopfen von selbst nach außen.

3. Abnehmen des Deckelbolzens.

4. Gleiche Vorgehensweise auf der anderen Seite.

Auswechseln abgebrochener Deckelbolzen

1. Auf der intakten Seite so verfahren wie oben beschrieben.

2. Von dieser Seite eine Stange durch das Griffrohr schieben und mit Hilfe eines Hammers den beschädigten Bolzen auf der anderen Seite herausschlagen.