Energizer®

TM

ENERGY E241S

1. Votre mobile



1.1. Clavier

Touche de navigation
- Appuyez pour confirmer une option
- Navigation, appuyez pour aller à gauche/droite/haut/bas

- Accès au menu principal

- Répondre / Passer un appel
- Appuyez pour accéder au journal des appels

- Accès aux contactes

- Appuyez: Fin de l'appel
  Retour au menu principal
- Appuyez longuement: Allumer/Eteindre le mobile

1
- Appuyez longuement: Accès au répondeur

0

A partir de l'écran de veille
- Appuyez : Saisir 0
- Appuyez longuement: "Allumer / Eteindre la lumière

En mode saisie
- Appuyez: insère un "Espace" dans le texte
- Appuyez longuement: insère un "0"

*+

A partir de l'écran de veille
- Appuyez : *

En mode saisie
- Ouvre le clavier des symboles

#

A partir de l'écran de veille
- Appuyez : #
- Appuyez longuement: Active le vibreur

En mode saisie: Modifie les méthodes de saisie

1.2. Icônes de l’écran

Battery charge level.

Niveau de réception du réseau.

Appels manqués.

Mode avion.

4G LTE — État de la connexion 4G LTE.

H H+ — État de la connexion HSDPA / HSDPA+.

E — État de la connexion EDGE.

État de la connexion WIFI.

V LTE — État de la connexion VOLTE.

Music / Radio activatée.

Oreillette connectée / Oreillette Bluetooth connectée.

Alarme.

1 2 3 4 5 — Notifications (SMS/MMS/MAIL/APPS).

Localisation.

Connexion USB.

Connexion Bluetooth.

Mode vibreur.

AB ab 12 — Méthode de saisie

1.3. Écran d'accueil

1.3.1. Barre de widgets

Les widgets sont des raccourcis pratiques permettant un accès rapide depuis l'écran d'accueil.
Cliquez à gauche sur la touche de navigation pour accéder à la barre de widgets
Vous pouvez avoir un accès rapide à KaiOS Store / Facebook / Google Assistant / Maps / YouTube.

1.3.2. Changer le fond d'écran

Vous pouvez sélectionner un dossier pour choisir une image comme fond d'écran par défaut en sélectionnant "Options/ Définir /Fond d’écran" dans "Galerie"

2. Mise en route

2.1. Mise en place

Retrait et installation de la coque arrière

Installer et retirer la batterie



Insérer et retirer la carte SIM



Placez la carte SIM avec la puce vers le bas et faites-la glisser dans son logement. Assurez-vous qu'elle soit correctement insérée.

Pour retirer la carte, appuyez dessus et faites-la glisser

Pour ce modèle à double carte SIM, la carte SIM1 prend en charge la micro carte SIM et la carte SIM 2 prend également en charge la micro carte SIM.

N'essayez pas d'insérer d'autres types de cartes SIM comme les mini et les nano-cartes, sinon vous risquez d'endommager votre téléphone

Chargement de la batterie



Branchez le chargeur de batterie à votre téléphone et branchez-le dans la prise.

- La charge peut prendre environ 20 minutes pour démarrer si la batterie est déchargée.
- Veillez à ne pas forcer lors du branchement dans la prise.
- Assurez-vous que la batterie est correctement insérée avant de brancher le chargeur.
- La prise principale doit être proche du téléphone et facilement accessible (éviter les rallonges électriques).
- Il vous est conseillé de charger la batterie au maximum lorsque vous utilisez le téléphone la première fois (environ 3 heures).
- Pour réduire la consommation et le gaspillage d'énergie, lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez votre chargeur de la prise ; réduisez le temps de rétroéclairage, etc.

La charge est complète lorsque l'animation de la batterie s'arrête.

2.2. Allumer votre téléphone

Maintenenez enfoncée la touche jusqu'à ce que le téléphone s'allume.

2.3. Éteindre votre téléphone

Maintenenez enfoncée la touche à partir de l'écran d'accueil et cliquez sur "Mise hors tension".

2.4 Verrouiller votre téléphone

Maintenenez enfoncée la touche à partir de l'écran d'accueil et cliquez sur "Verrouiller"

3. Passer un appel

Composez le numéro souhaité puis appuyez sur la touche pour passer l'appel. Si vous faites une erreur, vous pouvez effacer les chiffres erronés en appuyant sur la touche de fonction de droite.

Pour raccrocher l'appel, appuyez sur la touche .

Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est couvert par le réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur la touche pour passer un appel d'urgence. Cela fonctionne même sans carte SIM et sans avoir à taper le code PIN.

3.1. Appeler votre boîte vocale

Pour accéder à votre messagerie vocale, maintenez enfoncée la touche 1

3.2. Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel entrant, appuyez sur la touche pour parler et ensuite raccrocher en appuyant sur la touche

3.3. Fonctions disponibles pendant l'appel

Pendant un appel, vous pouvez accéder à vos contacts, au journal des appels, aux messages, etc. sans raccrocher le téléphone.

4. Messages .....

4.1. Créer un message

Vous pouvez sélectionner "Message" dans le menu principal pour créer un message texte/multimédia. Vous pouvez taper un message et le personnaliser en ajoutant des photos, des enregistrements, des vidéos, etc. (uniquement disponible lors de l'édition d'un MMS). Pendant la rédaction d'un message, sélectionnez "Options" pour accéder à toutes les options de messagerie.

Lorsque vous utilisez les fonctions Double SIM, vous pouvez taper un message et choisir de l'envoyer à un destinataire dans le répertoire SIM1 ou SIM2.

4.2. Créer un MMS

Un SMS sera automatiquement converti en MMS lorsque des images, des vidéos, du son, des diapositives ou des pièces jointes sont insérées.

Un SMS de plus d'un certain nombre de caractères (le nombre de caractères dépend de votre langue) sera facturé comme plusieurs SMS. Un message MMS contenant des photos ou des sons peut également être facturé comme plusieurs messages. Les lettres spécifiques (accent) augmentent la taille du SMS, ce qui peut entraîner l'envoi de plusieurs SMS à votre destinataire.

5. Contacts .....

5.1. Consulter vos contacts

Pour accéder aux contacts à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche et sélectionnez l'icône dans le menu ou appuyez sur la touche de l'écran d'accueil.

Pour le modèle à double carte SIM, les contacts complets des cartes SIM1 et SIM2 sont disponibles dans ce menu.

5.2. Ajouter un contact

Vous pouvez ajouter un nouveau contact à votre téléphone ou à votre carte SIM en appuyant sur la touche et en choisissant téléphone ou SIM 1 ou 2

6. Journal des app.....

6.1 Accès

Vous pouvez accéder à cette fonction en utilisant les options suivantes:

- Selectionnez dans le menu principal
- Appuyez sur la touche "Envoyer" de l'écran principal
- Pour le modèle à double carte SIM, les contacts des cartes SIM1 et SIM2 sont disponibles dans ce menu

6.2. Options disponibles

Lorsque vous appuyez sur Options, vous pouvez accéder aux fonctions suivantes : Informations sur les appels, Envoyer un message, Créer un nouveau contact, Ajouter à un contact existant, Modifier le journal des appels, Supprimer, Supprimer tout et Minuteries des appels.

7. Jeux .....

Vous pouvez avoir accès à plusieurs types de jeux sur le magasin KAIOS, section "Jeux"

8. Appareil photo.....

Votre téléphone portable est équipé d'un appareil photo pour prendre des photos et filmer des vidéos:

- Elles sont stockées dans votre "Mes fichiers".
- Envoyez-les dans un message multimédia (MMS) vers un autre téléphone portable.
- Personnalisez votre écran d'accueil.
- Transférez-les par câble ou carte mémoire vers votre ordinateur.

9. Applications Media.....

9.1 Musique

Accédez à cette fonction à partir du menu principal en sélectionnant "**Musique**". Vous disposerez d'un outil complet de gestion de la musique sur votre téléphone et votre carte mémoire.

Utilisez cette fonction pour lire les fichier Audio. Pressez pour lire/pause le lecteur audio, appuyez brièvement sur < ou > pour l'audio précédent ou suivant, dans l'interface du lecteur audio, appuyez sur haut ou bas pour régler le volume.

9.2 Photos

Vos photos sont stockées dans la bibliothèque "**Photos**" de votre téléphone ou de votre carte SD. Ici, vous pouvez les marquer, les définir comme fond d'écran, les définir comme icône de contact, ou les envoyer par MMS

9.3 Vidéos

Utilisez cette fonction pour lire les fichiers vidéo. Appuyez sur pour lire/pause la vidéo, appuyez brièvement sur la touche haut ou bas pour régler le volume.

9.4 Radio FM

Votre téléphone est équipé d'une radio (1) avec fonction RDS. Vous pouvez utiliser l'application comme une radio traditionnelle avec des chaînes sauvegardées ou avec des informations visuelles liées au programme radio si vous synchronisez des stations qui offrent un service visuel. Vous pouvez l'écouter tout en exécutant d'autres applications. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez brancher votre casque. L'oreillette fonctionne comme une antenne lorsqu'elle est connectée à votre téléphone.

10. Enregistreur .....

Enregistreur vous permet de faire des enregistrements vocaux ou sonores. Le téléphone prend en charge les formats AMR et les fichiers WAV. L'enregistrement des fichiers que vous avez défini sera automatiquement enregistré dans Enregistrement fichiers.

11. Mes fichiers .....

Vous aurez accès à tous les fichiers audios et visuels stockés dans le téléphone ou la carte mémoire dans **Mes fichiers**. Cette option vous permet d'accéder à un certain nombre d'éléments du **Téléphone** ou de la **Carte Mémoire** : **Alarme**, **Audio**, **Photos**, **Vidéos**, **Autres**, etc.

Insertion et retrait de la carte mémoire :



Placez la carte microSD avec la puce vers le bas et faites-la glisser dans son logement. Assurez-vous qu'elle est correctement insérée. Pour retirer la carte, appuyez sur la carte et faites-la glisser vers l'extérieur.

12. Alarme .....

Votre téléphone portable est équipé d'un réveil intégré avec fonction répétition.

13. Calculatrice .....

Appuyez sur les touches haut, bas, gauche, droite de la touche de navigation pour sélectionner +, -, × et ÷. Appuyez sur la touche de fonction droite pour supprimer la selection.

14. Calendrier.....

Une fois que vous entrez dans ce menu à partir du menu principal, vous disposez d'un calendrier mensuel qui vous permet de suivre les réunions, les rendez-vous importants, etc.
Les jours où des événements ont été saisis seront marqués.

15. Notes.....

Vous pouvez créer une note au format texte en accédant à "Notes" depuis le menu principal.

16. Convertisseur.....

Lorsque le poids est sélectionné, vous pouvez rapidement vérifier les différentes valeurs entre kg-livre et kg-onces. Lorsque la longueur est sélectionnée, vous pouvez convertir entre les valeurs km-mile, m-yard, m-foot et cm-inch.

17. Filtre des appels.....

Activer la liste noire pour bloquer automatiquement tous les appelants inscrits sur la liste noire. Activer la liste blanche n'autorisera que les appels provenant des numéros figurant sur la liste blanche.

18. Internet.....

Accédez aux options du WAP : URL de saisie, Signets, Historique, pages Offline.

20. Profils .....

Grâce à ce menu, vous pouvez personnaliser les sonneries pour différents événements et environnements.

21. Paramètres.....

Dans le menu principal, sélectionnez l'icône et choisissez la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone: **Paramètres du téléphone, Paramètres d'appel, Connexions, Sécurité, Restaurer les paramètres d'usine, Informations sur la carte SIM.**

22. Services .....

Le service STK est la boîte à outils pour votre carte SIM. Les éléments spécifiques dépendent de votre type de carte SIM et de votre réseau. Le menu du service sera automatiquement ajouté au menu du téléphone lorsqu'il est pris en charge par le réseau et la carte SIM.

23. Méthode de saisie

Ce mode permet d'insérer du texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères associée à une touche. Appuyez sur la touche plusieurs fois jusqu'à ce que la lettre souhaitée soit mise en évidence. Lorsque vous relâchez la touche, le caractère de surbrillance est inséré dans le texte.

INFORMATION DE SECURITE

N'oubliez pas de respecter les règles et règlements applicables chaque fois que vous utilisez votre téléphone. Vous éviterez ainsi de nuire à votre santé et à l'environnement.

Sécurité générale

	Ne passez et ne recevez pas d'appels en conduisant. Et n'envoyez jamais de SMS en conduisant..
	Ne pas utiliser dans les stations-service.
	Maintenez votre téléphone à au moins 15 mm de votre oreille ou de votre corps lorsque vous passez des appels.
	Il peut produire une lumière vive ou clignotante.
	Les petites pièces peuvent provoquer un étouffement.
	Ne jetez pas votre téléphone au feu.
	Votre téléphone peut produire un son fort.
	Évitez tout contact avec des objets magnétiques.
	Se tenir à l'écart des stimulateurs cardiaques et autres dispositifs médicaux électroniques.
	Éviter les températures extrêmes.
	Éteindre quand on le demande dans les hôpitaux et les établissements médicaux.
	Évitez le contact avec les liquides. Gardez votre téléphone au sec.

	Éteindre quand on vous le demande dans les avions et les aéroports.
	Ne démontez pas votre téléphone.
	Éteindre à proximité de matières ou de liquides explosifs.
	N'utilisez que des accessoires agréés.
	Ne comptez pas sur votre téléphone pour les communications d'urgence.
	Avertissement de danger électrique Pour éviter toute blessure grave, ne touchez pas les broches du chargeur. Débranchez le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour débrancher un chargeur ou un accessoire, tenez et tirez sur la prise et non sur le cordon. La prise de courant murale doit être située à proximité de l'équipement et être facilement accessible.

Examinez régulièrement l'adaptateur, en particulier le connecteur de prise pour détecter les éventuels dommages. Si l'adaptateur est endommagé, vous ne pouvez pas l'utiliser tant qu'il n'est pas réparé.

Branchez l'adaptateur sur une prise de courant facilement accessible. Débranchez toujours l'adaptateur après l'avoir utilisé.

Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec l'appareil.

N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil, comme sur le tableau de bord de votre voiture, par exemple

En cas de surchauffe, ne pas utiliser l'appareil.

Faites attention lorsque vous utilisez l'appareil en marchant.

Ne pas soumettre l'appareil à des chocs violents ou le faire tomber, cela pourrait causer des dommages ou des dysfonctionnements.

Ne pas démonter, modifier ou réparer l'appareil soi-même.

Pour nettoyer l'appareil, il faut utiliser un chiffon propre et doux. N'utilisez aucun produit chimique ou détergent.

Directive Européenne DEEE

Information à destination des consommateurs en application de la directive européenne DEEE.

En fin de vie du téléphone, pensez à retirer la batterie.

Ce produit est soumis aux règlementations de l'Union Européenne qui encouragent la réutilisation et le recyclage des appareils électroniques usagés. Ce produit nécessite l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles et peut contenir des substances dangereuses. Le symbole ci-dessus, qui apparaît soit sur le produit, soit sur l'emballage, indique que le produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers. Au contraire, cela relève de votre responsabilité de jeter vos déchets résultant d'équipements électroniques en les apportant à un centre de récolte de déchets spécialisé dans le recyclage des déchets électroniques ou issus d'équipements électroniques.

Le tri et le recyclage de vos déchets d'équipement au moment de l'élimination aident à conserver les ressources naturelles et être certain que c'est recyclé de façon à protéger la santé humaine et l'environnement.

Pour plus d'information sur où déposer vos déchets d'équipements pour le recyclage, veuillez contacter le bureau central de votre commune, votre centre de récole de déchets habituel, ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Recommandations:

- Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter les éléments ou les batteries.
- Ne pas exposer les éléments ou les batteries à la chaleur ou au feu. Éviter le stockage directement sous la lumière solaire.
- Ne pas court-circuiter un élément ou une batterie. Ne pas stocker des éléments ou des batteries au hasard dans une boîte ou un tiroir, où ils peuvent se mettre en court-circuit entre eux ou être mis en court-circuit par d'autres objets métalliques.
- Ne pas enlever un élément ou une batterie de son emballage d'origine tant que cela n'est pas nécessaire à son utilisation.
- Ne pas faire subir de chocs mécaniques aux accumulateurs.
- Dans le cas d'une fuite d'un élément, prendre garde à ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si c'est le cas, laver la zone affectée à grande eau et consulter un médecin.
- Respecter les marques plus (+) et moins (–) sur l'élément, la batterie et l'appareil et s'assurer que l'utilisation est correcte.
- Ne pas utiliser d'éléments ou de batteries d’accumulateurs qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec l'appareil.
- Ne pas mélanger des éléments de fabrication, de capacité, de taille ou de type différents à l'intérieur d'un appareil.
- Il convient de surveiller l'utilisation d'une batterie par des enfants.
- Consulter un médecin sans délai en cas d'ingestion d'un élément ou d'une batterie.

- Acheter toujours la batterie recommandée par le fabricant du dispositif pour le matériel.

- Maintenir les éléments et les batteries propres et secs.

- Essuyer les bornes des éléments ou des batteries, si elles deviennent sales, à l'aide d'un tissu propre et sec.

- Il est nécessaire de charger les éléments et les batteries d'accumulateurs avant usage. Utiliser toujours le chargeur adapté et se référer aux instructions des fabricants ou au manuel de l’appareil concernant les instructions de charge qui conviennent.

- Ne pas laisser une batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

- Après des périodes de stockage prolongées, il peut être nécessaire de charger et décharger plusieurs fois les éléments ou les batteries d'accumulateurs, afin d'obtenir la performance maximale.

- Conserver les documentations d'origine relatives au produit, pour s'y référer ultérieurement.

- N'utiliser l'élément ou la batterie d'accumulateurs que dans l'application pour laquelle il ou elle est prévue.

- Si possible, enlever la batterie de l'équipement lorsqu'il n'est pas utilisé.

- N’entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids comme à l’intérieur d’une voiture en plein été. Vous risquez d’endommager l’appareil et une explosion de la batterie. Il est recommandé d’utiliser cet appareil dans une plage de températures comprise entre 5°C et 35°C.

Prévention de la diminution de l’acuité auditive

Il existe de risques de perte d’audition irréversibles si le récepteur, les écouteurs, le haut-parleur ou le kit mains libres sont utilisés à volume élevé. Réglez le volume à un niveau ne présentant pas de danger. Avec le temps, vous pouvez vous habituer à un volume plus élevé qui vous semble normal mais est susceptible d’endommager votre ouïe. Si vous entendez des bourdonnements ou un son étouffé, arrêtez l’écoute et faites-vous ausculter par un spécialiste en audition. Plus le volume est élevé, plus votre ouïe risque d’être endommagée rapidement. Les spécialistes de l’audition donnent les recommandations suivantes:

- Limitez la durée d’utilisation à volume élevé des écouteurs, du haut-parleur ou du combiné.
- Evitez d’augmenter le volume pour couvrir un environnement bruyant.
- Baissez le volume si vous n’entendez pas les gens parler auprès de vous.

DAS

Veuillez prendre le temps de lire cette section importante.

LES ONDES RADIOS

La preuve de la conformité avec les standards internationaux (ICNIRP) ou avec les directives européennes 2014/53/UE (RED) est requise pour tous les modèles de téléphones portables avant qu'ils puissent être mis sur le marché. Cette protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne est une obligation essentielle des standards et de cette directive.

CET APPAREIL EST EN CONFORMITÉ AVEC LES REGLEMENTATIONS INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX ONDES RADIOS.

Votre appareil mobile est un transmetteur et récepteur de radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radios (champs de fréquences radio électromagnétiques) recommandé par les lignes directrices internationales. Ces règlementations ont été développées par une organisation scientifique indépendante (ICNIRP) et incluent une marge substantielle de sécurité conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes, indépendamment de leur âge ou de leur état de santé.

Les règlementations sur l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de Degré d'Absorption Spécifique, ou DAS. La limite de DAS pour les appareils portables est de 2Wkg.
Les tests de DAS sont effectués en utilisant un téléphone dans des positions appropriées, alors qu'il transmet à son niveau de puissance homologué maximal, sur toutes les bandes de fréquence testées.

Les tests DAS des accessoires portables ont été menés à une distance de 1.5 cm. Pour respecter les règlementations sur les expositions aux fréquences radios lors de l'opération sur les accessoires portables, l'appareil doit être séparé du corps à une distance au moins égale à cette précitée.
Si vous n'utilisez pas un accessoire certifié, assurez-vous que peu importe le produit que vous utilisiez, ne comporte pas de métal et qu'il maintienne le téléphone à cette distance du corps.

Pour plus d'informations rendez-vous sur http://www.energizeyourdevice.com

Plus d'informations sur les champs électromagnétiques et la santé publique sont disponibles sur le site web suivant: http://www.who.int/peh-emf.

Votre téléphone est équipé d'une antenne interne. Pour une utilisation optimale, veuillez éviter de la toucher ou de l'abîmer.

Étant donné que les téléphones portables offrent une large sélection de fonctionnalités, ils peuvent être utilisés autrement que proche de l'oreille. Dans ce cas l'appareil doit remplir les règlementations lorsqu'il est utilisé avec des écouteurs ou un câble USB. Si vous utilisez un accessoire qui n'est pas certifié, assurez-vous qu'il maintient le téléphone à au moins 1.5 cm du corps.

En outre, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le casque. Cependant, il faut veiller dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et le bas du ventre des enfants et des adolescents.

Les informations scientifiques actuellement disponibles n'indiquent pas que l'utilisation des téléphones mobiles nécessite de prendre des précautions. Toutefois, alors que certains sont préoccupés par les risques potentiels associés à une période d'utilisation excessive du téléphone, nous leur conseillons d'utiliser le casque pour garder le téléphone mobile éloigné de la tête et le corps.

Energizer

CE

CERTIFICAT DE CONFORMITE
ENERGY E241S

Nous, **AVENIR TELECOM**,
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANCE)
Déclarons par la présente que:

ENERGIZER La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article IV de la directive 2014/53/UE a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP.
1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA
www.baclcorp.com
Phone: +1 408 732 9162 Fax: +1 408 732 9164

Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de l'appareil est disponible sur simple demande par voie postale à l'adresse suivante : **AVENIR TELECOM** - 208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANCE

06/06/2019 **Jean-Daniel BEURNIER / CEO**

(Date) (Nom et signature du responsible dûment habilité)

Maximum SAR for this model and conditions under which it was recorded:	
GSM 900	0.528 W/kg 10g Head DAS | 0.480 W/kg 10g Body DAS
DCS 1800	0.272 W/kg 10g Head DAS | 0.448 W/kg 10g Body DAS
WCDMA 900	0.142 W/kg 10g Head DAS | 0.544 W/kg 10g Body DAS
WCDMA 2100	0.540 W/kg 10g Head DAS | 0.639 W/kg 10g Body DAS
LTE Band 1	0.169 W/kg 10g Head DAS | 0.733 W/kg 10g Body DAS
LTE Band 3	0.298 W/kg 10g Head DAS | 0.740 W/kg 10g Body DAS
LTE Band 7	0.079 W/kg 10g Head DAS | 1.695 W/kg 10g Body DAS
LTE Band 8	0.635 W/kg 10g Head DAS | 0.711 W/kg 10g Body DAS
LTE Band 20	0.540 W/kg 10g Head DAS | 0.703 W/kg 10g Body DAS
LTE Band 28	0.342 W/kg 10g Head DAS | 0.766 W/kg 10g Body DAS
LTE Band 40	0.047 W/kg 10g Head DAS | 0.447 W/kg 10g Body DAS

Pendant l'utilisation, les valeurs du DAS pour cet appareil sont généralement bien inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus. Le système a pour but de réduire les interférences sur le réseau. La puissance de fonctionnement de votre appareil mobile est automatiquement réduite lorsque la puissance maximale n'est pas nécessaire pour l'appel. Une puissance plus faible du dispositif de sortie, donne une valeur du DAS plus.