

4905.200 Sapri 5

ASTE IN FIBRA DI VETRO = 11 mm / 599 cm

ASTE DI SUPPORTO IN ACCIAIO: 16 mm / 175 cm

PICCHETTI A V = 4 PEZZI

PICCHETTI A BASTONCINO = 26 PEZZI

TIRANTI = 16 PEZZI

1. Per il montaggio servirebbero 2 persone. Stendere la tenda sul terreno dopo aver rimosso pietre, rami e altri oggetti appuntiti. Le chiusure lampo devono essere aperte.

Unire le aste. Inserire le aste A nelle apposite guide. Per facilitare il montaggio, allentare la fibbia della cinghia di tensione A1 e infilare le estremità delle aste A negli appositi perni.

Tendere la tenda mediante le cinghie di tensione regolabili (A1).

2. Sollevare la tenda mantenendo chiuse le cerniere lampo.

Portare la tenda nella posizione giusta e fissarla al suolo cominciando dagli angoli e tenderla tramite i picchetti a bastoncino.

Fissare al suolo gli altri punti di tensione utilizzando i picchetti a V.

Aprire l'ingresso e stendere la tenda interna

assicurandosi che le entrate coincidano.

Fissare il pavimento della tenda iniziando dai collegamenti ad innesto posteriori.

Appendere la tenda interna iniziando con l'asta ricurva posteriore mediante gli appositi collegamenti ad asticella.

Ripetere il procedimento per la parte posteriore della tenda interna.

3. Fissare i tiranti e tendere la tenda tramite i picchetti a bastoncino mantenendo le cerniere lampo chiuse.

Sistemare le aste di supporto del tettuccio parasole.

Attenzione! La tenda non deve essere sottoposta a una tensione eccessiva.