

Montageanleitung Pavillon Pia

1. Rankgitter (1) mit 4 Senkkopfschrauben (4x60) von außen durch das Rahmenteil hindurch am Pfosten (2) befestigen.
2. Sattelbalken (3) mit 4 Senkkopfschrauben (5x120) an den Pfosten (2) befestigen. Die Verschraubung erfolgt durch den Sattelbalken hindurch in die Pfosten.
3. Dachbalken (4) mit 2 Senkkopfschrauben (5x120) an Sattelbalken und Kantholz (9x9x15 cm) (5) verbinden.
4. Plane auf die Dachbalken auflegen und mit 16 Senkkopfschrauben (4x60) am Sattelbalken befestigen.

Werkstückübersicht und Zubehörliste

Anzahl:	Bauteil-Nr.:	Teilebezeichnung:
8 Stck.	(1)	Rankgitter 180 x 60 cm
12 Stck.	(2)	Pfosten 7 x 7 x 210 cm
4 Stck.	(3)	Sattelbalken 7 x 7 x 300 cm
4 Stck.	(4)	Dachbalken 4 x 7 x 221 cm
1 Stck.	(5)	Kantholz 9 x 9 x 15 cm
1 Stck.	(-)	Dachplane
48 Stck.	(-)	Senkkopfschrauben 4 x 60
20 Stck.	(-)	Senkkopfschrauben 5 x 120

