

Anleitung für Wandmontage

Die Montage geschieht mit Vorteil durch 2 Personen. Die Stabilität vom Spiegelschrank wird erst erreicht, wenn er fest an die Wand montiert ist. Spiegelschränke unbedingt sorgfältig montieren, nur dann ist eine einwandfreie Funktion gewährleistet.

- 1) Halten Sie den Spiegelschrank an die Wand. Der Bodenabstand sollte ca. 110 cm betragen
- 2) Zeichnen Sie mit einem Stift die äusseren Befestigungslöcher an
- 3) Bohren Sie die Dübellöcher (6,0 mm Bohrer verwenden)
- 4) Die mitgelieferten Dübel einstecken und der Spiegelschrank an die Wand schrauben.

Beachten Sie, dass der Schrank genau waagrecht an der Wand befestigt wird (Wasserwaage benutzen). Sollten Türen nicht genau parallel zum Lichtkopf stehen, lösen Sie die 2 unteren Dübelnschrauben. Durch einlegen von Distanzplatten (Kartonstreifen) links oder rechts zwischen Spiegelschrank und Wand können die Türen genau ausgerichtet werden. Eine Feineinstellung erreichen Sie durch Lösen und Einstellen der Türscharniere.

Sicherheitshinweis: Bei der Montage in einer Nasszelle vergewissern Sie sich, dass die elektrische Zuleitung FI-Geschützt ist. Falls dies nicht der Fall ist, muss der Spiegelschrank resp. die Nasszelle mit einem FI-Schutzschalter nachgerüstet werden. Der elektrische Anschluss benötigt 4 Drähte:

Schutzleiter	= gelb/grün
Phase	= rot
Null-Leiter	= blau
Verbindung zum Lichtschalter	= orange

Wichtiger Pflegehinweis

Die Spiegelflächen nur mit feuchtem Microfasertuch oder Fensterleder reinigen. Keine handelsüblichen Glasreinigungsmittel verwenden. Die Spiegelkanten nur trocken abwischen, da sonst Belagfehler entstehen können. Keine offenen WC- Rohrreiniger, Nagellackentferner u.ä. in Spiegel Nähe aufbewahren.

Instructions de montage

Le montage doit de préférence être réalisé par 2 personnes. Le montage des armoires de toilette requiert la plus grande attention afin d'en garantir une utilisation en toute sécurité.

- 1) Placer l'armoire de toilette contre le mur à l'endroit désiré. Distance du sol d'environ 110 cm
- 2) Marquer les points des quatre œillères d'attache
- 3) Forer les trous utiliser une mèche de 6,0 mm
- 4) Placer les tampons et visser l'armoire au mur

Veiller à ce que l'armoire soit fixée perpendiculairement au mur utiliser un niveau à bulle. Si les portes ne sont pas parallèles à la source lumineuse, dévisser les deux vis inférieures et glisser des plaquettes en carton par exemple à gauche ou à droite entre l'armoire et le mur pour ajuster la distance, de manière à ce que les portes coulissent parfaitement. Un réglage de précision peut être effectué en ajustant les charnières des portes.

Consigne de sécurité: Bien respecter la distance minimale entre la prise de courant et la baignoire/douche/bidet (70 cm) au minimum. Le raccordement électrique nécessite un câble à 4 fils:

conducteur de protection	= jaune/vert
phase	= rouge
conducteur de neutre	= bleu
raccordement à l'interrupteur	= orange

Conseils importants d'entretien

Nettoyer le miroir avec une peau de chamois humide. Ne pas employer de détergents d'usage courant. Les bords du miroir doivent être nettoyés à sec pour éviter une détérioration des couches réfléchissantes. Ne pas déposer, à proximité du miroir, des produits agressifs tels que: dissolvant pour vernis à ongles, détergents pour WC, etc.

Istruzioni per il montaggio a muro

È consigliabile effettuare il montaggio in due. Per poter garantire un funzionamento impeccabile, gli armadietti a specchio devono essere montati con la massima cura.

- 1) Appoggiare l'armadietto alla parete all'altezza desiderata, a ca. 110 cm da terra
- 2) Segnare con una matita i punti dei 4 fori esterni
- 3) Fare ora i fori per i tasselli (6,0 mm)
- 4) Inserire i tasselli in dotazione e fissare l'armadietto alla parete.

Assicurarsi che l'armadietto sia montato perpendicolaramente alla parete (usare una livella a bolla). Se le ante non sono parallele alla fonte d'illuminazione, allentare le 2 viti a tassello in basso, collocare poi a sinistra o a destra dell'armadietto delle strisce di cartone o altro materiale per distanziarlo dalla parete. Procedere ora alla definitiva sistemazione delle ante. Una regolazione precisa si ottiene allentando le cerniere delle ante e regolandole poi di nuovo.

Nota sulla sicurezza: controllare la distanza della presa dalla vasca da bagno, dalla doccia o dal bidet. Distanza minima 70 cm. Per l'allacciamento alla rete occorrono 4 fili:

conduttore di protezione	= giallo/verde
fase	= rosso
conduttore neutro	= blu
collegamento all'interruttore	
dell'illuminazione	= arancio

Importante nota sulla manutenzione

Pulire le superfici a specchio esclusivamente con una pelle di daino umida per vetri. Non utilizzare i detergenti per vetri in commercio. Pulire i bordi dello specchio a secco, per evitare danni al rivestimento. Non lasciare mai aperti nei pressi dello specchio detergimenti per i tubi del WC, flaconi di acetone o prodotti similari.