

4905.199 Taganay 3

1. Stendere la tenda esterna (sovratelo) sul terreno badando prima a rimuovere pietre, rami e altri oggetti appuntiti. Controllare che le cerniere siano chiuse. Unire le aste a incastro e farle passare attraverso il manicotto. Infilare le estremità delle aste nelle apposite asole e fissare i ganci alle aste.
2. Sollevare la tenda con le cerniere chiuse, collocarla nella posizione desiderata e ancorarla al suolo: iniziare dagli angoli e tenderli fissandoli con i picchetti. Fissare quindi gli altri punti di ancoraggio al suolo.
3. Montaggio del sottotelo: aprire l'ingresso della tenda esterna e posizionare il sottotelo come indicato sulla pianta. Controllare che le aperture del sottotelo coincidano con quelle della tenda esterna. Fissare il sottotelo mediante le apposite stecche. Fissare il pavimento alla tenda esterna mediante gli elementi a innesto.
4. Fissare i tensori. Tendere la tenda esterna con le cerniere chiuse badando a non generare una tensione eccessiva sulla stessa.