


# ZUSAMMENBAU


## HANDY THERMO-COMPOSTER



### Montage des HANDY-200 Thermo-Composter


#### Schritt 1

Die hervorstehenden Nocken am Seitenteil sind zuoberst an den Aussparungen des anderen Seitenteiles waagrecht einzuführen.



#### Schritt 2

Achten Sie darauf, dass die beiden Seitenteile im rechten Winkel zueinander stehen; schieben Sie dann die Nocken bis zum Anschlag nach unten in die Aussparungen.




#### Schritt 3

Für das Zusammenstecken des letzten mit dem ersten Teil wird das Silo am besten gegen eine Wand gestellt. Danach lässt sich mit dem Fuss die unterste Nocke in die Aussparung drücken. Auch hier gilt es zu beachten, dass sich die Nocken nur im obersten Bereich der Aussparung einführen lassen.



#### Schritt 4


Die beiden Verschluss-Deckel mit den je zwei beiliegenden Scharnierstiften fixieren. Flaschenhalterung einschieben zwecks Anbringen der «Bio-Composter»-Streudose (biol. Kompostiermittel mit Mikroorganismen). Je nach Lieferumfang auch als Zubehör im Handel erhältlich.



### Montage des HANDY-250/ -350/-450/-500 Thermo-Composter


#### Schritt 1

Seitenteile ebenerdig im 90° Winkel nebeneinander stellen.



#### Schritt 2

Aneinanderliegende Seitenteile mit jeweils 4 Klammern verbinden.



#### Schritt 3

Halteklammer für die «Bio-Composter»-Streudose (biologisches Kompostiermittel mit Mikroorganismen) an eine Klammer heften.

*Jetzt neu als Zubehör:*  
 Stoecklers Halteklammer für die «HANDY-Kompostgabel»



#### Schritt 4

Deckelteile mit den beiden Scharnierstiften fixieren. «Bio-Composter»-Streudose einhängen (je nach Lieferumfang als Zubehör im Handel erhältlich).