

- 1 Leggere attentamente le istruzioni!
- 3 Manubrio
- 3 Sistema di sterzo
- 3 Ruota anteriore
- 3 Vite principale
- 3 Freno
- 3 Ruota posteriore
- 3 Tavola
- 3 Parti del prodotto 3
- 3 Leggere e conservare il manuale d'istruzioni4
- 3 Istruzioni per la sicurezza5
- 3 Controllo del contenuto 7
- 3 Istruzioni di montaggio 7
- 3 Istruzioni per sterzare8
- 3 Regolazione dell'altezza9
- 3 Come si guida il Boo ...9
- 3 Garanzia10
- 3 Smaltimento ...10
- 4 LEGGERE E CONSERVARE IL MANUALE DI ISTRUZIONI

Gentile cliente,

Gentile utilizzatore del monopattino,

Siamo lieti che tu abbia scelto un monopattino originale per bambini Croozaboo Boo. Hai acquistato un prodotto di alta qualità.

Prima che il tuo piccolo pilota vada a fare il suo primo giro in monopattino

ti invitiamo a leggere il manuale delle istruzioni con molta attenzione!

Contiene importanti informazioni sulla sicurezza, la manutenzione e l'utilizzo.

- 4 Istruisci bene anche il guidatore prima della sua prima corsa!
Conserva il manuale in modo da poter consultare le informazioni più importanti
quando ciò si rivelasse necessario.
Se hai domande sull'assemblaggio o se hai dei reclami, il nostro cordiale servizio post-vendita sarà lieto di aiutarti.
Goditi i tuoi viaggi sul tuo monopattino Croozaboo Boo!
Il team Croozaboo.

4 www.croozaboo.com

5 ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- 5 Attenzione! Rischio di incidenti e lesioni!

Sono presenti piccole parti o accessori che devono essere assemblati da adulti. I bambini non possono maneggiare le parti senza la dovuta supervisione.

- Prima di guidare il tuo monopattino, assicurati che le viti siano serrate in modo appropriato, che le ruote siano montate correttamente e non presentino alcun segno di usura.
 - Montare il Boo senza prestare la dovuta attenzione a ciò che si fa può determinare un rischio di schiacciamento. Ti preghiamo di tenere le dita fuori dal manubrio situato nella parte anteriore del monopattino.
 - Durante lo smontaggio, tenere le parti più piccole e tutti i materiali d'imballaggio fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di asfissia o soffocamento.
 - Guidare solo su strade piane, pulite e asciutte, senza sabbia o materiali oleosi.
 - Guidare su superfici bagnate, fangose, ghiacciate, innevate e dissestate può essere molto pericoloso e deve essere evitato.
 - Questo prodotto è progettato per bambini del peso massimo di 50 kg e con un'altezza fino a circa 150 cm. Solo un bambino alla volta può guidare il monopattino.
 - Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni.
 - I bambini devono guidare il monopattino sotto la supervisione di un adulto.
- 5 - Assicurati che il tuo bambino indossi sempre un casco omologato,

C'è un rischio che le viti si allentino! Per questa ragione, utilizzare un adesivo frenafretilti disponibile in commercio. Il Boo deve essere utilizzato con cautela, in quanto sono necessarie competenze specifiche per evitare cadute o urti che potrebbero causare lesioni all'utente o a terzi.

- Tieni presente che, come accade per la bicicletta, lo skateboard o i pattini, anche l'uso del Boo comporta sempre dei rischi, anche in condizioni perfette. Gli incidenti possono sempre capitare.

- Dopo un certo periodo di tempo, alcune parti metalliche possono iniziare ad arrugginire, soprattutto se sono esposte frequentemente

6 a un'atmosfera umida o salata.

CONTROLLO DEL CONTENUTO

Controllare che tutte le parti e gli accessori siano presenti nella confezione

7 e montarle secondo le seguenti istruzioni.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Inserimento del manubrio

1. Inserire il manubrio verticalmente nel tubo integrato situato nella parte anteriore del monopattino (vedi figura 1) fino a sentire un "click"! Il suono indica
7 che il manubrio è stato fissato correttamente (vedi figura 2).

Estrazione del manubrio

2. Per estrarre il manubrio, bloccare il monopattino, premere contemporaneamente i pulsanti di rilascio su entrambi i lati del tubo integrato (vedi figura 3) ed estrarre il manubrio
8 verticalmente verso l'alto.
8 Premere entrambi i pulsanti

ISTRUZIONI PER STERZARE

Il monopattino si guida inclinando il corpo (vedi figura A, B e C).

- Mantenere il corpo eretto e tenere il monopattino dritto e rivolto direttamente in avanti (vedi figura A).
- Inclinare il corpo verso destra e dirigere il monopattino verso destra (vedi figura B)
- Inclinare il corpo verso sinistra e dirigere il monopattino verso
8 sinistra (vedi figura C).

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA

Il manubrio regolabile in altezza può essere adattato all'altezza del bambino.

L'altezza può essere regolata su tre posizioni (vedi figura E):

1. Posizione bassa: 71 cm
2. Posizione intermedia: 80 cm
3. Posizione alta: 89 cm

Quando si regola l'altezza del manubrio, la sfera deve trovarsi completamente nella posizione del foro dell'asta fissata (vedi figura

- 9 D).

COME SI GUIDA IL BOO

- Mettere il monopattino accanto al proprio corpo tenendo il manubrio con entrambe le mani. Salire sulla tavola con il piede destro o sinistro e spingere sul terreno con l'altro piede per far sì che il monopattino si muova in avanti. Una volta in movimento, controllare il proprio equilibrio per evitare di cadere.

- Come fermarsi: quando il monopattino è in movimento, premere il freno posteriore per arrestare la ruota posteriore.

- Non percorrere pendii ripidi. Il freno non è stato concepito per le elevate velocità che si raggiungono in discesa.

GARANZIA

Manutenzione

Verificare regolarmente che tutte le viti siano saldamente avvitate e controllare le condizioni delle ruote, sostituendole ove necessario. Pulire il Boo dopo ogni utilizzo con

10 un panno morbido e umido ed effettuare un'ispezione visiva.

Garanzia limitata

Il Boo è coperto da una garanzia di 24 mesi per difetti dei materiali e di fabbricazione. La garanzia non copre i danni causati dal trasporto o da uso improprio, come, ad esempio, un montaggio non corretto o un utilizzo negligente, normale usura, utilizzo intensivo, incidenti o eventi imprevedibili, l'aver ignorato le norme di sicurezza e manutenzione, o qualunque altra manomissione o

10 modifica impropria.

Garanzia

Una richiesta di intervento in garanzia è valida solo dietro presentazione di una prova di acquisto! Per questa ragione, è importante conservare con cura la ricevuta d'acquisto. Nel caso di una richiesta di intervento in

garanzia, il tuo rivenditore o Croozaboo decideranno se il Boo debba essere riparato o sostituito con un nuovo modello. Se il Boo necessita di una riparazione, questa dovrà essere effettuata presso

10 un'officina specializzata utilizzando parti di ricambio originali.

SMALTIMENTO

Smaltire il monopattino in conformità alle leggi
10 e ai regolamenti vigenti nel proprio Paese.

Smaltimento della confezione

Smaltire la confezione correttamente. Carta
e cartone debbono essere riciclati con
10 altri elementi cartacei.

Smaltimento del Monopattino Boo Croozaboo

Valido nell'Unione Europea e in altri Paesi europei
che fanno uso di sistemi di raccolta differenziata per i materiali
riciclabili.

Non smaltire nei normali rifiuti domestici!

Quando il Monopattino Boo Croozaboo non sarà più
utilizzabile, smaltiscilo separatamente dai rifiuti domestici.

Ogni consumatore è obbligato per legge a riconsegnare i vecchi
elettrodomestici

presso un punto di raccolta nella propria comunità o città

o a farli ritirare (rifiuti ingombranti). In questo modo

è possibile effettuare un riciclaggio corretto e si evitano effetti dannosi
sulla

10 natura e sull'ambiente.