

Descrizione del prodotto

Detergente speciale per la rimozione di residui di colore da pennelli, rulli, spazzole e altri attrezzi. Il prodotto può anche essere usato per rimuovere macchie fresche di olio, grasso e catrame.

Campo d'applicazione

- per la rimozione di residui di colore da attrezzi da imbianchino
- anche adatto per la rimozione di sporcizia quale ad es. macchie fresche di olio, grasso e catrame

Avvertenze per la lavorazione:

- versare del detergente per pennelli in un bicchiere o contenitore in metallo pulito.
- immergere gli attrezzi immediatamente dopo l'uso, pulire per bene, quindi risciacquarli con dell'acqua in un contenitore separato e farli asciugare
- è possibile anche pulire i pennelli già incrostati – badare ad un tempo di ammolimento più lungo
- Avvertenza di lavorazione: Non usare il detergente per pennelli come diluente. Contiene tensioattivi degradabili.

Informazioni importanti

Immagazzinaggio e trasporto

Conservare ben chiuso in un luogo asciutto e fresco nonché protetto dall'accesso di bambini. Durante il trasporto, badare ad una sufficiente stabilità. Conservare i contenitori aperti ben chiusi e in posizione eretta al fine di evitare eventuali perdite. Dopo l'apertura del contenitore, consumare il più presto possibile.

Smaltimento

Far riciclare solo contenitori interamente svuotati. Smaltire i contenitori con residui del prodotto presso il punto di raccolta per vernici vecchie secondo il codice rifiuti 070304 (VeVa)

Avvertenze di pericolo

Liquido e vapore facilmente infiammabile. Pericolo di morte a causa di ingestione e infiltrazione delle vie respiratorie. Provoca irritazioni alla pelle.

Causa gravi danni agli occhi. Può causare sonnolenza e vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici, con effetti di lunga durata. Un ripetuto contatto con la pelle può rendere ruvida o screpolata la cute.

Avvertenze di sicurezza

Tenere lontano dalla portata di bambini. Se si rende necessario consultare un medico, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta. Tenere lontano da calore, superfici calde, scintille, fiamme aperte o altri tipi di fonte d'accensione. Non fumare. usare solo all'aperto o in luoghi ben areati. Indossare guanti di protezione/abbigliamento protettivo/protezione degli occhi/protezione del viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare delicatamente per alcuni minuti con acqua. Se possibile rimuovere le lenti a contatto eventualmente presenti.

Continuare a sciacquare. Conservare sotto chiave. Smaltire il contenuto/contenitore secondo le norme locali.



Componenti



DETERSIIVO PER PENNELLI

SYNTHETIC

Contiene: ACETONE; IDROCARBURI, C6-C7, N-ALCANI, ISO-ALCANI, COMPOSTI CICLICI, < 5 % N-ESANO, N-BUTILACETATO; 2-METIL-1-PROPANOLO.