

# CELIA

Geschirrsreihe aus Glas  
Service de table en verre  
Linea di stoviglie in vetro





[micasa.ch](http://micasa.ch)





**micasa**  
MIGROS

## Teller / Assiets / Piatti

	<b>Artikel</b> <b>Article</b> <b>Articolo</b>	<b>Masse</b> <b>Dimensions</b> <b>Dimensioni</b>	<b>Art. Nummer</b> <b>N° d'article</b> <b>Numero d'art.</b>	<b>Preis</b> <b>Prix</b> <b>Prezzo</b>
	Teller flach Assiette Piatto	Ø 15 cm	4402.151.015.00	3.50
	Teller flach Assiette Piatto	Ø 24 cm	4402.151.024.00	6.90
	Teller flach Assiette Piatto	Ø 27 cm	4402.151.027.00	8.90
	Platzteller Assiette de présentation Sottopiatto	Ø 33 cm	4402.151.033.00	12.90

## Schüsseln / Coupelles / Ciotole

	<b>Artikel</b> <b>Article</b> <b>Articolo</b>	<b>Masse</b> <b>Dimensions</b> <b>Dimensioni</b>	<b>Art. Nummer</b> <b>N° d'article</b> <b>Numero d'art.</b>	<b>Preis</b> <b>Prix</b> <b>Prezzo</b>
	Schüssel Coupelle Ciotola	Ø 13 cm	4402.454.000.00	3.90
	Schüssel Coupelle Ciotola	Ø 17 cm	4402.152.000.00	4.90



## Pflegehinweis / Indication d'entretien / Manutenzione

Beim Spülen in der Maschine soll die Wassertemperatur nicht höher als 60°C sein, sonst kann auf der Glasur Kalk kristallisieren. Dies kann zu Besteckabrieb führen. Ausserdem empfehlen wir die Verwendung von milden Spül- und Glanzmitteln wie auch von Regeneriersalz. Spülmaschine nach dem Spülgang sofort öffnen.

Lors du lavage au lave-vaisselle, la température de l'eau ne doit pas dépasser 60°C sous peine de provoquer une cristallisation du calcaire sur l'émail et un phénomène d'abrasion de la vaisselle. En outre, nous recommandons l'utilisation de produits de lavage et de rinçage doux ainsi que de sel régénérant. Veuillez à ouvrir la porte du lave-vaisselle dès la fin du cycle de lavage.

Per evitare depositi di calcare sulle stoviglie e una successiva usura della superficie, la temperatura dell'acqua nella lavastoviglie non deve superare i 60°C. Consigliamo inoltre l'impiego di detersivi delicati nonché di sale rigeneratore. Aprire la lavastoviglie appena il ciclo di lavaggio è terminato.

## Glas / Verre / Vetro

In seiner klaren und unveredelten Ausführung ist Glas zeitlos und attraktiv. Geschirr aus geschleudertem Glas ist optisch rein und universell einsetzbar. Empfindliches Glas und Kristallgegenstände können nach längerem Gebrauch trüb werden.

La brillance et l'authenticité font du verre un matériau intemporel et recherché. La vaisselle en verre travaillé, séduisante par ses lignes épurées, peut être utilisée lors de diverses occasions. Les objets en verre délicat et en cristal peuvent devenir opaques à l'usage.

La brillantezza e la autenticità rendono il vetro un materiale particolarmente versatile e senza tempo. Le stoviglie in vetro lavorato sono belle ed utilizzabili in tantissimi ambiti diversi. Gli oggetti in vetro delicato e in cristallo con l'usura possono diventare opachi.

Angaben sind nicht farbverbindlich. Preis- und Modelländerungen vorbehalten.

Informationen zu unseren Services erhalten Sie unter [www.micasa.ch/services](http://www.micasa.ch/services) und in Ihrer Micasa-Filiale.

Les couleurs réelles peuvent être différentes des couleurs illustrées. Sous réserve de modifications de prix et de modèles.

Vous trouverez des informations sur nos services sur [www.micasa/services](http://www.micasa/services) et dans votre magasin Micasa.

I dati relativi ai colori non sono vincolanti. Con riserva di modifiche di prezzi e modelli.

Informazioni in merito al nostro servizio sono disponibili su [www.micasa/services](http://www.micasa/services) e presso la tua filiale Micasa.

Version 10/19 / Versione 10/19