

DÎNER

KAHLA



Porzellan

Porzellan gehört zu der Gruppe der Keramik (erdene Masse), aus der es viele unterschiedliche Endprodukte gibt. An der Spitze steht Porzellan. Durch die hohe Brenntemperatur verbindet sich der Scherben mit der Glasur, dadurch wird Porzellan sehr hart und widerstandsfähig. Das Reinigen, bzw. Spülen von Porzellan ist sehr einfach, selbst angebrannte oder eingetrocknete Reste lassen sich mühelos entfernen.

Im Allgemeinen ist Porzellan spülmaschinenfest, es sollte aber nie über 60°C gewaschen werden. Milde Spül-, Glänzerprodukte und Regeneriersalz helfen Kalkrückstände zu vermeiden, die zu Besteckabrieb führen können. Nach dem Spülgang die Maschine sofort öffnen. Geschirr mit Metalldekor oder aufgemaltem Dekor ist nicht spülmaschinengeeignet und sollte daher von Hand abgewaschen werden. Verwenden Sie dabei nie harte Schwämme oder scharfe Reinigungsmittel.

Besteckabrieb, der durch Schneiden auf Tellern oder Rühren in Tassen entsteht, kann mit einem Reinigungsmittel für Chromstahl entfernt werden.



Spülmaschinenfest
Ofenfest
Mikrowellenfest



interio.ch

Geschirr

Porzellan weiss von Kahla.

interio

Ø 17 cm		Speiseteller	8.90 393044200000
Ø 27 cm		Speiseteller	15.90 393044500000
Ø 24 cm		Suppenteller	13.90 393044400000
Ø 30 cm		Suppenteller	19.90 393044700000
Ø 22 cm		Dessertteller	12.90 393044300000
Ø 31 cm		Platzteller	19.90 393044600000
Ø 7 cm		Schüssel	5.90 393044800000
Ø 9 cm		Schüssel	6.90 393044900000
Ø 11 cm		Schüssel	7.90 393045000000
Ø 13 cm		Schüssel	10.90 393045100000
Ø 16 cm		Schüssel	13.90 393045200000
Ø 23 cm		Schüssel	39.90 393045300000
10 cl		Espressotasse	6.90 393043700000
Ø 12 cm		Unterteller zu Espressotasse	4.90 393043800000
21 cl		Kaffeetasse	7.90 393043900000
25 cl		Kaffeetasse	8.90 393044100000
Ø 15 cm		Unterteller zu Kaffeetasse	5.90 393044000000

05/2018 - Modell- und Preisänderungen vorbehalten.
Solange Vorrat. Alle Preise in CHF.