



Ufficio federale dell'aviazione civile

Dove posso far volare il mio multicotteri?

.....

Senza autorizzazione



Multicotteri telecomandati dal peso complessivo inferiore a 30 chilogrammi con contatto visivo diretto da parte del pilota.



Multicotteri utilizzati nel contesto di campi di volo per aeromodelli e manifestazioni aeronautiche.



Multicotteri utilizzati all'aperto nella natura e in quartieri abitativi senza assembramenti (ovvero più di due decine di persone in uno spazio ristretto). Rispettate la sfera privata degli altri!

Solo con autorizzazione



Multicotteri che escono dal campo visivo del pilota (comandati mediante video-occhiali).



Multicotteri dal peso complessivo superiore a 30 chilogrammi.



Multicotteri che si muovono in un raggio inferiore a 100 metri attorno ad assembramenti di persone all'aperto, a meno che si tratti di manifestazioni aeronautiche pubbliche o campi di volo per aeromodelli.



Multicotteri che transitano a meno di 5 chilometri da un aerodromo civile o militare. L'autorità competente per le autorizzazioni è il capo dell'aerodromo o il servizio di sicurezza aeronautica Skyguide.

Contatto UFAC

Indirizzo di posta elettronica: rpas@bazl.admin.ch

Tel. UFAC: 058 465 80 39/40

www.ufac.admin.ch > Servizi