

# LINEA MICHELANGELO

**interio**



## Bicchieri

Cristallo, vetro tirato.

19 cl		Bicchiere da vino	<b>5.50</b> 393003911100
22,5 cl		Bicchiere da vino	<b>5.90</b> 393003911207
34 cl		Bicchiere da vino	<b>6.50</b> 393003911304
16 cl		Bicchiere da champagne	<b>5.90</b> 393003911508
9,5 cl		Bicchiere da grappa	<b>5.50</b> 393003961366
26,5 cl		Bicchiere da acqua	<b>5.-</b> 393003961390

## Istruzioni di pulizia

I bicchieri LINEA MICHELANGELO sono lavabili in lavastoviglie. La temperatura nella lavastoviglie non deve essere superiore a 60 °C. Usare detersivo e brillantante delicati e, se necessario, il sale rigenerante. Per evitare antiestetici graffi sui bicchieri posizionarli nella lavastoviglie in modo che non si tocchino. La liscivia aggressiva può graffiare o rendere opachi i bicchieri. Terminato il ciclo di lavaggio aprire immediatamente la lavastoviglie. Per mantenere i bicchieri brillanti a lungo consigliamo di lavarli a mano con detersivo delicato.

Il cristallo si distingue per l'elevata brillantezza.



interio.ch



Lavabile in lavastoviglie

05/2018 - Con riserva di modifiche a modelli e prezzi.  
Fino a esaurimento dello stock. Tutti i prezzi in franchi.