

MT30

MOVETIME

Family Watch

Guide d'utilisation rapide



CJB1JM0LCABA

TCL

Description de votre montre




Touche Marche-Arrêt

- Appuyer pendant 3 s pour allumer/éteindre.
- Appuyer pendant 10 s pour forcer le redémarrage.
- Appuyer pour revenir à l'écran d'accueil. Appuyer à nouveau pour éteindre l'écran

Touche SOS

- Appuyer pendant 5 s pour lancer un SOS.
- Appuyer pour revenir à l'écran précédent.




Remarque :

- Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver l'appareil.
- Balayez vers la droite pour revenir à l'écran précédent.
- Ne retirez pas les vis. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Paramétrer votre montre

Obtenir une carte SIM


Une carte nano-SIM (non fournie) est nécessaire pour paramétrer et utiliser votre montre. Contactez votre opérateur réseau pour vous procurer une carte nano-SIM avec un forfait voix et données.




Insérer la carte SIM

Reportez-vous aux étapes suivantes lors de l'insertion de votre carte SIM.


1. Enlevez le bracelet.




2. Retirez le cache de la carte SIM et insérez la carte SIM.



3. Poussez légèrement sur la carte SIM à l'aide d'une pince et remettez le cache en place.



4. Remettez le bracelet en place.



Mise en marche/arrêt de votre montre

Maintenez la **touche Marche-Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre votre montre.

Télécharger et installer l'application sur votre smartphone


Pour télécharger l'application, vous pouvez :

- effectuer une recherche sur le terme « TCLMOVE » sur la boutique Google Play (Android 4.3 et toute version ultérieure) ou App store (iOS 8.0 et toute version ultérieure) ;
- scanner le code QR suivant :



Créer votre compte et vous y connecter

Appuyez sur **Inscription** pour créer un compte TCLMOVE, et saisissez votre adresse e-mail et mot de passe pour vous connecter.



Procéder à une association

Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée et que vous êtes connecté à Internet avant d'associer la montre à votre téléphone. Dès connexion à Internet, l'indication **G**, **E** ou **3G** apparaît dans le coin supérieur gauche de votre montre.

1. Associer la montre à votre téléphone

Vous avez le choix entre deux méthodes différentes.


- **Scanner le code QR pour associer la montre à un autre appareil**

Balayez l'écran d'accueil de votre montre vers la gauche pour obtenir le code QR lorsque vous effectuez la procédure d'association pour la première fois.



- **Entrer le numéro IMEI pour associer la montre à un autre appareil**

Le numéro IMEI est inscrit sur l'étiquette de l'emballage de votre appareil. Vous pouvez également balayer l'écran d'accueil de votre montre vers la gauche pour obtenir le numéro IMEI lorsque vous effectuez la procédure d'association pour la première fois. Saisissez le numéro IMEI de votre MOVETIME Family Watch et appuyez sur **Confirmer** pour associer la montre à votre téléphone.



Un code de vérification est envoyé à votre montre et s'affiche sur l'écran. Saisissez le code de vérification et appuyez sur **Confirmer**.

2. Composez votre numéro de téléphone.
3. Saisissez votre titre.
4. Saisissez le nom de votre enfant et son numéro de téléphone (celui correspondant à la carte SIM insérée dans la montre). Complétez les informations personnelles de votre enfant (photo de profil, date anniversaire, taille, etc.) et appuyez sur **OK**.

Ces informations se présentent comme illustré ci-dessous :



Une fois la MOVETIME Family Watch associée à votre téléphone, l'écran principal de l'application apparaît. La position géographique de la montre s'affiche sur la carte.

Utiliser votre montre

Écran

Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt** pour réactiver l'écran d'accueil.




Utilisation de l'écran tactile

 **Appuyer**

Pour sélectionner une application ou confirmer une opération, appuyez avec le doigt.

 **Balayer vers la gauche/droite**

Pour afficher des applications, images, paramètres et fonctions, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

 **Balayer vers le haut/bas**

Pour afficher des notifications, balayez l'écran d'accueil vers le haut. Pour régler le volume ou la luminosité, balayez l'écran d'accueil vers le bas.

Modifier le cadran de la montre

Appuyez de manière prolongée sur l'écran d'accueil, effectuez un balayage vers la gauche pour afficher différentes options et appuyez sur un cadran pour le sélectionner.

Appel


Appeler un membre de la famille

Pour afficher les contacts de la famille, balayez l'écran d'accueil vers la gauche et appuyez sur **Famille**. Appuyez sur un contact pour passer un appel.



Appeler un ami



Pour afficher les contacts parmi vos amis, balayez l'écran d'accueil vers la gauche et appuyez sur **Amis**. Balayez l'écran vers le haut/bas pour faire défiler la liste des contacts. Appuyez sur un contact pour passer un appel.





Message vocal

Envoyer un message vocal

Appuyez sur **Famille**, **Amis** ou **Groupe de discussion** pour sélectionner un contact ou un groupe de personnes.

Maintenez l'icône  appuyée pour enregistrer et relevez le doigt pour envoyer le message. Appuyez sur  pour sélectionner un emoji et l'envoyer.



Remarque : en cas d'échec d'envoi d'un message vocal ou d'un emoji,  apparaît à côté du message. Appuyez sur cette icône pour renvoyer le message.

Amis

Ajouter des amis



Balayez l'écran d'accueil vers la gauche et appuyez sur **Amis** > **Ajouter des amis**. Rapprochez les deux montres, secouez-les et appuyez sur **OK**.



Remarque : il est possible d'ajouter 15 amis maximum.



Supprimer un ami


Dans la liste de contacts, appuyez de manière prolongée sur un ami. Appuyez sur l'icône Supprimer qui apparaît à l'écran. Appuyez sur **✓** pour confirmer, ou appuyez sur **X** pour annuler.



Groupe de discussion


Créer un groupe

Balayez l'écran d'accueil vers la gauche et appuyez sur **Groupe de discussion**. Appuyez sur **Créer un groupe**. Choisissez une photo de groupe et invitez des amis. Appuyez sur  pour créer un groupe, ou appuyez sur  pour annuler.




Recharge de votre montre

1. Assurez-vous que les broches de la base sont alignées sur celles au dos de votre montre.




2. À l'aide d'un câble USB, connectez la base à un ordinateur ou à un adaptateur secteur USB pour commencer la mise en charge.




Retirer la carte SIM

1. Retirez le cache de la carte SIM et poussez légèrement sur la carte SIM à l'aide d'une pince.



2. Sortez la carte SIM avec précaution.



Informations complémentaires

Pour en savoir plus, consultez l'aide en ligne de l'application TCLMOVE ou accédez au site www.tclcom.com/wearables/.