


SUUNTO CORE

SCHNELLANLEITUNG

MODI UND ANZEIGEN

ZEIT

- Datum
- Sekunden
- Dualzeit
- Sonnenaufgangs- und -untergangszeiten
- Stoppuhr
- Countdown-Timer
- Leer



KOMPASS

- Zeit
- Himmelsrichtungen
- Kursverfolgung

HÖHE & BARO



Höhenmesser

- Logaufzeichnung
 - Höhendifferenzlog
 - Log Aufstieg
 - Log Abstieg
- Höhendifferenzmesser
- Temperatur
- Leer



Barometer

- Temperatur
- Logaufzeichnung
- Höhenreferenz
- Zeit
- Leer



Tiefenmesser

- Logaufzeichnung
- Temperatur
- Zeit



MENÜINHALT

Speicher

- Höhe-Baro
- Logbuch
- Speich.Inter.

Zeit-Datum

- Alarm
- Countdown
- Zeit
- Dualzeit
- Datum

Sonne auf

- Standort
- Region
- Stadt

Höhe-Baro

- Referenz
- Profil
- Sturmwarnung

Kompass

- Deklination

Allgemein

- Tastentöne
- Signaltöne
- Beleuchtung
- Sprache

Einheiten

- Zeit
- Datum
- Temperatur
- Luftdruck
- Höhe

SYMBOLE AUF DEM DISPLAY



Tiefenmeterprofil ein



Wettertrendanzeige



Alarm bei leerer Batterie



Automatisches Profil



Tastensperre ein



Alarm ein



Kompassrichtungspfeil

Beenden



Nach oben /
ansteigend



Eingeben /
Auswählen



Zurück



Nach unten /
absteigend



1 Suunto Core in Kürze	3
2 Suunto Core Handbücher	4
Handbuch 1: Schnellanleitung	4
Handbuch 2: Benutzerhandbuch	4
3 Erste Schritte	5
Grundeinstellungen	5
Die Modi	5
Ansichten	6
Menü	7
Displaybeleuchtung	8
Tastensperre	8
Werte ändern	8
4 Suunto Kundendienst	10

1 SUUNTO CORE IN KÜRZE

Suunto Core wurde für Menschen wie Sie entworfen, Menschen, die das Leben draußen und Aktivitäten wie Bergsteigen, Wandern, Schnorcheln und zahllose andere, von erholsam bis extrem, genießen. Ihr Suunto Core wird Ihnen dabei helfen, jede von Ihnen bevorzugte Outdoor-Aktivität maximal zu genießen.

Suunto Core bietet Höhenmesser, Barometer sowie elektronischen Kompass in einem Paket. Zu den weiteren Funktionen zählen Uhr, Stoppuhr und Kalender.



WARNUNG: *Dieses Gerät ist nicht zum Tauchen geeignet.*

2 SUUNTO CORE HANDBÜCHER

Es gibt zwei Suunto Core Handbücher:

Handbuch 1: Schnellanleitung

Die Navigation, eine Darstellung der Grundstruktur der Benutzeroberfläche, Einstieg.

Wir empfehlen Ihnen, sich mit Hilfe der Schnellanleitung mit der Bedienung vertraut zu machen, bevor Sie die Funktionen ausprobieren.

Handbuch 2: Benutzerhandbuch

Funktionen und ihre Anwendung mit Praxisbeispielen.


Wir empfehlen, die Handbücher in der hier aufgeführten Reihenfolge zu lesen. So können Sie sicher sein, dass Sie Ihren Suunto Core richtig nutzen.

3 ERSTE SCHRITTE

Grundeinstellungen

Drücken Sie eine beliebige Taste, um Ihren Suunto Core zu aktivieren. Sie werden dann aufgefordert, Sprache, Einheiten (britisch oder metrisch), Zeit und Datum einzustellen. Verwenden Sie die obere rechte [+]-Taste und die untere rechte [- Light]-Taste, um die Einstellungen zu ändern. Durch Drücken der rechten mittleren [Mode]-Taste bestätigen Sie und gehen zum nächsten Menüpunkt. Mit der linken unteren [View]-Taste können Sie immer zum vorhergehenden Menüpunkt zurückkehren. Haben Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen, können Sie mit der Anwendung der grundlegenden Zeitfunktionen Ihres Suunto Core beginnen.

Start Stop




 **HINWEIS:** Sie müssen den Höhenmesser, das Barometer und den Kompass einstellen, um korrekte Messwerte zu erhalten. Im Benutzerhandbuch finden Sie detaillierte Informationen zu der richtigen Einstellung.

Die Modi

Ihre Suunto Core hat drei Modi: **TIME**, **ALTI & BARO** und **COMPASS**. Die Modi werden im Benutzerhandbuch im Detail erklärt. Der aktivierte Modus wird

durch ein Rechteck um den Modusnamen gekennzeichnet. Mit der Taste [Mode] auf der rechten Seite in der Mitte können Sie zwischen den Hauptmodi wechseln. Probieren Sie es aus!

TIME ALTI & BARO COMPASS TIME **ALTI & BARO** COMPASS TIME ALTI & BARO **COMPASS**




Ansichten

Jeder Modus besitzt eine Anzahl von Ansichten, die Sie mit der unteren linken [View]-Taste aufrufen können. Ansichten werden im unteren Teil des Displays angezeigt. Die Ansichten enthalten Zusatzinformationen zum aktivierten Modus, z. B. Sekunden als Zusatzinformation im Modus **TIME**. Einige Ansichten sind auch interaktiv.

Suunto Core verfügt über vier interaktive Ansichten:


- Stoppuhr (Modus **TIME**)
- Countdown-Timer (Modus **TIME**)
- Logrecorder (Modus **ALTI & BARO**)
- Höhendifferenzmesser (Modus **ALTI & BARO**)

Sind die interaktiven Ansichten aktiviert, können Sie sie mit der oberen linken [Start Stop]-Taste starten, anhalten und neu starten. Zurücksetzen können Sie die Anzeige, indem Sie die [+]-Taste oben rechts gedrückt halten. Rufen Sie die Stoppuhr im Modus **TIME** auf und probieren Sie sie aus!



Menü

Im **MENÜ** können Sie Werte, die allgemeinen Einstellungen und Einheiten ändern oder im Logbuch gespeicherte Logdateien ansehen. Um **MENÜ** aufzurufen, halten Sie die mittlere rechte [Mode]-Taste gedrückt, während Sie sich im Modus **TIME**, **ALTI & BARO** oder **COMPASS** befinden. Die Segmente am äußeren Rand des Displays visualisieren die Übergangszeit.



Verlassen Sie das **MENÜ** durch Drücken der oberen linken [Start Stop]-Taste. Wenn es im **MENÜ** eine Exit-Option gibt, wird dies durch ein "X" auf dem Bildschirm neben der [Start Stop]-Taste angezeigt. Machen Sie sich mit dem Aufrufen und Verlassen von **MENÜ** vertraut!



Displaybeleuchtung

Sie können die Beleuchtung in jedem Modus durch Drücken der unteren rechten [- Light]-Taste aktivieren. Die Beleuchtung schaltet sich nach 5 Sekunden automatisch aus. Soll das Display beleuchtet bleiben, so lange Sie sich im **MENÜ** befinden, müssen Sie die Beleuchtung im Modus **TIME, ALTI & BARO** oder **COMPASS** aktivieren, bevor Sie **MENÜ** aufrufen. Die Beleuchtung kehrt zu normaler Funktion zurück, wenn Sie das **MENÜ** verlassen.

Tastensperre

Sie können die Tastensperre aktivieren und deaktivieren, indem Sie die untere rechte [-Light]-Taste gedrückt halten.

 **HINWEIS:** Bei aktivierter Tastensperre können Sie die Ansichten ändern und die Beleuchtung einschalten.

Werte ändern

Um eine Einstellung zu ändern, müssen Sie sich im **MENÜ** befinden. Um **MENÜ** aufzurufen, halten Sie die rechte mittlere [Mode]-Taste gedrückt, während Sie sich im Modus **TIME, ALTI & BARO** oder **COMPASS** befinden. Jede Änderung, die Sie im **MENÜ** vornehmen, wird sofort wirksam. Gehen Sie zum Beispiel im **MENÜ**

zu **ZEIT-DATUM** und ändern Sie die Zeit von 12:30 auf 11:30 und verlassen Sie das Menü. Die Zeit wird auf 11:30 gestellt.

4 SUUNTO KUNDENDIENST

Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne an den Suunto Kundendienst. Anleitungen, aktualisierte Handbücher und weitere Informationen finden Sie zudem unter www.suunto.com. Wir empfehlen, diese Informationsquellen zu nutzen, bevor Sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung setzen.

Weltweiter Kundendienst

+358 2 284 11 60

Suunto USA

+1 (800) 543-9124

Suunto Kanada

+ 1 (800) 776-7770

Suunto Website

www.suunto.com



www.suunto.com

Copyright © Suunto Oy 6/2007, 9/2007.
All rights reserved.