

HOW TO

CHANGE YOUR CLASSIC SKINS

WARUM WECHSELN SIE EIN FELL?

Es gibt zwei Gründe, warum Sie Ihre Skins wechseln sollten: Ihre alten Skins haben nicht mehr genug Grip oder Sie möchten sich an die Schneebedingungen und Ihre technischen Fähigkeiten anpassen. Sie können das Gleiten oder Greifen fördern, indem Sie das FELL ändern.

WIE MAN SIE WECHSELT

Entfernen Sie einfach das Fell von der Skibas, beginnend an der Spitze und endend am Fell ende. Kleben Sie sie mit den klebrigen Seiten zusammen, um sie aufzubewahren. Legen Sie die neuen Skins unter Berücksichtigung der Richtung der Fasern auf Ihren Skins auf die Skibas. Üben Sie Druck mit Ihren Daumen aus, diesmal beginnend Fell Spitze und bis zum ende des Fells, um die neuen Felle/Skins anzukleben.

Im Allgemeinen sollten Sie Ihre Skins einmal im Jahr wechseln. Sie können Ihre (Fasern/Haut) reinigen, indem Sie ein spezielles Produkt auftragen und die Fasern mit einem Tuch abbürsten. Um die Leistung Ihrer Fasern/Haut zu verbessern, können Sie ein wasserabweisendes Produkt auftragen, in der gleichen Richtung wie die Fasern

