

Bref mode d'emploi Machine à capsules DELIZIO® Compact


Ce bref mode d'emploi ne fait que présenter les opérations de fonctionnement essentielles. Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de lire le mode d'emploi détaillé qui décrit toutes les fonctions importantes. Nous vous prions de lire attentivement les consignes de sécurité reportées aux pages 2 et 6.

1. Installation

- Placez la machine à capsules sur une surface sèche, plane, stable et pas directement sous une prise de courant. Ne l'utilisez que dans des locaux secs
- Ne laissez pas pendre le cordon électrique (risque de trébucher)! Ne pas le coincer, ni le faire passer près des plaques de cuisson
- Placer la grille sur le bac égouttoir et contrôler que le bac muni du réceptacle à capsules est bien mis en place

2. Remplissage du réservoir

- Enlever le couvercle du réservoir
- Saisir délicatement le réservoir par le bord-prise (sur la partie extérieure du réservoir) et le sortir de la machine



- **Le remplir** d'eau froide jusqu'à la marque «MAX» (1.1 litre max.). Suivre les conseils concernant l'eau (voir page 8)
- Puis remettre le réservoir en place en exerçant une forte pression
- Remettre le couvercle

3. Mise en marche / chauffer

- La machine est prête à fonctionner lorsqu'on la **branche à une prise de terre**
- Allumer la machine à l'aide de **l'interrupteur principal**. Appuyer aussitôt sur la touche **CLEAN** et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que l'eau s'écoule en un flux régulier (ne pas attendre que la machine soit chaude). Voilà, la machine à capsules est purgée



- Après l'allumage, la témoin de la **touche d'écoulement du café ou du thé** clignote indiquant que la machine est en train de chauffer. Le témoin de la touche **CLEAN** reste allumé
- Une fois le processus de chauffe terminé (durée env. 1 minute), le témoin de la **touche écoulement du café/thé** s'allume. La machine est prête
- Recommandation:**
 - une fois le réservoir rempli et avant de faire s'écouler le café ou le thé, il est nécessaire d'actionner la touche **CLEAN** jusqu'à ce que l'eau s'écoule par l'embout d'écoulement

4. Rincer la machine / les circuits

Avant la 1ère mise en marche ou si la machine est restée longtemps sans servir (ex. pendant les vacances), ou lorsqu'on a changé de capsule entre café et thé, il faut rincer la machine. En effectuant cette opération, les circuits internes de la machine sont rincés.


- **Placer une grande tasse vide sous l'embout d'écoulement café/thé/eau chaude**
- **Allumer la machine** à l'aide de l'interrupteur principal (à l'arrière)

Recommandation:

vérifier **qu'aucune capsule ne** se trouve dans le logement à capsule

- **Appuyer sur la touche CLEAN** (la pompe s'allume et conduit l'eau à travers le circuit)
- La pompe s'arrête après 15 secondes environ (cela correspond à 50 ml d'eau env.). On peut interrompre ou répéter l'opération à tout instant en appuyant à nouveau sur la touche **CLEAN**.

Attention: l'eau qui sort est très chaude! Risque de brûlure!




5. Préparer un café ou un thé

- **Placer une tasse sous l'embout d'écoulement**

Recommandation:

Pour les grandes tasses, retirer la partie supérieure du bac égouttoir. Remettre la grille sur la partie inférieure

- Relever complètement le couvercle-levier d'actionnement et placer une **capsule dans le logement**
- **Rabattre le couvercle-levier** (la capsule se met en place, prête à être ébouillantée)



- Pour obtenir un café/thé appuyer sur la **touche café/thé**. La touche s'allume pendant le processus d'ébullition

Recommandation: pour des raisons de sécurité la touche d'écoulement ne peut être **actionné que si le couvercle-levier est fermé**. L'électronique intégrée contrôle continuellement la température et répète le processus de chauffe si cela est nécessaire. C'est pour cette raison que la touche **écoulement café/thé** clignote de temps en temps pendant quelques secondes pendant l'écoulement du café/thé

- **Une fois la quantité de café/thé écoulée**, appuyer à nouveau sur la touche **pour arrêter**
- Pour préparer d'autres cafés/thés, répéter le processus avec de nouvelles capsules
- Lorsque c'est terminé, ouvrir complètement le couvercle-levier et la capsule usagée tombe dans le réceptacle à capsules
- Pour passer de l'écoulement du café au thé (ou vice-versa) appuyer d'abord sur la touche **CLEAN** pour rincer les conduites

6. Une fois le café/thé préparé

- Eteindre l'interrupteur principal

7. Divers

- Nettoyage, voir pages 14, 15
- Détartrage; voir page 16

DELIZIO
NON SOLO CAFFÈ