


## Bref mode d'emploi

Ce bref mode d'emploi ne fait que présenter les opérations de fonctionnement essentielles. Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de lire le mode d'emploi détaillé qui décrit toutes les fonctions importantes. Nous vous prions de lire attentivement les consignes de sécurité reportées aux pages 2 et 6.

### 1. Installation

- Placez la machine à café à capsules sur une surface sèche, plane, stable et pas directement sous une prise de courant. N'utilisez la machine que dans des locaux secs
- Ne laissez pas pendre le cordon électrique: risque de trébucher!
- Monter la buse vapeur (voir p. 7), placer le récipient et la grille d'écoulement sur la base de la machine



### 2. Remplissage du réservoir

- Faire sortir le réservoir vers la gauche et le remplir d'eau froide jusqu'à la marque «MAX» (1.1 litre max.). Suivre les conseils concernant l'eau (voir page 8)




- Puis remettre le réservoir en place. Veiller à ce que le tuyau blanc en silicone ne soit pas coincé (cela empêcherait le bon fonctionnement de la pompe)

### Recommandation:

- Le tuyau doit toucher le fond du réservoir. Si ce n'est pas le cas, tirer sur le tuyau afin qu'il touche le fond du réservoir.

### 3. Mise en marche / chauffer

- La machine est prête à fonctionner lorsqu'on la branche



Avant de l'allumer, contrôler que

- le robinet de vapeur/eau chaude est fermé (tourner dans le sens des aiguilles d'une montre), pour éviter que de l'eau chaude ou de la vapeur ne sorte par la buse
- l'interrupteur émission de vapeur ne doit pas être enfoncé



tourner le robinet de vapeur/eau chaude

- Allumer la machine avec l'interrupteur principal (le témoin lumineux rouge s'allume)
- Lors de la 1ère mise en marche ou si la machine est restée longtemps sans servir, la purger
- Après 2 minutes env. le processus de chauffe s'arrête et le témoin lumineux vert s'allume. La machine est prête à fonctionner

interrupteur principal (avec témoin lumineux)



témoin lumineux de température

### 4. Purger la machine

Lors de la 1ère mise en marche, si la machine est restée longtemps sans servir ou après le remplissage du réservoir, la purger (p. 9)

### 5. Préparation d'un café ou d'un thé

- Placer une capsule dans le support-capsule pour café ou pour thé (pour ne pas se tromper de support, les symboles thé ou café sont marqués sur les manches)



- Placer le porte-capsule contre le dispositif d'ébullition de par en-dessous (1) et effectuer une rotation vers la droite (2) jusqu'à la butée




- Placer la tasse sous l'orifice d'écoulement
- Appuyer sur l'interrupteur émission de café/eau chaude (si l'interrupteur émission de vapeur est enfoncé, le café ne peut pas s'écouler)
- Arrêter l'écoulement du café (pour cela, appuyer à nouveau sur l'interrupteur émission de café/eau chaude)

émission café



### 6. Une fois le café préparé

- Débloquer le porte-capsule en effectuant un mouvement de rotation vers la gauche et l'abaisser



- Tapoter le porte-capsule pour faire sortir la capsule



### 7. Divers

- Cappuccino; voir p. 12
- Emission d'eau chaude; voir p. 15
- Nettoyage; voir p. 16

V2/10/2005 Sous réserve de modifications

Vertrieb / Distribution / Distribuzione:  
MIGROS-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich  
MIGROS-France S.A., F-74100 Etrembières  
MIGROS Deutschland GmbH, D-79539 Lörrach

Art. no.: 7173.005 / 7173.006 / 7173.180

# MIGROS