



pro Meter (Schwächelung), damit vorhandenes Gas-Luft-Gemisch ausströmen kann. Zünden Sie die Gasflamme an der Brennerspitze. Die Feinstellung der Flamme erfolgt durch Öffnen oder Drosseln der Gas- und Sauerstoffzufuhr...
Außerbetriebnahme Des Außerbetriebnahme des Gerätes muss die Gaszufuhr immer zuerst abgestellt werden!

Das Gasweiss-FIX 3100 arbeitet mit dem CFH-Hochleistungs-Gas (No. 52515 und dem CFH-Sauerstoff (No. 52505). Alternativ zu dem Hochleistungsmischgas AT 3000 darf auch die CFH-Normgasmischung AT 2000, 600 ml (CFH Nr. 52107, 30% Propan, 70% Butan) verwendet werden...
Bestimmungsgemäße Verwendung Das Gasweiss-FIX 3100 ist für den nicht gewerblichen Einsatz gedacht. Das Gerät darf nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwendet werden.

Das Gasweiss-FIX 3100 ist für den nicht gewerblichen Einsatz gedacht. Das Gerät darf nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwendet werden. Mit dem Gasweiss-FIX 3100 erwerben Sie ein tragbares, mobiles und leicht einstellbares Gerät, das für den Einsatz in allen Umgebungen geeignet ist...
Wichtige Hinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes Zusammenbau und Einstellungen, die vom Hersteller vorgenommen wurden, sind nicht zu verändern. Die Bedienungsanleitung zu lesen (Verbraucherinformationspflicht). Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz, an dem Sie das Gerät benutzen, für solche Arbeiten geeignet ist (Brandgefahr etc.)

Leg de aangestoken brander niet neer (brandgevaar). Laat het apparaat als het werkt niet onder toezicht. Voorzichtig! Leg de hete brander ook na het gebruik niet op brandbare materialen - brandgevaar.
Informations importantes avant la mise en service de l'appareil Ne pas laisser l'appareil à découvert, sans surveillance, pendant qu'il est allumé.
Messa in servizio Aprire il rubinetto di regolazione al regolatore di gas (No. 5). La valvola di gas è la valvola di regolazione (regolatore) di gas (No. 5).

Keine Änderung am Gerät vornehmen. Zusammenbau und Einstellungen, die vom Hersteller vorgenommen wurden, sind nicht zu verändern. Die Bedienungsanleitung zu lesen (Verbraucherinformationspflicht). Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz, an dem Sie das Gerät benutzen, für solche Arbeiten geeignet ist (Brandgefahr etc.)
Wichtige Hinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes Zusammenbau und Einstellungen, die vom Hersteller vorgenommen wurden, sind nicht zu verändern. Die Bedienungsanleitung zu lesen (Verbraucherinformationspflicht). Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz, an dem Sie das Gerät benutzen, für solche Arbeiten geeignet ist (Brandgefahr etc.)

Keine Änderung am Gerät vornehmen. Zusammenbau und Einstellungen, die vom Hersteller vorgenommen wurden, sind nicht zu verändern. Die Bedienungsanleitung zu lesen (Verbraucherinformationspflicht). Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz, an dem Sie das Gerät benutzen, für solche Arbeiten geeignet ist (Brandgefahr etc.)
Wichtige Hinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes Zusammenbau und Einstellungen, die vom Hersteller vorgenommen wurden, sind nicht zu verändern. Die Bedienungsanleitung zu lesen (Verbraucherinformationspflicht). Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz, an dem Sie das Gerät benutzen, für solche Arbeiten geeignet ist (Brandgefahr etc.)

Keine Änderung am Gerät vornehmen. Zusammenbau und Einstellungen, die vom Hersteller vorgenommen wurden, sind nicht zu verändern. Die Bedienungsanleitung zu lesen (Verbraucherinformationspflicht). Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz, an dem Sie das Gerät benutzen, für solche Arbeiten geeignet ist (Brandgefahr etc.)
Wichtige Hinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes Zusammenbau und Einstellungen, die vom Hersteller vorgenommen wurden, sind nicht zu verändern. Die Bedienungsanleitung zu lesen (Verbraucherinformationspflicht). Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz, an dem Sie das Gerät benutzen, für solche Arbeiten geeignet ist (Brandgefahr etc.)

Prima della messa in funzione verificare la sicurezza funzionale dell'apparecchio (anche i due tubi di ricambio sono disponibili nei negozi specializzati o tramite il servizio clienti CFH. Per dettagli sul servizio clienti, visitate il sito internet www.cfh.it).
L'apparecchio Schwess-Fix 3100, la bombola di gas combustibile e il flacone di ossigeno non devono essere accessibili a bambini. L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini (rischio di lesioni).
Non manipolare l'apparecchio utilizzato solamente all'aperto o in ambienti ben areggiati.

Prima della messa in funzione verificare la sicurezza funzionale dell'apparecchio (anche i due tubi di ricambio sono disponibili nei negozi specializzati o tramite il servizio clienti CFH. Per dettagli sul servizio clienti, visitate il sito internet www.cfh.it).
L'apparecchio Schwess-Fix 3100, la bombola di gas combustibile e il flacone di ossigeno non devono essere accessibili a bambini. L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini (rischio di lesioni).
Non manipolare l'apparecchio utilizzato solamente all'aperto o in ambienti ben areggiati.

Prima della messa in funzione verificare la sicurezza funzionale dell'apparecchio (anche i due tubi di ricambio sono disponibili nei negozi specializzati o tramite il servizio clienti CFH. Per dettagli sul servizio clienti, visitate il sito internet www.cfh.it).
L'apparecchio Schwess-Fix 3100, la bombola di gas combustibile e il flacone di ossigeno non devono essere accessibili a bambini. L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini (rischio di lesioni).
Non manipolare l'apparecchio utilizzato solamente all'aperto o in ambienti ben areggiati.

Prima della messa in funzione verificare la sicurezza funzionale dell'apparecchio (anche i due tubi di ricambio sono disponibili nei negozi specializzati o tramite il servizio clienti CFH. Per dettagli sul servizio clienti, visitate il sito internet www.cfh.it).
L'apparecchio Schwess-Fix 3100, la bombola di gas combustibile e il flacone di ossigeno non devono essere accessibili a bambini. L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini (rischio di lesioni).
Non manipolare l'apparecchio utilizzato solamente all'aperto o in ambienti ben areggiati.

Prima della messa in funzione verificare la sicurezza funzionale dell'apparecchio (anche i due tubi di ricambio sono disponibili nei negozi specializzati o tramite il servizio clienti CFH. Per dettagli sul servizio clienti, visitate il sito internet www.cfh.it).
L'apparecchio Schwess-Fix 3100, la bombola di gas combustibile e il flacone di ossigeno non devono essere accessibili a bambini. L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini (rischio di lesioni).
Non manipolare l'apparecchio utilizzato solamente all'aperto o in ambienti ben areggiati.

Prima della messa in funzione verificare la sicurezza funzionale dell'apparecchio (anche i due tubi di ricambio sono disponibili nei negozi specializzati o tramite il servizio clienti CFH. Per dettagli sul servizio clienti, visitate il sito internet www.cfh.it).
L'apparecchio Schwess-Fix 3100, la bombola di gas combustibile e il flacone di ossigeno non devono essere accessibili a bambini. L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini (rischio di lesioni).
Non manipolare l'apparecchio utilizzato solamente all'aperto o in ambienti ben areggiati.



