

MT30

MOVETIME

Family Watch

Guida rapida all'uso



CJB1JM0LCAFA

TCL

Presentazione dell'orologio




Pulsante Accensione

- Tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere.
- Tenere premuto per 10 secondi per forzare il riavvio.
- Premere brevemente per tornare alla schermata Home. Premere di nuovo per spegnere lo schermo.

Pulsante SOS

- Tenere premuto per 5 secondi per effettuare una chiamata SOS.
- Premere brevemente per tornare alla schermata precedente.




Nota:

- Premere qualsiasi tasto per attivare il dispositivo.
- Scorrere verso destra per tornare alla schermata precedente.
- Non rimuovere le viti onde evitare di danneggiare il dispositivo.

Configurazione dell'orologio

Ottenimento di una scheda SIM


Per configurare e utilizzare l'orologio è richiesta una scheda nano SIM (non in dotazione). Contattare l'operatore di rete per richiedere una scheda nano SIM insieme a un piano voce e dati.




Inserimento della scheda SIM

Attenersi alla seguente procedura per inserire la scheda SIM.


1. Rimuovere il cinturino.




2. Rimuovere il coperchio per scheda SIM e inserire la scheda SIM.



3. Spingere delicatamente la scheda SIM utilizzando una pinzetta e riposizionare il coperchio.



4. Riposizionare il cinturino.



Accensione/spengimento dell'orologio

Tenere premuto il **tasto Accensione** per 3 secondi per accendere/spegnere l'orologio.

Download e installazione dell'app sullo smartphone


Per scaricare l'app, è possibile:

- Cercare "TCLMOVE" nel Google Play Store (Android 4.3 e versioni successive) oppure nell'App Store (iOS 8.0 e versioni successive).
- Eseguire la scansione del codice QR seguente.



Creazione di un account e accesso

Toccare **Registrati** per creare un account TCLMOVE, e inserire l'indirizzo e-mail e la password per effettuare l'accesso.



Associazione

Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente e che si sia connessi a Internet prima di associare l'orologio al telefono. Nell'angolo superiore sinistro dell'orologio verrà visualizzato **G**, **E** o **3G** una volta connessi a Internet.

1. Associazione dell'orologio allo smartphone

Sono disponibili 2 metodi per associare l'orologio al telefono.


- **Eseguire la scansione del codice QR per associare l'orologio**

Scorrere verso sinistra nella schermata Home dell'orologio per ottenere il codice QR quando si associa l'orologio per la prima volta.



- **Inserire il numero IMEI per associare l'orologio**

Il numero IMEI è stampato su un'etichetta sulla confezione del dispositivo. È inoltre possibile scorrere verso sinistra nella schermata Home dell'orologio per ottenere il numero IMEI quando si associa l'orologio per la prima volta. Inserire il numero IMEI dell'orologio MOVETIME e toccare **Conferma** per associare l'orologio al telefono.



All'orologio viene inviato un codice di verifica che sarà visualizzato sullo schermo. Inserire il codice di verifica e toccare **Conferma**.

2. Inserire il numero di telefono.
3. Inserire l'appellativo.
4. Inserire il nome e il numero di telefono del bambino (il numero di telefono della scheda SIM inserita nell'orologio). Compilare le informazioni personali del bambino (immagine del profilo, compleanno, altezza e così via), quindi toccare **Fine**.

Le informazioni personali del bambino verranno visualizzate come segue:



Una volta che l'orologio MOVETIME è stato associato al telefono, verrà aperta la schermata principale dell'applicazione. La posizione dell'orologio verrà visualizzata sulla mappa.

Utilizzo dell'orologio

Schermo

Premere il **tasto Accensione** per attivare la schermata Home.



Come usare il touchscreen

Toccare



Per selezionare un'applicazione o confermare un'operazione, utilizzare il dito per toccarla.

Scorrere verso sinistra/destra



Scorrere verso sinistra/destra per visualizzare applicazioni, immagini, impostazioni e funzioni.

Scorrere verso l'alto/il basso



Scorrere verso l'alto nella schermata Home per visualizzare le notifiche. Scorrere verso il basso nella schermata Home per i comandi del volume e della luminosità.

Modifica dell'aspetto dell'orologio

Tenere premuta la schermata Home, scorrere verso sinistra per visualizzare diverse opzioni e toccare un aspetto dell'orologio per selezionarlo.

Chiamata

Chiamata a un familiare

Per visualizzare i contatti di famiglia, scorrere verso sinistra nella schermata Home e toccare **Famiglia**. Toccare un contatto per effettuare una telefonata.





Chiamata a un amico


Per visualizzare i contatti amici, scorrere verso sinistra nella schermata Home e toccare **Amici**. Scorrere verso l'alto/ il basso per scorrere i contatti. Toccare un contatto per effettuare una telefonata.




Messaggio vocale

Invio di un messaggio vocale

Toccare **Famiglia**, **Amici**, o **Chat di gruppo** per selezionare un contatto o un gruppo. Tenere premuto  per registrare e rilasciare per inviare. Toccare  per selezionare e inviare un emoji.



Nota: se non è possibile inviare un messaggio vocale o un emoji, accanto al messaggio viene visualizzato . Toccare l'icona per inviare di nuovo il messaggio.

Amici

Aggiunta di nuovi amici



Scorrere verso sinistra nella schermata Home e toccare **Amici** > **Aggiungi nuovi amici**. Tenere i due orologi a stretto contatto, scuoterli e toccare **OK**.



Nota: è possibile aggiungere fino a 15 amici.



Eliminazione di un amico


Tenere premuto un amico nell'elenco dei contatti. Toccare l'icona Elimina che viene visualizzata sullo schermo. Toccare **✓** per confermare o toccare **✗** per annullare.



Chat di gruppo


Creazione di un gruppo

Scorrere verso sinistra nella schermata Home e toccare **Chat di gruppo**. Toccare **Crea gruppo**. Scegliere un'immagine per il gruppo e invitare amici. Toccare  per creare un gruppo o toccare  per annullare.




Ricarica dell'orologio

1. Assicurarsi che i piedini nel supporto di ricarica siano allineati con i piedini sul retro posteriore dell'orologio.




2. Utilizzando un cavo USB, collegare il supporto di ricarica a un computer o un adattatore di alimentazione USB per iniziare la ricarica.




Rimozione della scheda SIM

1. Aprire il coperchio per scheda SIM e spingere delicatamente la scheda SIM utilizzando una pinzetta.



2. Estrarre la scheda SIM con attenzione.



Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione della guida nell'app TCLMOVE oppure visitare il sito www.tclcom.com/wearables/.