

GYMFORM Vibro Max Plus



Le due spine in parte non sono collegate correttamente e le pedane di conseguenza non funzionano. Preghiamo di verificare le spine e di collegarle correttamente.

