


Anleitung zum Firmware Update

- Die microSD-Karte in Kartensteckplatz des Tablets schieben.
- Power-Taste drücken. Auf dem Display erscheint ein Balken, dieser Balken zeigt den Fortschritt des Updates an.



- Der Vorgang dauert ca. 6 Minuten.
- Ist das Update fertig, erscheint in der oberen linken Ecke die Meldung „Card ok“. Anschließend schaltet das Tablet ab.
- Jetzt die microSD-Karte aus dem Kartensteckplatz entfernen und die Power-Taste drücken. (Sehr wichtig, da der Updatevorgang sonst neu startet)
- Das Tablet startet mit dem Einrichtungsassistenten. Den Anweisungen des Assistenten folgen und anschließend über den Google Play Store alle Updates für die Apps ausführen.