

Nevada 4

4905.245



Familienzelt für 4 Personen



Fiberglas/Stahlgestänge
3 Eingänge (auch als Sonnendach nutzbar)
Inkl. einhängbarem PE-Boden im Vorbau
Regengeschützte Dauerentlüftungen

Tente familiale pour 4 personnes

Arceaux en fibre de verre/acier
3 entrées (également utilisable comme marquise)
Avec sol de PE à accrocher
Ouvertures d'aération permanentes protégées de la pluie

Tenda familiare per 4 persone

Aste in fibra di vetro/acciaio
3 ingressi (utilizzabili anche come veranda)
Comprensivo di fondo in polietilene agganciabile
Sistema di ventilazione permanente antipioggia



3000mm



ca. 9.5kg

Made in China




7 613294 589729



TREVOLUTION

Stückliste
Liste des pièces
Elementi in dotazione




1x

Zeltsack
 Sac de tente
 Sacca per tenda



1x

Innenzelt (Polyester)
 Tente intérieur (polyester)
 Tenda interne (poliestere)



1x

Aussenzelt (Polyester)
 Double-toit (polyester)
 Tenda esterna (poliestere)




33x

Heringe
 Piquets d'ancrage
 Picchetti di ancoraggio



14x

Abspannlinien
 Haubans
 Tiranti



4x

Verbindungsstück
 Giuntura
 Raccord



2x B

Fiberglasstangen 5-teilig
 Arceaux en fibre de verre de 5 pièces
 Asta in fibra di vetro da 5 pezzi
 ø 11mm / 221cm



1x D

Fiberglasstange 8-teilig
 Arceau en fibre de verre de 8 pièces
 Asta in fibra di vetro da 8 pezzi
 ø 9.5mm / 420cm



1x C

Fiberglasstange 11-teilig
 Arceau en fibre de verre de 11 pièces
 Asta in fibra di vetro da 11 pezzi
 ø 9.5mm / 495,5cm



4x A

Stahlstangen 3-teilig
 Arceaux en acier de 3 pièces
 Asta in acciaio da 3 pezzi
 ø 19mm / 200cm




2x E

Stahlstangen 3-teilig
 Arceaux en acier de 3 pièces
 Asta in acciaio da 3 pezzi
 ø 16mm / 165cm

1x

Zeltboden (Polyethylen)
 Tapis de sol (polyéthylène)
 Pavimento (polietilene)

Aufbauanleitung
Instructions de montage
Istruzioni per il montaggio



- Für den Zeltaufbau sind 2 Personen nötig. Breiten Sie das Außenzelt mit geschlossenen Reißverschlüssen auf dem Boden aus. Entfernen Sie vorher Steine, Äste und andere spitze Gegenstände. Stecken Sie die Gestänge zusammen. Führen Sie die farblich markierten Gestänge durch die passenden farblich markierten Gestängekanäle und stecken Sie die Enden an beiden Seiten in die vorgesehenen Stifte. Befestigen Sie nun die Regenhaube.
- Richten Sie das Zelt nun auf. Bringen Sie zuerst die rot markierten Gestänge in Position, dann die Blauen und zuletzt die grün markierten. Die Distanzbänder geben dem Gestänge die Form vor. Bringen Sie das Zelt in Position und verankern Sie es mittels der Heringe an den Ecken und den übrigen Abspannpunkten mit Erdnägeln. Verbinden Sie die Gestänge mittels der angebrachten Bänder am Außenzelt.
- Öffnen Sie den Eingang und legen Sie das Innenzelt aus. Achten Sie darauf, dass die Eingänge von Innen- und Außenzelt übereinstimmen. Befestigen Sie die Innenzelte mittels angebrachter Ösen am Außenzelt. Verankern Sie die Innenzelte mit Erdnägeln.
- Bringen Sie die Abspannlinien an. Spannen Sie das Außenzelt mit geschlossenen Reißverschlüssen ab. Befestigen Sie die Anspannlinien mittels Heringen am Boden. Richten Sie die Aufstellstangen auf (D). Achten Sie darauf, dass nicht zuviel Spannung auf dem Zelt ist. Wichtig: Erdnägeln mit Gummihammer einschlagen.

- Le montage de la tente nécessite 2 personnes. Etendre le double toit sur un sol plat et dégagé de toutes pierres ou objets pointus. S'assurer que toutes les fermetures à glissière soient fermées. Assembler les arceaux (il est essentiel que les éléments soient bien emboîtés dans les joints métalliques). Glisser les arceaux marqués en couleur dans les fourreaux marqués du coloris correspondant et fixer les extrémités des arceaux sur les goupilles. Installer le couvre-faite (évitant la pénétration d'eau dans les fourreaux) en l'accrochant par les 4 crochets.
- Dresser maintenant la tente, portes fermées. Commencer par positionner les arceaux marqués en rouge, puis les arceaux marqués en bleu et enfin les arceaux marqués en vert. Le sangle à l'intérieur de la tente indique la largeur exacte. Fixer le double toit au sol: utiliser les sardines pour fixer les anneaux des goupilles et les piquets pour les autres points d'arrimage. Attacher le double-toit aux arceaux en nouant les cordons cousus au double toit.
- Ouvrir la tente et étaler la tente intérieur de façon à ce que les portes soient face-à-face. Accrocher la tente intérieur aux points d'encrage prévus en commençant par l'arrière. Fixer le tapis de sol à l'aide des piquets.
- Attacher les haubans aux points d'haubanage. Tendre la tente, portes fermées, par les haubans arrimés à des sardines. Eviter toutefois d'exercer trop de tension sur la tente. Enfin, assembler les 2 mâts de relevée (D). A l'aide de 2 cordes transformer l'entrée en auvent. Important: enfoncer les piquets avec un marteau en plastique.

- Le montage de la tente nécessite 2 personnes. Etendre le double toit sur un sol plat et dégagé de toutes pierres ou objets pointus. S'assurer que toutes les fermetures à glissière soient fermées. Assembler les arceaux (il est essentiel que les éléments soient bien emboîtés dans les joints métalliques). Glisser les arceaux marqués en couleur dans les fourreaux marqués du coloris correspondant et fixer les extrémités des arceaux sur les goupilles. Installer le couvre-faite (évitant la pénétration d'eau dans les fourreaux) en l'accrochant par les 4 crochets.
- Dresser maintenant la tente, portes fermées. Commencer par positionner les arceaux marqués en rouge, puis les arceaux marqués en bleu et enfin les arceaux marqués en vert. Le sangle à l'intérieur de la tente indique la largeur exacte. Fixer le double toit au sol: utiliser les sardines pour fixer les anneaux des goupilles et les piquets pour les autres points d'arrimage. Attacher le double-toit aux arceaux en nouant les cordons cousus au double toit.
- Ouvrir la tente et étaler la tente intérieur de façon à ce que les portes soient face-à-face. Accrocher la tente intérieur aux points d'encrage prévus en commençant par l'arrière. Fixer le tapis de sol à l'aide des piquets.
- Attacher les haubans aux points d'haubanage. Tendre la tente, portes fermées, par les haubans arrimés à des sardines. Eviter toutefois d'exercer trop de tension sur la tente. Enfin, assembler les 2 mâts de relevée (D). A l'aide de 2 cordes transformer l'entrée en auvent. Important: piantare i paletti con il martello di plastica.