

**SUMMER WAVES®**  
**PISCINE DE FÊTE LUMINEUSE**  
POUR LES MODÈLES DE PISCINE HORS-SOL



---

**LISEZ ET CONSERVEZ CETTE NOTICE D'UTILISATION POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE**

---

## TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité .....	3 ~ 5
Liste des pièces.....	6
Instructions d'installation .....	7
Instructions sur le boîtier de piles et instructions d'utilisation de la télécommande .....	8
Changer la pile de la télécommande, mises en garde importantes concernant les pièces électriques et instructions d'entretien .....	9
Entretien et vidange de la piscine .....	10
Rangement et remisage de la piscine, et signalisation de sécurité de la piscine .....	11

## MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lors de l'installation et de l'utilisation de cet appareil électrique, respectez toujours des précautions de sécurité élémentaires, parmi lesquelles :

### LIRE ET RESPECTER LE MODE D'EMPLOI DANS SON INTÉGRALITÉ

Conserver pour consultation ultérieure. Le non-respect des instructions et avertissements peut provoquer des blessures graves voire mortelles pour les utilisateurs, notamment les enfants.



<b>⚠ DANGER</b>	
<b>PRÉVENIR LA NOYADE</b> Surveillez les enfants en permanence. Respectez toutes les consignes de sécurité.	<b>NE PAS PLONGER ! NE PAS SAUTER !</b> Eau Peu Profonde - Vous pouvez subir des blessures irréversibles.

<b>⚠ AVERTISSEMENT</b>	
<b>NE PAS S'ASSEOIR OU S'APPUYER SUR LA PAROI DE LA PISCINE</b> Vous pouvez subir des blessures irréversibles.	<b>ÉVITER D'ÊTRE PIÉGÉ</b> Restez éloigné des raccords d'aspiration. Vous risquez de vous noyer.



Lisez attentivement la notice d'utilisation et conservez-la pour consultation ultérieure

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installez la piscine exclusivement sur un sol HORIZONTAL, STABLE et COMPACT.</li> <li>• <b>N'INSTALLEZ PAS la piscine sur une surface de sable.</b></li> <li>• <b>N'UTILISEZ PAS de sable pour niveler le sol.</b></li> <li>• Le sable peut être emporté par l'eau, ce qui peut provoquer la DÉFORMATION et l'EFFONDREMENT de la piscine. Ne pas respecter cette exigence peut provoquer des BLESSURES CORPORELLES.</li> <li>• S'il y a trop de sable dans la piscine, cela peut ENDOMMAGER le liner et le système de filtration de la piscine. Ne pas respecter ces consignes entraîne l'annulation de la garantie.</li> </ul>
--	--

**REMARQUE :** LES LOIS NATIONALES OU LOCALES PEUVENT EXIGER DES CLIENTS ACHETANT UNE PISCINE D'ENCOURIR DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES LORS DE L'INSTALLATION D'UNE PISCINE POUR ÊTRE CONFORMES AUX LOIS NATIONALES ET LOCALES RELATIVES AU CLÔTURAGE ET À D'AUTRES EXIGENCES DE SÉCURITÉ. LES CLIENTS DOIVENT CONTACTER L'AGENCE LOCALE CHARGÉE DE L'APPLICATION DU CODE DE LA CONSTRUCTION POUR PLUS DE DÉTAILS.

## ⚠ AVERTISSEMENT

Lisez attentivement, comprenez et respectez toutes les informations de cette notice d'utilisation avant d'installer et d'utiliser la piscine. Ces avertissements, instructions et consignes de sécurité visent certains risques communs aux jeux d'eau, mais ne peuvent pas couvrir tous les risques et dangers pour toutes les situations. Faites toujours preuve de prudence et de bon sens lors de toute activité en rapport avec l'eau. Conservez cette notice d'utilisation pour consultation ultérieure.

### Sécurité des personnes ne sachant pas nager

1. La supervision continue, active et vigilante des mauvais nageurs et des personnes ne sachant pas nager par un adulte compétent est requise en permanence (gardez à l'esprit que les enfants de moins de cinq ans sont les plus exposés au risque de noyade).
2. Désignez un adulte compétent pour superviser la piscine chaque fois qu'elle est utilisée.
3. Les mauvais nageurs et les personnes ne sachant pas nager doivent porter des équipements de protection individuelle pendant l'utilisation de la piscine.
4. Quand la piscine n'est pas utilisée ou supervisée, retirez tous les jouets de la piscine et de la zone l'entourant pour éviter que les enfants ne soient attirés vers la piscine.

### Dispositifs de sécurité

1. Il est recommandé d'installer une barrière (et de sécuriser toutes les portes et fenêtres, si applicable) pour empêcher l'accès non autorisé à la piscine.
2. Les barrières, couvertures de piscine, alarmes de piscine et dispositifs de sécurité similaires sont des aides utiles, mais ils ne sont pas des substituts à la supervision constante et compétente par les adultes.

### Équipements de sécurité

1. Il est recommandé de placer des équipements de sauvetage (par exemple une bouée couronne) près de la piscine.

2. Veillez à ce qu'il y ait toujours un téléphone fonctionnel et la liste des numéros d'urgence près de la piscine.

## Utilisation sécurisée de la piscine

1. Encouragez tous les utilisateurs, notamment les enfants, à apprendre à nager.
2. Apprenez les gestes élémentaires de premiers secours (réanimation cardio-pulmonaire RCP) et réactualisez régulièrement vos connaissances. Cela peut faire une différence vitale en cas d'urgence.
3. Apprenez à tous les usagers de la piscine, y compris les enfants, ce qu'il faut faire en cas d'urgence.
4. Ne plongez jamais dans une eau peu profonde. Cela peut provoquer des blessures graves voire mortelles.
5. N'utilisez pas la piscine après avoir consommé de l'alcool ou pris des médicaments, car cela peut réduire votre capacité à utiliser la piscine de manière sécurisée.
6. Si des couvertures de piscine sont utilisées, retirez-les complètement de la surface de l'eau avant d'entrer dans la piscine.
7. Protégez les occupants de la piscine des maladies liées à l'eau en maintenant l'eau bien traitée et en utilisant une bonne hygiène. Consultez les conseils de traitement de l'eau fournis dans cette notice d'utilisation.
8. Rangez les produits d'entretien (par exemple les produits de traitement, de nettoyage et de désinfection de l'eau) hors de portée des enfants.
9. Les échelles amovibles doivent être placées sur une surface horizontale (si applicable).

## Échelle (si applicable)

1. Vérifiez que tous les écrous et toutes les vis sont serrés et resserrez-les si nécessaire (si applicable).
2. Poids maximal autorisé (150 kg).
3. L'échelle ne doit jamais être utilisée à d'autres usages.

## Sécurité des enfants

1. Dans une piscine, le principal risque pour les enfants de moins de 5 ans est la noyade, c'est pourquoi il est recommandé pendant la période de baignade et à tous les autres moments que l'accès non autorisé à la piscine soit empêché entre autres en bloquant le pourtour de la propriété ou de la zone applicable près de la piscine. Quand cela est impossible, les parents doivent bloquer les moyens d'accès à la piscine quand elle n'est pas utilisée.
2. La sécurité de vos enfants dépend entièrement de vous ! Les enfants de moins de cinq ans sont exposés au risque le plus important. Les accidents n'arrivent pas qu'aux autres ! Soyez prêt à réagir !
3. Soyez conscient qu'en tant que parent, vous êtes toujours responsable de la sécurité de votre enfant.
4. Les enfants doivent toujours être sous une supervision constante, active et vigilante. Le surveillant doit être capable de sortir un enfant de l'eau et d'appeler les services d'urgence si nécessaire.
5. Désignez un parent comme surveillant en charge de la sécurité.
6. Apprenez le plus tôt possible à vos enfants à nager.
7. Interdisez les plongeurs et les sauts quand de jeunes enfants sont présents.
8. N'autorisez pas les enfants ne sachant pas nager ou nageant mal à entrer dans la piscine sans porter d'équipements de protection individuelle appropriés (EPI).
9. Les enfants ne sachant pas nager ou nageant mal ne doivent pas entrer dans l'eau non accompagnés.
10. Veillez à ce que les produits de traitement restent hors de portée des enfants.
11. Veillez à toujours garder un contact visuel direct avec les enfants, restez près d'eux et surveillez-les activement quand ils sont dans ou près de cette piscine et quand vous la remplissez ou la videz.
12. Lorsque vous cherchez un enfant perdu, cherchez d'abord dans la piscine, même si vous pensez que l'enfant est dans la maison.

## Certains équipements peuvent renforcer la sécurité des enfants de moins de 5 ans :

1. Équipements de protection individuelle pour les enfants.
2. Barrière de protection dont le portail est constamment maintenu fermé (par exemple, une haie ne peut pas être considérée comme une barrière, alors qu'un mur ou une barrière en bois est approprié pour empêcher l'accès non autorisé des voisins et des animaux.).
3. Couverture de protection automatique ou manuelle correctement installée et fixée.
4. Détecteur électronique de mouvement ou de chute, en service opérationnel ; celui-ci ne peut cependant en aucun cas se substituer à une surveillance étroite, même pendant le bain.

## Connaissance de la Piscine

1. La piscine doit être assemblée par les adultes. Il faut faire preuve de soin pendant le déballage et l'assemblage de la piscine. Cette piscine peut comporter des pointes ou arêtes coupantes accessibles potentiellement dangereuses et constituant des parties nécessaires au fonctionnement de la piscine.
2. Le fond de la piscine doit être visible en permanence depuis le périmètre extérieur de la piscine.
3. N'autorisez jamais les jeux tapageurs, les plongeurs et les sauts dans et autour de la piscine. Des blessures graves, la paralysie ou la mort peuvent résulter du non-respect de cette règle. N'AUTORISEZ JAMAIS aucune personne à nager seule sans surveillance.

**AVERTISSEMENT** : Cette piscine doit être assemblée sur un sol ferme, horizontal, lisse et exempt de pierres, gravier, bâtons, bitume et autre composé d'hydrocarbure. N'installez pas la piscine sur une plateforme en bois ni aucun type de surface en bois.

**VIDER LA PISCINE** : Appuyez vers le bas la paroi latérale et/ou soulevez un côté de la piscine pour vider l'eau de la piscine.

**REMARQUE** : 1. La piscine ne doit être nettoyée qu'avec du savon doux et de l'eau tiède.

2. Veillez à ce que la piscine soit complètement sèche avant de la ranger pour prévenir la formation de moisissures.

3. Rangez toutes les pièces dans un endroit chauffé et sec où la température ne descend pas en dessous de 0°C (32°F).

## Danger

La surveillance compétente et la connaissance des exigences de sécurité sont la seule manière de prévenir la noyade ou des blessures irréversibles lors de l'utilisation de ce produit !

## Avertissement

**À ASSEMBLER PAR UN ADULTE** : Il faut faire attention lors du déballage et de l'assemblage de la piscine. Cette piscine peut contenir de petites pièces, pointes ou arêtes coupantes accessibles potentiellement dangereuses, mais nécessaires au fonctionnement de la piscine.

**AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** : Maintenez le sac en plastique utilisé dans ce produit éloigné des bébés et des enfants. N'utilisez pas le sac dans les berceaux, lits, poussettes et parcs pour bébé. Le sac en plastique peut boucher le nez et la bouche et bloquer la respiration. Le sac en plastique n'est pas un jouet.

**ENTRETIEN** : Inspectez régulièrement les pièces de fixation de la rambarde et resserrez-les si nécessaire.

1. Avertissement. Exclusivement pour un usage domestique.
2. Les enfants peuvent se noyer dans de très petits volumes d'eau. Videz la piscine quand elle n'est pas utilisée.
3. N'installez pas le bassin sur une surface en béton, en asphalte ou sur toute autre surface dure.
4. Placez l'appareil sur une surface plane, située à au moins 2 m de toute structure ou obstruction environnante (barrière, garage, maison, branches en hauteur, fils à linge, fils électriques etc.).
5. Conservez les instructions d'assemblage et d'installation pour consultation ultérieure.
6. Pour prévenir la noyade des enfants, il est recommandé de sécuriser l'accès à la piscine avec un dispositif de protection.
7. Une personne doit installer le produit.
8. La durée d'installation est de 15 à 45 minutes environ. (sans prendre en compte la préparation du sol et le remplissage).
9. Avertissement. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance – Risque de noyade.
10. Quand plusieurs personnes utilisent la piscine, renforcez la surveillance.
11. Apprenez les gestes de premiers secours (réanimation), notamment les gestes spécifiques aux enfants concernant la noyade et l'étouffement.
12. Interdisez la course et les jeux agités autour de la piscine.
13. Ne laissez pas de jouets près de ou dans la piscine quand elle n'est pas surveillée.
14. Veillez toujours à ce que l'eau reste saine et limpide.

## Risques liés aux plongeurs

Ne plongez pas dans cette piscine. Plonger dans une faible profondeur d'eau peut provoquer une fracture du cou et une paralysie, voire même être mortel.

## Risque d'électrocution

1. Les câbles électriques, radios, haut-parleurs et autres appareils électriques doivent rester à distance de la piscine.
2. Ne placez pas la piscine près de ou sous des lignes électriques aériennes.

## Mises en garde spéciales

1. Les réglementations locales en matière de construction peuvent exiger l'obtention d'un permis électrique ou de construire. L'installateur doit respecter les réglementations relatives aux retraits, barrières, dispositifs et autres installations.
2. N'ESSAYEZ PAS d'assembler cette piscine par mauvais temps, par temps venteux ou quand la température est inférieure à 16°C (60°F).
3. Ce produit est une piscine stockable qui doit être démontée et rangée quand une baisse de la température sous 0°C (32°F) est prévue.

Veillez à avoir un téléphone accessible près de la piscine pour ne pas avoir à laisser vos enfants sans surveillance pour téléphoner.

En cas d'accident :

1. Sortez l'enfant de l'eau aussi vite que possible.
2. Appelez immédiatement les services d'urgence et respectez les instructions qu'ils vous donnent.
3. Remplacez les vêtements mouillés par des couvertures chaudes.
4. Mémorisez les numéros de téléphone d'urgence et affichez-les près de la piscine :
5. Pompiers.
6. Services médicaux d'urgence.
7. Centre antipoison.

En tant que propriétaire de la piscine, vous êtes responsable des personnes utilisant votre piscine. Par conséquent :

1. Ne laissez pas vos enfants et d'autres personnes ne sachant pas nager sans surveillance dans et autour de la piscine – même pour un instant.
2. Veillez à ce que vos enfants apprennent à nager le plus tôt possible.
3. Vérifiez que l'eau est propre et hygiénique.
4. Réactualisez vos connaissances des gestes de premiers secours à intervalles réguliers.
5. Rangez les dispositifs/produits de traitement de l'eau hors de portée des enfants.
6. Expliquez les règles de conduite à vos enfants avant qu'ils n'utilisent la piscine et expliquez-leur les risques pouvant survenir près de l'eau quand ils sont suffisamment âgés.
7. Contactez le distributeur local de la piscine si vous avez des questions concernant l'utilisation sécurisée de la piscine.

Les équipements suivants permettent de renforcer la sécurité de la piscine. Votre spécialiste en piscines peut vous conseiller sur les aspects suivants :

- couverture de sécurité.
- clôture autour de la piscine avec un portail à serrure.
- système d'alarme pour piscine.
- clôture.

Les consignes générales de sécurité ne peuvent pas prendre en compte toutes les situations des cas individuels. Vous êtes la personne connaissant le mieux les capacités natatoires et la conduite de vos enfants et des autres personnes utilisant votre piscine, ainsi que les spécificités du site. Vous devez donc, si nécessaire, employer des mesures supplémentaires pour garantir la sécurisation de la piscine. De telles mesures peuvent par exemple comprendre des surveillants supplémentaires si la piscine est utilisée simultanément par plusieurs personnes ne sachant pas nager.

## Entretien de la piscine

1. Videz complètement la piscine après chaque utilisation et rangez la piscine vide en sorte que de l'eau ne puisse pas s'accumuler dedans en cas de pluie ou pour une autre raison.
2. Après avoir utilisé la piscine, videz l'eau jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une profondeur maximale de 1 cm.
3. Effectuez les inspections et l'entretien des pièces principales toutes les heures.
4. Si ces inspections ne sont pas effectuées, le produit peut se renverser ou constituer un danger.
5. Vérifiez que tous les écrous et toutes les vis sont serrés et resserrez-les si nécessaire (si applicable).
6. Inspectez toutes les pièces de recouvrement des vis et arêtes vives, et remplacez-les si nécessaire (si applicable).
7. Remplacez les pièces défectueuses en respectant les instructions du fabricant.
8. Changez fréquemment l'eau du produit (notamment par temps chaud) ou dès qu'elle est visiblement contaminée.

## LISTE DES PIÈCES



Luma Light Pool X 1



Patch de réparation x 1



Télécommande x 1

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant d'assembler votre produit, prenez quelques minutes pour vérifier le contenu de l'emballage et vous familiariser avec toutes les pièces.

**⚠ AVERTISSEMENT** - NE REMPLISSEZ PAS excessivement la piscine et/ou n'autorisez personne à s'appuyer ou à s'asseoir sur la paroi de la piscine – CELA PEUT PROVOQUER DES BLESSURES IRRÉVERSIBLES ! Après une pluie importante, VIDEZ l'eau de la piscine jusqu'à un niveau approprié.

**CONSEIL:** Il est beaucoup plus facile d'installer votre piscine si vous la dépliez et l'étendez à la lumière directe sur soleil pendant 2 heures avant son installation. Cela favorise une installation sans plis, car cela assouplit le matériau de la piscine, ce qui lui permet de mieux épouser la forme requise pendant l'installation.

**AVERTISSEMENT** - TRÈS IMPORTANT ! LE SITE D'INSTALLATION DOIT ÊTRE UN SOL COMPACTÉ, STABLE ET HORIZONTAL.

- Cette piscine doit être assemblée sur un sol ferme, horizontal, lisse et exempt de pierres, gravier, bâtons, bitume et autres composés d'hydrocarbures. N'installez pas la piscine sur une plateforme en bois ni aucun type de surface en bois. Vous ne devez pas utiliser de sable et/ou de sol non compacté pour obtenir une surface nivelée/horizontale sur laquelle installer cette piscine, car ce type de surface sera emportée par l'eau.
- LE NON RESPECT DES INSTRUCTIONS SUIVANTES PEUT PROVOQUER L'EFFONDREMENT DE LA PISCINE ET L'ANNULATION DE LA GARANTIE !

1. Sélectionnez une aire horizontale et totalement exempte de débris, branches, pierres, etc. ÉVITEZ LES ENDROITS surplombés par des lignes électriques, des arbres ou se trouvant à moins de 4,6 m d'une maison, d'un bâtiment, etc.
2. La piscine doit être placée à une distance minimale de 1,83 m de toute prise électrique.
3. Toutes les prises électriques de 220-240 V, 15 A et 20 A présentes à moins de 6 m de la piscine doivent être protégées par un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR). La distance de 6 m doit être mesurée par la ligne droite la plus courte que suivrait le cordon d'alimentation sans percer de sol, de mur, de plafond, de porte, de fenêtre, ni aucun autre obstacle.
4. Contactez les fournisseurs locaux d'électricité, d'eau et de gaz pour vérifier qu'il n'y a pas de câbles sous terrain, de lignes téléphoniques, de conduites de gaz, etc., sous la zone que vous avez sélectionnée.

### Instructions d'installation

1. Choisissez une aire plane et horizontale pour installer la piscine. Veillez à ce que le sol soit exempt d'objets coupants, car ils pourraient percer la piscine.
2. SOULEVEZ le liner de la piscine au-dessus du sol. NE FAITES PAS TRAÎNER le liner d'un endroit à l'autre.




### Gonfler la Piscine

Pour gonfler la piscine, pincez la base de la tige de valve afin d'ouvrir son clapet interne pendant le gonflage. Ne surgonflez pas le produit et n'utilisez pas de compresseur haute pression pour le gonfler.

**REMARQUE :** Cette piscine comporte un marquage de niveau maximal de remplissage de l'eau sur sa paroi interne. Ne la remplissez pas excessivement, enlevez l'eau en excès jusqu'à un niveau approprié.


### Vidange et dégonflage de la piscine

Dégonflez la piscine et/ou appuyez vers le bas la paroi latérale et/ou soulevez un côté de la piscine pour vider l'eau de la piscine.




## INSTRUCTIONS POUR LE BOÎTIER DES PILES (ATTACHÉ À LA PISCINE)

1. Ouvrez le boîtier des piles en dévissant les vis de son couvercle.
2. Insérez des piles. 8 piles de type C sont requises au total. Veillez à les insérer en respectant la polarité.
3. Fermez le couvercle du boîtier des piles en revissant les vis.
4. Procédez de la même manière pour changer les piles.
5. Ne rangez pas la piscine avec des piles dans son boîtier.



## INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE




1. Appuyez sur la touche  pour allumer l'éclairage.
2. Appuyez sur le bouton de sélection correspondant à votre couleur préférée.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour choisir différents modes d'éclairage :
  - clignotant
  - stroboscopique
  - fondu
  - fluide
4. Appuyez sur la touche  pour éteindre l'éclairage après usage.

## CHANGER LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Dévissez les vis et détachez le couvercle arrière.
2. Poussez la pile et sortez-la dans le sens de la flèche.
3. Insérez une pile CR2025 neuve.
4. Réinstallez le couvercle arrière et revissez-le sur le boîtier avant. Vérifiez que les vis sont toutes solidement vissées.
5. Testez le fonctionnement de la télécommande pour vérifier qu'elle marche.

**REMARQUE :** Faites sécher la télécommande à l'air libre si elle est mouillée.



## MISES EN GARDE IMPORTANTES POUR LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

1. **ATTENTION:** Changez les piles exclusivement par des piles de type C dans la piscine et une pile de type CR2025 dans la télécommande.
2. N'ingérez pas les piles. Gardez-les hors de portée des enfants.
3. Achetez toujours des piles de la taille et de la capacité les plus appropriées à l'usage prévu.
4. Changez toujours toutes les piles en même temps, en veillant à ne pas utiliser simultanément des piles neuves et usagées ou des piles de types différents.
5. Insérez les piles correctement en respectant la polarité (+ et -).
6. Retirez rapidement les piles usagées.
7. N'utilisez pas simultanément des piles alcalines, carbone-zinc, lithium et des batteries rechargeables (nickel-cadmium ou autres).
8. Enlevez les piles du produit quand elles sont usées et avant toute période d'inutilisation prolongée.
9. Mettez les piles au rebut d'une manière appropriée en respectant les instructions d'utilisation des piles ci-après.
10. Ne recouvrez jamais la télécommande avec quoi que ce soit pendant son utilisation.
11. Les piles ne sont pas fournies avec le produit.
12. Les piles doivent être installées et remplacées exclusivement par les adultes.
13. Ne placez pas et n'installez pas le produit près d'une table de cuisson à gaz ou électrique, d'une cheminée, ni d'autres sources de chaleur similaires.
14. Pour le recyclage et la mise au rebut des piles, prenez connaissance des centres de recyclage locaux sur Internet et les pages jaunes et/ou respectez les réglementations gouvernementales locales afin de protéger l'environnement,

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

1. La piscine ne doit être nettoyée qu'avec du savon doux et de l'eau tiède.
2. Faites sécher toutes les pièces à l'air libre, ne les rangez pas à la lumière directe du soleil.
3. Ne rangez pas la piscine à une température inférieure à 0°C (32°F) ou supérieure à 52°C (125°F).
4. Utilisez un kit de petits patches pour réparer les trous et les perforations de la piscine.

## ENTRETIEN ET VIDANGE DE LA PISCINE









**ATTENTION:** RESPECTEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS DES FABRICANTS DES PRODUITS DE TRAITEMENT ET LES MISES EN GARDE SANITAIRES ET DE SÉCURITÉ.

Ne mettez pas de produit chimique de traitement dans la piscine quand des personnes s'y trouvent. Cela peut provoquer des irritations oculaires et cutanées. Les solutions chlorées concentrées peuvent détériorer le liner de la piscine. En aucun cas, Polygroup®, l'acheteur ou une autre partie n'est responsable des coûts associés à des pertes d'eau de piscine, de produits de traitement ou de dommages dus à l'eau.

**PLUIE EXCESSIVE:** Pour éviter que la piscine ne soit trop remplie et endommagée, videz immédiatement l'eau de pluie ayant provoqué une élévation du niveau d'eau au-dessus du niveau maximum.

### Stockage de long terme

1. Prenez connaissance des réglementations locales concernant l'évacuation de l'eau des piscines.
2. Veillez à ce que la piscine et toutes les pièces soient complètement sèches avant de les ranger. Séchez le liner à l'air libre au soleil jusqu'à ce qu'il soit complètement sec avant de le plier (Image ❶). Saupoudrez un peu de talc pour empêcher le vinyle de coller et pour absorber l'humidité résiduelle.
3. Formez un carré avec le liner. Commencez par un côté, repliez un sixième du liner sur lui-même deux fois. Effectuez la même procédure sur le côté opposé (Image ❷).
4. Après avoir plié les deux côtés opposés, repliez-les simplement l'un sur l'autre comme si vous fermiez un livre (Images ❸ et ❹).
5. Repliez les deux extrémités longues vers le centre (Image ❺).
6. Repliez-les l'une sur l'autre comme si vous fermiez un livre, puis compactez le liner (Image ❻).
7. Rangez le liner et les accessoires dans un endroit sec, dont la température est contrôlée et située entre 0°C (32°F) et 40°C (104°F).
8. L'emballage d'origine peut être utilisé pour le stockage.



## HIVERNAGE ET STOCKAGE DE LA PISCINE

### Hivernage de votre piscine hors-sol

Après utilisation, vous pouvez facilement vider et ranger votre piscine dans un endroit sûr. Néanmoins, certains propriétaires de piscines peuvent choisir de la laisser installée toute l'année. Dans les régions froides, s'il y a des températures inférieures à 0°C (32°F), il y a un risque que le gel détériore votre piscine. Nous vous recommandons de vider, de démonter et de ranger correctement la piscine quand la température devient inférieure à 0°C (32°F).

### Nettoyage complet de l'eau de la piscine

1. Nettoyez complètement l'eau de la piscine.
2. Ajoutez les produits de traitement appropriés à la période hivernale. Consultez le distributeur de piscine local pour savoir quels produits de traitement utiliser et comment les utiliser. Cela peut fortement varier selon la région.
3. Rentez les pièces du produit en intérieur et rangez-les dans un endroit sûr et sec, de préférence entre 0°C (32°F) et 40°C (104°F).

## SIGNALISATION DE SÉCURITÉ DE LA PISCINE

AFFICHEZ CES MISES EN GARDE PRÈS DE VOTRE PISCINE



# ATTENTION

## NE PAS PLONGER OU SAUTER EAU PEU PROFONDE

**PLONGER PEUT PROVOQUER DES BLESSURES IRRÉVERSIBLES OU LA MORT**



- Soyez prudent. Nagez avec un ami.
- Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.
- Ne nagez pas après avoir consommé de l'alcool ou des médicaments.
- Familiarisez-vous avec la piscine avant de nager.
- Ne pas courir, ne pas sauter et ne pas chahuter dans ou autour de la piscine.
- Il ne doit pas y avoir de verre dans la zone de la piscine.



**POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES, TOUS LES UTILISATEURS DE LA PISCINE DOIVENT  
CONNAÎTRE ET RESPECTER CES RÈGLES DE SÉCURITÉ.**

