

CODEFREE DVD-790HDMI

- Gerät einschalten
- CD-Schublade öffnen
- 9999 drücken, Menu für Regionwechsel erscheint
- Region Code „0“ auswählen

CODEFREE DVD-790DHMI

- Switch on
- open the disc door
- enter 9999, there is a menu to change the region
- set region code as "0"

CODEFREE DVD-790HDMI

- Allumez l'appareil
- Ouvriez le tiroir
- Entrez 9999, le menu pour choisir le région code appear
- Chosiez région code "0"