



ISTRUZIONI per MONTAGGIO ed UTILIZZO

La WHEELS 4 KIDS è una bicicletta in legno studiata per i bambini di età compresa tra 3 e 6 anni.

La circolazione con la WHEELS 4 KIDS su strade aperte al traffico è proibita.

L'assemblaggio della WHEELS 4 KIDS deve essere effettuato da un adulto.

Controllare periodicamente WHEELS 4 KIDS la :

le viti ed i bulloni devono essere ben stretti e sicuri
il manubrio e la sella ben fissati al telaio

MONTAGGIO

Per l'assemblaggio seguire attentamente le istruzioni riportate a fianco.

Al momento dell'acquisto la bicicletta è già pre-assemblata : la sella è nella posizione più bassa per i bambini che utilizzano la bicicletta per la prima volta.

Quando il bambino avrà acquisito maggior sicurezza e dimestichezza con WHEELS 4 KIDS la , la sella potrà essere alzata.

Per cambiare la posizione della sella, togliere le viti e sistemare la sella nella posizione desiderata e fissare nuovamente le viti per assicurarla al telaio.

Il manubrio e le ruote sono da fissare al telaio con le viti e le chiavi in dotazione.

MANUTENZIONE e PULIZIA

Pulire WHEELS 4 KIDS con un panno umido ed asciugare immediatamente.

Non utilizzare prodotti chimici
Non utilizzare spazzole abrasive.

Quando non utilizzata, portare la bicicletta in un luogo asciutto e ben areato.
Non lasciare esposta direttamente al sole.

UTILIZZO

WHEELS 4 KIDS è stata studiata per aiutare i bambini a sviluppare, giocando e divertendosi, coordinazione ed equilibrio.

Giocando con WHEELS 4 KIDS per il bambino sarà più facile, nel futuro, imparare ad utilizzare le normali biciclette.

Il bambino dovrà utilizzare WHEELS 4 KIDS sempre sotto la supervisione di un adulto.

Regole per un corretto utilizzo :

Non utilizzare su strade aperte al traffico.
Non tirare e/o spingere la bicicletta con altri veicoli.
Utilizzare sotto la supervisione di un adulto.
E' consigliato l'utilizzo del caschetto.

ATTENZIONE :

Prodotto destinato ai bambini con peso inferiore a 30 KG.

