

Istruzioni di montaggio e d'uso

Nome del prodotto: DENIA

Numero dell'articolo: 4212.418.000.00

Gentile cliente

grazie per aver acquistato questo prodotto di qualità. Con questo prodotto avete acquistato un dispositivo che è stato sviluppato e costruito secondo lo stato dell'arte attuale.

Il progetto è conforme ai requisiti europei e nazionali per la compatibilità elettromagnetica e alla direttiva sulla bassa tensione. La conformità è stata dimostrata e i relativi documenti sono depositati presso il produttore. Osservare le istruzioni di montaggio e le avvertenze di sicurezza.

Montaggio

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Controllare che la lampada non sia danneggiata prima dell'installazione.
- L'alimentazione elettrica può essere stabilita solo dopo il montaggio completo.

Istruzioni generali di sicurezza per le luci di movimentazione

Prima della messa in servizio o del montaggio della lampada, osservare le seguenti avvertenze di sicurezza:

Prima del montaggio

- Assicurarsi sempre che l'alimentazione elettrica sia scollegata prima dell'installazione.
- La lampada può essere fatta funzionare solo con la tensione di rete indicata sulla targhetta.
- L'utilizzo è consentito solo in locali chiusi, cioè non all'aperto.
- Non utilizzare in ambienti con elevata umidità dell'aria (ad es. bagni)

Illuminante a LED

- Non guardare mai a lungo nella sorgente luminosa degli apparecchi a LED.

Manutenzione

- Sostituire immediatamente i vetri di protezione rotti o danneggiati (se presenti)!
- Se il cavo di collegamento è danneggiato, deve essere sostituito dal centro di assistenza M o da un elettricista specializzato.
- Conservare queste istruzioni di sicurezza e le istruzioni di montaggio della lampada!
- Utilizzare un panno morbido e privo di pelucchi per pulire l'intera lampada.
- Non utilizzare mai prodotti abrasivi o solventi. Questo vale per la lampada completa!

Smaltimento





- Per lo smaltimento, portare la lampada al più vicino punto vendita Micasa con il reparto lampade. Gli apparecchi non devono essere gettati nei rifiuti domestici.

Dati tecnici:

- **Alimentazione elettrica:** Input AC100-240V 50/60Hz, Output DC12V/1.0A
- **Prestazioni:** 10.5W
- **Regolatore:** Dimmerabile in continuo
- **Temperatura di colore:** 3000K, 4000K, 5000K
- **CRI/RA:** 90
- **Lumen:** 500

Alimentazione del prodotto:

Inserire il connettore di uscita DC dell'adattatore AC nel connettore di ingresso DC12V della lampada da tavolo e poi inserire l'adattatore AC nella presa a muro.

Chiave n.	Icon	Funzione	Descrizione
1	 ON OFF/Brightness	Interruttore ON/OFF e dimmer	Inserire il connettore di uscita DC dell'adattatore AC nel connettore di ingresso DC12V della lampada da tavolo e poi inserire l'adattatore AC nella presa a muro.
2	 Colour temperature	Set kelvin	Tocco breve per regolare la temperatura del colore. Con ogni tocco è possibile selezionare una temperatura di colore. L'ordine è: 4000K, 5000K, 3000K
3	 Delayed close	1. Timer	Dopo un breve tocco, si attiva il conto alla rovescia di 30 secondi per lo spegnimento della luce e la luminosità viene impostata automaticamente al minimo.
4	 Learn mode	2. Timer	Dopo un breve tocco, si attiva il conto alla rovescia di 45 minuti per lo spegnimento della luce e la luminosità è al massimo e la temperatura di colore è a 4000K. Dopo un minuto la luce lampeggia due volte. Prima che inizi l'ultimo minuto del conto alla rovescia, la luce lampeggia di nuovo due volte.