

Mini tavolo da ping-pong

Nota:

Aprire la confezione con cautela, il contenuto potrebbe subire danni!

Non posare in verticale la confezione, bensì in orizzontale, altrimenti potrebbe rovesciarsi!

Attenzione: componenti piccoli ingeribili!

Istruzioni di montaggio

Premessa

Questo manuale aiuta a utilizzare

- in modo sicuro e
- conforme a quanto prescritto

il vostro tavolo da ping-pong.

Destinatari di queste istruzioni d'uso

Le istruzioni d'uso sono rivolte a coloro che

- installano,
- utilizzano,
- puliscono
- o smaltiscono l'apparecchio.

Per favore leggere con attenzione le istruzioni prima della messa in funzione dell'apparecchio. Troverete una serie di importanti e utili informazioni. Conservare le istruzioni e consegnarle insieme all'apparecchio in caso di cessione dello stesso.

Sicurezza e installazione dell'apparecchio

Leggere attentamente le norme di sicurezza e conservarle per eventuali consultazioni successive. Attenersi sempre a tutti gli avvertimenti e le indicazioni presenti in queste istruzioni.



Pericolo

- Non lasciare l'apparecchio incustodito alla portata dei bambini.
- Il tavolo da ping-pong non è un giocattolo; tenere lontano dai bambini piccoli!
- **Non è adatto ai bambini al di sotto dei 3 anni.**
- Il tavolo da ping-pong deve essere montato da adulti, meglio se in due. Utilizzare un fondo morbido, ad es. un tappeto, in modo da evitare danni.
- Collocare l'apparecchio su un fondo stabile, sicuro, orizzontale e quindi in piano.
- Durante l'utilizzo, l'apparecchio deve essere sempre in posizione orizzontale.
- Non fare scorrere il tavolo da ping-pong sopra il pavimento, ma sollevarlo in due.
- Non posare oggetti pesanti sull'apparecchio. Non sedersi, né arrampicarsi sul tavolo da ping-pong, non utilizzarlo come superficie di appoggio.

- Non collocare recipienti con liquidi, ad es. vasi di fiori, sul tavolo da ping-pong. Questi potrebbero rovesciarsi con conseguenti danni dovuti al liquido.
 - Non si devono posare fonti di combustione libere, come ad es. candele accese sull'apparecchio.
 - Evitare l'irraggiamento solare diretto.
 - Il posto ove collocare l'apparecchio non deve essere scelto in ambienti a umidità elevata, ad es. cucine o saune, perché la formazione di acqua di condensa può provocare danni all'apparecchio. L'apparecchio è destinato all'uso in ambiente asciutto e con clima mite e non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi d'acqua.
 - Prima di ogni utilizzo, verificare gli eventuali danni! In caso di problemi, contattate il nostro servizio assistenza.
 - Riporre esclusivamente in luoghi protetti dalle intemperie.
 - Se determinati componenti del tavolo da ping-pong risultassero danneggiati o non dovessero più funzionare correttamente (ad es. le cerniere) oppure la presenza di spigoli vivi rotti non garantisca più un uso sicuro, non si deve più usare il tavolo da ping-pong
 - Questo apparecchio **non** è destinato all'uso in luoghi pubblici, ma esclusivamente all'utilizzo in ambiente domestico privato!
- Tutti gli apparecchi da noi venduti sono conformi alle disposizioni di sicurezza valide al momento dell'acquisto e sono sicuri se utilizzati nel rispetto di quanto prescritto!
 - Adatto soltanto all'uso in ambienti chiusi.

Confezione

Accertarsi che siano presenti tutti gli accessori di seguito elencati:

- tavolo da ping-pong con piedini ribaltabili
- rete con asticelle di fissaggio
- 2 racchette da ping-pong
- 3 palline da ping-pong
- il presente manuale d'uso.

Montaggio

Il tavolo da ping-pong deve essere montato da due persone. Procedere nel seguente modo:

- Aprire i piedini.
- Fissare tutte le quattro articolazioni di appoggio.
- Montare la rete con le asticelle in dotazione al centro del tavolo.
- Verificare la stabilità dell'insieme.

Pulizia

ATTENZIONE!

Non usare spugne abrasive, polvere abrasiva e solventi come alcol o benzina.

- ➔ Pulire il tavolo da ping-pong con un panno morbido, inumidito con acqua.

Dati tecnici



Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)	136 mm x 76 mm x 65 cm
Superficie di gioco	136 x 76 cm
Peso:	ca. 15 kg

Con riserva di modifiche tecniche ed errori.
Le dimensioni sono approssimative.

Indicazioni per lo smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio

Durante il trasporto, l'apparecchio nuovo è stato protetto dall'imballaggio. Tutti i materiali usati sono ecologicamente compatibili e riutilizzabili. Contribuite anche voi smaltendo l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente. È possibile reperire informazioni sui sistemi di smaltimento presso il rivenditore o il proprio centro di smaltimento comunale. Prima dello smaltimento dell'apparecchio rimuovere le batterie.



Pericolo di soffocamento!

Non lasciare l'imballaggio e i relativi componenti incustoditi alla portata dei bambini.

Pericolo di soffocamento a causa delle pellicole e di altri materiali di imballaggio.

Smaltimento dell'apparecchio

Gli apparecchi vecchi e quindi fuori servizio non sono rifiuti privi di valore. Grazie allo smaltimento nel rispetto dell'ambiente, è possibile recuperare materie prime utili. Informarsi presso la propria amministrazione cittadina o comunale circa le opportunità di smaltimento adeguato ed ecologico dell'apparecchio.