

## **Codefree Dual DVD-P701, 7711.256.000.00-08**

- Gerät einschalten
  - Schublade öffnen, keine DVD einlegen
  - 9735 drücken, Menü für Regionenwechsel erscheint
  - Gewünschte Region wählen
- 
- Allumez l'appareil
  - Ouvriez le tiroir
  - Entrez 9735, le menu pour choisir le région code appear
  - Chosiez région