

GYMFORM Vibro Max Plus



Quand les deux fiches sont mal connectées, les plaques ne fonctionnent pas. Nous vous prions donc de contrôler les fiches et de les connecter correctement.

