

# Mini-table de tennis de table

## **Remarques :**

Ouvrez l'emballage avec précaution, le contenu pourrait être endommagé !

Ne posez pas l'emballage en position debout, couchez-le ; risque de renversement !

**Attention : Petites pièces pouvant être avalées !**

## **Instructions de montage**

## Avant-propos

Ce manuel d'utilisation vous aide en vue d'une utilisation

- conforme aux prescriptions et
- sûre

Utilisation de votre table de tennis de table.

## Groupe ciblé par ce manuel d'utilisation

Le manuel d'utilisation s'adresse à toute personne, qui

- installe,
- utilise,
- nettoie
- ou élimine l'appareil.

**Veillez lire soigneusement les instructions avant de procéder à la mise en service de l'appareil. Vous y trouverez une série d'informations importantes et utiles. Conservez les instructions et transmettez-les en cas de cession de l'appareil.**

## Sécurité et installation de l'appareil

Veillez lire consciencieusement toutes les consignes de sécurité et conservez-les au cas où vous vous poseriez des questions ultérieurement. Respectez toujours tous les avertissements et consignes du présent manuel d'utilisation.



### **Danger**

- Ne laissez jamais des enfants utiliser cet appareil sans surveillance.
- La table de tennis de table n'est pas un jouet, tenez éloignés les enfants en bas âge !
- **Ne convient pas pour les enfants de moins de 3 ans.**
- La table de tennis de table devrait être montée par des adultes, de préférence à deux. Utilisez un support tendre, p. ex. moquette, afin d'éviter des endommagements.
- Installez l'appareil sur un support solide, sûr et horizontal, c'est-à-dire plan.
- Vous ne devez utiliser l'appareil qu'en position horizontale.
- Ne faites pas glisser la table de tennis de table sur le sol ; soulevez-la de préférence à deux.
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil. Ne vous asseyez pas ou ne grimpez pas sur la table de ten-

nis de table, ne l'utilisez pas comme surface de rangement.

- Ne posez pas de récipient contenant des liquides, p. ex. vases à fleurs, sur la table. Ils pourraient se renverser et le liquide qui s'écoule risquerait d'entraîner des dommages considérables.
- Ne posez pas de bougies allumées ou autres sources potentielles d'incendie sur l'appareil.
- Evitez l'ensoleillement direct.
- L'appareil ne doit pas être installé dans des locaux avec un taux d'humidité de l'air élevé, p. ex. cuisine ou sauna, étant donné que des dépôts d'eau de condensation risqueraient d'endommager l'appareil. L'appareil est prévu pour un fonctionnement dans un environnement sec et au sein d'un climat tempéré, et ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau ni aux projections d'eau.
- Avant chaque utilisation, vérifiez l'absence d'endommagements ! En cas de problèmes, veuillez vous mettre en relation avec notre service après-vente :
- Stockez la table uniquement sur des emplacements protégés contre les influences atmosphériques.
- Si des composants de la table de tennis de table devaient être endommagés ou ne plus fonctionner correctement (p. ex. les charnières), ou si des arêtes vives, cassées, font en sorte qu'une utilisation sûre

ne puisse plus être garantie, la table de tennis de table ne doit plus être utilisée.

- Cet appareil n'est **pas** destiné à une utilisation industrielle, il est réservé à une utilisation domestique privée !
- Tous les appareils, que nous commercialisons, sont conformes aux prescriptions de sécurité valables au moment de l'achat et sont sûrs en cas d'utilisation conforme aux prescriptions !
- Utilisation uniquement dans des locaux fermés.

## Volume de livraison

Veuillez vérifier que tous les accessoires mentionnés ci-dessous sont présents :

- Table de tennis de table avec pieds dépliables
- Filet avec barres de fixation
- 2 raquettes de tennis de table
- 3 balles de tennis de table
- Le présent manuel d'utilisation.

## Montage

Vous devriez monter la table de tennis de table à deux.  
Pour ce faire, procédez comme suit :

- Dépliez les pieds.
- Bloquez toutes les quatre articulations d'appui.
- Montez le filet avec les barres jointes au milieu de la table.
- Vérifiez la stabilité de l'ensemble.

## Nettoyage

### ATTENTION !

N'utilisez pas d'éponge à gratter, de poudre à récurer ni de solvant tel que l'alcool ou l'essence.

→ Nettoyez la table de tennis de table à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.

## Caractéristiques techniques



Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	136 mm x 76 mm x 65 cm
Surface de jeu	136 x 76 cm
Poids :	env. 15 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  
Les dimensions sont des valeurs approximatives.

## Consignes d'élimination

### Élimination de l'emballage

Votre nouvel appareil a été protégé par un emballage lors de son acheminement. Tous les matériaux utilisés sont compatibles avec l'environnement et recyclables. Veuillez apporter votre contribution et éliminez l'emballage de façon respectueuse de l'environnement. Concernant les moyens actuels d'élimination des déchets, informez-vous auprès de votre revendeur ou concernant votre installation de gestion de déchets communale. Les piles doivent être retirées de l'appareil avant l'élimination de celui-ci.



### Danger d'étouffement !

Ne laissez pas l'emballage et ses éléments à des enfants.

Danger d'étouffement par les films ou d'autres matériaux d'emballage.

### Mise au rebut de l'appareil

Les appareils usagés ne sont pas des déchets sans valeur. Une élimination respectueuse de l'environnement permet de recycler des matières brutes précieuses. Renseignez auprès de l'administration de votre ville ou de votre commune concernant les possibilités d'une élimination réglementaire et respectueuse de l'environnement de l'appareil.