

do not print this field:

Version: 1
 Layer(s): All
 Date: 11th September 2012
 Format: PDF/X-4:2008 (origin AI CS5)

moeliner.ch
 www.moeliner.ch
 Wulfingerpark 148c
 CH-8408Winterthur
 phone: +41 52 233 05 06
 telefax: +41 52 233 05 07
 e-mail: info@moeliner.ch



IMPORTANT:

This art work and parts of it (as text, pictures and pictos) are property of Migros / Switzerland and may not be used in any form for any other customers in any other country!

«Mio Star» on top after folding

MIO STAR
 Shave 209
 Kurzanleitung
 Bref mode d'emploi
 Istruzioni brevi

- Für optimale Rasur Scherkopf/-klingen jährlich wechseln
- Pour un rasage optimal, changer les têtes et les lames une fois par an
- Per una rasatura ottimale sostituire le testine e le lame di rasatura una volta all'anno

1.

Öffnen
 - Entriegelungstaste drücken

Ouvrir
 - Appuyer sur la touche de déblocage

Aprire
 - Premere il tasto di sbloccaggio

2.

Entriegelung
 - öffnen: ↻-drehen
 - schliessen: ↻-drehen

Déblocage
 - ouvert: tourner ↻
 - fermer: tourner ↻

Sbloccaggio
 - aprire: girare ↻
 - chiudere: girare ↻

V1 /37/12

3.

Scherkopfhaltung
 - entnehmen

Support de tête de rasage
 - enlever

Supporto per testine di rasatura
 - rimuovere

4.

Scherkopf lösen
 - leicht nach rechts drehen und abnehmen

Libérer la tête de rasage
 - tourner légèrement vers la droite et enlever

Staccare la testina di rasatura
 - ruotare leggermente verso destra e togliere la testina

5.

- Runder Scherkopf mit Scherklinge entnehmen
 - In umgekehrter Reihenfolge einsetzen
 - Retirer la tête ronde avec la lame
 - La remettre en procédant à l'inverse

- Togliere la testina di rasatura rotonda con la lama
 - Montare nell'ordine inverso

Die cut; do not print this line
 7.5 x 11 cm

Die cut; do not print this line

