

## A. Comparto Frigorifero

1. Cassetti frutta e verdura
2. Zona ripiani/ripiano
3. Luce
4. Termostato/Blocco tastiera (a seconda del modello)
5. Balconcini
6. Targhetta matricola

## B. Comparto Congelatore

7. Bacinella ghiaccio (all'interno del comparto)
8. Porta comparto congelatore

## Chiusura del comparto a bassa temperatura

Per chiudere la porta del comparto a bassa temperatura occorre, a seconda del modello, premerla delicatamente, fino a udire lo scatto, oppure tirare la maniglia e premere.


**Attenzione:** Il numero e il tipo delle mensole e la configurazione degli accessori può variare a seconda del modello.

Tutte le mensole, i balconcini e i ripiani sono estraibili.

**Importante: gli accessori del frigorifero non sono idonei per il lavaggio in lavastoviglie.**

**Attenzione:** La temperatura dell'aria circostante, la frequenza di apertura della porta e il posizionamento dell'apparecchio possono influenzare le temperature interne del frigorifero. Le posizioni del termostato devono variare in funzione di questi fattori

## Mascherina comandi



1. Manopola termostato (a seconda del modello)


Termostato impostato su **0/Off**: comparto di refrigerazione spento.

Termostato impostato su **1-Min**: refrigerazione **minima**.

Termostato impostato su **7-Max**: refrigerazione **massima**.

**L'impostazione del termostato consigliata è 3-4/Med.**

## Luce - Sostituzione della lampadina



Prima di sostituire la lampadina, occorre sfilare la spina dalla rete di alimentazione. Quindi:

- 1- Tenendo la copertura come indicato, esercitare una leggera pressione sulla stessa.
- 2- Spingere la copertura verso la parete posteriore del frigorifero.
- 3- Svitare la lampadina come illustrato nella figura.