



AIRBUTLER[®]
Jason

Description

Echangeur électronique des ions d'oxygène pour chaussures – Ioniseur

Attention! Ne touchez jamais les aiguilles / les fils lorsque l'appareil est allumé!

Fonction:

Par la combinaison des trois technologies de nettoyages reconnues mondialement, **AIRBUTLER** vous garantit un maximum d'efficacité: collecte et sédimentation des poussières et des pollens, élimination des organismes microscopiques (bactéries etc.) et destruction des odeurs dérangeantes.

Tout cela est réalisé par un générateur d'anions très efficace. Celui produit des ions chargés négativement qui détruisent des bactéries, virus et organismes microscopiques. La consommation de courant ne dépasse jamais les 3W/h.

L'aspect de bien-être:

AIRBUTLER Jason soigne vos chaussures d'une façon très efficace. Jason libère vos chaussures des odeurs, des mycoses et de l'humidité par sa circulation d'air enrichi des ions négatifs et d'oxygène actif.

Design et concept anti-bruyant:

L'appareil fonctionne sans ventilateur et quasiment sans bruit.

La mise en marche:

Branchez **Jason** avec son câble d'adaptateur à la prise ou utilisez-le avec des piles. Dans chaque côté de **Jason** vous pouvez poser des piles. Enlevez les bouts de Jason en les tournant doucement à la direction opposite à la montre. Mettez les piles selon l'indication. Refermez les couvercles et appuyez sur

„ON“ jusque vous voyez que la lumière verte s’allume. Posez **Jason** dans vos chaussures.

Les Fonctions:

Jason peut être utilisé sur deux voies d’intensité: „LOW“ et „HIGH“. Sur la voie „High“ **Jason** travaille pendant 10 minutes d’une intensité énorme et s’éteint après 10 minutes automatiquement. Sur la voie „LOW“, **Jason** s’éteint automatiquement après 6 heures.

Entretien / nettoyage:

Il faut échanger les piles quand la petite lumière de fonctionnement change sa couleur verte en rouge.

IMPORTANT:

- Ne touchez jamais l’intérieur de **Jason** avec un objet métallique! Evitez des chocs électriques! Eloignez **Jason** toujours de tous les objets inflammables et explosifs!
- Evitez de l’eau et des vapeurs proche de **Jason**.
- Ne pas placer Jason en pleine soleil ou proche des sources de chaleurs: radiateurs, cheminées, fours etc.
- Ne jamais utiliser de l’alcool, de benzène ou des solutions acides pour nettoyer **Jason**.

Informations:

Ne changez jamais rien sur l’appareil. Fabricant et marchands ne sont pas responsables pour des problèmes causés par une fausse utilisation ou des changements non-professionnels.

Placez **Jason** sur des endroits où ni les enfants ni des animaux peuvent l’atteindre.

Données techniques:

Type	Airbutler Jason
Tension	AC 220V / DC 12V
Consommation	4xC# Piles
Ions négatives	max. $1 \times 10^3 / \text{cm}^3$
Oxygène active	$< 0,04 \text{ mg/m}^3$
Dimensions	200x140x70 mm
Poids	205g

Accessoires:

1 Adaptateur

Formulaire de Garantie du modèle Airbutler

Date d'achat: _____

Nom et prénom du client: _____

Adresse: _____

Téléphone: _____

Nom et adresse et tampon du vendeur: _____

1. Tous les produits Airbutler sont testés et vérifiés sous des conditions très sévères avant de quitter l'usine. Vous avez une garantie de deux ans sur le fonctionnement à partir de la date d'achat.
2. Tout dommage ou tout problème de fonctionnement pendant la période de la garantie ne seront pas pris en compte en l'absence du renvoi de ce formulaire dûment rempli. Pour les vérifications de l'origine des défauts, veuillez retourner dans l'emballage d'origine l'appareil chez votre marchand. Si le problème est dû à une erreur ou faute de fabrication, l'appareil sera réparé tout de suite ou il sera échangé. Des problèmes liés à une mauvaise utilisation ne seront pas pris en compte.
3. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une utilisation non conforme, une erreur de montage ou de mise en route ou un branchement à une source électrique non conforme, à l'absence d'entretien ou de nettoyage, des dommages externes à l'appareil, ou tout dégât causés aux pièces ou composants l'intérieur de l'appareil (comme un coup de foudre, origines artificielles ou naturelles).
4. La date sur le formulaire de garantie dûment complété et la facture de l'achat de l'appareil sont absolument nécessaires pour avoir droit à notre garantie.
5. Veuillez faire une croix pour l'appareil concerné:

James *Maxwell* *Philip* *Corinne*

Watson *Martin* *Jason* *Frank*