

# Mode d'emploi

## **BEST CAR – VEHICULE ELECTRIQUE POUR ENFANTS (Mod. W435E-A01)**

(Tenir compte des images sur la notice d'origine)  
**MERCI DE LIRE SOIGNEUSEMENT ET DE GARDER LA NOTICE**

Avant toute utilisation lire soigneusement la notice, afin d'effectuer correctement le montage. Sinon il y a un risque d'endommager le véhicule ou de se blesser. Conserver la notice en lieu sûr.

### **!!! Consignes de sécurité !!!**

- Le véhicule ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Le montage doit être effectué par un adulte.
- Utilisation seulement sur terrain lisse. Attention près des escaliers.
- Ne pas utiliser sous la pluie.
- Ne pas utiliser le véhicule sur des places et sur des routes dangereuses.
- La surveillance d'un adulte est nécessaire lors de l'utilisation du véhicule.
- Utiliser des vêtements adaptés sans longs cordons, etc. ; il y a risque d'étranglement si les vêtements se coincent et s'enroulent.
- Placer le véhicule de manière à ce qu'il ne puisse être utilisé par des enfants sans surveillance.

### **Montage**

Connexion de la batterie

La voiture est livrée sans connexion de la batterie. C'est évident de faire la connexion de la batterie – fil avant tous les points suivants. (Photo 3)

Faire attention de mettre le câble rouge sur le pôle rouge et le câble noir sur le pôle noir.

Avant la première utilisation la batterie doit être chargée pendant au moins 12 heures. Ne pas dépasser un temps de charge de 20 heures pour ne pas endommager la batterie.

#### **(Photo 1) Montage du volant**

Branchez la prise du volant sur celle qui se trouve dans le fut du guidon. Pour cela vous pouvez tirer la prise dans le fut vers le haut. Ensuite positionner le volant dans la bonne position et repousser le câble vers le bas. Fixer le guidon avec la vis. Lors du montage faire attention de ne pas endommager le câble.

#### **(Photo 2) Montage des roues avant et arrière (Front + rear wheel)**

Enlever les vis et les rondelles. Positionner la roue avec sa jante sur l'axe. Remettre les vis avec les rondelles et serrer assez, toutefois la roue doit pouvoir tourner sans résistance. A la fin mettre en place l'enjoliveur de roue.

#### **(Photo 4+5) Montage de l'arceau du capot**

Branchez ensemble les câbles pour le feu arrière et enfiler l'arceau du capot dans les ouvertures correspondantes de chaque côté du siège et appuyer légèrement jusqu'à entendre un „clic“. Maintenant, l'arceau est fixé.

#### **(Photo 6+7) Montage du siège**

Positionner les boulons du siège dans les trous de la carrosserie. Appuyer légèrement sur le siège jusqu'à entendre un „clic“. Attirer les deux vis du bas. Maintenant, le siège est fixé.

#### **(Photo 8) Montage du pare-brise**

Enfiler le pare-brise dans les ouvertures correspondantes sur la carrosserie. Appuyer fortement sur le pare-brise jusqu'à entendre un „clic“. Maintenant, le pare-brise est fixé.

#### **(Photo 9)**

Branchez ensemble les câbles pour les feux avant et enclencher les lampes dans l'ouverture prévue

## **Conduire (Usage)**

### **(Photo 10)**

Sur une cote du véhicule il y a l'interrupteur pour marche – arrêt. (on - off)

Sur l'autre cote du véhicule il y a l'interrupteur pour marche avant – marche arrière.

En appuyant sur la pédale, le véhicule se met en marche.

En lâchant la pédale, le véhicule s'arrête.

Il y a plusieurs boutons sur le guidon pour actionner différents effets de son et de lumière. **(Photo 12)**

## **Chargement de batterie**

La prise pour le câble se trouve sur le tableau de bord **(Photo 11)**

De moment que la vitesse de véhicule est réduite, il faut charger la batterie.

Si vous n'utilisez le véhicule plus pour une certaine période, c'est évident de charger complètement la batterie. Si le véhicule n'est pas utilisé pour une longue période, chargez la batterie tous le 3 – 4 mois, ça prolonge la vie de la batterie.

Ces points sont importants pour garantir une longue durée de la batterie.

## **Remplacement de la batterie**

La batterie est située à l'arrière du siège.

Pour remplacer la batterie, dévisser les vis sous le siège et retirer le siège. Défaire la bride qui tient la batterie en place ainsi que le câble et sortir la batterie.

Ensuite mettre en place la nouvelle batterie, brancher le câble, remettre la bride en place et visser. Remonter le siège (voir montage du siège).

Faire attention de mettre le câble rouge sur le pole rouge et le câble noir sur le pole noir.

Avant la première utilisation la batterie doit être chargée pendant au moins 12 heures. Ne pas dépasser un temps de charge de 20 heures pour ne pas endommager la batterie.

## **Indications au sujet du chargeur de batterie**

- Le chargeur de batterie n'est pas un jouet. Donc ne pas l'utiliser comme jouet.
- Le chargeur doit être utilisé exclusivement par un adulte.
- Le chargeur doit être utilisé exclusivement en milieu sec.
- Utiliser seulement des batteries rechargeables. En cas contraire la batterie peut s'endommager
- Vérifier régulièrement que les fils et l'interrupteur ne sont pas endommagés.
- En cas d'endommagement porter l'appareil au service de réparation, en aucun cas l'utiliser en cas d'endommagement.

### INFORMATION POUR L'UTILISATION DU CHARGEUR DE BATTERIE :

Connecter d'abord le chargeur au véhicule et seulement ensuite brancher sur la prise de courant. Respecter le temps de charge. Après la charge, débrancher d'abord la prise de courant et seulement ensuite déconnecter du véhicule.

## **Indications au sujet des batteries**

- Utiliser uniquement des batteries rechargeables.
- Les batteries doivent être rechargées uniquement par un adulte.
- Utiliser uniquement des batteries du même type (batteries 6 V à plomb) et rechargeables. Sinon il y a risque qu'une batterie présente des fuites ou explose.
- Connecter la batterie en respectant la polarité, fil rouge au (+) pole positif, fil noir au (-) pole négatif.
- Ôter du véhicule les batteries qui ne tiennent plus la charge et les mettre immédiatement au recyclage.
- Ne pas court-circuiter les pinces d'alimentation.

## **Changement de la sécurité**

Sous le siège il y a une sécurité (20A) qui doit être remplacée en cas de besoin **(Photo 13)**

## **Recyclage**

Le véhicule et la batterie ne doivent pas être mis dans les déchets domestiques. Le véhicule et la batterie peuvent être remis gratuitement aux points de vente ou aux dépôts central pour un recyclage approprié.

## **Clauses de garantie**

La garantie ne s'applique pas aux batteries, chargeur et défauts qui ont été manipulés et lesquels ne correspondent pas à la notice.

## **Service après vente**

GMT (Suisse)

PCT Marketing AG

Gewerbestrasse 5      Tél. 041 740 17 07

Ch-6330 Cham      Fax 041 740 17 37

## **Données techniques**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Batterie            | 6 Volt 7 Ah                                    |
| Age                 | à partir de 3 ans                              |
| Charge maximale     | 35 kg  |
| Vitesse             | environ 3-4 km/h                               |
| Poids net           | 15,60 kg                                       |
| Durée d'utilisation | 1 – 2 heures après une charge de 8 – 12 heures |
| Chargeur            | 7,5 V/ 0,8 A                                   |