

Vango

Montageanleitung / Instructions de montage / Istruzioni per il montaggio

POP DS 300

Montage Pop-Up / Montage Pop-Up / Montaggio Pop-Up

- Nehmen Sie das Zelt aus dem Sack und entfernen Sie vorsichtig die Gummis
- Das Zelt ist nun bereit zum Öffnen
- Stellen Sie das Zelt in die gewünschte Richtung und befestigen Sie die Ecken des Doppeldaches, so dass die Bodenfläche gespannt ist

- Sortir la tente du sac et ôter délicatement les élastiques
- La tente est maintenant prête à s'ouvrir
- Poser la tente dans la direction souhaitée et fixer les angles du double toit afin que le tapis de sol soit tendu

- Prendere la tenda dal sacco e togliere delicatamente gli elastici
- La tenda si può aprire
- Mettere la tenda nella direzione desiderata e fissare gli angoli del doppio tetto in modo che il tappetino possa stendersi

