

smilyphone



Guida rapida

Indice

1. Introduzione

- 1.1 Descrizione del telefono p. 3
- 1.2 Inserimento e rimozione della scheda SIM + SD p. 4
- 1.3 Attivazione/disattivazione del telefono p. 6

2. Scopri il tuo telefono

- 2.1 Navigare nel telefono p. 6

3. Utilizzi il tuo telefono

- 3.1 Effettuare e ricevere una telefonata p. 7
- 3.2 Scrivere e inviare un SMS p. 7
- 3.3 Aggiungere un nuovo contatto p. 8
- 3.4 Utilizzare WhatsApp p. 8
- 3.5 Navigare sul web p. 9
- 3.6 Utilizzare la fotocamera p. 10

Il manuale d'uso completo è disponibile
all'indirizzo www.smilyphone.net

1.1 Descrizione del telefono

Tasti e componenti del telefono:

Tasti


- a. Tasto ON/OFF o tasto per effettuare una chiamata
- b. Tasto di navigazione
- c. Tasto di selezione e di conferma
- d. Tasto di fine chiamata
- e. Tasto del menu a comparsa
- f. Tasto di cancellazione
- g. Tasto per andare indietro



1.2 Inserimento e rimozione della scheda SIM + SD


Importante : Questo telefono funziona solo con una scheda **micro SIM**. L'uso di schede SIM non compatibili può rovinare la scheda SIM o il telefono, oppure danneggiare i dati memorizzati sulla scheda. Se si desidera utilizzare una scheda SIM nano-UICC, contattare il proprio operatore di telefonia mobile.

1. Inserire l'unghia nell'inserto sul retro del telefono, sollevare e rimuovere il coperchio posteriore.



1.2 Inserimento e rimozione della scheda SIM + SD

2. Inserire la scheda SIM con la superficie di contatto rivolta verso il basso nello slot della scheda SIM.
3. Se si dispone di una scheda di memoria per i dati, inserirla nell'apposito alloggiamento.
4. Inserire la batteria con la superficie di contatto rivolta verso la superficie di contatto nell'alloggiamento batterie.
5. Riposizionare la copertura del telefono



1.3 Attivazione/disattivazione del telefono

Accendere il telefono: tenere premuto il tasto 

Spegnere il telefono: tenere premuto il tasto 

2. Scopri il tuo telefono


2.1 Navigare nel telefono


Premere il tasto di navigazione su, giù, a sinistra o a destra.





Accesso a tutte le applicazioni => selezionare il simbolo

«Smily» . 

Accesso ad una particolare applicazione => selezionare il simbolo corrispondente e premere il tasto di conferma. 

Ritorno alla schermata precedente => premere il tasto "andare indietro". 

Ritorno alla schermata principale => premere il tasto ON/OFF 

Navigare in un'applicazione => usare il puntatore  per selezionare un'azione e premere il tasto di conferma per confermare l'azione.

Aprire il menu => premere il tasto del menu a comparsa



3. Utilizza il tuo telefono

3.1 Effettuare e ricevere una telefonata


1. Selezionare l'applicazione „Chiamata telefonica “




oppure comporre direttamente il numero di telefono.


➔ Per effettuare una chiamata internazionale, inserire il segno „+“ davanti al prefisso internazionale: premere e tenere premuto il tasto „0“.

➔ Per cancellare un'immissione, premere il tasto „#“.

2. Premere il tasto „ Effettuare una chiamata “ per chiamare il numero immesso. 

3. Premere il tasto di fine chiamata al termine della conversazione telefonica. 

4. Premere il tasto „Effettuare una chiamata“ per accettare una chiamata. 

Consiglio: Se non vuoi essere disturbato e non puoi ricevere telefonate, è possibile disattivare la suoneria e rifiutare una telefonata premendo il tasto „Ritorno indietro“ (modalità silenziosa). 

Per regolare il volume di un'applicazione audio, usare i tasti „*“ e „#“.


3.2 Scrivere e inviare un SMS

1. Scegli l'applicazione „Messaggio“. 



2. Premere il tasto del menu a comparsa 

3. Scegli „Nuovo messaggio“.

4. Inserisci il numero di telefono o il nome della tua persona di contatto.

5. Scrivi il tuo messaggio nel campo apposito.
6. Scegli „ Inviare“ con il puntatore. 

3.3 Aggiungere un nuovo contatto



1. Scegli l'applicazione „Contatti“ 
2. Premi il tasto del menu a comparsa 
3. Selezionare „Aggiungi un nuovo contatto“
4. Inserisci il nome del tuo contatto nel campo „Nome“ e completi il suo profilo.
5. Dopo aver immesso le informazioni necessarie, scegli alla fine del formulario „Compiuto“.

3.4 Utilizzare WhatsApp

1. Scegli l'applicazione „Whatsapp“.
2. Premi il tasto di conferma per configurare l'applicazione. Sei rinvio al menu „Download“.
3. Premi il tasto di conferma per scaricare i dati necessari all'installazione.
4. Scegli „Installare“.
5. Aspetti che il processo di installazione sia terminato.
6. Scegli „Aprire“.
7. Accetti i termini e le condizioni generali.

8. Scegli il tuo paese e immetti il tuo numero di telefono.
9. Un messaggio ti informa che il numero di telefono è in fase di verifica. Inserisci un codice di controllo numerico di tua scelta che riceverai per confermare il tuo numero di telefono.
10. Inserisci il codice di controllo numerico per confermare il tuo numero di telefono.
11. Immetti il tuo nome utente WhatsApp.

3.5 Navigare sul web

1. Scegli l'applicazione „Motore di ricerca“. 
2. Per spostarsi all'interno dello schermo, utilizza il tasto di navigazione 
3. Immetti direttamente nel campo di inserimento del motore di ricerca il link URL del sito che vuoi aprire, o un argomento di ricerca, e premi il tasto centrale per effettuare la ricerca su Internet.

3.6 Utilizzare la fotocamera

1. Scegli l'applicazione „Fotocamera”



2. Scegli il „Modo immagine”



o „Modo video”



navigation (a destra o a sinistra).



3. Premi il tasto del menu a comparsa per accedere al menu di configurazione della fotocamera.

