

# Foglio istruzione

## **BEST CAR – VEICOLO ELETTRICO PER BAMBINI (Mod. W435E-A01)**

(Vedere foto sul manuale originale)

### **LEGGERE CON ATTENZIONE E CONSERVARE**

Leggere attentamente le descrizioni prima dell'uso, in modo da comprendere quali sono le corrette operazioni per l'assemblaggio. In caso contrario si rischia di danneggiare il veicolo o di farsi male. Conservare il libretto istruzioni in un posto sicuro.

### **!!! INDICAZIONI PER LA SICUREZZA !!!**

- Il veicolo è adatto a bambini oltre i 3 anni
- Il montaggio del giocattolo deve essere effettuato da un adulto
- Utilizzare solo su superfici piane. Attenzione in vicinanza di scale
- Non utilizzare in caso di pioggia
- Non utilizzare il giocattolo su strade ed aree pericolose
- Da utilizzarsi sotto supervisione di un adulto
- Utilizzare degli indumenti adatti senza lacci lunghi ecc.; esiste pericolo di soffocamento , se gli indumenti si impigliano nel veicolo
- Mettere il veicolo in un posto lontano dalla portata dei bambini, in modo che non possa essere utilizzato senza supervisione di un adulto

### **Assemblaggio**

Connessione della batteria

Al momento della consegna la macchinina è fornita senza connessione alla batteria. Quindi bisogna innanzitutto effettuare la connessione della batteria **(Foto 3)**.

Fare attenzione che il cavetto rosso sia sul polo rosso e che il cavetto nero sia sul polo nero.

Per il primo utilizzo caricare la batteria almeno per 12 ore. Non superare mai le 20 ore di carica, la batteria potrebbe danneggiarsi irrimediabilmente.

#### **(Foto 1) Montaggio del volante**

Collegare il cavetto elettrico del volante con il cavetto elettrico che si trova nel piantone volante. Per fare ciò è possibile tirare su il cavetto che si trova nel piantone del volante. Inserire il volante nella corretta posizione, tirare giù il cavetto e fissare il volante con la vite traversale.

Fare attenzione a non danneggiare il cavetto elettrico interno durante il montaggio.

#### **(Foto 2) Montaggio ruote anteriori e posteriori (Front + rear wheel)**

Togliere sia le viti che le rondelle dal perno. Inserire la ruota insieme al cerchio ruota sull'asse ruota. Avvitare poi le viti con le rondelle finché la ruota possa girare senza resistenza .

Inserire quindi il cappuccio estetico in plastica.

#### **(Foto 4+5) Montaggio alettone posteriore**

Inserire i cavi per le luci posteriori ed introdurre l'alettone negli appositi alloggiamenti che si trovano su entrambi i lati del sedile e poi esercitare una leggera pressione fino ad udire un click. L'alettone è così ben fissato.

#### **(Foto 6+7) Montaggio sedile**

Inserire i perni del sedile nei fori della carrozzeria. Quindi esercitare una leggera pressione sul sedile fino ad udire il click di aggancio. Avvitare entrambe le viti dal sotto. Il sedile è così ben fissato.

#### **(Foto 8) Montaggio del parabrezza**

Inserire il parabrezza negli appositi alloggiamenti della carrozzeria e quindi pressare la barra con forza fino a sentire un click. La barra è così ben fissata.

**(Foto 9)**

Inserire i cavi delle luci anteriori e introdurre le lampadine negli appositi alloggiamenti

**Guidare (Utilizzo)****(Foto 10)**

Su un lato del veicolo si trova il pulsante per accendere e spegnere (on – off).

Sul lato opposto si trova il pulsante per muovere il veicolo in avanti oppure indietro.

Nel schiacciare il pulsante pedali la macchinina si mette in movimento.

Nel lasciare andare il pedale la macchinina si ferma.

Sul volante si trovano diversi pulsanti che emettono effetti sonori e di luce. **(Foto 12)**

**Caricamento della batteria**

La spina per il cavo del caricabatteria si trova sul pannello di controllo **(Foto 11)**

La batteria va ricaricata, quando si avverte che la velocità del veicolo diminuisce. Ricaricare completamente la batteria prima di posteggiare il veicolo. In caso non si utilizzasse il veicolo per un lungo periodo, si consiglia di caricare comunque la batteria ogni 3 – 4 mesi. Questi procedimenti sono importanti per mantenere a lungo la funzionalità della batteria.

**Cambio batterie**

La batteria si trova dietro il sedile.

Per cambiare la batterie togliere le viti sotto il sedile e togliere il sedile. Sganciare il fermabatteria ed il cavetto e togliere la batteria . Inserire la nuova batteria , ricollegare il cavetto ed avvitare nuovamente il fermabatteria. Riposizionare il sedile (vedi montaggio sedile)

Fare attenzione che il cavetto rosso sia sul polo rosso e che il cavetto nero sia sul polo nero.

Per il primo utilizzo caricare la batteria almeno per 12 ore. Non superare mai le 20 ore di carica, la batteria potrebbe danneggiarsi irrimediabilmente.

**Istruzioni per il caricabatteria**

- Il caricabatteria non è un giocattolo. Non usarlo come tale.
- Si consiglia l'uso del caricabatteria da parte di un adulto.
- Utilizzare il caricabatteria solo in luoghi asciutti
- Utilizzare solo batterie che possono essere ricaricate. In caso contrario la batteria potrebbe danneggiarsi irrimediabilmente.
- Esaminare regolarmente il caricabatteria per verificare che non sia danneggiato, specialmente il cavo e la spina.
- Al primo segno di danneggiamento non usarlo fino a quando non sia stato riparato presso un servizio di riparazioni.

**INFORMAZIONI SULL'UTILIZZO DEL CARICABATTERIA:**

Collegare il caricabatteria al veicolo, poi mettere la spina nella presa della corrente.

Fare attenzione al tempo di carica. A carica avvenuta togliere la spina dalla presa della corrente e poi la spina che collega il caricabatteria al veicolo.

**Istruzioni per le batterie**

- Utilizzare solo batterie ricaricabili.
- Le batterie devono essere ricaricate solo da un adulto.
- Devono essere utilizzate solo batterie ricaricabili dello stesso tipo (6V accumulatore di piombo). In caso contrario si corre il rischio che la batteria si danneggi o che esploda.
- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. Cavetto rosso sul polo +, cavetto nero sul polo -.

- Le batterie scariche, che non possono più essere ricaricate, devono essere rimosse dal giocattolo e devono essere riciclate nei luoghi adatti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

### **Sostituzione della sicurezza**

Sotto il sedile si trova una sicurezza (20A) che in caso di necessità deve essere sostituita **(Foto 13)**

### **Riciclaggio**

Sia il veicolo che le batterie non possono essere buttati nella pattumiera di casa. Possono essere riconsegnati al punto vendita oppure ad un'isola ecologica che penseranno alla raccolta differenziata gratuitamente.

### **Garanzia**

La garanzia non include la batteria, il caricabatteria e le parti difettose danneggiate per un utilizzo improprio oppure le quali non corrispondano alle indicazioni fornite.

### **Servizio clienti, richieste tecniche**

GMT (Svizzera)  
PCT Marketing AG  
Gewerbstrasse 5  
6330 Cham

Tel. 041 740 17 07  
Fax 041 740 17 37

### **Dati tecnici**

Batteria	6 Volt 7 Ah
Età	Dai 3 anni in poi
Carico massimo	35 kg
Velocità	Ca. 3-4 km/h
Peso netto	15,60 kg
Durata di andata	1 -2 ore dopo una carica di 8 – 12 ore
Caricabatteria	7,5 V / 0,8 A