

# SUUNTO CORE

GUIDA RAPIDA

# MODALITÀ E VISUALIZZAZIONI


## ORA

- data
- secondi
- doppio fuso orario
- ora di alba e tramonto
- cronometro
- timer con conto alla rovescia
- normale



### altimetro

- registratore
  - registro differenza di altitudine
  - registro ascensione
  - registro discesa
- misuratore della differenza di altitudine
- temperatura
- normale



## BUSSOLA

- ora
- punti cardinali
- rotta

## ALTI & BARO



### barometro

- temperatura
- registratore
- riferimento altitudine
- ora
- normale



### profondimetro

- registratore
- temperatura
- ora



## CONTENUTO DEL MENU

### **memory**

- alti-baro
- logbook
- rec. interval

### **time-date**

- alarm
- countdown
- time
- dual time
- date

### **sunrise**

- location
- region
- city

### **alti-baro**

- reference
- profile
- storm alarm

### **compass**

- declination

### **general**

- button tone
- tone guide
- backlight
- language

### **units**

- time
- date
- temperature
- air pressure
- altitude

# SIMBOLI SUL DISPLAY

 Profilo depth meter attivo

 Indicatore della tendenza delle condizioni meteorologiche

 Avviso batteria scarica

AUTO Profilo automatic attivo

 Blocco dei pulsanti attivo

 Sveglia attiva

 Freccia direzionale della bussola

esci



sposta verso l'alto /  
aumenta



invio / selezione

indietro



sposta verso il basso /  
diminuisce

1 Suunto Core in breve .....	3
2 Manuali d'uso di Suunto Core .....	4
Manuale d'uso 1: Guida rapida .....	4
Manuale d'uso 2: Manuale dell'utente .....	4
3 Per iniziare .....	5
Impostazioni di base .....	5
Modalità .....	5
Visualizzazioni .....	6
Menu .....	7
Retroilluminazione .....	8
Blocco dei pulsanti .....	8
Modifica dei valori .....	8
4 Assistenza clienti Suunto .....	10

# 1 SUUNTO CORE IN BREVE

Suunto Core è stato ideato per gente come te, gente a cui piace la vita all'aria aperta e attività quali la scalata, l'escursionismo, le immersioni subacquee e tante altre, da quelle ricreative a quelle estreme. Suunto Core ti consentirà di praticare le tue attività preferite divertendoti al massimo.

Suunto Core dispone contemporaneamente di un altimetro, di un barometro e di una bussola. Include inoltre funzioni di orologio, cronometro e calendario.

 **AVVISO:** *Questo dispositivo non può essere utilizzato per immersioni in profondità.*

## 2 MANUALI D'USO DI SUUNTO CORE

Vi sono 2 manuali d'uso di Suunto Core:

### **Manuale d'uso 1: Guida rapida**

Comprende le indicazioni base su come utilizzare il menu grafico.

Si consiglia di acquisire dimestichezza con la Guida rapida e su come utilizzare il menu grafico prima di iniziare ad utilizzare le funzioni.

### **Manuale d'uso 2: Manuale dell'utente**

Vengono fornite indicazioni sulle funzioni e sul loro utilizzo tramite esempi pratici.


Si consiglia di leggere questi manuali nell'ordine indicato per garantire un corretto utilizzo di Suunto Core.

## 3 PER INIZIARE

### Impostazioni di base

Premere un tasto per attivare il proprio Suunto Core. Verrà quindi richiesta l'impostazione della lingua, delle unità di misura (metrica o britannica), dell'ora e della data. Per modificare le impostazioni, utilizzare il pulsante superiore destro [+ ] e il pulsante inferiore destro [- Light]. Accettare e spostarsi alla successiva voce di menu premendo il pulsante destro al centro [Mode]. Per tornare alla precedente voce di menu, premere il pulsante inferiore sinistro [View]. Una volta eseguite le impostazioni desiderate, è possibile iniziare a utilizzare le funzioni orologio di base del proprio Suunto Core.

Start Stop




 **NOTA:** Per ottenere delle letture corrette, è necessario impostare l'altimetro, il barometro e la bussola. Per ulteriori informazioni sulla loro corretta impostazione, consultare il Manuale dell'utente.

### Modalità

Suunto Core dispone di tre modalità: **TIME**, **ALTI & BARO** e **COMPASS**. Esse sono illustrate dettagliatamente nel Manuale dell'utente. La modalità attivata viene

indicata da un rettangolo intorno al nome della modalità. Potete passare da una modalità all'altra premendo il pulsante [Mode], in centro a destra. Provatelo!

**TIME** ALTI & BARO COMPASS      TIME **ALTI & BARO** COMPASS      TIME ALTI & BARO **COMPASS**




## Visualizzazioni

Ciascuna modalità dispone di una serie di visualizzazioni cui è possibile accedere con il pulsante inferiore sinistro [View]. Le visualizzazioni sono presentate nella parte inferiore sinistra del display e contengono informazioni supplementari sulla modalità attivata. Ad esempio, è possibile visualizzare i secondi come informazione supplementare nella modalità **TIME**. Inoltre, alcune visualizzazioni sono interattive.

Suunto Core dispone di quattro visualizzazioni interattive:


- Cronometro (modalità **TIME**)
- Timer per il conto alla rovescia (modalità **TIME**)
- Archivio dati (modalità **ALTI & BARO**)
- Misuratore differenza di altitudine (modalità **ALTI & BARO**)

Quando si attivano le visualizzazioni interattive, è possibile avviarle, arrestarle e riavviarle con il pulsante superiore sinistro [Start Stop] e resettarle tenendo premuto il pulsante superiore destro [+]. Accedi al cronometro in modalità **TIME** e provalo!



## Menu

Su **MENU** è possibile cambiare i valori, modificare le impostazioni generali e le unità di misura oppure visualizzare i dati memorizzati nel registro. Per accedere a **MENU**, tenere premuto il pulsante destro al centro [Mode] nella modalità **TIME**, **ALTI & BARO** o **COMPASS**. I segmenti della parte esterna del display indicano il tempo di transizione.



Uscire da **MENU** premendo il pulsante superiore sinistro [Start Stop]. Ogni volta che è disponibile un'opzione di uscita su **MENU**, essa viene indicata con una "X" sullo schermo in prossimità del pulsante [Start Stop]. Acquisisci dimestichezza con l'accesso e l'uscita da **MENU**!



## Retroilluminazione

È possibile attivare la retroilluminazione in qualsiasi modalità premendo il pulsante inferiore destro [- Light]. Essa si disattiva automaticamente dopo 5 secondi. Se si desidera la retroilluminazione quando si è su **MENU**, è necessario attivarla nella modalità **TIME**, **ALTI & BARO** o **COMPASS** prima di accedere a **MENU**. Quando si torna su una modalità, viene ripristinata la retroilluminazione normale.

## Blocco dei pulsanti

È possibile attivare e disattivare il blocco dei pulsanti tenendo premuto il pulsante inferiore destro [-Light].

 **NOTA:** *Quando il blocco dei pulsanti è attivo potete comunque modificare le visualizzazioni e utilizzare la retroilluminazione.*

## Modifica dei valori

Per cambiare un'impostazione, è necessario trovarsi su **MENU**. Per accedere a **MENU**, tenere premuto il pulsante [Mode] al centro a destra nella modalità **TIME**, **ALTI & BARO** o **COMPASS**. Tutte le modifiche apportate su **MENU** hanno effetto

immediato. Ad esempio, se si accede a **TIME-DATE** su **MENU**, si cambia l'ora dalle 12:30 alle 11:30 e si esce, l'ora sarà impostata sulle 11:30.

## 4 ASSISTENZA CLIENTI SUUNTO

Non esitare a contattare l'assistenza al Cliente Suunto. I tutorial, gli aggiornamenti dei manuali d'uso e altre informazioni si trovano anche presso il sito [www.suunto.com](http://www.suunto.com). Si consiglia di consultarli, prima di contattare l'help desk.

**Help desk internazionale**

+358 2 284 11 60

**Suunto USA**

+1 (800) 543-9124

**Suunto Canada**

+ 1 (800) 776-7770

**Sito Web Suunto**

[www.suunto.com](http://www.suunto.com)



[www.suunto.com](http://www.suunto.com)

Copyright © Suunto Oy 6/2007, 9/2007.  
All rights reserved.