

Consignes de sécurité et informations relatives à l'utilisation de

WHEELS  KIDS

Cette draisienne a été conçue pour des enfants âgés de 3 à 6 ans.

Il est interdit de l'utiliser sur la voie publique (routes).

Pour garantir votre sécurité et maintenir la draisienne « WHEELS  KIDS » en parfait état de fonctionnement, veillez à respecter les points suivants:

L'ensemble des vis, le guidon et tous les essieux doivent être vérifiés par un adulte avant que l'enfant ne s'élanche sur sa draisienne!

Points à respecter pour un usage quotidien à l'extérieur:

- Ne jamais l'utiliser sur des escaliers
- Ne pas l'utiliser sur la chaussée
- Ne pas la tirer ni la pousser avec d'autres véhicules
- Avant que l'enfant ne l'utilise seul, il faut lui apprendre à freiner
- Ne laisser l'enfant se servir de la draisienne qu'en présence d'un adulte
- Le port d'un casque est vivement recommandé

Si vous respectez ces conseils, votre enfant passera de très agréables moments avec sa draisienne « WHEELS  KIDS ».

Champ d'application:

La draisienne « WHEELS  KIDS » est un appareil d'entraînement idéal qui permet à votre enfant d'améliorer sa coordination et son équilibre, tout en s'amusant. Grâce à une utilisation régulière de cet appareil, le passage à un vélo conventionnel se fera beaucoup plus facilement.

Conseils pour l'assemblage et l'entretien:

La draisienne « WHEELS  KIDS » a été préassemblée en plusieurs éléments par le fabricant. La selle est réglée pour les débutants, c'est-à-dire au niveau le plus bas.

Le guidon doit être assemblé avec les pièces (vis) correspondantes (voir illustration).

Attention: ne pas serrer les vis trop fort afin de ne pas les fausser!

Pour régler la selle en hauteur, desserrez les deux longues vis et modifiez la position de manière adéquate, puis serrez-les à nouveau.

La draisienne « WHEELS  KIDS » se nettoie aisément à l'aide d'un chiffon humide.

N'utilisez jamais de détergents chimiques car ils pourraient attaquer le bois.

Enfin, veillez à bien protéger cette draisienne de la pluie et de l'eau!

Attention:

Veillez lire attentivement et observer les consignes de sécurité.

Conçue pour des enfants d'un poids maximal de 30 kg.

Cette draisienne doit être assemblée et contrôlée par un adulte, conformément aux instructions, avant qu'un enfant ne l'utilise.

