




4021.045 P1/2
4021.046 P2/2
LEVEL Salontisch

A		4x	B		4x
C		4x	D		4x
E		1x	F		1x
G		4x	H		4x

Montage: 30 Min.



ACHTUNG!

Couchtisch nicht als Leiter oder Kinderspielzeug verwenden! Das Couchtisch ist nicht als Leiter der Kinderspielzeug hergestellt!

IMPORTANT!

Ne pas utiliser le meuble pour écran plat come TABLE DE CANAPÉ jeu pour les enfants!
Ce meuble pour écran plat ne doit en aucun cas être utiliser come TABLE DE CANAPÉ jouet!

ATTENZIONE!

Non utilizzare il mobile per schermo piatto come TAVOLA DI CAFFÈ!
Il mobile per schermo piatto non deve essere utilizzata come TAVOLA DI CAFFÈ!

Bei nicht vorschriftsmäßiger und fachgerechter Montage sowie unsachgemäßer Nutzung wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!

Migros décline toute responsabilité en cas de dommages aux personnes et aux choses consécutifs à un montage non conforme aux instructions ainsi qu' à une utilisation non appropriée!

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti a un montaggio errato non conforme alle istruzioni e a un impiego improprio dell' oggetto!

