


Das HTC Wildfire Kurzanleitung



htc
quietly brilliant

Lesen Sie bitte folgende Informationen, bevor Sie fortfahren

Akku laden

Der Akku im Telefon wurde noch nicht geladen. Nehmen Sie den Akku während des Ladevorgangs nicht heraus. Dabei könnte das Telefon beschädigt werden. Nehmen Sie das Telefon auch nicht auseinander. (Der Garantieanspruch könnte sonst erlöschen.)

Überlegen Sie sich genau, für welchen Datentarif Sie sich entscheiden

Ihr Telefon kann ziemlich schnell große Datenmengen verbrauchen. Lassen Sie sich vom Netzbetreiber über die Datentarife beraten, bevor Sie das Telefon verwenden. Wenn Sie einen normalen Handytarif verwenden, können die Kosten sehr schnell ansteigen. Eine Flaterate kann dagegen wesentlich günstiger sein.

Erkundigen Sie sich über Datenschutzgesetze

In einigen Länder gibt es strikte Gesetze über die Art und Weise und den Zeitpunkt der Aufnahme von Telefongesprächen. Sie müssen möglicherweise z. B. dem Gesprächspartner mitteilen, dass Sie das Gespräch aufnehmen werden. Bevor Sie die Aufnahmefunktion des Telefons verwenden, sollten Sie sich daher am besten erst mit den an Ihrem Ort geltenden Gesetzen vertraut machen.

Und hier noch ein paar rechtliche Hinweise (HAFTUNGSAUSSCHLUSS BEI SCHÄDEN)

Im vollen von der Rechtsprechung zugelassenen Rahmen sind HTC und seine Tochtergesellschaften in keinem Fall Ihnen, anderen Anwendern oder Dritten gegenüber haftpflichtig, wenn es zu irgendwelchen indirekten, besonderen, folgenden, zufälligen oder strafenden Schäden jeglicher Art kommt, weder bei Vertragsbruch oder einem anderen Vergehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verletzungen, Gewinnverluste, Verlust von Firmenwert, Verlust von Geschäften, Verlust von Daten und/oder Verlust von Profiten, unabhängig davon, ob sie vorhersehbar sind oder nicht oder ob HTC oder seine Tochtergesellschaften auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. In keinem Fall übersteigt die Haftbarkeit von HTC oder seiner Tochtergesellschaften den von Ihnen bezahlten Preis, unabhängig davon wie der

Schadensersatzanspruch begründet wird. Die obigen Bestimmungen haben keinen Einfluss auf gesetzlich festgelegte Rechte. Diese Kurzanleitung hilft Ihnen bei der erstmaligen Verwendung des Telefons. Folgende Symbole werden in der Anleitung verwendet, um auf wichtige oder hilfreiche Informationen hinzuweisen:



Hinweise



Wichtige Informationen



Tipps



Sicherheitsmaßnahmen

Das komplette Handbuch sowie weitere hilfreiche Ressourcen finden Sie auf der HTC-Support-Website unter <http://www.htc.com/de/support.aspx>.

Lesen Sie bitte auch die im Karton enthaltenen Informationen zur Sicherheit und behördliche Bestimmungen.

Inhalt

1. Was ist im Karton enthalten?	4
2. Kennenlernen des Telefons	4
3. Vor dem Einschalten des Telefons	5
4. Einrichtung des Telefons	7
5. Hinzufügen von Kontakten	8
6. HTC Sense	11
7. Verbindung zum Internet herstellen	15
8. Tauschen Sie Nachrichten aus	17
9. Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Freunden	19
10. Holen Sie sich Dateien auf das Telefon	20
11. Synchronisierung des Telefons mit dem Computer	21
12. Sperren des Telefons	21
13. Wiederherstellung der Standardwerte	22
14. Tipps zur Problembeseitigung	24


1. Was ist im Karton enthalten?

Im Karton sollten folgende Teile enthalten sein:


- HTC Wildfire
- Akku (bereits installiert)
- microSD™-Karte (bereits installiert)
- USB-Kabel
- 3,5 mm Stereo-Headset
- Netzteil
- Netzstecker
- Diese Kurzanleitung
- Informationen zur Sicherheit und behördliche Bestimmungen

F Kopieren Sie die Datei HTCDriver.exe von der microSD-Karte des Telefons und installieren Sie sie auf dem Computer. Im Handbuch finden Sie weitere Einzelheiten.

2. Kennenlernen des Telefons




3. Vor dem Einschalten des Telefons




1 Abdeckung auf Rückseite entfernen

Oben am Telefon finden Sie eine schmale Öffnung, an der Sie die Rückseitenabdeckung des Telefons mit Ihrem Finger anheben können.




2 Dünnen Film und Akku entfernen

Ziehen Sie an diesem Ende des Films, um den Akku zu lockern. Nehmen Sie den Akku aus dem Telefon heraus und entfernen Sie den dünnen Film.




3 SIM-Karte einsetzen

Setzen Sie die SIM-Karte so ein, dass die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke nach außen zeigt. Schieben Sie die SIM-Karte anschließend ganz hinein.




4 Akku wieder einsetzen

Richten Sie die Kupferkontakte des Akkus an den Kontakten im Akkufach aus. Schieben Sie den Akku vorsichtig an seinen Ort.



5 Abdeckung auf Rückseite wieder aufsetzen

1. Befestigen Sie das Telefon an der Innenseite unten in der Rückseitenabdeckung.
2. Um die Rückseitenabdeckung zu schließen, drücken Sie sie an den Seiten und oben auf das Telefon. Die Abdeckung ist gesichert, sobald sie eingerastet ist.



6 Akku laden

1. Schließen Sie den Netzstecker an das Netzteil an.
2. Schließen Sie das Netzteil links am Telefon an den USB-Anschluss an.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen. Das vollständige Laden des Akkus dauert etwa drei Stunden

Nachdem Sie die SIM-Karte und den Akku eingesetzt und den letzteren geladen haben, können Sie nun das Telefon zum ersten Mal einschalten. Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um das Telefon einzuschalten.


4. Einrichtung des Telefons

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Display, um es einzurichten.



Wenn Sie die SIM-Karte noch nicht eingesetzt haben, zeigt Ihnen das Telefon, wie Sie dies tun können. Schalten Sie das Telefon aus und setzen Sie die SIM-Karte ein. Schalten Sie es erneut ein, um mit der Einrichtung zu beginnen.

Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, so dass Sie Google-Apps wie z. B. Google Mail und Android Market™ nutzen können. Sie können auch weitere Konten und Sozialnetzwerke wie z. B. Facebook® und Twitter™ einrichten.




5. Hinzufügen von Kontakten

Kontakte lassen sich auf unterschiedliche Weise dem Telefon hinzufügen.

Übertragung von Kontakten aus einem alten Telefon

Über Bluetooth können Sie Kontakte aus einem alten Telefon einfach zu Ihrem HTC Wildfire übertragen. Abhängig vom Modell des alten Telefons ermöglicht Ihnen HTC Wildfire möglicherweise auch das Übertragen anderer Arten von Daten wie z. B. Kalendertermine.

 Besuchen Sie die Support-Website (<http://www.htc.com/support>), um eine komplette Liste mit unterstützten Telefonmodellen und den Arten von Daten anzuzeigen, welche Sie zum HTC Wildfire übertragen können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Daten übertragen**.
2. Tippen Sie im Fenster Daten übertragen auf **Weiter**.
3. Schalten Sie auf dem alten Telefon die Bluetooth-Funktion ein und aktivieren Sie den Erkennbar-Modus.

Wenn Sie nicht wissen, wie Sie vorgehen müssen, tippen Sie auf **Wie wird die Bluetooth-Funktion aktiviert?**, um weitere Tipps anzuzeigen.




4. Tippen Sie zum Fortfahren auf **Weiter**.
HTC Wildfire aktiviert automatisch Bluetooth und sucht nach Bluetooth-Geräten.
5. Wählen Sie in der Geräteliste Ihr altes Telefon aus und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

HTC Wildfire versucht dann, eine Paarung mit dem alten Telefon herzustellen, und zeigt ein Sicherheits-Kennwort an.

6. Geben Sie dieses Kennwort auf dem alten Telefon ein oder bestätigen Sie es einfach.
7. Wählen Sie die Option **Kontakte** (und andere Arten von Kontakten, welche Sie importieren möchten) aus und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
8. Wenn HTC Wildfire den Import von Daten abgeschlossen hat, tippen Sie auf **Fertig**.

Importieren aller Kontakte von einer SIM-Karte


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte **Alle** auf **MENU**. Tippen Sie anschließend auf **Importieren/Exportieren** > **Von SIM-Karte importieren**.



Wenn Sie auf dem Telefon ein Google- und/oder Exchange ActiveSync-Konto verwenden, müssen Sie die Art des Kontaktes antippen, um importierte Kontakte zu kategorisieren.

3. Wählen Sie die gewünschten SIM-Kontakte aus oder drücken Sie auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Alles auswählen**.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Hinzufügen eines neuen Kontaktes




1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **Kontakt hinzufügen**. Geben Sie anschließend die Kontaktinformationen in die jeweiligen Felder ein.
3. Rollen Sie im Fenster ganz nach unten und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.



Synchronisierung von Kontakten aus anderen Quellen



Sie können das Telefon schnell und problemlos mit Kontakten in Ihrem Google-, Microsoft Office Outlook-, Outlook Express- oder Exchange ActiveSync-Konto und selbst Facebook synchronisieren. In der vollständigen Bedienungsanleitung auf unserer Website, <http://www.htc.com/de/support.aspx>, erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

Kombinieren identischer Kontakte

Wenn Sie auf dem Telefon und in Ihren Google- und Facebook-Konten identische Kontakte gespeichert haben, versucht das Telefon, diese automatisch zu kombinieren. Wenn dies nicht automatisch geschieht, können Sie die Kontakte manuell kombinieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Alle** auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), den Sie kombinieren möchten.
3. Tippen Sie oben rechts im Fenster auf   oder  (sofern es vorgeschlagene Links gibt.)



- Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie unter **Links empfehlen** auf  , um den Kontakt mit einem Konto zu verknüpfen.
 - Tippen Sie unter **Kontakt hinzufügen** auf eine der Optionen, um eine Verknüpfung zu einem anderen Kontakt herzustellen.
- Tippen Sie auf **Fertig**.

6. HTC Sense

Erleben Sie HTC Sense™ auf Ihrem Telefon, eine Technologie, die auf drei Grundprinzipien basiert: Make it mine, Stay close und Discover the unexpected.

Personalisierte Startseite

Die Startseite lässt sich auf vielerlei Arten frei einrichten und geht sogar über den Rand des Displays hinaus. Sie erhalten so noch mehr Raum zum Hinzufügen der Informationen, die Ihnen am wichtigsten sind, und den Anwendungen, die Ihnen das Leben erleichtern. Es stehen bis zu sieben Startseiten-Fenster zur Verfügung.

Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf **STARTSEITE** oder führen Sie zwei Finger auf dem Display zusammen, um zur Leap-Ansicht herauszuzoomen. Tippen Sie anschließend auf die Miniaturansicht eines Fensters, um direkt zu diesem Fenster zu wechseln.



Oder streichen Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um zu weiteren Seiten der erweiterten Startseite zu gelangen.


Szenen

Können Sie sich nicht entscheiden, wie Sie die Startseite gestalten möchten? Schauen Sie sich die **Szenen** an, die wir dem Telefon hinzugefügt haben. Szenen sind voreingestellte Displaylayouts, welche Sie schnell anwenden können. Drücken Sie auf der Startseite auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Szenen**, um sich die Voreinstellungen anzusehen.

Nachdem Sie eine Voreinstellung ausgewählt haben, können Sie sie frei definieren und als eine neue Szene speichern.


1. Ändern Sie z. B. den Hintergrund der Startseite. Sie können auch Widgets, Verknüpfungen usw. hinzufügen.
2. Nachdem Sie die Startseite eingerichtet haben, drücken Sie auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Szenen**.
3. Wählen Sie **Aktuell (nicht gespeichert)** und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

4. Geben Sie den **Szenenamen** ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.


 Sie können eine benutzerdefinierte Szene umbenennen oder löschen. Drücken Sie auf der Startseite auf MENU und tippen Sie auf **Einstellungen > Personalisieren > Szenen**. Drücken Sie unter **Eigene Szenen** etwas länger auf eine Szene und nehmen Sie anschließend die gewünschten Änderungen vor.

Widgets

Auf dem Telefon stehen Ihnen eine Vielzahl von Widgets zur Verfügung. Wenn Ihnen dies noch nicht ausreicht, können Sie weitere Widgets aus dem Web herunterladen und der Startseite hinzufügen.

Um der Startseite Widgets hinzuzufügen, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Widget**.

Kontakte



Pflegen Sie den Kontakt mit Ihren Freunden und Kollegen. Sie können mehrere Kontakte-Widgets der Startseite hinzufügen, welche jeweils unterschiedliche Kontaktgruppen enthalten.

Das Telefon organisiert alle ausgetauschten SMS, E-Mails, Facebook-Informationen, Online-Fotoalben und Anruflisten eines Kontaktes an einem einzigen Ort. Tippen Sie in der Kontakte-Anwendung auf den Namen eines Kontaktes, um alle zuletzt mit diesem Kontakt ausgetauschten Kommunikationen auf einen Blick zu sehen.

Friend Stream

Machen Sie die gemeinsame Nutzung Ihrer sozialen Netzwerke mit Friend Stream noch einfacher. Unter "Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Freunden" erfahren Sie, wozu Sie Friend Stream verwenden können.


Nachrichten



Abonnieren Sie die Nachrichten-Feeds, um jederzeit zu wissen, was sich im Internet so abspielt. Die Nachrichten-Anwendung sucht nach RSS-Feeds auf Ihren als Favoriten eingestellten Nachrichtenseiten, Blogs und anderen Seiten und lädt die aktuellsten Updates herunter.

Senden von App

Gefällt Ihnen ein Spiel oder eine Applikation, die Sie aus dem Android Market heruntergeladen haben? Teilen Sie es/sie sofort mit Ihrem Freundeskreis.

Das ist ganz einfach. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Senden von App** und wählen Sie anschließend das Spiel oder die Anwendung, das/die Sie mit Ihren Freunden teilen möchten. Verwenden Sie zum Teilen Friend Stream, um den Link zum Spiel/zur Anwendung gleichzeitig auf Ihren sozialen Netzwerken posten zu können. Sie können den Link auch per E-Mail oder SMS senden.



Einfach und intuitiv

Einige Features sollten Sie besser selbst ausprobieren, als lediglich darüber zu lesen. Dazu gehört z. B. die Verringerung der Klingellautstärke beim Hochnehmen des Telefons. Sollte das Telefon zu einem ungünstigen Zeitpunkt klingeln, drehen Sie es einfach um, um das Klingeln zu unterdrücken.

Es gibt auch eine Taschenlampen-Anwendung, mit welcher Sie das Telefon wie eine Taschenlampe verwenden können.

7. Verbindung zum Internet herstellen

Mit Ihrem Telefon steckt das ganze Internet in Ihrer Tasche. Verwenden Sie eine Datenverbindung oder WLAN, um ins Internet zu gelangen.

Verwendung einer Datenverbindung

Das ist ganz einfach. Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten (und die SIM-Karte eingesetzt ist), sollte es automatisch eine Verbindung zum Datendienst des Netzbetreibers herstellen.



Verwendung von WLAN

1. Drücken Sie auf der Startseite auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke**.
2. Wählen Sie die Option **WLAN** aus, um **WLAN** einzuschalten. Das Telefon sucht nun nach verfügbaren drahtlosen Netzen. Das Telefon sucht nun nach verfügbaren drahtlosen Netzen.
3. Tippen Sie auf **WLAN-Einstellungen**. Die Namen und Sicherheitseinstellungen entdeckter WLAN-Netzwerke werden angezeigt.

4. Tippen Sie auf ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie ein geöffnetes Netzwerk auswählen, wird die Verbindung automatisch hergestellt. Wenn Sie ein gesichertes Netzwerk auswählen, müssen Sie den Schlüssel eingeben und anschließend auf **Verbinden** tippen.

Surfen im Web

Mit dem Browser des Telefons ist das Surfen im Web einfach und macht viel Spaß.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Internet**.
2. Drücken Sie im Browser-Fenster auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf das URL-Feld oben im Fenster.
3. Geben Sie die Webadresse ein. Während Sie die Adresse eingeben, werden übereinstimmende Webseitenadressen angezeigt. Tippen Sie auf eine Adresse, um die Webseite direkt zu besuchen, oder fahren Sie mit der Eingabe der Webadresse Ihrer Wahl fort und tippen Sie anschließend auf die Eingabe-Taste .
4. Verwenden Sie auf der Webseite Fingerbewegungen, um die Webseite zu durchsuchen oder hinein-/herauszuzoomen.



Führen Sie Daumen und Zeigefinger auseinander, um in eine Webseite hineinzuzoomen.




Führen Sie Daumen und Zeigefinger zusammen, um aus einer Webseite herauszuzoomen.

8. Tauschen Sie Nachrichten aus

Senden Sie mit dem Telefon SMS und greifen Sie auf Ihre E-Mail-Konten zu.

Senden einer SMS


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf **Neue Nachricht**.
3. Geben Sie in das Feld **An** eine oder mehrere Telefonnummern ein. Trennen Sie mehrere Telefonnummern mit einem Komma.


Sie können auch einfach nur die ersten paar Buchstaben eines Namens eingeben, um übereinstimmende Kontakte mit deren Telefonnummern anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf die gewünschte Nummer.

4. Tippen Sie auf den Bereich des Displays mit der Bezeichnung "Zum Verfassen tippen" und geben Sie Ihre Nachricht ein.

5. Tippen Sie auf , um die Nachricht abzusenden.

Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Mail.
2. Tippen Sie im Fenster Wähle einen Maildienstanbieter auf **Andere (POP3/IMAP)**.


Wird dieses Fenster nicht angezeigt, tippen Sie auf  oben links im Fenster und anschließend auf **Neues Konto > Andere (POP3/IMAP)**.




Wenn der Kontotyp, den Sie einrichten möchten, nicht bereits in der Datenbank des Telefons vorhanden ist, werden Sie aufgefordert, ein paar weitere Einzelheiten einzugeben. Legen Sie sich die Informationen des Eingangs- und Ausgangsservers vorher bereit, um Zeit zu sparen. Sollten Sie diese Informationen nicht wissen, können Sie sie beim E-Mail-Dienstanbieter erfragen.

3. Geben Sie die **E-Mail-Adresse** und das **Kennwort** für das E-Mail-Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Geben Sie den **Kontonamen** und **Ihren Namen** ein und tippen Sie anschließend auf **Einrichtung beenden**.

Senden einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Mail.
2. Drücken Sie im Posteingang der E-Mail auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Schreiben**.
3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger in das Feld **An** ein. Sie können dann Folgendes tun:
 - Geben Sie vollständige E-Mail-Adressen ein, welche Sie durch ein Komma trennen.
 - Geben Sie die ersten paar Buchstaben eines Namens ein, um übereinstimmende Kontakte mit deren E-Mail-Adressen anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf einen Kontaktnamen oder eine E-Mail-Adresse.

- Tippen Sie auf das  Symbol und wählen Sie anschließend die Kontakte aus, an die Sie die Nachricht senden möchten. Sie können als Empfänger auch eine Gruppe, z. B. Ihre engsten Freunde, auswählen.
4. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
 5. Tippen Sie auf **Senden**.

9. Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Freunden


Soziale Netzwerke in Friend Stream

Mit Friend Stream erhalten Sie direkten Zugriff auf beliebte soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter. Mit Friend Stream können Sie Ihre Gedanken gleichzeitig auf Ihren sozialen Netzwerken veröffentlichen, Statusaktualisierungen und Tweets lesen und Fotos in Ihren Online-Alben anschauen. All diese integrierten Funktionen lassen sich spielend leicht verwenden.



Anrufen von Freunden

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Telefon**.
2. Geben Sie die ersten paar Ziffern der Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Namens des Freundes ein, den Sie anrufen möchten.

Während Sie auf die Tasten der Wählhilfe tippen, werden auf dem Display Übereinstimmungen aus Ihrer Kontaktliste und der Anrufliste angezeigt. Tippen Sie auf , um die Tastatur auszublenden, so dass Sie durch die Liste rollen können. Tippen Sie anschließend auf die Nummer oder den Namen des Freundes.

HTC Caller ID



Wenn Sie einen Anruf absetzen oder empfangen, sehen Sie während des Anrufes im Wählhilfe-Fenster das letzte Status-Update Ihres Freundes in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter. Wenn Ihr Freund bald Geburtstag hat, wird auch eine Geburtstagserinnerung angezeigt.

Tippen Sie zum Beenden des Anrufes auf **Beenden**.

10. Holen Sie sich Dateien auf das Telefon

Nehmen Sie sich Dateien überall hin mit. Auf dem Telefon können Sie Word-, Excel-, PowerPoint- und PDF-Dateien öffnen. Sie können sich auch Musik anhören und Ihre Foto- und Videogalerien anschauen.



Setzen Sie eine microSD-Karte in das Telefon ein, bevor Sie mit dem Kopieren von Dateien beginnen.

1. Schließen Sie das Telefon über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
2. Wenn das Fenster **Mit PC verbinden** erscheint, wählen Sie **Festplatte** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

3. Auf dem Telefon wird das Telefon als ein Wechseldatenträger erkannt. Wechseln Sie zu diesem Wechseldatenträger und öffnen Sie ihn.
4. Kopieren Sie die Dateien auf die Speicherkarte.
5. Nachdem Sie die Dateien kopiert haben, trennen Sie das Telefon so ab, wie es für eine sichere Entfernung vom Betriebssystem erforderlich ist.
6. Trennen Sie das Telefon vom Computer ab.

11. Synchronisierung des Telefons mit dem Computer

Sie können mit HTC Sync Kontakte, Kalendertermine und andere Daten zwischen einem Computer und dem Telefon synchronisieren.

Laden Sie die HTC Sync-Version für HTC Wildfire von der Support-Website (www.htc.com/support) herunter, sobald sie zur Verfügung steht und installieren Sie sie auf dem Telefon.

12. Sperren des Telefons


Wenn Sie das Telefon sperren, wird das Display deaktiviert. Das Telefon befindet sich dann im Standbymodus. Sie können so unbeabsichtigte Eingaben verhindern und gleichzeitig Akkustrom sparen.

Wenn Sie das Telefon nicht benötigen, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es zu sperren. Das Telefon wird automatisch gesperrt, wenn es für eine festgelegte Dauer nicht bedient wird.

Entsperren des Telefons



1. Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um das Telefon zu aktivieren.
2. Drücken Sie auf die Liste des Sperrfensters und schieben Sie Ihren Finger nach unten, um das Display zu entsperren.

 Drücken Sie bei Anzeige eines beliebigen Fensters mit Ausnahme der Startseite etwas länger auf die EIN/AUS-Taste, um ein Menü zu öffnen und zu entscheiden, ob Sie das Telefon ausschalten, es vibrieren lassen, den Lautlos- oder Flugmodus aktivieren oder die Datenverbindung aktivieren oder deaktivieren möchten.

13. Wiederherstellung der Standardwerte

Möchten Sie ganz von Neuem beginnen? Wenn Sie das Telefon einem anderen überlassen oder seinen Originalzustand wiederherstellen möchten, können Sie es auf die Standardwerte zurücksetzen. Dieser Schritt sollte reiflich überlegt werden. Mit der Wiederherstellung der Standardwerte werden all Ihre Daten auf dem Telefon, einschließlich aller Anwendungen, die Sie heruntergeladen und installiert haben, gelöscht. Das Telefon wird in den Zustand zurückversetzt, in dem es sich beim ersten Einschalten befand.

 Sichern Sie alle Daten, die Sie beibehalten möchten, bevor Sie das Telefon auf die Standardwerte zurücksetzen.

Zurücksetzen des Telefons über die Einstellungen

1. Drücken Sie auf der Startseite auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Datenschutz > Auf Werkszustand zurück**.
2. Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen** und anschließend auf **Alles löschen**.

Zurücksetzen des Telefons mit den Telefontasten

1. Schalten Sie das Telefon aus. Drücken Sie die **LEISER-**Taste herunter und drücken Sie gleichzeitig kurz auf die **EIN/AUS-Taste**.
2. Warten Sie, bis das Fenster mit den drei Android-Bildern angezeigt wird. Lassen Sie erst dann die **LEISER-Taste** wieder los.
3. Drücken Sie auf **LEISER**, um **SPEICHER LÖSCHEN** auszuwählen. Drücken Sie anschließend auf **EIN/AUS**.
4. Drücken Sie auf **LAUTER**, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

Beim Zurücksetzen des Telefons auf die Standardeinstellungen werden die Inhalte auf der microSD-Karte nicht gelöscht.

14. Tipps zur Problembehebung

Sollte es bei der Verwendung des Telefons zu Problemen kommen, finden Sie hier eine Reihe von Lösungsmöglichkeiten.

- Prüfen Sie, ob der freie Speicherplatz auf dem Telefon zum Ausführen der Anwendung ausreicht.
Um den freien Speicherplatz zu prüfen, drücken Sie auf der Startseite auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > SD-Karte und Speicher**.
- Löschen Sie die Daten und den Cache von Anwendungen.
Um die Daten und den Cache zu löschen, wechseln Sie zur Startseite, drücken Sie auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
- Deinstallieren Sie vorhandene Anwendungen von Drittanbietern.
Um Anwendungen von Drittanbietern zu deinstallieren, wechseln Sie zur Startseite, drücken Sie auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
- Wenn eine Datenverbindung nicht automatisch hergestellt wird, können Sie die folgenden zwei Dinge tun.
 - **Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung aktiviert ist.**
 1. Drücken Sie auf der Startseite auf **MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
 2. Tippen Sie auf **Drahtlos & Netzwerke** und aktivieren Sie die Option **Mobiles Netzwerk**, um die Verbindung einzuschalten.

- Stellen Sie sicher, dass das richtige mobile Netzwerk ausgewählt wurde.
 1. Drücken Sie auf der Startseite auf **MENÜ** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
 2. Tippen Sie auf **Drahtlos & Netzwerke > Mobile Netzwerke > Netzbetreiber** oder **Zugangspunkte**.
- Sollte das Telefon nicht mehr auf Eingaben reagieren, nehmen Sie den Akku für drei Sekunden heraus, setzen Sie ihn wieder ein und schalten Sie das Telefon wieder ein. Oder sichern Sie alle wichtigen Daten und setzen Sie das Telefon wieder auf die Standardwerte zurück.

Um das Telefon zurückzusetzen, drücken Sie auf **STARTSEITE > MENU** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Datenschutz > Auf Werkszustand zurück**.
- Zusätzliche Updates und hilfreiche Tipps finden Sie auf unserer Website: <http://www.htc.com/de/support.aspx>



91H0xxxx-xxM Rev.A