

Bedienungsanleitung


Bioalkohol Dekofeuer

Mode d'emploi

Feu décoratif au bioalcool

Istruzioni per l'uso

Fuoco decorativo al bioalcool




Inhalt

Anmerkungen zu dieser Bedienungsanleitung	2
Sicherheitshinweise	3
Verwendungszweck	3
Aufstellort	3
Gefahren für Kinder	3
Verhaltensmaßnahmen während das Dekofeuers in Betrieb ist	3
Hinweise zum Umgang mit Bioethanol	3
Lieferumfang	4
Übersicht	4
Lieferumfang prüfen	4
Gebrauch	5
Einfüllen des Bioethanol	5
Entzünden des Feuers	5
Nachfüllen des Bioethanol	5
Löschen des Feuers	5
Im Brandfall	6
Reinigung des Dekofeuers	6
Technische Daten	7
Spezifikationen des Dekofeuers	7
Herstellerinformationen	7
Garantie	7

Anmerkungen zu dieser Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Montage und Inbetriebnahme des Dekofeuers aufmerksam durch.

Beachten Sie insbesondere auch die Warnhinweise, die durch das Symbol  gekennzeichnet sind.

Bewahren Sie die Anleitung für weitere Verwendungen auf.

Bei Weitergabe des Artikels vergessen Sie nicht auch die Bedienungsanleitung dem Produkt beizufügen.

Bitte kontrollieren Sie vor Inbetriebnahme den Lieferumfang des Dekofeuers auf Vollständigkeit.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Das Dekofeuer ist ausschließlich zum Verbrennen von Bioethanol geeignet.
- Es handelt sich um einen Dekorationsartikel, der nicht als Raumheizung geeignet ist.
- Über dem Feuer dürfen keine Lebensmittel zubereitet werden.

Aufstellort

- Das offene Feuer entzieht der Raumluft Sauerstoff.
- Deshalb ist, während das Dekofeuer betrieben wird, für ausreichende Frischluftzufuhr (z.B. durch geöffnete Fenster) zu sorgen.
- Das Dekofeuer sollte in ausreichendem Abstand zu brennbaren Gegenständen aufgestellt werden. (Mindestabstand 0,5 Meter)

Gefahren für Kinder

- Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Feuer fern.
- Bewahren Sie das Bioethanol für Kinder und Haustiere unzugänglich auf.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern wegen Erstickungsgefahr.

Verhaltensmassnahmen während das Dekofeuer in Betrieb ist

- Betreiben Sie das Bioethanol ausschließlich in der dafür vorgesehenen Brenndose.
- Verwenden Sie ausschließlich Bioethanol, das für diesen Verwendungszweck vorgesehen ist.
- Rauchen Sie nicht beim Befüllen der Brenndose.
- Entzünden Sie das Dekofeuer ausschließlich so wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Fachen Sie das Feuer nicht durch zusätzliche Luftzufuhr an.
- Vermeiden Sie Zugluft im Raum.
- Halten Sie ausreichend Abstand von dem brennenden Feuer (mindestens 0,5 m)
- Im Umkreis von 0,5 m um das Feuer dürfen sich keine brennbaren Materialien befinden.
- Lassen Sie das Feuer nie unbeaufsichtigt brennen.
- Löschen Sie das Feuer keinesfalls mit Wasser.
- Berühren Sie niemals Teile des Gehäuses bevor es nach Erlöschen des Feuers nicht mindestens 30 Minuten abgekühlt ist.
- Sollte das Bioethanol aufgebraucht sein, so muss das Dekofeuer vor dem Nachfüllen und der Wiederinbetriebnahme vollkommen erkaltet sein.
- Gießen Sie keinesfalls Bioethanol in das brennende Feuer.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Dekofeuer vor.

Hinweis zum Umgang mit Bioethanol

- Lagern Sie das Bioethanol in einem verschlossenen und dafür geeigneten Behälter.
- Bewahren Sie das Bioethanol für Kinder und Haustiere unzugänglich auf.
- Bioethanol ist leicht entflammbar.
- Stellen Sie den Brennstoffbehälter nicht an eine Wärmequelle und setzen Sie ihn nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Lagern Sie nicht mehr als 5 Liter Bioethanol in Ihrer Wohnung.
- Rauchen Sie nicht im Umgang mit dem Bioethanol.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Bioethanol (Augen, Schleimhäute und Haut).
- Atmen Sie nicht die Bioethanol-Dämpfe ein.
- Beachten Sie die Warnhinweise auf dem Bioethanol-Behälter.

Lieferumfang

Übersicht

- Folgende Teile gehören zum Lieferumfang.

Dekofeuer

- Gehäuse Dekofeuer
- 1 Brenndose

Zubehör

- Flammenlöscher

Lieferumfang prüfen

1. Nehmen Sie alle Teile aus dem Karton und entfernen das Verpackungsmaterial.
(Bitte vermeiden Sie Beschädigungen der Bauteile bei der Verwendung von scharfen Gegenständen zum Öffnen der Verpackung)
2. Prüfen Sie, ob alle im Lieferumfang enthaltenen Teile vorhanden und unbeschädigt sind.

Gebrauch

Einfüllen des Bioethanol



- **Betreiben Sie das Dekofeuer ausschließlich mit Bioethanol, das für diesen Verwendungszweck vorgesehen ist.**
- **Gießen Sie niemals Bioethanol in des brennende Feuer oder die nach dem Betrieb noch nicht erkalteten Brenndosen.**
- **Rauchen Sie nicht während dem Einfüllen des Bioethanol.**
- **Wischen Sie verschüttetes Bioethanol sofort mit Wasser auf, um ein Entzünden zu vermeiden.**

1. Befüllen Sie die Brenndose nur zu etwa $\frac{3}{4}$ mit Bioethanol.

Entzünden des Feuers



- **Entzünden Sie das eingefüllte Bioethanol nur unter Verwendung eines langen Streichholzes oder eines Stabfeuerzeuges.**

1. Entzünden Sie die mit Bioethanol gefüllte Brenndose in sicherer Entfernung unter Verwendung eines langen Streichholzes oder eines Stabfeuerzeuges.
2. Sollte die Flamme erlöschen so wiederholen Sie den Vorgang.

Nachfüllen des Bioethanol



- **Gießen Sie niemals Bioethanol in des brennende Feuer oder die nach dem Gebrauch noch nicht vollständig erkaltete Brennkammer.**

1. Warten Sie bis das Feuer von alleine ausgeht oder Löschen Sie die Flamme. (siehe Kapitel „Löschen des Feuers“)
2. Lassen Sie die Brenndose vor der Wiederinbetriebnahme vollständig erkalten. (mindestens 30 Minuten nachdem die Flamme gelöscht wurde)
3. Folgen Sie dann den Anweisungen gemäß Kapitel „Entzünden des Feuers“.

Löschen des Feuers



- **Löschen Sie das Feuer keinesfalls mit Wasser.**
- **Löschen Sie das Feuer nicht durch Luftzufuhr („auspusten“)**

Am besten lassen Sie das Dekofeuer so lange brennen, bis das Bioethanol vollständig verbraucht ist. Dadurch kann die Entstehung von Alkoholgeruch im Raum vermieden werden.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn das Dekofeuer vor dem Leerbrennen gelöscht werden soll:

1. Berühren Sie nicht die Brenndose.

2. Decken Sie die Brenndose mit dem Flammlöcher vollständig ab
3. Warten Sie, bis die Flamme erloschen ist.
4. Sollte das Feuer nicht gleich erloschen sein, so wiederholen Sie den Vorgang.
5. Lassen Sie das Dekofeuer mindestens 30 Minuten abkühlen, bevor Sie die Brenndose berühren.
6. Entleeren Sie die Brenndose, sofern sich noch Bioethanol darin befindet.
7. Entsorgen Sie das Bioethanol nicht über das Abwassersystem oder den Hausmüll sondern bei einer Schadstoffsammelstelle o.ä.

Im Brandfall

- Als Löschmittel können im Brandfall alkoholbeständiger Schaum oder Kohlendioxid eingesetzt werden.
- Es wird empfohlen, einen entsprechenden Feuerlöscher in der Nähe der Feuerstelle aufzubewahren.

Reinigung des Dekofeuers



- Lassen Sie das Dekofeuer nach dem Gebrauch mindestens 30 Minuten abkühlen bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

1. Reinigen Sie die Brenndose regelmäßig mit warmem Wasser und etwas Spülmittel.
2. Lassen Sie die Brenndose nach der Reinigung gut austrocknen.
3. Reinigen Sie die gebürsteten Edelstahloberflächen des Dekofeuers mit einem angefeuchteten, weichen Tuch und etwas Spülmittel.
Alternativ kann auch ein speziell für gebürstete Edelstahloberflächen im Fachhandel erhältliches Reinigungsmittel verwendet werden.
Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls scharfe Chemikalien, Benzin, scheuernde Reinigungsmittel oder scheuernde Schwämme bzw. Tücher.
Die Oberfläche kann hierdurch beschädigt werden.

Technische Daten

Spezifikationen des Dekofeuers

Modell	FIRE
Material	Edelstahl
Gewicht	12.75 kg
Abmessungen	50 x 30 x 103.5 cm
Brennstoff	Bioethanol (Bioalkohol)
Brennstoffverbrauch	0,2 bis 0,3 Liter Bioethanol pro Stunde
Brenndauer	ca. 60 bis 90 Minuten

Herstellerinformationen

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Dekofeuer Modell oder zu dieser Bedienungsanleitung haben, so wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihrer Verkaufsstelle.

Garantie


- Wir gewähren auf das Dekofeuer Modell eine Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum.
- Ausgenommen von der Garantie sind Beschädigungen oder Defekte, die auf unsachgemäße Bedienung zurückzuführen sind. Hierzu gehören beispielsweise:
- Verwendung von nicht zugelassenem Brennmaterial.
- Oberflächenbeschädigungen, die auf die Verwendung von nicht zugelassenen Reinigungsmitteln (siehe Kapitel „Reinigung des Dekofeuers“) zurückzuführen sind.

Sommaire

Remarques relatives à ce mode d'emploi	8
Consignes de sécurité	9
Utilisation	9
Lieu d'installation	9
Risques pour les enfants	9
Comportement à adopter lorsque le feu décoratif est allumé	9
Instructions relatives à la manipulation de bioéthanol	9
Composition du kit	10
Aperçu	10
Vérifier la composition du kit	10
Utilisation	11
Remplir le réservoir avec du bioéthanol	11
Allumage du feu	11
Remettre du bioéthanol	11
Extinction du feu	11
En cas d'incendie	12
Nettoyage du Feu décoratif	12
Caractéristiques techniques	13
Spécifications du Feu décoratif	13
Informations du fabricant	13
Garantie	13

Remarques relatives à ce mode d'emploi

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant le montage et la mise en service du Feu décoratif.

Veillez respecter notamment les mises en garde signalées par le symbole  .

Conservez le mode d'emploi pour de futures utilisations.

Si vous remettez cet article à une autre personne, n'oubliez pas de joindre le mode d'emploi.

Avant la mise en service, il est important de vérifier si votre kit « Feu décoratif » est bien complet.

Consignes de sécurité

Utilisation

- Le Feu décoratif est exclusivement destiné à brûler du bioéthanol.
- Il s'agit d'un article décoratif qui ne convient pas au chauffage d'une pièce.
- Il est interdit de cuisiner des aliments avec ce feu.

Lieu d'installation

- Le feu consomme l'oxygène de la pièce.
- C'est pourquoi il est important de veiller à une amenée d'air frais suffisante lorsque le Feu décoratif est allumé (p.ex. en ouvrant les fenêtres).
- Le feu décoratif doit être installé à une distance suffisante d'objets combustibles (distance minimum : 0,5 m).

Risques pour les enfants

- Veillez à ce que les enfants et les animaux domestiques ne s'approchent pas du feu.
- Conservez le bioéthanol hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Éloignez les enfants de l'emballage afin d'éviter tout risque d'étouffement.

Comportement à adopter lorsque le Feu décoratif est en service

- Utilisez le bioéthanol exclusivement dans la boîte à combustion prévue à cet effet.
- Utilisez uniquement du bioéthanol prévu à cet effet.
- Ne fumez pas lorsque vous remplissez la boîte à combustion.
- Allumez le Feu décoratif uniquement de la manière décrite dans le mode d'emploi.
- N'attisez pas le feu avec une amenée d'air supplémentaire.
- Évitez les courants d'air dans la pièce.
- Gardez une distance suffisante par rapport au feu (au moins 0,5 m).
- Les matériaux combustibles sont interdits dans un rayon de 0,5 m autour du feu.
- Ne laissez jamais brûler le feu sans surveillance.
- N'éteignez en aucun cas le feu avec de l'eau.
- Ne touchez jamais les éléments du boîtier avant qu'il n'ait refroidi pendant au moins 30 minutes après l'extinction du feu.
- Si le bioéthanol a été entièrement consommé, le Feu décoratif doit avoir complètement refroidi avant de remplir à nouveau le réservoir et avant la remise en service.
- Ne versez en aucun cas du bioéthanol dans le feu.
- Ne modifiez d'aucune façon le Feu décoratif.

Instructions relatives à la manipulation de bioéthanol

- Conservez le bioéthanol dans un récipient fermé et approprié.
- Conservez le bioéthanol hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Le bioéthanol est facilement inflammable.
- Ne posez pas le réservoir de combustible près d'une source de chaleur et ne l'exposez pas au soleil.
- Ne stockez pas plus de 5 litres de bioéthanol dans votre appartement.
- Ne fumez pas lorsque vous manipulez le bioéthanol.
- Évitez tout contact direct avec le bioéthanol (yeux, muqueuses et peau).
- Ne respirez pas les vapeurs de bioéthanol.
- Veuillez respecter les mises en garde sur le récipient de bioéthanol.

Composition du kit

Aperçu

- Le kit est composé des éléments suivants :

Feu décoratif

- Boîtier du Feu décoratif
- 1 boîte à combustion

Accessoires

- Extincteur

Vérifiez la composition du kit

1. Sortez tous les éléments du carton et enlevez l'emballage.
(Veuillez éviter d'endommager les éléments en utilisant des objets tranchants pour ouvrir l'emballage)
2. Vérifiez si tous les éléments du kit ont été livrés et contrôlez s'ils sont en bon état.

Utilisation

Remplissez le réservoir avec du bioéthanol



- Utilisez le Feu décoratif uniquement avec du bioéthanol prévu à cet effet.
- Ne versez jamais du bioéthanol dans le feu ou dans les boîtes à combustion non refroidies après l'utilisation.
- Ne fumez pas lorsque vous remplissez le réservoir avec du bioéthanol.
- Essuyez immédiatement avec de l'eau tout bioéthanol renversé pour éviter une inflammation.

1. Ne remplissez la boîte à combustion qu'aux trois quarts avec du bioéthanol. Veillez à ne pas renverser du bioéthanol.

Allumage du feu



- Allumez le bioéthanol que vous avez versé dans le réservoir uniquement à l'aide d'une allumette longue ou d'un briquet chalumeau.

1. Allumez la boîte à combustion remplie de bioéthanol à une distance de sécurité en utilisant une allumette longue ou un briquet chalumeau.
2. Si la flamme s'éteint, répétez la procédure.

Rajouter du bioéthanol



- Ne versez jamais du bioéthanol dans le feu ou dans la boîte à combustion pas complètement refroidie après l'utilisation

1. Attendez que le feu s'éteigne tout seul ou éteignez la flamme.
(voir le chapitre « Extinction du feu »)
2. Laissez refroidir entièrement la boîte à combustion avant toute remise en service
(au moins 30 minutes après l'extinction de la flamme).
3. Suivez les instructions du chapitre « Allumage du feu ».

Extinction du feu



- N'éteignez en aucun cas le feu avec de l'eau.
- N'attisez pas le feu avec une amenée d'air supplémentaire (par exemple en soufflant dessus).

La meilleure solution est de laisser brûler le Feu décoratif jusqu'à ce que le bioéthanol soit entièrement consommé. Cela permet d'éviter toute odeur d'alcool dans la pièce. Si vous souhaitez éteindre le Feu décoratif avant la fin de la combustion, veuillez procéder comme suit :

1. Ne touchez pas la boîte à combustion.

2. Recouvrez la boîte à combustion complètement avec l'extincteur.
3. Attendez jusqu'à ce que la flamme soit éteinte.
4. Si le feu ne s'éteint pas tout de suite, veuillez répéter la procédure.
5. Laissez refroidir le Feu décoratif au moins pendant 30 minutes avant de toucher la boîte à combustion.
6. Videz la boîte à combustion si elle contient encore du bioéthanol.
7. N'éliminez pas le bioéthanol via le système d'évacuation des eaux usées ou les déchets ménagers, mais à un point de collecte de polluants, etc.

En cas d'incendie

- En cas d'incendie, veuillez utiliser de la mousse résistante à l'alcool ou du dioxyde de carbone.
- Il est recommandé de conserver un extincteur approprié près du foyer.

Nettoyage du Feu décoratif



- Après l'utilisation, laissez refroidir le Feu décoratif au moins pendant 30 minutes avant de procéder au nettoyage.

1. Nettoyez régulièrement la boîte à combustion avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle.
2. Laissez bien sécher la boîte à combustion après le nettoyage.
3. Nettoyez les surfaces en acier fin brossé du Feu décoratif avec un chiffon doux et humide et un peu de liquide de vaisselle. Sinon, il est également possible d'utiliser un détergent spécialement conçu pour les surfaces en acier fin brossé (en vente dans les magasins spécialisés).
N'utilisez en aucun cas des produits chimiques forts, de l'essence, des détergents abrasifs ou des éponges ou chiffons abrasifs, car vous risquez d'endommager les surfaces

Caractéristiques techniques

Spécifications du Feu décoratif

Modèle	FIRE
Matériau	acier fin
Poids	12.75 kg
Dimensions	50 x 30 x 103.5 cm
Combustible	Bioéthanol (bioalcool)
Consommation de combustible	0,2 à 0,3 litres de bioéthanol par heure
Durée de combustion	env. 60 à 90 minutes

Informations du fabricant

Si vous avez des questions relatives à votre Feu décoratif ou au mode d'emploi, veuillez vous adresser à votre service après-vente de votre point de vente.

Garantie

- Nous accordons une garantie d'un an sur le modèle Feu décoratif à compte de la date d'achat.
- Sont exclus de la garantie tous les dommages imputables à une opération inadéquate. Par exemple :
- Utilisation d'un combustible non autorisé.
- Endommagements de la surface imputables à l'utilisation de détergents non autorisés (voir chapitre « Nettoyage du Feu décoratif »).

Indice

Note alle istruzioni per l'uso	14
Avvertenze di sicurezza	15
Uso previsto	15
Punto di montaggio	15
Pericoli per i bambini	15
Regole di comportamento durante il funzionamento del fuoco decorativo	15
Indicazioni per l'uso del bioetanolo	15
Volume di consegna	16
Panoramica	16
Verifica del volume di consegna	16
Utilizzo	17
Riempimento con il bioetanolo	17
Accensione del fuoco	17
Ricarica di bioetanolo	17
Spegnimento del fuoco	17
In caso di incendio	18
Pulizia del fuoco decorativo	18
Dati tecnici	19
Specifiche del fuoco decorativo	19
Informazioni sul produttore	19
Garanzia	19

Note alle istruzioni per l'uso

Prima di montare e mettere in funzione il fuoco decorativo, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso

In particolare fare anche attenzione alle avvertenze contrassegnate con il simbolo 

Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

In caso di cessione del prodotto, non dimenticare di allegare anche le presenti istruzioni per l'uso.

Prima di mettere in funzione l'apparecchio, controllare che il fuoco decorativo sia stato consegnato completo di tutti i componenti.

Avvertenze di sicurezza

Uso previsto

- Il fuoco decorativo è adatto esclusivamente a bruciare il bioetanolo.
- Si tratti di un elemento decorativo non adatto per riscaldare un ambiente.
- Non è possibile cucinare alimenti sul fuoco.

Punto di montaggio

- Il fuoco aperto sottrae ossigeno all'aria nell'ambiente.
- Per questo motivo, quando è in funzione il fuoco decorativo occorre garantire un apporto sufficiente di aria fresca (ad esempio aprendo la finestra).

- Il fuoco decorativo deve essere installato a una distanza sufficiente da oggetti infiammabili (distanza minima: 0,5 m).

Pericoli per i bambini

- Tenere bambini e animali lontani dal fuoco.
- Conservare il bioetanolo in luogo non accessibile a bambini e animali.
- Tenere i bambini lontani dal materiale di imballaggio a causa del rischio di soffocamento.

Regole di comportamento durante il funzionamento del fuoco decorativo

- Utilizzare il bioetanolo esclusivamente nell'apposito bruciatore.
- Utilizzare esclusivamente bioetanolo idoneo a tale scopo.
- Non fumare mentre si riempie il bruciatore.
- Accendere il fuoco decorativo esclusivamente come indicato nelle istruzioni per l'uso.
- Non ravvivare il fuoco con un apporto d'aria supplementare.
- Evitare correnti d'aria nella stanza.
- Tenersi a una distanza sufficiente dal fuoco acceso (almeno 0,5 m).
- Non riporre materiali infiammabili in prossimità del fuoco (0,5 m).
- Non lasciare incustodito il fuoco acceso.
- Non spegnere mai il fuoco con acqua.
- Non toccare mai elementi dell'alloggiamento prima di averli lasciati raffreddare per almeno 30 minuti dallo spegnimento del fuoco.
- Se il bioetanolo si esaurisce, prima di rabboccare e utilizzare nuovamente il fuoco decorativo occorre attendere che si sia completamente raffreddato.
- Non versare mai il bioetanolo sul fuoco acceso.
- Non apportare alcuna modifica al fuoco decorativo.

Indicazioni per l'uso del bioetanolo

- Conservare il bioetanolo in un idoneo contenitore ben chiuso.
- Conservare il bioetanolo in luogo non accessibile a bambini e animali.
- Il bioetanolo è facilmente infiammabile.
- Non collocare il contenitore del combustibile accanto a una fonte di calore né esporlo alla luce diretta del sole.
- Non conservare più di 5 litri di bioetanolo nella propria abitazione.
- Non fumare mentre si utilizza il bioetanolo.
- Evitare il contatto diretto con il bioetanolo (occhi, mucose e pelle).
- Non inalare i vapori di bioetanolo.
- Rispettare le avvertenze riportate sul contenitore del bioetanolo.

Volume di consegna

Panoramica

- Fanno parte del volume di consegna i componenti di seguito indicati:

Fuoco decorativo

- Alloggiamento fuoco decorativo
- 1 bruciatore

Accessori

- Spegnifiamma

Verifica del volume di consegna

1. Estrarre tutti i componenti dal cartone e togliere il materiale da imballaggio (evitare di danneggiare i componenti utilizzando oggetti appuntiti per aprire la confezione).
2. Verificare che tutte le parti del volume di consegna siano presenti e prive di danni.

Utilizzo

Riempimento con il bioetanolo



- Far funzionare il fuoco decorativo esclusivamente con bioetanolo idoneo a tale scopo.
- Non versare mai il bioetanolo sul fuoco acceso né nei bruciatori non ancora raffreddati dopo l'uso.
- Non fumare mentre si versa il bioetanolo.
- Lavare immediatamente con acqua l'eventuale bioetanolo fuoriuscito per evitare che prenda fuoco.

1. Riempire il bruciatore di bioetanolo soltanto per circa $\frac{3}{4}$. Fare attenzione che non fuoriesca del bioetanolo.

Accensione del fuoco



- Accendere il bioetanolo versato soltanto utilizzando un fiammifero lungo o un accendigas.

1. Accendere il bruciatore riempito di bioetanolo tenendosi a debita distanza e utilizzando un fiammifero lungo o un accendigas.
2. Se la fiamma si spegne, ripetere la procedura.

Ricarica di bioetanolo



- Non versare mai il bioetanolo sul fuoco acceso o nella camera di combustione non ancora completamente raffreddata dopo l'uso.

1. Lasciare che il fuoco si spenga da solo o spegnere la fiamma (vedi cap. «Spegnimento del fuoco»).
2. Lasciare raffreddare completamente il bruciatore prima di utilizzarlo nuovamente (almeno 30 minuti dopo che la fiamma si è spenta).
3. Quindi seguire le istruzioni del capitolo «Accensione del fuoco».

Spegnimento del fuoco



- Non spegnere mai il fuoco con acqua.
- Non spegnere il fuoco con un apporto d'aria (soffiando).

La cosa migliore è lasciar bruciare il fuoco decorativo fino al completo consumo del bioetanolo. In questo modo si evita che nel locale si formi puzza di alcool.

Se il fuoco decorativo deve essere spento prima che non vi sia più combustibile, procedere come segue.

1. Non toccare il bruciatore.

2. Coprire completamente il bruciatore con lo spegnifiamma.
3. Attendere fino a quando la fiamma si è spenta.
4. Se il fuoco non si spegne subito, ripetere la procedura.
5. Lasciare raffreddare il fuoco decorativo per almeno 30 minuti prima di toccare il bruciatore.
6. Svuotare il bruciatore se contiene ancora bioetanolo.
7. Non smaltire il bioetanolo nel sistema di scarico o nei rifiuti domestici, bensì portarlo in un centro di raccolta per sostanze inquinanti o simili.

In caso di incendio

- In caso di incendio è possibile utilizzare una schiuma resistente all'alcool o anidride carbonica.
- Si raccomanda di tenere un estintore idoneo in prossimità del focolare.

Pulizia del fuoco decorativo



- Dopo l'uso, lasciare raffreddare il fuoco decorativo per almeno 30 minuti prima di iniziare la pulizia.

1. Lavare regolarmente il bruciatore con acqua calda e un po' di detersivo.
2. Dopo la pulizia, lasciare asciugare bene il bruciatore.
3. Pulire le superfici del fuoco decorativo in acciaio inossidabile spazzolato con un morbido panno umido e un po' di detersivo.
In alternativa è possibile utilizzare anche un apposito detergente per tali superfici disponibile nel commercio specializzato.
Per la pulizia non utilizzare mai sostanze chimiche aggressive, benzina, detersivi abrasivi oppure spugne o panni abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie

Dati tecnici

Specifiche del fuoco decorativo

Modello	FIRE
Materiale	acciaio inossidabile
Peso	12.75 kg
Dimensioni	50 x 30 x 103.5 cm
Combustibile	bioetanolo (bioalcohol)
Consumo di combustibile	da 0,2 a 0,3 litri di bioetanolo all'ora
Durata della combustione	da 60 a 90 minuti circa

Informazioni sul produttore

In caso di domande in merito al proprio modello di fuoco decorativo o alle presenti istruzioni per l'uso, rivolgersi al servizio clienti del proprio punto vendita.

Garanzia

- Il modello di fuoco decorativo è garantito per 1 anno dalla data di acquisto.
- Sono esclusi dalla garanzia i danni o i difetti derivanti da un utilizzo non conforme, tra cui ad esempio:
 - utilizzo di combustibile non ammesso;
 - danni alle superfici derivanti dall'utilizzo di detergenti non ammessi (vedi capitolo «Pulizia del fuoco decorativo»).

