










# Teileliste - liste de pièces - partlist

CD-Rack 344 / 354



A	B	C	D	E	F	G
4x  24mm	4x  SUPRA	4x  SW4	8x  Ø8x30	4x 	4x  Ø4x22PH	1x 
H	K	L	M	N	P	R
1x 	2x 	1x 	2x  Ø3x15PH	1x 	1x 	16x  Ø5x20

**- KOSTENFREI - GRATUITE - FREE -**

Bei Beanstandungen wenden Sie sich bitte mit der ausgefüllten Teileliste an:  
 En cas de réclamation nous vous de adresser (avec le liste de pièces complétée) à:  
 In case of claims please address yourself (with the completed partlist) to:

Ihren Möbelhändler  
 votre marchand de meubles  
 your furniture dealer

oder direkt an  
 ou directement à  
 or direct to

**GERMANIA WERK**  
 - Service -  
 Postfach 1160  
 D 33185 Schlagen  
 Tel. 05252 84939  
 84962  
 Fax 05252 84936

# Montageanleitung - notice de montage - assembly instruction

CD-Rack 344 / 354



1.

bedruckte Fläche  
surface imprimé  
printed surface

1. 2. 3.

2.

4.

5.