

4905.201 Nelson 6

Stahlgestänge 1+2 = 660cm

Stahlgestänge 3+4 = 120cm

Erdsnagel = 6 Stück

Hering = 24 Stück

Abspannleinen = 2/10/2 Stück

1. Für den Zeltaufbau sind 2 Personen von Vorteil. Breiten Sie das Zelt flach auf dem Boden aus.

Steine, Äste und andere spitze Gegenstände sollten vorher entfernt werden.

Die Reißverschlüsse müssen geöffnet sein. Stecken Sie die fünf gleich gebogenen Dachstangen, die zehn gleichlangen Aufstellstangen zusammen. Führen Sie die Dachstangen durch die Tunnel am Außenzelt. Verbinden Sie die Dachstangen mit den Winkeln der Aufstellstangen.

Befestigen Sie die Gestänge in die dafür vorgesehenen Stifte. Um den Aufbau zu erleichtern lösen Sie die Spannschnalle A1 und stecken Sie die Enden der Stangen in die vorgesehenen Stifte. Spannen Sie die Zelthaut mittels der verstellbaren Gurtbänder (A1).

2. Richten Sie das Zelt mit offenen Reißverschlüssen auf.

Bringen Sie das Zelt in Position und verankern Sie es im Boden: Beginnen Sie an den hinteren Eckpunkten und spannen Sie diese mittels Heringen ab.

Fixieren Sie die übrigen Abspannpunkte mittels Heringen/Erdsnägeln im Boden.

3. Öffnen Sie den Eingang und legen Sie das Innenzelt aus.

Achten Sie darauf, dass die Eingänge übereinstimmen.

Befestigen Sie den Innenzeltboden als erstes an den hinteren Steckverbindungen.

Hängen Sie das Innenzelt beginnend an dem hinteren Gestängebogen mittels Knebelverbindung auf.

Wiederholen sie die Aufbauschnitte für den vorderen Teil des Innenzeltes.

4. Befestigen Sie die Abspannleinen und spannen Sie das Zelt mit geschlossenen Reißverschlüssen und Heringen ab. Verbinden Sie die Stützgestänge 3 und 4. Fixieren Sie die Stützgestänge an den innen angebrachten Auffangtaschen im Vordach. Achten Sie darauf, dass nicht zuviel Spannung auf dem Zelt ist.

Steel frame 1+2 = 660cm

Steel frame 3+4 = 120cm

Steel pegs = 6 pcs

Steel stakes = 24 pcs

Guy ropes = 2/10/2 pcs

1. Two persons are recommended to erect the tent.

Spread out the fly sheet on clean and even surface. Ensure that the zippers are open.

Assemble the frame sections one and two. Push the frame (roof) section Nr. 2 through the tunnels.

Combine the ten up right poles Nr. 1 with angle together with the roof sections.

Insert the pole ends into the provided pins. To relieve the set up, open the adjustable straps A1, fix the poles A into the provided pins.

Stretch the fly sheet by using the adjustable webbing's A1.

2. Raise the tent with open zippers.

Position the tent and anchor the fly sheet:

Start to fix the rear corners with provided stakes.

Fix the remaining pegging points with provided stakes/pins.

3. Open the fly sheet and lay out the inner tent.

Make sure that the entrance of inner tent match to outer tent.

Fix the floor corners with the buckles. Start from the rear followed by the toggle system.

Repeat the same at the front.

4. Mount the guy ropes. Secure the guy ropes with provided stakes. (Closed entrances).

Assemble the supporting poles Nr 3 and 4. Fix the supporting poles into the inside pockets of fly sheet. Do not allow too much tension to the fly sheet.